

www.lg.com

MFL71668142
(2001-REV01)


50UN8000PSB 55UN8000PSB
50UN8000PDB 65UN8000PSB






50/55UN80*


1




2




3






65UN80*


1





2





3
















































MODELS / MODELOS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption / Consumo de potencia
	(mm)										(kg)				
50UN8000PSB 50UN8000PDB	1128	1 128	713	713	232	232	658	658	86.4	86,4	12.3	12,3	12.1	12,1	140 W
55UN8000PSB	1234	1 234	773	773	232	232	717	717	84.0	84,0	16.2	16,2	16.0	16,0	160 W
65UN8000PSB	1453	1 453	901	901	271	271	840	840	84.0	84,0	23.3	23,3	23.0	23,0	195 W
Power requirement / Alimentación requerida									AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz						

ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo