



Pagination & Folding

8 pages



4 pages



Printing Specifications

Material	Cover	Woodfree 80 g/m ²	Note		Seunghan Hong		
	Inner	Woodfree 80 g/m ²					
Coating	Cover	-			Prepared	Description	Manual
	Inner	Uncoated					
Color	Cover	-			2018-12-07	P/No.	MFL69445390
	Inner	1 color (Black)			Checked		
Size		148 x 210 mm (A5 size_Folded size)			Approved	Ver.	1.0
Binding Method		Only folding					
Book Binding		Folding 3 times					
Completed total pages		8					



SIMPLE MANUAL

3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
LHB625M




www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Front Panel



- MIC 1/2 Connects a microphone.
- USB Port Connect a USB device.
- △ Disc Tray Open / Close
- >|| Starts / Pauses playback.
- Stops playback.
- F Changes the input source or function.
- / + Adjusts volume.
- ⏻ / I Power On / Off


Rear Panel



- SPEAKERS Connect to speakers.
- LAN Connect to Internet.
- HDMI OUT TO TV Connect to TV.
- AUX (L/R) INPUT Connect to analogue device.
- OPTICAL IN Connect to digital device.
- ANTENNA FM Connect to radio antenna.

1 Speaker Connection

! Speaker design and connection method may be different according to models.




2 TV Connection

Connect with the Player and TV using HDMI ARC (A) or HDMI & Optical (B).


A HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the Player to the TV using HDMI cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.



B HDMI & Optical Connection

- 1 Connect the Player to the TV using HDMI & Optical cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.



Controller App



Download the LG AV Remote App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode




With MUSICflow



3 Home Menu

After initial setup, Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the player.



To enjoy online services, the player should be connected to internet through wired or wireless connection.


Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 60.5 mm x 299 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,000 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.





MANUAL SIMPLE

Sistema 3D Blu-ray™/ Teatro en casa

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y luego descargue el Manual del Propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.

MODELO
LHB625M



www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL




Panel frontal



- MIC 1/2 Conecta un micrófono.
- USB Port Conexión un dispositivo USB.
- △ Abrir/cerrar bandeja de disco
- >|| Inicia/pausa la reproducción.
- Detiene la reproducción.
- F Cambia la fuente de entrada o la función.
- / + Ajusta el volumen.
- ⏻ / I Encendido/Apagado


Panel posterior



- SPEAKERS Conexión de los altavoces.
- LAN Conexión a Internet.
- HDMI OUT TO TV Conexión al TV.
- AUX (L/R) INPUT Conexión a un dispositivo análogo.
- OPTICAL IN Conexión a un dispositivo digital.
- ANTENNA FM Conexión de una antena de radio.

1 Conexión del altavoz

! El diseño del altavoz y la conexión pueden variar según el modelo.




2 Conexión del TV

Conectar el reproductor y el TV usando HDMI ARC (A) o HDMI & Optical (B).


A Conexión HDMI(ARC)

- 1 Conecte el reproductor al TV usando un cable HDMI.
- 2 Coloque el selector de entrada del TV en HDMI.
- 3 Configure [External Speaker (HDMI ARC)] en el menú de ajustes del TV.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla usando el control remoto.



B Conexión HDMI & Optical

- 1 Conecte el reproductor al TV usando un cable HDMI y óptico.
- 2 Coloque el selector de entrada del TV en HDMI.
- 3 Configure [External Speaker (Optical)] en el menú de ajustes del TV.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla usando el control remoto.



Aplicación del controlador



Descargue la aplicación LG AV Remote en su dispositivo.

LG Sound Sync (Inalámbrico)



Para obtener más información, descargue el manual del usuario en línea. <http://www.lg.com>

Modo de sonido privado



Con MUSICflow



3 Menú inicio

Luego de la configuración inicial, aparece en pantalla el menú Inicio. Disfrute las distintas funciones del reproductor.



! Para disfrutar los servicios en línea, el reproductor debe conectarse a Internet a través de una conexión con cable o inalámbrica.


Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal.
Dimensiones (A x Alt x F)	Approx. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Alimentación bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	1 000 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Reemplazo de batería



Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor. LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com. Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Soporte para el cliente

Puede actualizar el reproductor usando el software más reciente para mejorar el funcionamiento de los productos o agregar nuevas funciones. Para obtener el software más reciente para este reproductor (en caso de que existan actualizaciones), proceda con las actualizaciones del software o visite <http://www.lg.com>, o bien póngase en contacto con el centro de atención al cliente de LG Electronics.

