



VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu. Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODEĻI
LAS450H

LAC550H




www.lg.com

LATVIĒŠU



Priekšējais panelis



- Ⓜ** Ieslēgt /izslēgt
- F** Atlasa funkciju
- +** Regulē skaļumu

1 Zēmfrekvēnu skaļruņa savienojums

Novietojiet skaļruņa tuvumā bezvadu zēmfrekvences akustisko sistēmu un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet bezvadu zēmfrekvences akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktlīgnāda.
- 2 Ieslēdziet skaļruni:
Skaļrunis un bezvadu zēmfrekvences akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Bezvadu zēmfrekvences akustiskajā sistēmā iedegsies dzeltenā LED gaisma.



Ja no bezvadu zēmfrekvences akustiskās sistēmas nav dzirdamas skaņas, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības.


- i. Noregulējiet skaļruni uz mazāko skaļumu. Displeja lodziņā parādās "VOL MIN".
- ii. Uz tālvadības pults piespiediet pogu (Mute) un turiet aptuveni trīs sekundes. Displeja lodziņā parādās "VL RESET" un skaļruni mirgo sarkana LED gaisma.
- iii. Lietojot pildspalvas galiņu, piespiediet uz bezvadu zēmfrekvences akustiskās sistēmas **PAIRING** un turiet piespiestu ilgāk nekā piecas sekundes.
- iv. Atvienojiet skaļruņa un bezvadu zēmfrekvences akustiskās sistēmas barošanas vadus. Pievienojiet tos vēlreiz.

Kontrollera lietotne



Lejupielādējiet savā ierīcē **Music Flow Bluetooth** lietotni.

Aizmugures panelis




- HDMI IN** Savienot ar ierīci
- HDMI OUT (TV ARC)** Savienot ar televizoru
- USB port** Savienot ar USB ierīci
- PORTABLE IN** Savienot ar pārvietojamo ierīci
- OPTICAL IN** Savienot ar optisko ierīci

2 TV savienojums

Savienojiet ar skaļruni un televizoru, izmantojot optisku (A) vai HDMI ARC (B).


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].



B HDMI(ARC) Savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (HDMI ARC)].




LG skaņas sinhronizācija (bezvadu)



Lai saņemtu sīkāku informāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>


Papildinformācija





Specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Tikla gaidstāve: 2,3 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Apt. 890 mm x 55 mm x 89 mm
Neto svars	Apt. 2,72 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	220 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tālvadības pults




-  : Naktī noregulējiet skaļumu klusāk.
-  : Atbilstoši noregulē skaļuma līmeni.
-  : Sinhronizē audio un video.
-  : Automātiski ieslēdzas, izmantojot ieejas signāla avotu.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/ IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Baterijas nomaiņa



Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šis Bezvadu skaņas stienis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

