



คู่มืออย่างง่าย

ลำโพงออมนีไดเร็คชันแนล แบบพกพา

ဘက်ပေါင်းစုံအသံထွက် အလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်သောစပိကာ

XO3OBK

XO30BE

XO3OPK



MFL70286212

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2022-2024 LG Electronics Inc.

សង្ខេបសិក្សា

2407 Rev02



ดาวนีย์ ไหลดคู่่มือการใช้งาน

သုံးစွဲပုံအညွှန်းအား ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ

<Android>




<jOS>



ดาวนโหลดแอป

အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ



การเชื่อมต่อและการใช้งาน ลำโพง

1 ชาร์จลำโพงก่อนการใช้งานโดยการเปิดฝาด้านหลัง แล้วเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ไม่มีให้) ด้วยสาย USB (Type C to A) ที่ให้มา

2 ในการใช้งานลำโพงนี้ให้เปิดโดยการกดปุ่มพลังงาน 

3 การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth

1 กดปุ่ม พลังงาน  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ไฟ LED Bluetooth จะพริบ

2 แตะปุ่ม ตั้งค่า  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ( ปิด >  เปิด)

3 ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ “LG-X03Q(XX)”

4 เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth ไฟ LED Bluetooth จะสว่างขึ้น
เล่นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ทโฟนของท่าน

4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

1 กดปุ่ม พลังงาน  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์

2 เปิดฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ชื่อ AUX ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.

3 เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

5 การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

- 1 ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ตโฟนของท่าน
- 2 เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting etc.)

6 ประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเว็บไซต์คู่มือการใช้งานได้ทางออนไลน์

<http://www.lg.com>

ပြန်မာဘာသာ

စပီကာအားချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း

❶ ပါဝင်သော USB (Type C to A) ကြိုးဖြင့် AC အားသွင်းခေါင်း(ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ မပါဝင်) အသုံးပြု ချိတ်ဆက်ကာ အနောက်ကာဗာအားဖွင့်၍ စပီကာကို အားသွင်းပါ

❷ စပီကာအားအသုံးပြုရန် ပါဝါ  ခလုတ်အားဖွင့်ပါ

❸ စပီကာနှင့် စမတ်ဖုန်းအား Bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ

❶ ပါဝါ  ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
Bluetooth LED မီး မှိတ်တုတ်
မှိတ်တုတ် လင်းလာမည်

❷ စမတ်ဖုန်းမှ **Settings**  ကိုနှိပ်ကာ **Bluetooth** ကိုရွေးပါ
Bluetooth ဖန်ရှင်အားဖွင့်ပါ ( **ဝိတ်** >  **ဖွင့်**)

❸ ကျလာသော ဘလူးတုဒ်စက်များမှ “**LG-X03Q(XX).**” အားရွေးပါ

❹ စမတ်ဖုန်းအား **Bluetooth** ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက **Bluetooth LED** မီး လင်းလာမည်
စမတ်ဖုန်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းဖွင့်နိုင်ပါပြီ

❹ ပြင်ပ စက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

❶ ပါဝါ  ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ

❷ ထုတ်ကုန်အောက်ဘက် ကာဗာဖွင့်ကာ AUX ပေါက်တွင် ၃.၅ မီလီ စတီရီယိုကြိုးဖြင့် ပြင်ပစက် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

❸ ပြင်ပစက်ကိရိယာအားဖွင့်ကာစတင် နားဆင်ပါ

⑤ LG XBOOM

အပလီကေးရှင်းချိတ်ဆက်ရန်

- ① **LG XBOOM** အပလီကေးရှင်းအား Google Play သို့မဟုတ် App Store တွင်ရှာကာ သင့်စမတ်ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
- ② **LG XBOOM** အပလီကေးရှင်းထဲရှိ ဖန်ရှင်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting စသည်ဖြင့်)

⑥ စွမ်းအင်ရွေ့တာရန်

သီချင်းမဖွင့်ပဲသို့မဟုတ်ခလုတ်မနှိပ်ပဲ ၁၅ မိနစ်ကြာထားပါက စပီကာ အလိုအလျှောက် ပိတ်သွားမည်။

LG XBOOM အပလီကေးရှင်းထဲရှိ [Auto Power Management] ဖန်ရှင်အား

ဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားနိုင်သည်

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်

- ပိုမိုသိရှိရန် online ပေါ်မှ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်အား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ <http://www.lg.com>

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

เพาเวอร์ซัพพลาย:

- 5 V  2 A (อะแดปเตอร์ AC)

- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):

ประมาณ 165.0 มม. x 327.0 มม. x 165.0 มม.

อุณหภูมิในการทำงาน: 5 °C ถึง 35 °C

ความชื้นขณะทำงาน: 5 % ถึง 60 % RH

การป้องกันการไหลเข้า: IP54

- ของแข็ง: ป้องกันฝุ่น

- ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 24 ชั่วโมง

- ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝ้าครอบ (หรือฝ้าปิดด้านหลัง) ภายใไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



ต้นไฟฟ้างัดกล้วมีปริมาณมากพอที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อตได้



สัญลักษณ์รูปลายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้างัดกล้วมีปริมาณมากพอที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อตได้ เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกชนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- ชุดอุปกรณ์นี้มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ)

ข้อควรระวัง:

- ห้ามปิดกันช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกันช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่สำคัญสิ่งกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบชิดติด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนเครื่องเล่น
- ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC ขนาด 5 โวลต์ (มากกว่า 2 แอมป์) กับอุปกรณ์นี้ หากคุณไม่ใช้อะแดปเตอร์ตามที่ได้นแนะนำ ก็ไม่สามารถชาร์จได้ หรือเวลาในการชาร์จอาจจะแตกต่างกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดตู้เครื่องติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- อย่าวางเครื่องใกล้เครื่องทำความร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง ความชื้น หรือทำให้ใกล้ใกล้สิ่งเคือง
- เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะ เข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้
- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้งทำความสะอาด หากพื้นผิวมีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำ

ผชกฟอกอ่อนๆ อย่าใช้สารที่เข้มข้น อย่างเช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของตัวเครื่องได้

- อย่าใช้สารละลาย เช่น สเปรย์ฆ่าแมลงใกล้กับตัวเครื่อง การเช็ดถูแรงๆ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวได้ อย่าปล่อยให้อย่างหรือพาสติกของผลิตภัณฑ์ติดกับตัวเครื่อง เป็นระยะเวลานาน
- อย่าวางเครื่องเหนือถุงลมนิรภัยของรถ เมื่อถุงลมนิรภัยปรับใช้ ก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ก่อนการใช้งานในรถ ให้แก้ไขก่อน
- อย่าใช้ฟังก์ชัน handsfree ในระหว่างที่กำลังขับรถอยู่
- อย่าวางเครื่องบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ อย่างเช่น ชั้นวางสูง อาจจะทำให้ตกลงมาเพราะการสั่นสะเทือนของเสียง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไมตียุงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาอ่านฉลากหลักที่ด้านหลังหรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์

	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
	ดูที่สแตนด์บาย
	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีแรงดันอากาศต่ำกว่า 11.6 kPa หรืออยู่สูงจากพื้นดินมากกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาร้อน หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการระเบิดได้

วิธีการถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

ปลอดภัย: การถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่เกาออก ให้ทำตามขั้นตอนการประกอบย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และ / หรือสัตว์ แบตเตอรี่เก่าหรือชุดแบตเตอรี่จะต้องใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมที่จุดสะสมที่ได้กำหนดไว้ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ร่วมกับของเสียอื่น ๆ ขอแนะนำให้คุณใช้แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ของท้องถิ่น ระบบชำระเงินคืน (อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่ของคุณ) แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ไม่ควรสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWรี)

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လျှပ်စစ်စီးဝင်မှု၊

- ၅ ဗို့ဒ် $\equiv$ ၂ အမ်ပီယာ (AC ကြားခံပစ္စည်း)
- အသင့်ပါအားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီ မီးအားသုံးစွဲခြင်း
- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

အတိုင်းအတာများ (W x H x D):

ခန့်မှန်းခြေ။ ၁၆၅.၀ မီလီမီတာ x ၃၂၇.၀

မီလီမီတာ x ၁၆၅.၀ မီလီမီတာ

လုပ်ဆောင်သင့်သောအပူချိန် : ၅
°စင်တီဂရိတ် မှ ၃၅ °စင်တီဂရိတ်

လုပ်ဆောင်သင့်သောစိုထိုင်းစ : ၅ ရာခိုင်နှုန်း
မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း

အိုင်ပီကာကွယ်မှု : IP ၅၄

– အခဲ : ဖုန်မှုန့်ဝင်ခြင်းမှကာကွယ်မှု

– အရည် : ရေစင်မှုမှ ခံနိုင်ရည်ရှိ

ဘက်ထရီခံအား : ၂၄ နာရီဝန်းကျင်

– သုံးစွဲနိုင်ချိန်သည် ဘက်ထရီ နှင့်

အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်သည်

လုံခြုံရေးအတွက် အချက်အလက်များ

သတိပြုရန်။ ဓာတ်လိုက်သည့် အန္တရာယ်
မဖြစ်စေရန် အဖုံး(သို့မဟုတ်နောက်တွင်) ကျွ
မ်းကျင်စက်ပြင်ဝန်ထမ်းများသာပြင်ဆင်ရန်ဟု
ရည်ညွှန်းထားပြီး သုံးစွဲသူများမပြင်ဆင်နိုင်သည့်
အတွင်းဘက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို
ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။



သုံးနားညီတြိဂံအတွင်းမြားခေါင်း
သင်္ကေတလျှပ်စီးပုံလေးသည်
စက်ပစ္စည်း၏
ပိတ်ကားထားသည့်နေရာတွင်

လူကို ဓာတ်လိုက်စေနိုင်သည့်
အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် သုံးစွဲသူများကို
သတိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။



သုံးနားညီတြိဂံတစ်ခုအတွင်းရှိ
အာမေဍိတ်
အမှတ်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူပါရှိ
သည့်စာရွက်စာတမ်းထဲတွင် အရေးကြီး

သည့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
(ဝန်ဆောင်မှု)ညွှန်ကြားချက်များ
ပါရှိသည်ကိုသုံးစွဲသူကို
သတိပေးရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

သတိပေးချက်။

- မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်လိုက်
အန္တရာယ်များ မဖြစ်စေရန်
ယင်းပစ္စည်းအား မိုးစိုနိုင်သည့် သို့မဟုတ်
စိုထိုင်းသည့်နေရာများတွင် မထားရပါ။
- အဆိုပါ စက်ပစ္စည်းကို စာအုပ်ဗီရို သို့မဟုတ်
အလားတူနေရာကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းသည့်
နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါ။
- အဆိုပါစက်ပစ္စည်းတွင်
အချို့စက်ပစ္စည်းများအား
ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သံလိုက်များပါဝင်သည်
(ဥပမာ ၊ သံလိုက်ပြား၊ နှလုံးတုစက်ပစ္စည်း
အစရှိသဖြင့်...)။

သတိပြုရန်။

- မည်သည့်လေဝင်လေထွက်ပေါက်
များကိုမျှ မပိတ်ဆို့ရပါ။ ကုမ္ပဏီ၏
ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ
တပ်ဆင်ပါ။ ၎င်းစက်အတွင်းရှိ
အကွက်များနှင့် အပေါက်များသည်
လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန်ဖြစ်ပြီး
၎င်းစက်ပစ္စည်းကို ဘေးကင်းစိတ်ချစွာ
လည်ပတ် နိုင်စေရန်နှင့်

အပူလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိစေရန် ၎င်းစက်ပစ္စည်းအား အိပ်ရာ၊ ဆိုဖာ၊ ကော်ဇော သို့မဟုတ် အလားတူမျက်နှာပြင်မျိုးတွင် မထားရှိရ။ ၎င်းစက်ပစ္စည်းကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှုမရှိသည့် စာအုပ်စင် သို့မဟုတ် စင်ကဲ့သို့ နေရာမျိုးတွင် အသေတပ်ဆင်ထားခြင်း မလုပ်ရ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးပါ။

- ထိုစက်ပစ္စည်းသည်ရေနံနှင့် မထိတွေ့သင့်ပါ (တစက်စက်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ရေဖျန်းခြင်း) နှင့် ပန်းအိုးများကဲ့သို့အရည်များဖြည့်ထားသည့်အရာဝတ္ထုများ ကို ထိုစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် မတင်ထားရ။
- မီးထွန်းထားသည့်ဖယောင်းတိုင်များ ကဲ့သို့ မီးလောင်စေသည့်ပစ္စည်းများကို ၎င်းစက်ပေါ်တွင် မထားရပါ။

- ထိုစက်အား ၅ ဗို့ AC ကြားခံစက်ကိရိယာ (၂အမ်ပီအာရ် ထက်ပို၍)နှင့် တွဲသုံးရန် ထောက်ခံထားသည်။ ထောက်ခံထားသည့် ကြားခံစက်ကိရိယာကိုမသုံးပါက၊ အားသွင်း၍မရနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အားသွင်းချိန် ကွာခြားခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
- မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်လိုက်ခြင်း မဖြစ်စေရန်၊ ထိုစက်ကို မဖွင့်ပါနှင့်။ ကျွမ်းကျင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ သာလျှင်ဆက်သွယ်ပါ။
- ပူနေသည့် ကိရိယာများ သို့မဟုတ် နေရောင်တိုက် ရိုက်ကျရောက်သော၊ စိုထိုင်းသော၊ သို့မဟုတ် ဓာတ်လိုက်နိုင်သည့်စက်ပစ္စည်းအနီးတွင် ထိုစက်ကိုမထားရပါ။
- မီးပလတ်ကိုစက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မထားရပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် မီးပလတ်သည် လက်လှမ်းမီသည့်နေရာမျိုးတွင် ရှိရမည်။

- စက်ကိုသန့်စင်ရန်၊
နူးညံ့ခြောက်သွေ့သည့်အဝတ်ကို သုံးပါ။
မျက်နှာပြင်များ အလွန်ညစ်ပတ်နေပါက၊
နူးညံ့သည့်အဝတ်ကို အားပျော့သည့်
ဆပ်ပြာရည်အနည်းငယ်နှင့် ဆပ်ဖွဖွ စွတ်ပြီး
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အရက်၊ ဘန်ဖိုင်း၊
သို့မဟုတ် သင်နာကဲ့သို့သော
အားပြင်းသည့်အရည်များမသုံးရပါ။ ၎င်းတို့သည်
စက်၏မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးသွားစေ
နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- စက်အနီးတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းကဲ့သို့
သောအငွေ့ပြန်လွယ်သည့်အရည်များ
မသုံးရပါ။ အားဖြင့်ဖိပွတ်ခြင်းသည်
စက်မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်သည်။
ရော်ဘာ သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကို
၎င်းစက်နှင့်အချိန်ကြာ ထိတွေ့ခြင်းမျိုးကို
ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- ကား၏လေအိတ်ပေါ်တွင်
စက်ကိုမထားရပါ။ လေအိတ်ပွင့်သည့်အခါ၊
ထိခိုက်အနာတရဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကားထဲတွင်အသုံးမပြုမီ၊
စက်အားနေရာချထားပါ။

- ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း လက်ဖြင့်ကိုင်စရာ
မလိုသည့်စနစ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို
မသုံးရပါ။
- မြင့်လွန်းသည့်စင်များကဲ့သို့ မငြိမ်သည့်
နေရာတွင် စက်ကိုမထားရပါ။ အသံတုန်ခါ
မှုကြောင့်ပြတ်ကျနိုင်သည်။
- စက်အနီးတွင် ဗို့အားမြင့်ပစ္စည်းများမသုံးရပါ။
(ဥပမာ ခြင်ပြေးစက်) ၎င်း၏လျှပ်
စစ်ရှော့ရိုက်မှုကြောင့် စက်ပစ္စည်း
ချွတ်ယွင်းသွားနိုင်သည်။

စိုထိုင်းမှုနည်းပါးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထိပ်ပစ္စည်းကိုသုံးသည့်အခါ သတိပြုရန်။

- ၎င်းသည် စိုထိုင်းဆနည်းပါးသည့်
ပတ်ဝန်းကျင်များ တွင်လျှပ်ငြိမ်အားကို
ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- လျှပ်ငြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်
သံထည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုထိတွေ့ပြီးမှ
ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်။ ပစ္စည်းကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့မှုအဆင့်များအပါအဝင်ဘေးကင်းရေးသတိထားရမည့် အချက်အလက်အတွက် စက်အောက်ခြေ သို့မဟုတ် စက်၏အခြားမျက်နှာပြင်ရှိ အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

သင်္ကေတများ

~	ပြန်လှန်လျှပ်စီးကိုရည်ညွှန်းသည် (AC) ။
==	တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကိုရည်ညွှန်းသည် (DC) ။
☐	အဆင့် II ကိရိယာကိုရည်ညွှန်းသည်။
⏻	အသင့်အနေအထားကိုရည်ညွှန်းသည်။
	(ပါဝါ) “ဗွင့်” ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
⚡	အန္တရာယ်များသည့် ဗို့အားကိုရည်ညွှန်းသည်။

ဖြတ်တင်မရသောဘက်ထရီ ပါသည့်မော်ဒယ်များအတွက်သာ

၁၁.၆ ကေပီအေ ပရက်ရှာအောက်နှင့် ၁၅၀၀၀ မီတာအမြင့် သို့သယ်ဆောင်ခြင်း သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ

- အချို့သောလစ်သီယံဘက်ထရီများအား အမျိုးအစား မမှန်ကန်သောဘက်ထရီများနှင့်လဲလှယ်ပါက Safeguard အားပျက်စီးစေပါသည်
- စွန့်ပစ်ဘက်ထရီအား ဖြတ်တောက်ခြင်း အပူပေးခြင်းများပြုလုပ်ပါက ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်
- အပူချိန်လွန်ကဲသောနေရာများတွင်ဘက်ထရီအားထားမိပါက ပေါက်ကွဲမှု မီးလောင်နိုင်သော ကက်စ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေပါသည်
- လေဖိအားနည်းသောနေရာများတွင်ဘက်ထရီအားထားမိပါက ပေါက်ကွဲမှု မီးလောင်နိုင်သော ကက်စ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေပါသည်

ဘက်ထရီသုံးသည့် အမျိုးအစားများအတွက်
ထိုပစ္စည်းကို ခရီးဆောင်ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် အားပြန်သွင်း ခြုံသုံးနိုင်သောဘက်ထရီနှင့် တပ်ဆင်ထားသည်။

သတိပေးချက်: အမျိုးအစားမမှန်ကန်သော
ဘက်ထရီများနှင့်လဲလှယ်ပါက ပေါက်ကွဲမှု
မီးလောင်နိုင်မှုများ ဖြစ်စေပါသည်

ဘက်ထရီများကို ဘေးကင်းစွာထုတ်ယူနည်း။

ဘက်ထရီအဟောင်းများ သို့မဟုတ်

ဘက်ထရီကိုထုတ်ယူရန်၊

စက်တပ်ဆင်ရေးအဆင့်များနှင့် ဆန့်
ကျင်ဘက်အစီအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် လူနှင့်/
သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးကို
ဘေးဒုက္ခမဖြစ်စေရန်၊ ဘက်ထရီဟောင်းများ
သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်ကို
သတ်မှတ်ထားသည့် စုပ်နေရာများရှိ
သင့်တော်သည့် စွန့်ပစ်နေရာတွင် စွန့်ပစ်ရမည်။
ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်ကို
အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ဖြောင့်တူ မစွန့်ပစ်ရပါ။
ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်များကို
ဒေသတွင်း အခမဲ့ပြန်ပေးသည့် စနစ်များသုံးရန်
အကြံပြုထားသည်။ (သင်၏ဒေသတွင်မ
ရနိုင်ပါ) ။ ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ်
ဘက်ထရီ ထုပ်များအားနေရောင်၊
မီး သို့မဟုတ် စသည်တို့ကဲ့သို့
အပူလွန်ကဲစေသည့်နေရာများတွင်
မထားသင့်ပါ။

