

ANVÄNDARHANDBOK

Blu-ray Disc™ / DVD Player

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
BP250



www.lg.com

SVENSKA


DANSK

NORSK

SUOMI




Frontpanel



- ⏮ Öppna/stäng skivfack
- ⏻ Ström på/av
- USB-port Anslut en USB-enhet


Bakpanel



- DC IN 12V $\overline{\text{---}}$ 1 A Anslut till AC-adapter.
- HDMI OUT (TO TV) Anslut till TV.

1 TV-anslutning

- 1 Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel.



- 2 Ställ in ingångsväljaren på HDMI på TV:n.
- 3 Följ instruktionerna på TV-skärmen med fjärrkontrollen.

2 Hem meny

Efter den första installationen visas hemmenyn på TV-skärmen. Använd olika funktioner på spelaren.



För mer information, hämta online-handboken för ägaren. <http://www.lg.com>


Ytterligare information

Specifikation

Nätadapter	• Modell : WA-12M12FG • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Uteffekt: 12 V  1 A
	• Modell : AD2071000 • Tillverkare: PI ELECTRONICS • Ineffekt: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Max. • Uteffekt: 12 V  1 A
Strömförbrukning för nätverksviloläge	0,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovikt (cirka)	0,83 kg
Bus-effekt (USB)	5 V  500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Byta batteri



MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

BRUGERVEJLEDNING

Blu-ray Disc™ / DVD Player

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.


MODEL
BP250



www.lg.com




Frontpanel



- Åbning/lukning af diskbakke
- Tænd/sluk
- USB Port Tilslut en USB-enhed.


Bagpanel



- DC IN 12 V 1 A · Tilslut en vekselstrømsadapter.
- HDMI OUT (TO TV) Tilslut et tv.

1 Tv-forbindelse


- 1 Tilslut HDMI-stikket på afsplayeren til HDMI-stikket på fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.



- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på fjernsynet.
- 3 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved brug af fjernbetjeningen.

2 Menuen Hjemme

Efter den indledende opsætning kommer startmenuen frem på tv-skærmen. Få glæde af flere forskellige funktioner på afsplayeren.



Hent brugervejledning angående flere oplysninger. <http://www.lg.com/>


Yderligere oplysninger

Specifikation

Lysnetadapter	• Model: WA-12M12FG • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. • Udgang: 12 V  1 A
	• Model: AD2071000 • Producent: PI ELECTRONICS • Indgang: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A maks. • Udgang: 12 V  1 A
Strømforbrug i standby-netværkstilstand	0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovægt (ca.)	0,83 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Udskiftning af batteri



BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

BRUKERMANUAL

Blu-ray Disc™ / DVD Player

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Bruerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.


MODELL
BP250



www.lg.com




Forsidepanel



- Plateskuff åpne/lukk
- Strøm på/av
- USB-port Koble til en USB-enhet.


Baksidepanel



- DC IN 12V 1 A Koble til en AC-adapter.
- HDMI OUT (TO TV) Koble til TV.

1 TV-forbindelse


- 1 Koble til HDMI-kontakten på spilleren til HDMI-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.



- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Følg instruksjonene på TV-en ved bruk av fjernkontrollen.

2 Hjem menyen

Etter førstegangs oppsett, vises startmenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens diverse funksjoner.



For ytterligere informasjon, last ned brukerveiledningen online: <http://www.lg.com/>


Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømadapter	- Modell : WA-12M12FG - Produsent: Asian Power Devices Inc. - Inngang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. - Utgang: 12 V  1 A
	- Modell : AD2071000 - Produsent: PI ELECTRONICS - Inngang: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A maks. - Utgang: 12 V  1 A
Nettverkstilkoblet standby-strømforbruk	0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovekt (ca.)	0,83 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Batteriutskifting



MERKNAD OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

KÄYTTÖOHJE

Blu-ray Disc™ / DVD Player

SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI
BP250




MFL71685945

www.lg.com



Etupaneeli




⬆ Levykelkka auki / kiinni

⏻ Virta päälle / Pois päältä

USB-liitäntä Liitä USB-laite.

Takapaneeli




DC IN 12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A Yhdistä verkkovirtaliitin.

HDMI OUT (TO TV) Yhdistä TV-laitteeseen.

1

TV-liitäntä

- 1 Kytke HDMI -liitäntä soittimesta HDMI -liitäntään TV:ssä käyttämällä HDMI-johtoa.



- 2 Aseta valitsin kohtaa HDMI TV-laitteessa.
- 3 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.

2

Aloitus -valikko

Lähtökohtaisen asennuksen jälkeen, Koti-valikko on näkyvillä TV-ruudulla. Nauti soittimen useista eri toiminnoista.



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>


Lisätietoja

Tekniset tiedot

Tasavirtasovitin	- Malli: WA-12M12FG - Valmistaja: Asian Power Devices Inc. - Syöttöliitin: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Maks. - Lähtö: 12 V $\equiv$ 1 A
	- Malli: AD2071000 - Valmistaja: PI ELECTRONICS - Syöttöliitin: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Maks. - Lähtö: 12 V $\equiv$ 1 A
Verkotetun valmiustilan virrankulutus	0,5 W (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	Noin 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettopaino (noin)	0,83 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Akun vaihto



AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöni voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	