



DVD Player

DP132

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din spelare.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente instruktionsbog. Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din afspiller.

NORSK | BRUKERMANUAL




For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne sanvisningen kan variere fra din spiller.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE





Lisätietoja lisätoiminnoista saat lataamalla laitteen käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.







Säkerhetsinformation / Sikkerhetsinformasjon / Sikkerhedsoplysninger / Turvallisuustiedot




Skivuppspelning / Diskafspilning / Diskavspilling / Levyn toistaminen



Datauppspelning / Data afspilning / Dataavspilling / Tietolevyn toistaminen



OSD-meny (Skärmmeny) / On-Screen display / On-Screen display / Näyttö



18/22	Titel / Titel / Tittel / Nimike
20/21	Kapitel / Kapitel / Kapittel / Luku
C 02:09:45 T 02:15:53	Tid / Tid / Tid / Aika
1. ENG DDD 3/2.1 CH	Ljud / Lyd / Lyd / Ääni
1. ENG	Undertext / Undertekst / Undertekst / Tekstitys
1/1	Vinkel / Vinkel / Vinkel / Kuvakulma

