



¡¡Listo!!

Tu cuenta está configurada.
Ahora podrás enviar y recibir correos
desde tu nueva cuenta iTelcel.

Guía para activar tu cuenta de correo iTelcel

LG Max

iTelcel es una cuenta de correo gratis, con capacidad de 10 GB y acceso desde tu Telcel o computadora. Antes de configurar tu cuenta de correo electrónico, deberás activarla a través de Internet:

Activa tu Cuenta iTelcel.

1

Ingresa desde tu computadora a <http://mail.itelcel.com>

2

Selecciona la opción "¿Eres nuevo usuario u olvidaste tu contraseña?"

MBM65257801 (1.0)



LG Max



4

Introduce tu número celular en el campo vacío y haz clic en **"Continuar"**.

5

Recibirás un SMS en tu Telcel con tu nombre de usuario (tu número celular) y contraseña de 4 a 8 dígitos.

6

Haz clic en **"Volver a la página de inicio iTelcel"**.

7

Ingresa tu Usuario y Contraseña y da clic en **"Iniciar Sesión"**

8

Captura los datos solicitados, da clic en **"Activar mi Cuenta"** ¡Listo! Tu cuenta esta activada.

Una vez activada tu cuenta de correo por Internet ahora debes Configurar tu cuenta iTelcel en tu LG Max.

Para enviar y recibir correos en tu Telcel realiza los siguientes pasos:

1

Dirígete al menú principal **Aplicaciones** y selecciona **Correo**.

2

Ingresa el nombre de usuario y contraseña que recibiste en tu Telcel vía SMS con el dominio @itelcel.com, presiona el botón para avanzar.

3

Asigna un nombre a la cuenta y otro para identificar tus mensajes. Presiona el botón para avanzar.