


www.lg.com

MFL71522142
(2005-REV01)


OLED55CXPSA OLED65CXPSA OLED77CXPSA
OLED55CXPDA OLED65CXPDA OLED77CXPDA









1-A OLED55/65CX*




1-B OLED77CX*




2




3




1




2




3




4




5




6




7




8





9




10










OLED55/65CX*




OLED77CX*









MODELS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption
MODELOS	(mm)										(kg)				Consumo de potencia
OLED55CXPSA OLED55CXPDA	1228	1 228	738	738	251	251	706	706	46.9	46,9	23.0	23,0	18.9	18,9	347 W
OLED65CXPSA OLED65CXPDA	1449	1 449	862	862	251	251	830	830	46.9	46,9	32.6	32,6	24.0	24,0	467 W
OLED77CXPSA OLED77CXPDA	1723	1 723	1023	1 023	269	269	993	993	55.3	55,3	35.9	35,9	26.7	26,7	645 W
Power requirement / Alimentación requerida									AC 100-240 V ~ 50/60 Hz						

ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.
The Analog Gender adapter can be purchased separately at Customer Service.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.
La forma análoga se puede comprar por separado en el servicio de atención al cliente de LG.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo