



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

КАЗАК ТІЛІ

ENGLISH

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
LAS655K




* M F L 6 9 4 4 5 3 1 5 *

www.lg.com




Передняя панель



- ⊕ / | · Включение/выключение проигрывателя
- F · Переключение источников входного сигнала.
- / + · Настройка громкости.
- MIC 1/2** · Подключение микрофона.
- Разъем USB** · Подключите USB-устройство.

Задняя панель



1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
 - 2 Включите саундбар:
Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Желто-зеленый светодиод на беспроводном сабвуфере будет мигать.

Если на беспроводном сабвуфере не слышно звука, следуйте следующим инструкциям.


- i. Снизьте громкость звука на саундбаре до минимума.
На дисплее появится надпись VOL MIN.
 - ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку  (Mute) на пульте ДУ. На дисплее отобразится "WL RESET" и на саундбаре замигает красный светодиод.
 - iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку **PAIRING** на задней стороне беспроводного сабвуфера.
 - iv. Вытащите из розетки шнур питания саундбара и беспроводного сабвуфера.
Заново вставьте их в розетку.

2 Подключение телевизора

Подключите саундбар к TV, используя кабели HDMI ARC (Ⓐ) или HDMI и Оптический (Ⓑ).

Ⓐ Подключение HDMI(ARC)

- 1 Подключите саундбар к TV, используя кабель HDMI.
- 2 Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI.
- 3 Выберите [Внешний динамик (HDMI ARC)] в меню настроек вашего телевизора.
- 4 Следуйте инструкциям на экране телевизора, используя пульт дистанционного управления.



Ⓑ Подключение HDMI & Optical

- 1 Подключите саундбар к TV, используя кабель HDMI и Оптический.
- 2 Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI.
- 3 Выберите [Внешний динамик (Оптический)] в меню настроек вашего телевизора.
- 4 Следуйте инструкциям на экране телевизора, используя пульт дистанционного управления.



Приложение для управления



Загрузите приложение LG AV Remote на ваше устройство.

Синхронизация звука LG (беспроводная)



Подробную информацию ищите в руководстве пользователя.
<http://www.lg.com>

Режим Private Sound



Дополнительные сведения

Технические характеристики


Требования к питающей сети	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	Ждущий сетевой режим : 1,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 1,066 мм x 76 мм x 53 мм
Вес нетто	Прибл. 3,3 кг
Питание шины (USB)	5 V === 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	320 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство.

Замена батареи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТИМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах. LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Клиентская поддержка

Вы можете осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя, используя новейшее ПО, для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. Чтобы получить новейшее программное обеспечение для этого плейера (если были выполнены обновления), продолжите обновлять программное обеспечение, как описано выше, либо зайдите на сайт <http://www.lg.com> или обратитесь в центр обслуживания заказчиков LG Electronics.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 Java™
POWERED