

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύστημα Micro Hi-Fi

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.


ΜΟΝΤΕΛΟ
CM2760



www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Μπροστινό πάνελ



- 1 Οθόνη
- 2 **⏻/⏻** (Τροφοδοσία): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.
- 3 **FUNC.** : Επιλογή της λειτουργίας ή της πηγής εισόδου.
- 4 Ρύθμιση της έντασης των ηχείων.
- 5 **⏮** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση): Αναζήτηση προς τα πίσω. / Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. / Επιλογή των ραδιοφωνικών σταθμών.
- 6 **Bass Blast** : Επιλογή εφέ μπάσων.
- 7 **USB** : Αναπαραγωγή αρχείων ήχου συνδέοντας την συσκευή USB.
- 8 Συρταρωτή θήκη δίσκου
- 9 Απομακρυσμένος αισθητήρας
- 10 **▶/⏸** (Αναπαραγωγή / Παύση): Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής. Επιλογή λειτουργίας Stereo/Mono.
- 11 **📶** : Αλλαγή της πηγής εισόδου σε **Bluetooth**.
- 12 **▶▶** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση): Αναζήτηση προς τα εμπρός. / Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. / Επιλογή των ραδιοφωνικών σταθμών.
- 13 **⏏** : Άνοιγμα και κλείσιμο της συρταρωτής θήκης δίσκου.
- 14 **PORT. IN** : Σύνδεση σε φορητή συσκευή.
- 15 **■** (Διακοπή) : Σταματά την αναπαραγωγή.

Πίσω πάνελ



- 1 **FM ANTENNA**
- 2 **POWER IN**
- 3 Ακροδέκτες **SPEAKERS (L/R)**

Εφαρμογή χρήστη




Κάντε λήψη της εφαρμογής
Music Flow Bluetooth στη συσκευή σας.

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Σύνδεση ηχείων



Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 170 mm x 230 mm x 276 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	160 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟ HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

