



ANVÄNDARHANDBOK

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
BP556



SVENSKA

DANSK


NORSK

SUOMI

www.lg.com



Frontpanel



- Öppna/stäng skivfack
- Ström på/av
- USB-port** Anslut en USB-enhet


Bakpanel



- DC IN 12V** Anslut till AC-adapter.
- LAN** Anslut till internet.
- HDMI OUT (TO TV)** Anslut till TV.
- COAXIAL OUT** Anslut till AV-mottagaren.

1 TV-anslutning

- 1 Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel.



- 2 Ställ in ingångsväljaren på HDMI på TV:n.
- 3 Följ instruktionerna på TV-skärmen med fjärrkontrollen.



För att använda online-tjänster ska spelaren anslutas till internet via en kabelanslutning eller trådlös anslutning.

2 Hem menyn

Efter den första installationen visas hemmenyn på TV-skärmen. Använd olika funktioner på spelaren.



Styrningsapp



Hämta appen **LG AV Remote** till din enhet.

Private Sound-läge



Med *MUSIC flow*



För mer information, hämta online-handboken för ägaren. <http://www.lg.com>

Ytterligare information

Specifikation


Nätadapter	• Modell : WA-12M12FG • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Uteffekt: 12 V $\equiv$ 1 A
Strömförbrukning för nätverksviloläge	2,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovikt (cirka)	0,87 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Stäng av enheten genom att använda strömknappen.

Byta batteri



MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Konformitetsförklaring

CE 0197

Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center B.V. att denna 3D-NÄTVERKS-BLU-RAY-/DVD-SPELARE efterlever grundläggande krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.


MODEL
BP556



www.lg.com



Frontpanel



- Åbning/lukning af diskbakke
- Tænd/sluk
- USB Port** Tilslut en USB-enhed.


Bagpanel



- DC IN 12V 1A** · Tilslut en vekselstrømsadapter.
- LAN** ······ Opret forbindelse til internettet.
- HDMI OUT (TO TV)** ······ Tilslut et tv.
- COAXIAL OUT** ······ Tilslut en AV-modtager.

1 Tv-forbindelse

- 1 Tilslut HDMI-stikket på afspilleren til HDMI-stikket på fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.



- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på fjernsynet.
- 3 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved brug af fjernbetjeningen.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

2 Menuen Hjemme

Efter den indledende opsætning kommer startmenuen frem på tv-skærmen. Få glæde af flere forskellige funktioner på afspilleren.



Styreapplikation



Hent applikationen **LG AV Remote** til din enhed.

Tilstanden Private Sound



Med *MUSIC flow*



Hent brugervejledning angående flere oplysninger.
<http://www.lg.com/>

Yderligere oplysninger

Specifikation


Lysnetadapter	• Model: WA-12M12FG • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. • Udgang: 12 V $\equiv$ 1 A
Strømforbrug i standby-netværkstilstand	2,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovægt (ca.)	0,87 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på power-knappen.

Udskiftning af batteri



BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer hermed, at denne 3D BLU-RAY DISC-/DVD-AFSPILLER MED NETVÆRK og MEDIEBIBLIOTEK overholder de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	



BRUKERMANUAL

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.


MODELL
BP556



www.lg.com



Forsidepanel



- Plateskuff åpne/lukk
- Strøm på/av
- USB-port** Koble til en USB-enhet.


Baksidepanel



- DC IN 12V** Koble til en AC-adappter.
- LAN** Koble til Internett.
- HDMI OUT (TO TV)** Koble til TV.
- COAXIAL OUT** Koble til AV-mottaker.

1 TV-forbindelse

- 1 Koble til HDMI-kontakten på spilleren til HDMI-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.



- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Følg instruksjonene på TV-en ved bruk av fjernkontrollen.



For å ha glede av elektroniske tjenester, bør spilleren være koblet til Internett via kablet eller trådløs forbindelse.

2 Hjem menyen

Etter førstegangs oppsett, vises startmenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillers diverse funksjoner.



Kontroll-app



Last ned **LG AV Remote** -appen til enheten.

Private Sound-modus



Med *MUSIC flow*



For ytterligere informasjon, last ned brukerveiledningen online. <http://www.lg.com/>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømadapter	• Modell : WA-12M12FG • Produsent: Asian Power Devices Inc. • Inngang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. • Utgang: 12 V $\equiv$ 1 A
Nettverkstilkoblet standby-strømforbruk	2,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovekt (ca.)	0,87 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten gjennom strømknappen.

Batteriutskifting



MERKNAD OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Samsvarserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at denne 3D NETTVERK BLU-RAY / DVD SPILLEREN er kompatibel med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettetsiden vår:

<http://www.lge.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	



KÄYTTÖOHJE

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.


MALLI
BP556



www.lg.com



Etupaneeli



- ⬆ Levykelkka auki / kiinni
- ⬆/⬆ Virta päälle / Pois päältä
- USB-liitäntä Liitä USB-laite.


Takapaneeli



- DCIN 12V Yhdistä verkkovirtaliitin.
- LAN Yhdistä Internetiin.
- HDMI OUT (TO TV) Yhdistä TV-laitteeseen.
- COAXIAL OUT Yhdistä AV-vastaanottoimeen.

1 TV-liitäntä

- 1 Kytke HDMI -liitäntä soittimesta HDMI -liitäntään TV:ssä käyttämällä HDMI-johtoa.



- 2 Aseta valitsin kohtaa HDMI TV-laitteessa.
- 3 Nouda TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.



Nauttiaksesi verkkopalveluista, soittimen tulee muodostaa yhteys internetiin kiinteällä tai langattomalla yhteydellä.

2 Aloitus -valikko

Lähtökohtaisen asennuksen jälkeen, Koti-valikko on näkyvillä TV-ruudulla. Nauti soittimen useista eri toiminnoista.



Ohjain-sovellus



Lataa **LGAV Remote** -sovellus laitteellesi.

Private Sound -tila



MUSICflow kanssa



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot


Tasavirtasovitin	• Malli: WA-12M12FG • Valmistaja: Asian Power Devices Inc. • Syöttöliitin: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Maks." • Lähtö: 12 V $\equiv$ 1 A
Verkotetun valmiustilan virrankulutus	2,5 W (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	Noin 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettopaino (noin)	0,87 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Kytke laitteen virta pois päältä virtakytkimestä.

Akun vaihto



AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä 3D VERKKO-BLU-RAY / DVD-SOITIN noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	