



# SIMPLE MANUAL

## Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.  
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
SK1



COV38125811

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

2407\_Rev01

ENGLISH



### Front Panel


#### 1 State LED

- White (Staying on): Optical function is selected.
- White (Blinking twice and staying on): LG Sound Sync (Optical) function is selected.
- Green (Staying on): Portable function is selected.
- Red (Staying on): Standby mode without network connection.

#### 2 Bluetooth LED

- Blue (Blinking): Waiting for **Bluetooth** connection.
- Blue (Staying on): Paired with **Bluetooth** device.

! This unit operates only with the remote control.



### Rear Panel


USB (Service only) ..... S/W download connector.

PORT. IN (Portable) Connect to a portable device.

OPT. IN (Optical) ..... Connect to an optical device.


### TV Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.




### Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device as follows.



- 2 Set the input source by pressing **OPTICAL** on the remote control.


### Remote control



**STANDARD/BASS BLAST** : Selects the sound effect.

**DRC ON/OFF** : Makes comfortable sound at Dolby Digital.

### Replacement of battery



### Additional Information


#### Specification

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Power requirements                 | Refer to the main label.                          |
| Power consumption                  | Refer to the main label.                          |
| Dimensions (W x H x D)             | Approx.<br>650.0 mm x 79.0 mm x 94.0 mm With foot |
| Amplifier (Total RMS Output power) | 40 W RMS                                          |

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Wall mounting (Optional)

You can mount the main unit on a wall by using holes on the rear of the unit. For details, download the online owner's manual <http://www.lg.com>



BUY :



## MANUAL DE USUARIO

# Barra de sonido

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO  
SK1



COV38125811


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.  
2407\_Rev01

ESPAÑOL



### Panel frontal



#### 1 LED de estado

- Blanco (Encendido): Función óptica seleccionada.
- Blanco (Parpadeando dos veces y permaneciendo encendido): La función LG Sound Sync (Óptica) está seleccionada.
- Verde (Encendido): Está seleccionada la función portátil.
- Rojo (Encendido): Modo de espera sin conexión de red.


#### 2 LED Bluetooth

- Azul (parpadeando): Esperando a la conexión Bluetooth.
- Azul (Encendido): Sincronizado con el dispositivo Bluetooth.



Esta unidad funciona solamente con el mando a distancia.

### Panel trasero




USB (solo servicio) ······ Conector de descarga de software.

PORT. IN (Portátil) Conexión para dispositivo Portátil.

OPT. IN (Óptico) ··· Conexión para dispositivo Óptico.


### Conexión de la TV

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.




### Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.



- 2 Configure la fuente de entrada pulsando **OPTICAL** en el mando a distancia.


### Mando a distancia



**STANDARD/BASS BLAST** : Seleccione el efecto de sonido.

**DRC ON/OFF** : Proporciona un sonido agradable con Dolby Digital.

### Reemplazo de batería



### Información adicional


#### Especificación

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Requisitos de alimentación                                    | Consulte la etiqueta principal de la unidad.       |
| Consumo de energía                                            | Consulte la etiqueta principal de la unidad.       |
| Dimensiones (L x A x F)                                       | Aprox.<br>650,0 mm x 79,0 mm x<br>94,0 mm Con pies |
| Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total) | 40 W raíz cuadrático medio                         |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Montaje mural (opcional)

Puede montar la unidad sobre una pared utilizando los orificios de la parte trasera de la unidad. Para más información, descargue el manual del propietario online. <http://www.lg.com>.



COMPRAR :