LG xboom Buds

Kabellose LG **Bluetooth**® Ohrhörer

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte vor Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung. Sie dient Ihrem Nutzen und Ihrer Sicherheit.

BUDS

www.lg.com
Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Das Produkt kennen lernen

3 Ladebehälter
4 Ohrhörer

Verbinden per Bluetooth

5 In-Ohr-Kopfhörer per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden
6 Mehrere Verbindungen
6 Automatische Wiederverbindung

Musikwiedergabe über die Ohrhörer

7 So tragen Sie die Ohrhörer
8 Auswechseln der Ohrbügel
10 Musik hören
11 Telefonanruf empfangen
12 Umgebungsgeräusche hören / Antischall - Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)

Aufladen

14 Per Kabelverbindung aufladen
15 Akkustatus prüfen

Mit der Bluetooth-App verbinden

17 Verbinden der LG xboom Buds-App
18 Eine Auracast™-Sendung anhören
19 Anschließen von LG Gram und Ohrhörern

Anleitung zur Reinigung

20 So reinigen Sie Ihr Ohrgel

Sicherheitsvorkehrungen

21 Sicherheitshinweise und Warnungen
23 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts
23 Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

24 Fehlerbehebung

Anhang


25 Produktspezifikationen

Sicherheitshinweise

26 Gehörverlust vermeiden
26 Weitere Informationen
26 Hochfrequenzexposition
27 Vorsichtsmaßnahmen bei Bluetooth-Verbindungen
27 Akku-Informationen

Das Produkt kennen lernen

Ladebehälter



Ⓐ Ohrhörer-Ladeanschlüsse: Sie können die In-Ohr-Kopfhörer aufladen, indem Sie sie in den Ladebehälter setzen.


Ⓑ Ladeanschluss des Ladebehälters: Um den Ladebehälter aufzuladen, das USB Type-C™-Ladekabel an eine geeignete USB-Stromquelle anschließen und das andere Ende am Ladeanschluss des Ladebehälters.

Ⓒ Akku-Statusanzeige: Sie können den Ladezustand der Akkus in den Ohrhörern oder des Akkus im Ladebehälter prüfen.

Hinweis

- USB Type-C™-Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ohrhörer



Ⓐ Ohrbügel
Ⓑ Lautsprecherbereich
Ⓒ Touchpad
Ⓓ Mikrofon
Ⓔ Ohrhörer-Ladeanschlüsse


Hinweis

- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdsubstanzen an den Ladeanschlüssen der Ohrstecker befinden.

Verbinden per Bluetooth

In-Ohr-Kopfhörer per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden

1. Beim Smartphone oder bei dem Gerät, das verbunden werden soll, die Bluetooth®-Funktion einschalten.
2. Den Ladebehälter mit den darin befindlichen Ohrhörern öffnen. Auf der Vorderseite blinkt die blaue Akku-Statusanzeige. Falls die blaue Akku-Statusanzeige nicht blinkt oder falls Sie ein anderes Gerät koppeln wollen als das, das bereits gekoppelt ist, 3 bis 5 Sekunden lang das Touchpad des linken oder rechten Ohrhörers gedrückt halten.



3. Wenn unten auf dem Bildschirm des Smartphone-Bildschirms das Popup-Fenster für Schnelles Koppeln angezeigt wird, darauf tippen, damit die Verbindung hergestellt wird.
   - Es wird nur Android™ 6.0 oder jünger unterstützt. Und beim Mobilgerät müssen die Bluetooth®- und die Standort-Funktionen aktiviert sein.
4. Falls das Fenster zum Verbinden nicht erscheint, beim Smartphone im Bluetooth®-Menu [xboom Buds] auswählen und darauf tippen. (Für Benutzer von iOS oder Android 5.0 oder älter)
   - Wenn der Name des Ohrhörer-Modells beim Android-Gerät auf unnormale Weise angezeigt wird, können Sie im Bluetooth®-Menü der Einstellungen des verbundenen Geräts den Modell-Namen ändern.
   - Der Modellname ist BUDS, aber wenn er über Bluetooth verbunden ist, wird er auf Smartphones und Apps als repräsentativer Modellname xboom Buds angezeigt.

Hinweis

- Um ein anderes Gerät zu koppeln, das oben beschriebene Verfahren erneut durchführen.

Mehrere Verbindungen

Wenn Sie die LG xboom Buds-App verwenden, können Sie zwei Geräte, z. B. ein Smartphone und einen PC, gleichzeitig anschließen und verwenden.

1. Bitte aktivieren Sie Multi-Point & Multi-Pairing in der LG xboom Buds-App.
2. Setzen Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter und vollziehen Sie auf dieselbe Weise das Verfahren zur Verbindungsherstellung.
3. Die Multi-Verbindungsfunktion ist bequemer zu nutzen mit den detaillierten Einstellungen von Multi-Point & Multi-Pairing.

Hinweis

- Bei einigen Media-Playern schaltet der Ton möglicherweise nicht automatisch um, wenn Inhalte wiedergegeben werden.
- Wenn Sie ein neues Gerät anschließen möchten, während zwei Geräte verbunden sind, können Sie ein Gerät trennen und es dann anschließen.

Automatische Wiederverbindung

Bei Öffnen des Ladebehälters der Ohrhörer werden diese automatisch mit dem zuletzt verbundenen und verwendeten Gerät verbunden. (Wird das Gerät nicht gefunden, erfolgt ein Wechsel in den Modus Verbindbar.)

Falls keine automatische Verbindung erfolgt, suchen Sie nach den Ohrhörern bei dem Gerät, das verbunden werden soll, und verbinden Sie es manuell.


Musikwiedergabe über die Ohrhörer

So tragen Sie die Ohrhörer


1 Nehmen Sie In-Ohr-Kopfhörer aus dem Ladebehälter, indem Sie die Innenseite der In-Ohr-Kopfhörer nach außen drücken, und setzen Sie sie dann in Ihre Ohren ein, sodass sie fest sitzen.

Hinweis


- Wenn Sie Eargel benutzen, damit sie besser in Ihre Ohren passen, können Sie die Leistung der Funktion Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC) verbessern. Sie können dann die Musik mit verbesserter Klangqualität genießen.



2 Wenn Sie die Ohrhörer korrekt tragen, hören Sie einen Signalton, der das Tagen der Ohrhörer signalisiert.




* Um die Silikonaufsätze der Ohrstecker auszutauschen, richten Sie diese bitte nach der Lochform am vorstehenden Teil der Kopfhörer aus und befestigen Sie diese dort.




Auswechseln der Ohrbügel

Auswechseln der großen Ohrbügel

1. Greifen Sie das Ende des Flügels der Ohrbügel von den Ohrhörern und trennen Sie es ab.



2. Setzen Sie die Ohrhörer so ein, dass der breite Teil des Ohrbügels nach vorne zeigt. Die Flügel der Ohrbügel fassen und allmählich drehen, um das Loch des Ohrbügels am Vorsprung des Ohrhörer auszurichten.



Auswechseln des kleinen Ohrbügels


1. Üben Sie mit dem Fingernagel vorsichtig Druck aus, um die Ohrbügel von den Ohrhörern zu trennen.



2. Setzen Sie die Ohrhörer so ein, dass der breite Teil des Ohrbügels nach vorne zeigt. Drehen Sie die Ohrbügel leicht mit dem Finger, um das Loch in den Ohrbügeln auf den Vorsprung an den Ohrhörern auszurichten.




*Auf den Ohrbügeln und den Ohrhörern die Kennzeichnungen L (links) und R (rechts) beachten, dann die Ohrbügel in dieselbe Richtung wie die Ohrhörer austauschen.



*Seien Sie vorsichtig, da er beschädigt werden kann, wenn Sie mit zu viel Kraft an den Ohrbügeln ziehen.

Musik hören




Bedienung	Funktion
● : **1-mal tippen**	Wiedergabe/Stopp
●● : **2-mal tippen**	Leiser (Links tippen) Lauter (Rechts tippen)
●●● : **3-mal tippen**	Spielen Sie das vorherige Lied ab (Berühren Sie die linke Seite) Abspielen des nächsten Liedes (Berühren Sie die rechte Seite)

Hinweis

- Sie können in den Einstellungen für die Touch-Funktion der LG xboom Buds-App festlegen, wie Sie die Musikwiedergabe nutzen möchten.

Telefonanruf empfangen




Bedienung	Funktion
: **1-mal tippen**	Anruf annehmen
: **2-mal tippen**	Anruf beenden
: **Gedrückt halten**	Anruf abweisen

Hinweis

- Wenn Sie per Smartphone einen Anruf tätigen, wird der Anruf automatisch zum Headset transferiert.
- Wenn Sie während eines Telefonats 1-mal auf den linken oder rechten Ohrhörer tippen, wird das aktuelle Telefonat auf Standby (Warten) gestellt, und Sie können das neue eingehende Telefonat entgegennehmen. Wenn ein vorhandenes Telefonat auf Standby gehalten wird, können Sie das aktuelle Telefonat über das Smartphone beenden. (Die genaue Funktionsweise hängt von den Smartphone-Einstellungen ab.)


Umgebungsgeräusche hören / Antischall - Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)

Die Umgebungsgeräusche hören



Wenn die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen aktiviert ist, können Sie die Lautstärke der Geräusche um Sie herum steuern.

Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC)



Durch die Funktion Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation - ANC) werden während der Benutzung externe Geräusche blockiert. Verwenden Sie daher diese Funktion, wenn Sie beim Hören von Musik oder beim Sehen eines Videos nicht gestört werden wollen.

Bedienung	Funktion
: **Gedrückt halten**	Wechseln der Funktionen zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und Hören von Umgebungsgeräuschen


- Sie können die Funktionen für Umgebungsgeräusche oder aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in der LG xboom Buds-App einstellen.
- Sie können den Hörmodus und den Gesprächsmodus in der LG xboom Buds-App einstellen.
- Bei Verwendung der Funktion ANC (Aktive Geräuschunterdrückung) ist die Lebensdauer der Batterie kürzer als wenn diese Funktionen nicht aktiviert ist.
- Die Funktionen Umgebungsgeräusche hören oder aktive Geräuschunterdrückung (ANC) funktionieren im Standby-Modus, wenn Sie Musik hören oder während eines Telefonats.
- Damit die ANC-Funktion arbeitet, müssen beide In-Ohr-Kopfhörer getragen werden.
  - ANC ist ein Akronym für Active Noise Cancellation, deutsch: aktive Geräuschunterdrückung.

⚠ **Vorsicht**

- Ist die Funktion Umgebungsgeräusche hören aktiviert, können die Umgebungsgeräusche plötzlich laut werden. Achten Sie auf die Sicherheit, wenn Sie die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) im Freien verwenden.

Aufladen

Per Kabelverbindung aufladen



Wenn Sie das USB Type-C™-Ladekabel anschließen, wird der Ladestatus auf dem Ladegehäuse angezeigt.


Hinweis

- Die Ohrhörer und der Ladebehälter werden gleichzeitig aufgeladen.
- Der Ladeanschluss des Ladebehälters kann keinen Strom zu anderen Geräten wie zum Beispiel einem Smartphone liefern.
- USB Type-C™-Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Akkustatus prüfen

Wenn Sie den Ladebehälter öffnen und die Ohrhörer sind im Ladebehälter eingesetzt, wird der Ladezustand der Ohrhörer-Akkus angezeigt.

Sind die Ohrhörer nicht im Ladebehälter eingesetzt, wird der Ladezustand des Akkus des Ladebehälters angezeigt.



Akkustatus-Anzeige	Akku-Aufladestatus (Ladegerät nicht angeschlossen)
Rot	Weniger als 20 %
Gelb	20% ~ 80%
Grün	Über 80 %

Akkustatus-Anzeige	Aufladestatus (Ladegerät angeschlossen)
Rot	Aufladen
Grün	Vollständig aufgeladen

Hinweis

- Wenn Sie den Ladebehälter schließen, wird der Ladezustand des Ladebehälters angezeigt.
- Ist der Akku im Ladebehälter vollständig leer, können die Ohrhörer nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Bitte dann den Ladebehälter aufladen.

Akkustatus-Anzeige

Status	Vorgang
Bluetooth®-Suchmodus	Das blaue Status-Anzeigelämpchen des Akkus blinkt.
Akku 20% oder weniger	Das rote Status-Anzeigelämpchen des Akkus wechselt zwischen Ein und Aus.
Akku 20% ~ 80%	Das gelbe Status-Anzeigelämpchen des Akkus wechselt zwischen Ein und Aus.
Akku 80% oder höher	Das grüne Status-Anzeigelämpchen des Akkus wechselt zwischen Ein und Aus.
Bei einem Ladefehler	Das rote Status-Anzeigelämpchen des Akkus blinkt.
Während der Akku geladen wird (Aufladegerät angeschlossen)	Das rote Status-Anzeigelämpchen des Akkus leuchtet.
Aufladen des Akkus durchgeführt (Aufladegerät angeschlossen)	Das grüne Status-Anzeigelämpchen des Akkus leuchtet.

Mit der Bluetooth-App verbinden

Verbinden der LG xboom Buds-App

1. Suchen Sie nach „LG xboom Buds“ im Google Play Store oder App Store auf Ihrem Smartphone oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die LG xboom Buds-App zu installieren.
2. Verwenden Sie die App, um verschiedene Funktionen zu nutzen [Batteriestatus, Einstellungen für Sprachalarm (nur Android), Soundeffekt und die Funktion „Finde meine Ohrhörer“ usw.] Es wird nur Android 7.0 oder iOS 13 oder jünger unterstützt.


<Android>

<iOS>

Eine Auracast™-Sendung anhören

Mit der App LG xboom Buds können Sie Auracast™-Sendungen anhören, die gerade in der Nähe laufen

1. Starten Sie die LG xboom Buds-App und wählen Sie Auracast™-Sendung anhören.
2. Wählen Sie die Auracast™-Sendung, die Sie anhören möchten, aus der Suchliste aus.
3. Sobald die Auracast™-Sendung verbunden ist, können Sie die Sendung über die Ohrhörer hören.



Funktion	Beschreibung
Wird gespielt	Dies ist die Sendung, die Sie gerade hören. • Anhören beenden: Wählen Sie diese Option, um das Anhören der Sendung zu beenden. • Nochmal anhören: Wählen Sie, um die Sendung erneut anzuhören.
Anhören einer anderen Sendung	Zusätzlich zu der Sendung, die Sie gerade anhören, werden die Sendungen, die in Ihrer Umgebung zu hören sind, in der Liste angezeigt. • Suchen: Drücken Sie die Taste, um nach Sendungen zu suchen, die um Sie herum zu hören sind. • Schlosssymbol: Erscheint, wenn ein Passwort erforderlich ist.

Hinweis

- Falls ein Passwort erforderlich ist, wird das Fenster Passwort eingeben angezeigt.
- Wenn Sie während der Auracast™-Übertragung auf einem angeschlossenen Gerät Musik abspielen oder weitere Funktionen ausführen, wird die Auracast™-Verbindung möglicherweise unterbrochen.
- Je nach Gerät (Smartphone, TV usw.), das Auracast™-Sendungen unterstützt, wird der Ton möglicherweise nicht synchron übertragen.
- Der Grad der Abweichung kann je nach Gerät, das Auracast™-Sendungen unterstützt, unterschiedlich sein.
- Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts (Smartphone, Fernseher usw.), das Auracast™-Übertragungen unterstützt.

Anschließen von LG Gram und Ohrhörern

1. Öffnen Sie die Abdeckung mit den am Ladecase befestigten Ohrhörern.
2. Die blaue Batteriestatusanzeige auf der Vorderseite blinkt.
   - Wenn die blaue Batteriestatusanzeige nicht blinkt, halten Sie das Touchpad des linken oder rechten Ohrhörers 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn das Verbindungs-Pop-up auf dem PC-Bildschirm erscheint, klicken Sie auf das Pop-up, um die Verbindung herzustellen.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die LG xboom Buds-App gestartet.
5. Verwenden Sie verschiedene Funktionen wie die Überprüfung des Batteriestatus, die Steuerung von Umgebungsgeräuschen und ANC sowie Soundeffekte über die LG xboom Buds-App.


Hinweis

- ie LG xboom Buds-App ist für LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 und LG Gram verfügbar, die nach 2025 veröffentlicht wurden.
- Für einige Modelle, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen, werden diese Informationen nach und nach durch zukünftige Updates bereitgestellt.

Anleitung zur Reinigung

So reinigen Sie Ihr Ohrgel

Achten Sie darauf, das Ohrgel regelmäßig zu reinigen, damit es sauber bleibt!
Wenn das Ohrgel verstopft ist, kann der Klang oder die ANC-Leistung beeinträchtigt werden!



Ohrhörer
Ⓐ Lautsprecher-Geflecht



Eargel

1. Das Eargel von den Ohrhörern trennen.
2. Entfernen Sie Verunreinigungen (Ohrenschmalz, Talg usw.) aus dem Ohrgel.

* Fremdkörper lassen sich durch Waschen mit lauwarmem Wasser leicht entfernen, sodass die Ohrhörer danach wieder benutzt werden können.

3. Setzen Sie die Gummikappe mit den Ohrstöpseln wieder zusammen.

Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitshinweise und Warnungen

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise zur Sicherheit dienen dazu, unerwartete Gefahren oder Schäden zu vermeiden. Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam durch.

‚Sicherheitsvorkehrungen' sind untergliedert in die Kategorien ‚Warnung' und ‚Vorsicht'.

⚠ **WARNUNG:** Bei Nichtbefolgung der Instruktionen können ernste Verletzungen auch mit Todesfolge bewirkt werden.

⚠ **Vorsicht:** Bei Nichtbefolgung der Instruktionen können leichte Verletzungen oder Produktschäden bewirkt werden.

⚠ **Warnung**	• Lassen Sie das Produkt nicht von einem höher gelegenen Platz aus fallen. • Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Alkohol oder Benzol in Kontakt kommt. • Lagern Sie das Produkt nicht an nassen, feuchten oder staubigen Stellen. • Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. • Die Ohrhörer wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse IPX4. Spritzwassergeschützt. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe. Der Ladebehälter ist nicht auf Erfüllung von IPX4 getestet worden.

⚠ **Vorsicht**

- Das Produkt darf nicht eigenmächtig demontiert, angepasst oder repariert werden.
- Das Produkt nicht übermäßiger Wärme aussetzen und nicht in der Nähe entflammbarer Materialien ablegen.
- Bei Verwendung eines inkompatiblen Ladegeräts kann das Produkt beschädigt werden.
- Darauf achten, dass kleine Produktkomponenten nicht in die Hände von Säuglingen oder Kindern geraten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper an die Anschlüsse des Ladebehälters gelangen (Ladeanschluss und Netzstecker). Fremdkörper in den Anschlüssen des Ladegeräts können zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Falls Sie ein implantiertes medizinisches Gerät tragen, fragen Sie erst Ihren Arzt, ob es hinsichtlich der Verwendung dieses Headsets Bedenken gibt.
- Aus Sicherheitsgründen darf der integrierte Akku nicht aus dem Produkt entfernt werden.
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Dieser kann nicht entfernt oder ausgetauscht werden.
- Falls Sie den Akku eigenmächtig auswechseln oder ihn unsachgemäß ersetzen, könnte er explodieren.
- Lithium-Ionen-Akkus sind potenziell gefährliche Komponenten, die zu Verletzungen führen können.
- Das Austauschen von Akkus von einem nicht qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Den Akku nicht eigenmächtig und unsachgemäß entsorgen. Bei Entsorgung sind die vor Ort geltenden Vorschriften zu beachten.
- Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es voll aufgeladen ist. Zum Aufladen des Geräts immer eine leicht zugängliche Netzsteckdose verwenden.
- Es besteht Explosions- und Brandgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.
- Nicht bei einem Druck unter 11,6 kPa oder bei Druckverhältnissen wie in über 15.000 m Höhe über dem Meeresspiegel lagern oder transportieren.
- Nicht gegen einen Akku falschen Typs austauschen, der die Schutzeinrichtungen nutzlos macht (zum Beispiel einige Lithium-Akkutypen).
- Der Akku darf nicht ins Feuer oder einen Ofen geworfen werden, er darf auch nicht mechanisch zerstört oder zerschnitten werden. Er könnte sonst explodieren.
- Der Akku darf nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen platziert oder gelagert werden. Es besteht sonst Explosionsgefahr oder es könnten entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Der Akku darf nicht extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden, da er dann explodieren könnte, oder es könnten entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Alte Akkus und Batterien dürfen nicht unachtsam weggeworfen werden. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen. Die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Akkus können je nach Land und Region unterschiedlich sein. Die Entsorgung muss vorschriftsmäßig erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

Wischen Sie das Produkt sauber, wenn es Schweißabsonderungen ausgesetzt war.

Den Bereich um die Ohrhörer sauber halten.

Das Tragen von Ohrhörern über einen längeren Zeitraum kann Schmerzen hervorrufen. Und falls innerhalb der Ohren längere Zeit Feuchtigkeit vorhanden ist, kann das zu Hautproblemen führen.

Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Um falschen Gebrauch des Produkts zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an die unten aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

- Es ist nicht möglich, über den USB-Anschluss externe Geräte aufzuladen.
- Um das Produkt zu transportieren, erst das Netzkabel und alle am Produkt angeschlossenen Kabel abziehen.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Den Ladebehälter nicht mit übermäßiger Kraft öffnen oder schließen.
- Die Ohrhörer nicht mit vertauschen Seiten für links und rechts auf den Ladebehälter setzen.
  - Werden die Ohrhörer verkehrt herum eingesetzt oder wird der Deckel des Ladebehälters gewaltsam geschlossen, kann das Produkt beschädigt werden.
- Darauf achten, dass kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit in den Ladebehälter gelangt.
  - Falls Flüssigkeit in den Ladebehälter gelangt, kann dies zu einem Defekt führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ladeanschluss gelangen oder gedrückt werden.

Bevor ein Defekt gemeldet wird, sollten erst folgende Punkte geprüft werden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Symptome auftreten, prüfen Sie bitte noch einmal folgende Punkte. Es muss kein Fehler oder Defekt vorliegen.

Symptom	Ursache und Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, und laden Sie ihn gegebenenfalls auf.
Es ist nicht möglich, mit den Ohrhörern zu telefonieren.	• Wenn das Smartphone keine Freisprechfunktion unterstützt, können die Telefoniefunktionen nicht genutzt werden. • Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, und laden Sie ihn gegebenenfalls auf.
Es ist nicht möglich, die Ohrhörer mit dem Smartphone zu koppeln.	• Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist, indem Sie den Deckel des Ladebehälters öffnen. • Überprüfen Sie, dass die Ohrhörer in den Suchmodus geschaltet werden. - Sind die Ohrhörer im Ladebehälter eingesetzt und wenn Sie das Touchpad beim linken oder rechten Ohrhörer 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird in den Suchmodus geschaltet.
Wenn Sie die Ohrhörer ausgetauscht haben oder wenn es beim Betrieb einen Fehler gibt (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).	• Das Touchpad beim linken oder rechten Ohrhörer länger als 10 Sekunden gedrückt halten, während die Ohrhörer im Ladebehälter sind. - Die Akku-Statusanzeige des Ladebehälters blinkt in Rot, und es findet ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung statt. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Ohrhörer bitte erneut verbinden.

Anhang

Produktspezifikationen

Allgemein	Beschreibung
Stromverbrauch	Aus: 0,3 W
Bluetooth-Spezifikationen	v5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Akku (Batterie)	Ohrhörer: 3,85 V / 70 mAh, Lithium-Ionen Ladebehälter: 3,85 V / 475 mAh, Lithium-Ionen
Musik-Abspieldauer Ohrhörer und mit Ladebehälter	ANC ausgeschaltet: Bis zu 10 Stunden bzw. bis zu 30 Stunden* ANC eingeschaltet: Bis zu 7,5 Stunden bzw. bis zu 24 Stunden*
Ladedauer	Ohrhörer: innerhalb einer Stunde Ladebehälter: innerhalb von 2 Stunden 30 Minuten* Schnellaufladung: 5 Minuten Aufladen für 60 Minuten Wiedergabe* • Bei kabelgebundenem Aufladen bei Raumtemperatur
Nenn-Eingangsspannung	Ohrhörer: 5 V ⎓, 140 mA Ladebehälter: 5 V ⎓, 500 mA

*Die Nutzungsdauer kann je nach verbundenem Smartphone, den verwendeten Funktionen, den Einstellungen, der Signalstärke, der Betriebstemperatur, dem Frequenzband sowie weiteren Nutzungsmethoden variieren.

Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 % ~ 60 %
Abmessungen (mm)	• Ohrhörer: 25,3 mm (B) X 20,8 mm (L) X 23,9 mm (H) • Ladebehälter case: 63,0 mm (B) X 32,8 mm (L) X 31,2 mm (H)
Frequenzbereich	2402 bis 2480 MHz

*Die Nutzungsdauer und die Ladezeit können je nach angeschlossenem Mobilgerät bzw. Ladeadapter, verwendeten Funktionen, Einstellungen, Signalstärke, Betriebstemperatur, Frequenzband und anderen Faktoren variieren.

Sicherheitshinweise

Gehörverlust vermeiden



Ist die Lautstäke des Headsets zu hoch, können Sie einen dauerhaften Gehörverlust erleiden. Stellen Sie die Lautstärke auf ein gesundes Maß. Auch wenn es normal klingt - wenn Sie das Gerät häufig bei hoher Lautstäke verwenden, kann das Ihr Gehör schädigen, auch wenn sich Ihre Ohren mit der Zeit daran zu gewöhnen scheinen.

Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen oder wiedergegebene Sprache nur dumpf wahrnehmen, beenden Sie den Gebrauch des Geräts und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke ist, desto schneller kann das Gehör beeinträchtigt werden.

Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen.

- Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie das Headset mit hoher Lautstärke verwenden.
- Vermeiden Sie die Angewohnheit, die Lautstärke aufzudrehen, um laute Geräusche um Sie herum zu übertönen, um sie nicht zu hören.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Menschen, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

Informationen über die Lautstärkeeinstellung bei einem angeschlossenen Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät.

Weitere Informationen

Die **Bluetooth**®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der **Bluetooth** SIG, Inc. Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken der **Bluetooth** SIG. Jegliche Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Android, Google Play, das Logo von Google Play und andere damit zusammenhängende Kennzeichnungen und Logos sind Markenzeichen von Google LLC.

Hochfrequenzexposition

Dieses Bluetooth Stereo-Headset von LG beinhaltet einen Funksender und -empfänger. Bei Betrieb kommuniziert das Gerät mit einem mit Bluetooth ausgestattetem Mobilgerät, indem es hochfrequente (HF) elektromagnetische Felder (Mikrowellen) im Frequenzbereich 2402 bis 2480 MHz sendet und empfängt.

Vorsichtsmaßnahmen bei Bluetooth-Verbindungen

Durch folgende Umgebungsbedingungen können die Reichweite und der Empfang von Bluetooth-Signalen beeinträchtigt werden:

- Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem verbundenen Gerät durch Wände, Metall, menschliche Körper und andere Gegenstände.
- In der Nähe aufgestellte Geräte, die mit Signalen im 2,4-GHz-Frequenzband arbeiten (WLANs, kabellose Telefonapparate, Mikrowellenherde usw.).
- Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät (TV, Laptop etc.) benutzen als das Mobiltelefon, kann aufgrund der Spezifikationen und der Leistung des Geräts die Tonqualität beeinträchtigt sein.

Akku-Informationen

Bei richtiger Behandlung hat ein Akku (eine wiederaufladbare Batterie) eine lange Lebensdauer. Ein neuer Akku oder ein Akku, der über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann bei den ersten Malen der Benutzung eine geringere Kapazität aufweisen. Setzen Sie den Akku nicht extremen Temperaturen aus, also niemals über +50 °C oder unter -10 °C. Bei Raumtemperatur behält ein Akku seine maximale Leistung. Bei niedrigen Temperaturen reduziert sich die Leistung des Akkus. Der Akku kann nur aufgeladen werden bei Temperaturen im Bereich von 0 °C bis +45 °C.

Symbole

⎓ : Gleichstrom - (Direct current - DC)

LG Electronics behält sich das Recht vor, Rechtschreibfehler oder ungenaue Angaben in diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Der Ausgangspegel muss automatisch auf einen Wert zurückkehren, der RS1 nicht überschreitet, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

