

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

ขนาดของชาวดับบาร์ (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1000.0 มม. x 63.0 มม. x 135.0 มม.

สายปัดสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์  500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 480 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ในการรับซอร์สโค้ดที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้ใบอนุญาต GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาต

โอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีชื่อผูกพันในการเปิดเผยซอร์สโค้ด และเข้าถึงข้อกำหนดใบอนุญาต

ต่างๆ ที่อ้างอิง ค่าแหล่งด้านลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics จะให้โอเพ่นซอร์สโค้ดแก่ท่านโดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนในการดำเนินการ

ส่งเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการแจ้งขอผ่านอีเมลซึ่งส่งไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอ

นี้มีผลกับบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้เป็นระยะเวลาสามปีหลังจากที่เราทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

เป็นครั้งสุดท้าย



คู่มืออย่างง่าย

Wi-Fi

ชาวดับบาร์

S80TY






MFL72108245

2601_Rev01

www.lge.com

ลิขสิทธิ์ © 2026 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกครั้งก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้ขั้นสูงได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- A ขาตู้บาร์
B ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล / จอแสดงสถานะ
C ลำโพงหลัง (ขายแยกต่างหาก SPT8-S)
D ขั้วหูเฟอร์ไรต์สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตู้บาร์
E อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- ต่อขาตู้บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
- หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องวีดีโอ, เครื่องเล่นบลูเรย์, เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาตู้บาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
 - หากจำเป็น ให้ใช้สาย HDMI สายออฟติคัล หรือสายเพิ่มความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์
- หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลังแยกต่างหาก เชื่อมต่อลำโพงหลังด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายสายสปีคเข้ากับขั้วลวดของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขาตู้บาร์ของลำโพงแต่ละตัว
- เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วหูเฟอร์ไรต์สาย → ลำโพงหลัง → ขาตู้บาร์ จากนั้นให้เปิดขาตู้บาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วหูเฟอร์ไรต์สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
 - กดปุ่ม ฟังก์ชัน () ซ้ำๆ กันจนกว่า "OPT/HDMI ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
 - ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคัล], [LG WOWCAST] หรือ [ลำโพงภายนอก]
 - เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว "OPT", "ARC", หรือ "E-ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน
 - หากท่านมีโทรทัศน์ LG ที่รองรับฟังก์ชัน WOWCAST ในตัว ท่านจะสามารถเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์แบบไร้สายได้
- การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi
 - เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับ Wi-Fi
 - ติดตั้งแอป LG ThinQ จาก Google Play หรือ App Store
 - เปิดแอป LG ThinQ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
 - ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ
- การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
 - กดปุ่ม ตั้งค่า () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (ปิด > เปิด)
 - กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth () อีกครั้งท่านจะเห็น "BT READY" บนจอแสดงสถานะ
 - ค้นหาแล้วเลือก "LG_Speaker_SB0TY_XXXX"
 - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก "PAIRED" → "ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ" → "BT".

! หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วหูเฟอร์ไรต์สายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าขาตู้บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- กดปุ่ม พลังงาน () บนขาตู้บาร์เพื่อปิดเครื่อง
 - กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของขั้วหูเฟอร์ไรต์สายหรือลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงจะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วหูเฟอร์ไรต์สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วหูเฟอร์ไรต์สายอีกครั้ง
 - กดปุ่ม พลังงาน () บนขาตู้บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนขั้วหูเฟอร์ไรต์สายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น
- * เก็บขาตู้บาร์ ขั้วหูเฟอร์ไรต์ และลำโพงหลังไว้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น แรเตอร์ไรส์, เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณวิทยุ
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งขึ้นอยู่กับท่าของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง BASS BLAST (BASS BLAST+) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE