


50UP7700PSB  
50UP7750PSB  
55UP7700PSB


55UP7750PSB  
60UP7700PSB  
60UP7750PSB

65UP7700PSB  
65UP7750PSB




50/55UP77\*



1



2




3




60/65UP77\*




1







2



3





MODELS	A		B		C		D		E		F		F-G		Power consumption	
MODELOS	(mm)														(kg)	Consumo de potencia
50UP7700PSB 50UP7750PSB	1,121	1 121	713	713	231	231	651	651	57,1	57,1	11,9	11,9	11,7	11,7	130 W	
55UP7700PSB 55UP7750PSB	1,235	1 235	776	776	231	231	715	715	57,5	57,5	14,2	14,2	14,0	14,0	135 W	
60UP7700PSB 60UP7750PSB	1,356	1 356	852	852	269	269	783	783	57,5	57,5	17,4	17,4	17,1	17,1	150 W	
65UP7700PSB 65UP7750PSB	1,454	1 454	906	906	269	269	838	838	57,7	57,7	21,8	21,8	21,5	21,5	185 W	

Power requirement / Alimentación requerida

AC 100 V - 240V - 50 / 60 Hz



**ENGLISH** Read **Safety and Reference**.  
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

**ESPAÑOL** Leer **Seguridad y Consultas**.  
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

**ENGLISH**  
**Easy Setup Guide**  
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

**ESPAÑOL**  
**Guía Rápida de Configuración**  
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

+ : Depending upon model / Según el modelo