

Software Upgrade Instruction

USB 업데이트 (메인프로그램)

1. LG_NB_xxxxM06.ROM 파일을 USB 루트 위치에 복사한다.
2. 사운드바 뒷면에 위치한 USB 포트를 확인한다.



3.



부팅 완료 상태일 때 WIFI 표시 확인

USB를 꽂은 후 UPGRADE 표시가 되면
리모컨의  키를 누른다.



업데이트 진행 중 표시

업데이트 중 절대 USB를 뽑지 않는다!



업데이트가 끝나면 자동 재부팅 된다.
USB를 제거해도 된다.

업데이트 후 재부팅이 끝나면 WIFI 표시

Software Upgrade Instruction

버전 확인 방법

1. 사운드바를 켠 후 WIFI 가 표시될 때 까지 기다린다.
2. 리모컨 PLAY키와 사운드바의 볼륨 '-' 버튼을 같이 5초동안 누른다.
3. 버전표시 모드로 진입 되며 버전을 확인한다.



부팅 완료시 WIFI를 표시함을 확인

리모컨 PLAY키와

사운드바의 VOL – 버튼을 같이 5초 동안 누름



마이컴 버전이 표시됨



메인 프로그램 버전이 보일때 까지 리모컨의 F.SKIP 키를 누름



F.SKIP

전원을 끄면 버전표시 모드가 종료된다.