

BRUKERHÅNDBOK LED LCD-Skjerm (LED-Skjerm*)

*LG LED-skjermer er LCD-skjermer med LED-bakgrunnsbelysning.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

LED LCD MONITOR MODEL

20MK4-serien

22MK4-serien

24MK4-serien

27MK4-serien

22MN430H

24MN430H

INNHOOLD

TILLATELSE----- 3

MONTERING OG KLAR----- 4

- Produktkomponenter ----- 4
- Støttede drivere og programvare----- 5
- Komponent og Knapp Beskrivelse----- 6
 - Hvordan å bruke Joystick-knappen
 - Inngangskontakt
- Flytte og Løfte Monitor ----- 8
- Sette opp skjermen sett ----- 9
 - Feste Stativbase
 - Montering på et bord
 - Montering på en vegg

BRUKE MONITOR SET----- 14

- Koble til en PC ----- 14
 - D-SUB-tilkobling
 - HDMI-tilkobling
- Koble til AV-enheter ----- 15
 - HDMI-tilkobling
- Koble periferiutstyr ----- 15
 - Koble hodetelefoner

TILPASSE INNSTILLINGER ----- 16

FEILSØKING ----- 21

SPESIFIKASJONER----- 22

- Forhåndsinnstillinger (Resolution) ----- 30

TILLATELSE

Hver modell har ulike lisenser. Besøk www.LG.com for mer informasjon om lisensen.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Følgende innhold er kun brukt til skjermen som er solgt i Europa markedet og som må møte ErP-direktivet:


* Denne skjermen er satt til å bli slått av automatisk i 4 timer etter at du har slått på displayet hvis det ikke er noen justering som skal vises.

* For å gjøre denne innstillingen være deaktivert, endre alternativet til "Off" (Av) i OSD-menyen i Automatic Standby (Standby automatisk).


MONTERING OG KLAR

Produktkomponenter

Vennligst sjekk om alle komponenter er inkludert i esken før du bruker produktet. Hvis det er mangler komponenter, ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet. Legg merke til at produktet og komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.



CD (Brukerveiledning) / Kort
(Avhengig av landet)




HDMI-kabel
(Avhengig av landet)



D-SUB-kabel
(Avhengig av landet)



Strømledning
(Avhengig av landet)



AC-DC Adapter

eller



AC-DC Adapter
(Avhengig av landet)


20MK4-serien

22MK4-serien


24MK4-serien

22MN430H

24MN430H



Stativbase




Stativ kroppen




2 skruer

27MK4-serien



Stativbase



Stativ kroppen



FORSIKTIGHET

- Bruk alltid originale komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse .
- Produktgarantien dekker ikke skader eller personskader som skyldes bruk av falske komponenter.
- Det anbefales at bruker de medfølgende komponenter.
- Hvis du bruker generiske kabler ikke sertifisert av LG, kan skjermen ikke vises, eller det kan være bildestøy.



NOTAT


- Merk at komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.
- Uten forvarsel, all informasjon og spesifikasjoner i denne håndboken kan endres for å forbedre ytelsen til produktet.
- For å kjøpe tilleggsutstyr , kan du besøke en elektronikkbutikk eller online shopping stedet eller ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet.

Støttede drivere og programvare

Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).

Drivere og programvare	Installasjon prioritet
Skjermdriveren	Anbefalt
OnScreen Control	Anbefalt

Komponent og Knapp Beskrivelse



Hvordan å bruke Joystick-knappen

Du kan enkelt styre funksjonene på skjermen ved å trykke på styrespaken knappen eller flytter den til venstre / høyre med fingeren.


Grunnleggende funksjoner

		Strøm på	Trykk joystick knappen en gang med fingeren for å slå på skjermen.
		Strøm av	Trykk og hold joystick knappen en gang med fingeren for å slå av skjermen.
		Volumkontroll	Du kan kontrollere volumet ved å bevege joystick knappen til venstre / høyre. (for HDMI bare)

! NOTAT

- Joystick knappen er plassert nederst på skjermen.


Inngangskontakt



Flytte og Løfte Monitor

Når du flytter eller løfter skjermen, følger du disse instruksjonene for å forhindre at skjermen blir ripete eller skadet, og for å sikre trygg transport uavhengig av form eller størrelse.

- Det anbefales å sette skjermen i originalemballasjen eller emballasjen før du forsøker å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, koble fra strømledningen og alle kabler.
- Hold toppen og bunnen av skjermen rammen forsiktig. Ikke hold selve panelet.



- Når du holder skjermen, bør skjermen vende bort fra deg for å hindre at det blir riper.




- Når du flytter skjermen, unngå kraftige støt eller vibrasjoner til produktet.
- Når du flytter skjermen, holde det oppreist, aldri slå skjermen på siden eller vipp til siden.




FORSIKTIGHET

- Så langt som mulig, unngå å berøre skjermen. Dette kan resultere i skade på skjermen eller noen av de bildeelementer som brukes til å lage bilder.



- Hvis du bruker flatskjermen uten sokkelen, kan dens joystick knappen føre til at skjermen blir ustabil og falle, noe som fører til skade på skjermen eller personskader. I tillegg kan dette føre til styrespaken for å svikte.




Sette opp skjermen sett

Feste Stativbase

20MK4-serien	22MN430H
22MK4-serien	24MN430H
24MK4-serien	


1




FORSIKTIGHET

- For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.

2




3




skruen dreiemoment: 10 ~ 12 kgf

4



27MK4-serien


1




FORSIKTIGHET

- For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.

2




3



skruen dreiemoment: 10 ~ 12 kgf

4



ADVARSEL

- For å unngå skader på fingre og føtter når montering **Stativ kroppen** og **Stativbase**, bør holde Base når montering **Stativ kroppen** og **Stativbase**.



FORSIKTIGHET

- Illustrasjonene i dette dokumentet representerer typiske prosedyrer, slik at de kan se annerledes ut fra det faktiske produktet.
- Ikke bær skjermen opp ned ved å bare holde basen. Dette kan føre til at skjermen faller av stativet og kan føre til personskafe.
- Når du løfter eller flytter skjermen, må du ikke berøre skjermen. Kraften til skjermen kan forårsake skade på den.
- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Bruke makt når strammeskruer kan forårsake skade på skjermen. Skader forårsaket på denne måten vil ikke bli dekket av produktgarantien.




NOTAT

- Du kan demontere stativet i motsatt rekkefølge av monteringen.


Montering på et bord

- 1 Løft og vipp skjermen satt inn i oppreist posisjon på et bord.


Legg igjen en 100 mm plass fra veggen for tilstrekkelig ventilasjon.



- 2 Koble AC-DC adapter og strømledningen til en stikkontakt.



eller



- 3 Trykk på styrespaken knappen på bunnen av skjermen for å slå på skjermen.




FORSIKTIGHET


- Trekk ut strømledningen før du flytter eller installerer skjermen. Det er fare for elektrisk støt.

! ADVARSEL


Når du justerer vinkelen, ikke holder bunnen av skjermen sett rammen som vist på illustrasjonen nedenfor, som kan skade fingrene.



Ikke ta på eller trykke på skjermen når du justerer vinkelen på skjermen.




Ikke hold dette settet som nedenfor picture. Monitor skjermen kan løsne fra stativbasen og skade kroppen din.



! NOTAT


Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 20° for å få en behagelig bruksopplevelse.



Bruke Kensington sikkerhetssystem

Kensington-sikkerhetssystemet er plassert på baksiden av skjermen settet. For mer informasjon om installasjon og bruk, se i manualen som følger med Kensington-sikkerhetssystemet eller besøk <http://www.kensington.com>.

Koble til Kensington-sikkerhetssystemet kabel mellom skjermen sett og et bord.




! NOTAT

Kensington sikkerhetssystem er tilleggsgutstyr . Du kan få det fra de fleste elektronikkbutikker

Montering på en vegg

For riktig ventilasjon må en klarering fra 100 mm på hver side og fra vegg. Detaljert instruksjoner er tilgjengelige fra forhandleren, se valg Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Startguiden .



Hvis du har tenkt å montere skjermen satt til en vegg, fester Wall monteringsgrensesnitt (tilleggsutstyr) til baksiden av apparatet.

Når du installerer skjermen er innstilt med en veggmonteringsgrensesnitt (tilleggsutstyr) og fest den forsiktig slik at det ikke vil falle.


- 1 Hvis du bruker skruer lengre enn standard, kan skjermen bli skadet innvendig.
- 2 Hvis du bruker feil skruer, kan produktet bli skadet og slipp fra monteret.

I dette tilfellet er LG Electronics ikke ansvarlig for den.

Modell	20MK4-serien	22MK4-serien
	24MK4-serien	22MN430H
	24MN430H	
Veggmontering (A x B)	75 x 75	
Standard skruer	M4	
Antall skruer	4	

Modell	27MK4-serien
Veggmontering (A x B)	100 x 100
Standard skruer	M4
Antall skruer	4


- Veggmontering (A x B)



FORSIKTIGHET

- Trekk ut strømledningen først, og deretter flytte eller installere Monitor sett. Ellers elektrisk støt.
- Hvis du installerer skjermen satt på et tak eller skråstilt vegg, kan den falle og føre til alvorlig personskade.
- Bruk kun en godkjent LG veggfeste og ta kontakt med forhandleren eller kvalifisert personell.
- Ikke stram skruene, da dette kan forårsake skade på skjermen sett og ugyldiggjøre garantien.
- Bruk bare skruer og veggfester som oppfyller VESA-standarden. Eventuelle skader eller skader ved misbruk eller ved hjelp av en uriktig tilbehør dekkes ikke av garantien.
- Skruelengde fra yttersiden av bakdekselet bør være under 8 mm.

Veggmontering Pad



NOTAT

- Bruk skruene som er notert på VESA spesifikasjonene for standardskruer .
- Veggmonteringssettet vil inneholde en installasjonsveiledning og nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er valgfritt. Du kan få ekstra tilbehør hos din lokale forhandler.
- Lengden på skruene kan variere avhengig av veggfestet . Pass på å bruke riktig lengde.
- For mer informasjon, se instruksjonene som følger med veggfeste .


BRUKE MONITOR SET

Koble til en PC

- Skjermen sett støtter Plug & Play *.
- * Plug & Play: En PC gjenkjenner en tilkoblet enhet som brukere koble til en PC og skru på, uten enhetskonfigurasjon eller brukermedvirkning.


D-SUB-tilkobling

Sender analog video fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med den medfølgende D-sub 15-pinner signalkabelen som vist i illustrasjonene nedenfor.



! NOTAT

- Når du bruker en D-Sub signalinngangskabel for Macintosh




- **Mac-adapter**

For Apple Macintosh bruke, er en egen adapter for å endre 15 pin high density (3 rad) D-SUB VGA-kontakten på den medfølgende kabelen til en 15 pin 2 rad kontakten.

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignaler fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med HDMI-kabelen som vist i illustrasjonene nedenfor.



! NOTAT

- Hvis du bruker HDMI PC, kan det føre til kompatibilitetsproblem .
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil .
- Anbefalte HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI®/™ Kabel
 - High-Speed HDMI®/™ Kabel med Ethernet

! NOTAT


- Når du ønsker å bruke to PC i vår Monitor, må du koble signalkabelen henholdsvis (D-SUB / DVI-D / HDMI) i Monitor sett.
- Hvis du slår på Monitor satt på mens det er kaldt, kan skjermen flimre. Dette er normalt.
- Noen røde, grønne eller blå flekker kan vises på skjermen. Dette er normalt.

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

Overfører digital video og lydsignaler fra PC og A / V-enheter til skjermen. Koble PC-en og AV-enhet til skjermen med HDMI-kabelen som vist nedenfor.

Trykk på menyknappen og velg deretter input alternativ fra tastaturmenyen.




! NOTAT

- Hvis du bruker HDMI PC, kan det føre til kompatibilitetsproblem .
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil .
- Anbefalte HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI[®]/TM Kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM Kabel med Ethernet

Koble periferiutstyr

Koble hodetelefoner

Koble enheter til skjermen via hodetelefonutgangen . Koble som vist på bildet.




! NOTAT

- Perifere enheter selges separat.
- Hvis du bruker vinklede øretelefoner, kan det føre til et problem med å koble en annen ekstern enhet til skjermen. Derfor er det anbefalt å bruke rette øretelefoner.



Vinkel Type




Rett type

- Avhengig av lydinnstillingene for PC og ekstern enhet, kan hodetelefoner og høyttalerfunksjoner være begrenset.

TILPASSE INNSTILLINGER


Aktivering hovedmenyen

- 1 Trykk på joystick knappen på bunnen av skjermen.
- 2 Beveg styrespaken opp / ned (▲ / ▼) og venstre / høyre (◀ / ▶) for å angi alternativene.
- 3 Trykk joystick knappen en gang til for å avslutte hovedmenyen.



Knapp	Meny Status		Beskrivelse
	Hovedmeny deaktivert		Aktiverer hovedmenyen.
	Hovedmeny aktivert		Lukke hovedmenyen. (Langt trykk på knappen for å slå av skjermen)
	◀	Hovedmeny deaktivert	Justerer skjermen volumet. (for HDMI bare)
		Hovedmeny aktivert	Går inn Input funksjonen.
	▶	Hovedmeny deaktivert	Justerer skjermen volumet. (for HDMI bare)
		Hovedmeny aktivert	Åpner Settings (Innstillinger)-funksjonen.
	▲	Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
		Hovedmeny aktivert	Slår av skjermen.
	▼	Hovedmeny deaktivert	Viser informasjon om gjeldende inngang.
		Hovedmeny aktivert	Går inn i picture mode funksjonen. (for HDMI bare)


Hovedmeny Funksjoner



(for HDMI bare)

Hovedmeny	Beskrivelse
Settings (Innstillinger)	Konfigurerer skjerminnstillingene .
Picture Mode	Velg bildemodus for å oppnå best mulig visning effektivt.
Input	Setter inngangsmodus .
Power Off	Slår av skjermen.
Exit	Går ut av hovedmenyen

Hovedmeny Funksjoner



(for D-SUB bare)

Hovedmeny	Beskrivelse
Settings (Innstillinger)	Konfigurerer skjerminnstillingene .
Auto Configuration (Auto konfigurasjon)	Betjene Automatisk konfigurasjon for optimal visning i D-SUB.
Input	Setter inngangsmodus .
Power Off	Slår av skjermen.
Exit	Går ut av hovedmenyen

Tilpasse innstillinger

Settings (Innstillinger) > Quick Settings	Beskrivelse
Brightness	Justerer kontrasten og lysstyrken på skjermen.
Contrast	
Volume	Justerer volumet. (for HDMI bare)
	 NOTAT Du kan justere Lyd av / på ved å bevege styrespaken for å ▼ i menyen Volum.

Settings (Innstillinger) > Input	Beskrivelse				
Input List	Velger inngangsmodus.				
Aspect Ratio	Justerer sideforholdet på skjermen.				
	<table> <tr> <td>Full Wide</td><td>Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.</td></tr> <tr> <td>Original</td><td>Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.</td></tr> </table>	Full Wide	Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.	Original	Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.
Full Wide	Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.				
Original	Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.				
	 NOTAT 22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H Disse alternativene kan deaktiveres etter anbefalt oppløsning (1920 x 1080).				

Tilpasse innstillinger

Settings (Innstillinger) > Picture	Beskrivelse		
Picture Mode	Custom	Lar brukeren justere hvert element. Fargemodusen i hovedmenyen kan justeres.	
	Reader	Optimaliserer skjermen for visning av dokumenter. Du kan lyse skjermen i OSD-menyen.	
	Photo	Optimaliserer skjermen for å vise bilder.	
	Cinema	Optimaliserer skjermen for å forbedre de visuelle virkningene av en video.	
	Color Weakness	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.	
	Game	Optimaliserer skjermen for gameplay.	
Picture Adjust	Brightness	Justerer kontrasten og lysstyrken på skjermen.	
	Contrast		
	Sharpness	Justerer skarpheten på skjermen.	
	SUPER RESOLUTION+	High	Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.
		Middle	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC eller SD-video.
		Low	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.
		Off	Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.
	Black Level	Setter offset nivå (for HDMI bare).	
		• Offset: som en referanse for et videosignal, er dette den mørkeste fargen skjermen kan vise.	
		High	Holder den nåværende kontrastforhold på skjermen.
	DFC	Low	Senker de svarte nivåer og øker den hvite nivåer fra dagens kontrastforhold på skjermen.
		On	Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
		Off	Deaktiverer DFC funksjonen.



NOTAT

- Dette er datterselskap for farge svakhet bruker. Derfor, hvis du føler deg ukomfortabel med skjermen, kan du slå av denne funksjonen.
- Denne funksjonen kan ikke skille noen farger i noen bilder.

Game Adjust	Response Time	Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet. Hvis du er i vanlige omgivelser, anbefaler vi at du bruker Fast (Rask) . Hvis du vil ha bilder i høy hastighet, anbefaler vi at du bruker Faster (Raskere) . Så fort Raskere Modus er valgt, kan Problemer Med Bevegelsesskarphet forekomme, avhengig av innholdet.				
		Faster (Raskere)	Svartiden angis til Faster (Raskere).			
		Fast (Rask)	Svartiden angis til Fast (Rask).			
		Normal	Svartiden angis til Normal.			
		Off (Av)	Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.			
		FreeSync 22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H	Gir sømløs og naturlige bilder ved å synkronisere den vertikale frekvensen til inngangssignalet med den for utgangssignalet.  FORSIKTIGHET • Støttet Grensesnitt: HDMI. • Støttede grafikkort: Et grafikkort som støtter AMDs FreeSync er nødvendig. • Støttet versjon: Sørg for å oppdatere grafikkort til den nyeste driveren. • For mer informasjon og krav, se AMD hjemmeside http://www.amd.com/FreeSync			
	On		FreeSync funksjon på.			
	Off		FreeSync funksjon av.			
	Black Stabilizer		Black Stabilizer: Du kan kontrollere den svarte kontrast å ha bedre synlighet i mørke scener. Økende Black Stabilizer verdi lyser den lave grå områder på skjermen. (Du kan enkelt skille objekter på mørke spill skjermer.) Redusere Black Stabilizer verdi mørkner den lave grå områder og øker den dynamiske kontrasten på skjermen.			
	Cross Hair	Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge cross hair som passer deres spillmiljø mellom fire ulike cross hairs. • Når skjermen er slått av eller går energisparemodus, blir Cross Hair funksjonen automatisk slått Off.				
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Jo høyere gammaverdi, jo mørkere blir bildet. Likeledes, jo lavere gammaverdien, jo lettere blir bildet.			
		Mode 4	Hvis du ikke trenger å justere gammainnstillingene, velger modus 4.			
		Color Temp	Velger standardbildet farge. Warm: Angir skjermen farge til en rødlig tone. Medium: Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone. Cool: Angir skjermen farge til en blålig tone. Custom: Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.			
	Red/Green/Blue	Du kan tilpasse bildefargen ved hjelp av Red, Green og Blue farger.				
	Configuration Adjust (D-SUB bare)	Horizontal	For å flytte bildet til venstre og høyre.			
Vertical		For å flytte bildet opp og ned.				
Clock		For å minimere eventuelle vertikale streker som vises på bakgrunnen. Ansatte horisontal skjerm skjermstørrelsen vil også endre seg.				
Phase		For å justere fokus på displayet. Dette elementet kan du fjerne eventuell horisontal støy og fjerne eller skarpere tegn.				
Resolution (D-SUB bare)		Brukeren kan stille inn ønsket resolution. Dette alternativet er bare aktivert når skjermoppløsningen på datamaskinen er satt til følgende (D-SUB bare).				
	 NOTAT Funksjonen er bare aktivert når skjermoppløsningen på datamaskinen er satt til følgende, bortsett fra at PC-utgangen feil oppløsning.					
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, Off					
	1280x960, 1600x900, Off	22MK4-serien	24MK4-serien	27MK4-serien	22MN430H	24MN430H
	1440x900, 1600x900, Off	22MK4-serien	24MK4-serien	27MK4-serien	22MN430H	24MN430H
	Picture Reset	Do you want to reset your settings?				
No		Avbryt select.				
Yes		Går tilbake til standardinnstillingene.				

Tilpasse innstillinger

Settings (Innstillinger) > General	Beskrivelse	
Language	For å velge språket som kontrollnavnene vises.	
SMART ENERGY SAVING	High	Sparer energi ved hjelp av høy effektivitet SMART ENERGY SAVING funksjonen.
	Low	Sparer energi ved hjelp av lav effektivitet SMART ENERGY SAVING funksjonen.
	Off	Deaktiverer SMART ENERGY SAVING funksjonen.
Automatic Standby	Skjermen vil automatisk bytte til standby-modus etter en viss periode.	
OSD Lock	Hindrer feil viktige innspill.	
	On	Key innspill er deaktivert.
	 NOTAT Alle funksjonen bortsett fra OSD Lock mode, brightness, brightness, Input, Information og Volume er deaktivert.	
	Off	Viktige inngang er aktivert.
Information	Skjerminformasjonen vil bli vist Model (Modell), Serial Number (Serienummer), Total Power On Time (Total strømtilkobling tid), Resolution (Oppløsning).	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Avbryt select.
	Yes	Går tilbake til standardinnstillingene.

NOTAT

- Lagre data avhenger av panelet. Så, bør disse verdiene være forskjellige fra hverandre panel og panel leverandør. Hvis alternativet **SMART ENERGY SAVING** er **High** (Høy) eller **Low** (Lav), blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.

FEILSØKING

Sjekk følgende før du ringer etter service

Intet bilde vises	
Er strømledningen til skjermen som er koblet?	Sjekk og se om strømledningen er riktig koblet til strømuttaket.
Ser du en "OUT OF RANGE" (UTE AV REKKEVIDDE) melding på skjermen?	Denne meldingen vises når signalet fra PC (skjermkort) er ute av horisontal eller vertikal frekvensområde på skjermen. Se "Spesifikasjoner" i denne håndboken og konfigurere skjermen igjen.
Vil du se "INGEN SIGNAL (NO SIGNAL)" melding på skjermen eller i bakgrunnen?	- Etter at skjermen er på No-Signal (Ikke signal), går skjermen til DPM-modus - Når skjermen er på No-Signal (Ikke signal) i 5 minutter, går skjermen til DPM modus. - Kontrollere statusen for PC.

Kan ikke du styre enkelte funksjoner i OSD?	
Kan du ikke velge noen meny i OSD?	Du kan låse opp OSD-kontrollene når som helst ved å skrive inn OSD lock-menyen og endre elementer til off.



FORSIKTIGHET

- Sjekk **Kontrollpanel ► Skjerm ► Innstillinger**, og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis ja, kan du justere skjermkortet til anbefalte oppløsning.
- Hvis den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke er valgt, kan bokstaver være uklare og skjermen kan være nedtonet, avkortet eller partisk. Sørg for å velge anbefalte oppløsning.
- Innstillingsmetoden kan variere fra datamaskin og O/S (Operation System), og oppløsningen er nevnt ovenfor kan ikke støttes av skjermkortet ytelse. I dette tilfellet, kan du be om å få datamaskinen eller skjermkortprodusenten.
- Hold en riktig holdning ved skjermen, ellers skjermen kan ikke optimalisere.

Vis bilde er feil	
Skjermfargen er mono eller unormal.	- Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet og bruk en skrutrekker til å feste om nødvendig. - Kontroller at skjermkortet riktig inn i sporet. - Sett farge innstilling som er høyere enn 24 biter (sann farge) på Kontrollpanel ► Innstillinger.
Skjermen blinker.	Sjekk om skjermen er satt til sprangmodus, og hvis ja, endrer du den til den anbefalte oppløsningen.

Ser du en "Ukjente monitor" Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet "?	
Har du installert skjermdriveren ?	- Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: http://www.lg.com. - Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.

Skjermen flimrer.	
Har du valgt den anbefalte oppløsningen?	22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H - Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, kan skjermen flimre. Endre oppløsningen til den anbefalte oppløsningen 1080P.

SPESIFIKASJONER

20MK4-serien

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,3177 mm x 0,307 mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1366 x 768 @ 60 Hz (HDMI) 1366 x 768 @ 60 Hz (D-sub)
	Anbefalt oppløsning	1366 x 768 @ 60 Hz
Video Signal	Horisontal frekvens	30 kHz - 61 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz -AV: 50 Hz - 61 Hz D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.
Inngang konektor	HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT	
Strøminngang	19 V ---0,8 A	
Strømforbruk	På modus : 13 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus ≤ 0,3 W ** Av modus ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptor	Type ADS-18SG-19-3 19016G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPI, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPCU, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPB, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19016E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP42, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-U, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller DA-16C19, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-16D19FG, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-16E19FA, Asian Power Devices Inc. produksjon Utgang: 19 V --- 0,84 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C to 40 °C
	Luftfuktighet	Less than 80%
	Lager temperatur	-20 °C to 60 °C
	Fuktighet ved lagring	Less than 85 %
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	463,8 mm x 366,5 mm x 181,9 mm
	Uten stativ	463,8 mm x 276,4 mm x 38,4 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	2,3 Kg
	Uten stativ	2,0 Kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

SPESIFIKASJONER

22MN430H

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,24795 mm x 0,24795 mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
		1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Strøminngang	19 V --- 1,3 A	
Strømforbruk	På modus : 22 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus ≤ 0,3 W ** Av modus ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptor	Type ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FU, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FK, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FB, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produksjon Utgang: 19 V --- 1,3 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C to 40 °C
	Luftfuktighet	Less than 80%
	Lager temperatur	-20 °C to 60 °C
	Fuktighet ved lagring	Less than 85 %
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	509,6 mm x 395,8 mm x 181,9 mm
	Uten stativ	509,6 mm x 305,7 mm x 38,5 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	2,8 kg
	Uten stativ	2,5 kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

SPESIFIKASJONER

22MK4-serien

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,24795 mm x 0,24795 mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
		1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 85 kHz D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz -AV: 50 Hz - 61 Hz D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.
Inngang konektor	HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT	
Strøminngang	19 V ---1,3 A Eller 19 V ---0,8 A	
Strømforbruk	På modus : 22 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus ≤ 0,3 W ** Av modus ≤ 0,3 W	

AC/DC adaptor	Type ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP51, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FU, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FK, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FB, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produksjon	
	Utgang: 19 V --- 1,3 A	
	Type ADS-18SG-19-3 19016G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPI, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPCU, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-18FSG-19 19016GPB, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19016E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19016EPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP42, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP36-U, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller DA-16C19, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-16D19FG, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-16E19FA, Asian Power Devices Inc. produksjon	
	Utgang: 19 V --- 0,84 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C to 40 °C
	Luftfuktighet	Less than 80%
	Lager temperatur	-20 °C to 60 °C
	Fuktighet ved lagring	Less than 85 %
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	509,6 mm x 395,8 mm x 181,9 mm
	Uten stativ	509,6 mm x 305,7 mm x 38,5 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	2,8 kg
	Uten stativ	2,5 kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

SPESIFIKASJONER

24MK4-serien 24MN430H

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,2745 mm x 0,2745 mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 85 kHz D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz -AV: 50 Hz - 61 Hz D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.
Inngang konektor	HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT	
Strøminngang	19 V ---1,3 A	
Strømforbruk	På modus : 26 W Typ. (Outgoing condition) * Sove modus ≤ 0,3 W ** Av modus ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptor	Type ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP51, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FU, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FK, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FB, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produksjon	
	Utgang: 19 V --- 1,3 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur Luftfuktighet	0 °C to 40 °C < 80%
	Lager temperatur Fuktighet ved lagring	-20 °C to 60 °C < 85 %

Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	555 mm x 421 mm x 181,9 mm
	Uten stativ	555 mm x 330,9 mm x 38,4 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	3,3 kg
	Uten stativ	3,0 kg

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

SPESIFIKASJONER

27MK4-serien

LCD skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) Screen
	Pixel Pitch	0,31125 mm x 0,31125 mm
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 85 kHz D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz -AV: 50 Hz - 61 Hz D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.
Inngang konektor	HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT	
Strøminngang	19 V ---1,3 A	
Strømforbruk	På modus : 23 W Typ. (Outgoing condition)* Sove modus ≤ 0,3 W ** Av modus ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptor	Type ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon Eller LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP26-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller LCAP51, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon Eller WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FU, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FK, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FB, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. produksjon Eller DA-24B19, Asian Power Devices Inc. produksjon Utgang: 19 V --- 1,3 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur Luftfuktighet	0 °C to 40 °C < 80%
	Lager temperatur Fuktighet ved lagring	-20 °C to 60 °C < 85 %

Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Med stativ	625,6 mm x 468,7 mm x 204,1 mm
	Uten stativ	625,6 mm x 375,2 mm x 44 mm
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	4,6 kg
	Uten stativ	4,2 kg

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

Forhåndsinnstillinger (Resolution)

D-SUB / HDMI PC Timing

20MK4-serien

Visningsmoduser (oppløsning)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1366 x 768	47,712	59,79	+/+	Anbefal Modus

D-SUB PC Timing

22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H

Visningsmoduser (oppløsning)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Anbefal Modus

HDMI PC Timing

22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H

Visningsmoduser (oppløsning)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	

1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Anbefal Modus
1920 x 1080	83,89	74,97	+/+	

HDMI AV Timing

20MK4-serien

Fabrikk støtte modus (Forhåndsinnstillinger)	Horisontal frekvens(kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O

22MK4-serien 24MK4-serien 27MK4-serien 22MN430H 24MN430H

Fabrikk støtte modus (Forhåndsinnstillinger)	Horisontal frekvens(kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Anbefal Modus



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.
Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én
side av produktet.
Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

MODELL _____

SERIE _____