



投影仪用户快速指南



使用有线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）连接至投影仪。

使用电缆将智能设备连接至投影仪* 并将投影仪的外部输入设置为 HDMI。智能设备的屏幕随后将通过投影仪显示出来。

要了解特定型号使用有线连接的说明，请联系智能设备制造商。

支持的智能设备因每个制造商的情况而异。

*如何将电缆连接至不同智能设备的示例（电缆需单独购买）。



* 图片可能与实物有所不同。

- 使用有线/无线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）或笔记本电脑连接至投影仪，欣赏经投影仪放大的智能设备屏幕或笔记本电脑屏幕。

使用无线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）连接至投影仪。

按投影仪遥控器上的 按钮并选择多屏互动。

在您要连接的设备上启动相关的多屏互动功能* 在要连接的智能设备上搜索投影仪。连接完成后，智能设备的屏幕将通过投影仪显示。

(要了解有关该功能的具体说明，请参阅智能设备用户手册。)



* 多屏互动功能

- Android OS 智能设备：Miracast（LG Electronics 等）、Screen Mirroring（屏幕投影）（Samsung Electronics 等）、Wireless Mirroring（无线投影）等。
- Windows OS 笔记本电脑：英特尔® WiDi、Miracast 等。




注意

- 无线连接可能出现信号较弱或不稳定情况，具体取决于您使用的设备。在此情况下，在组中进行更改以改进连接。
- 无线连接可能出现信号较弱或不稳定情况，具体取决于网络环境。
 - 推荐使用 5.0 GHz 频段。

连接蓝牙音频设备

蓝牙功能用于将产品连接到蓝牙扬声器或蓝牙耳机。

- 图片可能与实际产品稍有不同。



1 打开蓝牙耳机或蓝牙扬声器，并将其设置为配对模式。（要了解配对模式的设置信息，请参阅蓝牙音频设备用户手册。）

2 最新（快速设置）→ ⋮ → 声音 → 声音输出
→ LG 声音同步/蓝牙

按“设备选择”，查看已连接的设备或可连接的设备以便进行连接。



3 在某些设备中，此功能会在投影机打开时自动尝试连接至最近连接的设备。然而，如果投影机之前连接过支持 LG 声音同步的 LG 条形音箱，它将总是先连接该条形音箱。



注意

- 其他制造商制造的产品可能不兼容。
- 在使用蓝牙音频设备时，如果屏幕上的显示内容与播放的音频不同步，请使用声像同步调节菜单进行同步调节。
- 投影机和连接的蓝牙设备之间的距离建议保持在 5 米以内。
- 将带 Sound Sync 标志的 LG 音频设备的配对模式设置为 LG TV 模式后，连接这些设备。
- 如果设备连接失败，请检查要连接的设备的电源，并检查音频设备是否正常工作。
- 通过动感感应遥控器使用支持双模/双模式/双声道模式的蓝牙扬声器可能会限制扬声器的使用。