

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MINI Ηχοσύστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CM4360 (CM4360, CMS4360F)




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved




Μπροστινό πάνελ



- 1 Οθόνη
- 2 USB: Αναπαραγωγή αρχείων ήχου συνδέοντας την συσκευή USB.
- 3 $\odot$ /I (Τροφοδοσία): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.
- 4 $\gg$ I (Μεταπήδηση/Αναζήτηση): Αναζήτηση προς τα εμπρός. / Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι/αρχείο.
- 5 **AUTO DJ** : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ.
- 6 $\ll$ I (Μεταπήδηση/Αναζήτηση): Αναζήτηση προς τα πίσω. / Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο.
- 7 Συρταρωτή θήκη δίσκου.
- 8 **FUNCTION** : Επιλογή της λειτουργίας ή της πηγής εισόδου.
- 9 $\gg$ /II (Αναπαραγωγή / Παύση): Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής. Επιλογή λειτουργίας Stereo/Mono.
- 10 **REGION EQ / B. BLAST** : Επιλογή ισοσταθμιστή / Επιλογή εφέ μπάσων.
- 11 $\triangle$: Άνοιγμα και κλείσιμο της συρταρωτής θήκης δίσκου.
- 12 **Κύρια ένταση**: Ρύθμιση της έντασης των ηχέων.

Πίσω πάνελ



- 1 **POWER IN**
- 2 **FM ANTENNA**
- 3 Υποδοχές **AUX IN (L/R)**
- 4 Ακροδέκτες **ΗΧΕΙΩΝ (L/R)**

Εφαρμογή χρήστη




Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας.

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Σύνδεση ηχείων



Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Αναμονή δικτύου: 0,4 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 2,53 kg
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Συνολική ισχύς εξόδου (RMS)	230 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνότητων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

