























ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.





MODELS MODELOS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption
	(mm)										(kg)				Consumo de potencia
49SM8000PSA	1096	1 096	700	700	231	231	640	640	63.6	63,6	14.4	14,4	14.2	14,2	135 W
55SM8000PSA	1232	1 232	776	776	231	231	716	716	63.6	63,6	17.6	17,6	17.4	17,4	155 W
Power requirement / Alimentación requerida										AC 100-240 V ~ 50/60 Hz					