



PANDUAN RINGKAS

Sound Bar

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari. Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi <http://www.lg.com> dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.

MODEL
SK1D

Reg. No. : IMKG.209.01.2020


www.lg.com




Hak cipta © 2020 LG Elektronik Inc. Semua hak cipta diindungi

1806_Rev01

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia




Panel Depan



On/Off Siaga/On
F Memilih Fungsi
- / + ... Menyesuaikan Volume


Panel Belakang



PORT.IN Menghubungkan ke perangkat Portabel
OPTICAL IN Menghubungkan ke perangkat Optik
USB Menghubungkan ke perangkat USB


Koneksi TV

- 1 Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
- 2 Siapkan [Speaker Eksternal (Optik)] di menu pengaturan TV Anda.




Sambungan Perangkat Tambahan

- 1 Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.



- 2 Atur sumber input dengan menekan tombol F pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Remote control




ASC/BASS BLAST/CINEMA: Memilih efek suara.

NIGHT ON/OFF: Mengcilkan volume di malam hari.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control mengoptimalkan tingkat volume konten Dolby Digital yang kompatibel.

AUTO POWER ON/OFF: Otomatis akan menyala dengan sumber input

Penggantian baterai



Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan daya listrik	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
Dimensi (L x T x T)	Kira-kira. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Catu Daya Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	100 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.