



## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V - 60 Hz
Consumo de energía	80 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrática medio total)	480 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Sustitución de la batería



#### Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



MANUAL SIMPLE

MINI  
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CJ44




[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.




## Panel frontal




- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Puerto USB 1<br/>Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.</p> <p><b>2</b>  (Modo espera)<br/>Enciende o apaga.</p> <p><b>3</b> Ventana de visualización</p> <p><b>4</b>  (Sensor remoto)</p> <p><b>5</b> <b>WIRELESS LINK</b><br/>- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.<br/>- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.</p> <p><b>6</b> Puerto USB 2<br/>Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.</p> <p><b>7</b> <b>VOLUME</b><br/>Ajusta el volumen de la bocina.</p> <p><b>8</b> <b>MIC</b> (Micrófono) +/-<br/>Ajusta el volumen del micrófono.</p> <p><b>VOICE CANCELLER</b><br/>Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.</p> <p><b>ECHO</b><br/>Selecciona el modo ECHO.</p> <p><b>9</b> <b>F</b> (Función)<br/>Selecciona la función y fuente de entrada.<br/><b>&gt;  </b> (Reproducir/Pausa)<br/>- Inicia o pausa la reproducción.<br/>- Selecciona Estéreo/Monoaural.<br/><b>&gt;&gt; </b> (Saltar/Buscar)<br/>- Salta hacia delante.<br/>- Busca una sección dentro de una pista/archivo.<br/>- Selecciona las estaciones de radio.</p> <p><b>KEY CHANGER</b> (<b>#</b> / <b>b</b>)<br/>Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.</p> | <p><b>10</b> Bandeja de discos</p> <p><b>11</b> <b>USB REC / DEMO</b><br/>- Graba al USB.<br/>- En estado apagado, si presiona <b>USB REC / DEMO</b>, se muestra el modo DEMO.<br/> (Parar)<br/>Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.<br/><b>⏮</b> (Saltar/Buscar)<br/>- Salta hacia atrás.<br/>- Busca una sección dentro de una pista/archivo.<br/>- Selecciona las estaciones de radio.<br/><b>⏸</b> (Abrir/Cerrar)<br/>Abre y cierra la bandeja de discos.</p> <p><b>AUTO DJ</b><br/>Selección del modo AUTO DJ.</p> <p><b>12</b> <b>SOUND EFFECT</b><br/>Selección de los efectos de sonido.</p> <p><b>REGION EQ / BASS BLAST</b><br/>- Elige el ecualizador de la región.<br/>- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.</p> <p><b>SEARCH</b><br/>Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.</p> <p><b>OK</b><br/>Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.</p> <p><b>13</b> Toma <b>MIC</b> (Micrófono)</p> <p><b>14</b> Toma <b>PORT.</b> (Portátil) <b>IN</b></p> <p><b>15</b> <b>SEARCH</b><br/>- Busca una carpeta o archivo.<br/>- Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos SOUND EFFECT, REGION EQ.</p> |
|--|--|

## Panel Trasero



- 1** Cable de alimentación
- 2** Terminales **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)  
Conecte un dispositivo auxiliar.

## Conexión de las bocinas



### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>