

EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.


MODEL
LAS655K



www.lg.com




Voorpaneel



- ⏻ / I Stand-by/Aan
- F Wijzig de inputbron of functie.
- / + Hiermee wordt het volume aangepast.
- MIC 1/2 Sluit een microfoon aan.
- USB-poort Sluit een USB-apparaat aan.

Achterpaneel



- FM ANTENNA Aansluiten op radio-antenne.
- OPT. IN Aansluiten op digitaal apparaat.
- (TV ARC) HDMI OUT Aansluiten op TV.
- LAN Verbinding maken met internet.

1 Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Sluit de voedingskabel van de draadloze subwoofer aan op het stopcontact.
- 2 Zet de soundbar aan:
De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. Een geel-groen LED-lampje op de draadloze subwoofer gaat branden.



Als men geen geluid hoort uit de draadloze subwoofer, gaat u als hieronder te werk.

- i. Stel het volumeniveau van de soundbar op minimaal. "VOL MIN" wordt weergegeven in het weergavevenster.
- ii. Houd de knop  (Dempen) op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden ingedrukt. "VL RESET" wordt weergegeven in het displayvenster.
- iii. Houd **PAIRING** op de achterkant van de draadloze subwoofer meer dan 5 seconden ingedrukt met de punt van een pen.
- iv. Haal de stroomkabel van de soundbar en de draadloze subwoofer los. Sluit het weer aan.


2

TV-aansluiting

Maak verbinding met de Sound Bar en TV met behulp van HDMI ARC (A) of HDMI & Optisch (B)


A HDMI(ARC)-aansluiting

- 1 Sluit de Sound Bar aan op de TV met behulp van HDMI-kabel.
- 2 Stel de inputselectie in op HDMI op de TV.
- 3 Configureer [External Speaker (HDMI ARC)] in uw TV-instellingenmenu.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherm met gebruik van de afstandsbediening.



B HDMI -& optische aansluiting

- 1 Sluit de Sound Bar aan op de TV met behulp van HDMI & Optische kabel.
- 2 Stel de inputselectie in op HDMI op de TV.
- 3 Configureer [External Speaker (Optical)] in uw TV-instellingenmenu.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherm met gebruik van de afstandsbediening.



3

Home-menu

Na de eerste setup verschijnt het Home-menu op het TV-scherm. Geniet van diverse functies op de Sound Bar.



Om te genieten van online services moet de Sound Bar verbonden zijn met internet via een bedrade of draadloze verbinding.

Regelaar-app



Download de app LG AV Remote naar uw apparaat.

LG Sound Sync (Draadloos)



Download de online handleiding voor meer informatie: <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



Aanvullende informatie

Specificaties


Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat. Netwerk stand-by : 1,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 1066 mm x 76 mm x 53 mm
Netto gewicht	Ong. 3,3 kg
Busvoeding (USB)	5 V  500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	320 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

De unit uitzetten.

Vervangen van de batterij



Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden. LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Klantenondersteuning

U kunt de speler bijwerken met gebruik van de nieuwste software voor het verbeteren van de werking van het product en/of het toevoegen van nieuwe functies. Om de nieuwste software voor deze speler te verkrijgen (als updates zijn gedaan), gaat u verder met de software-updates of ga naar <http://www.lg.com> of neem contact op met het LG Electronics-klantenservicecentrum.

Conformiteitsverklaring

CE 0197

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze Draadloze Soundbar voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dit apparaat is een 2,4 GHz en 5 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen, met een beperking aan gebruik binnenshuis voor de 5 GHz band. (5150 - 5250 MHz).

Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED