

EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi hangszóró)


Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a <http://www.lg.com> honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.


MODELL
SK8



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Előlap




- ⏻ (Készenlét) A készüléket BE vagy KIkapcsolja.
- F (Funkció) Funkció kiválasztása
- /+ (Hangerő) A hangerő beállítása
- 📶 A Wi-Fi funkció kiválasztása.

LED jelzőfény: A kapcsolat állapotát mutatja.

- Fehér (Villog): Várokazás hálózati kapcsolatra Wi-Fi funkcióban
- Fehér (Folyamatos): A hálózati kapcsolat létrejött Wi-Fi funkcióban vagy az egyéb funkciók lettek kiválasztva.
- Fehér (Halvány): Készenléti üzemmód hálózati kapcsolattal.
- Piros (Folyamatos): Készenléti üzemmód hálózati kapcsolat nélkül

Hátlap



- DC IN Hálózati adapter bemenet
- OPTICAL IN Optikai egység csatlakoztatása.
- PORTABLE IN Hordozható eszköz csatlakoztatása.
- USB (Csak szolgáltatás) S/W letöltési csatlakozó.
- LAN Csatlakoztatás routerhez.
- HDMI OUT (TV ARC) TV-hez történő csatlakoztatás.
- HDMI IN Csatlakoztatás az eszközhöz HDMI OUT által.

Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.

- ❶ Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
- ❷ Kapcsolja be a hangfalat.
- ❸ A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.


A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

- ❶ Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.
 - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog. (Ha a zöld LED nem villog, akkor nyomja meg hosszan a Pairing gombot.)
- ❷ Kapcsolja be a hangfalat.
- ❸ A párosítás befejeződött.
 - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.



A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).




TV csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hangfalat és a TV-t az Optikai (A) vagy HDMI ARC (B) használatával.


A Optikai csatlakozás

- 1 A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon Optikai kábelt.
- 2 Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (Optical)] paramétert.



B HDMI (ARC) csatlakozó


- 1 A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
- 2 Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (HDMI ARC)] paramétert.



- A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.


További eszközcsatlakozások

- 1 Külső eszközre az alábbiak szerint lehet csatlakozni.



- 2 A távvezérlő vagy készülék F gombjának többszöri megnyomásával állítsa be a bemeneti forrást.

Hálózati kapcsolat



- 1 Ellenőrizze a hálózat állapotát. Telepíteni kell egy, a hálózatra csatlakoztatott routert.
- 2 Az okoseszközt csatlakoztassa az otthoni hálózatra.
- 3 Csatlakoztassa a hangfalat a tápforráshoz.



Minden eszközt azonos routerhez kell csatlakoztatni.

Töltse le az LG Wi-Fi Speaker alkalmazást


Töltse le a „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást a következő helyekről: App Store vagy Google Play Store.




Indítsa el az LG Wi-Fi Speaker Alkalmazást

Kövesse a vezetékés vagy vezeték nélküli csatlakozás létrehozásának képernyőn megjelenő lépéseit.

Távvezérlő



Az akkumulátor cseréje



SOUND EFFECT: A hanghatás kiválasztása.

🔊: Az egyes hangszórók hangerejének beállítása.

AV SYNC: Szinkronizálja a hangot és a képet.

i: Megjeleníti a bemeneti jelforrás információt.

AUTO VOL: A túl hangos vagy túl halk hangrő megfelelő beállítása.

AUTO POWER: Automatikus bekapcsolás bemeneti jel esetén.

További adatok

Általános

Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készenlét : 5,2 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Hálózati adapter	• Típus : DA-38A25 • Gyártó: Asian Power Devices Inc. • Bemenet: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet: 25 V $\equiv$ 1,52 A
Méretetek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	360 W RMS

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licenck forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

Nyomja meg hosszan a Tartsa benyomva a  gombot egészen addig, amíg egy sípoló hangot nem hall.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Wi-Fi SOUND BAR(Wi-Fi HANGSZÓRÓ) típusú rádiós felszerelés megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A 5150 – 5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használandó. Ez a korlátozás az alábbi országokban van érvényben:

Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (UK), Svájc (CH), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Norvégia (NO).

Figyelemztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	19 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE