

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μπάρα ήχου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SQM1



COV38125816


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2407_Rev01



Μπροστινός πίνακας ελέγχου



1 LED κατάσταση

- Λευκή λυχνία (παραμένει αναμμένη): Επιλέγεται η οπτική λειτουργία.
- Λευκή λυχνία (αναβοσβήνει δύο φορές και παραμένει αναμμένη): Επιλέγεται η (οπτική) λειτουργία LG Sound Sync.
- Πράσινη λυχνία (παραμένει αναμμένη): Επιλέγεται η φορητή λειτουργία.
- Κόκκινη (παραμένει αναμμένη): λειτουργία αναμονής χωρίς σύνδεση δικτύου.


2 Λυχνία LED **Bluetooth**

- Μπλε λυχνία (αναβοσβήνει): Αναμονή σύνδεσης **Bluetooth**.
- Μπλε λυχνία (παραμένει αναμμένη): Ζεύξη με συσκευή **Bluetooth**.



Αυτή η μονάδα λειτουργεί μόνο με το τηλεχειριστήριο.

Πίσω πίνακας ελέγχου




USB (Μόνο λειτουργία) Σύνδεσμος λήψης λογισμικού.

PORT. IN (Φορητό) Σύνδεση σε φορητή συσκευή.

OPT. IN (Οπτικές ίνες) . . Σύνδεση σε συσκευή Optical.


Σύνδεση τηλεόρασης

- 1 Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
- 2 Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.




Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας το **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο.


Τηλεχειριστήριο



STANDARD/BASS BLAST: Επιλέγει το ηχητικό εφέ.

DRC ON/OFF: Ομαλοποιεί τον ήχο σε Dolby Digital.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 0,5 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm Με πόδι
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	40 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τρόπος απενεργοποίησης των συνδέσεων ασύρματου δικτύου.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  (σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα και απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνότητων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	15 dBm

Τοποθέτηση σε τοίχο (Προαιρετικό)

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στο πίσω μέρος της μονάδας. Για λεπτομέρειες, πραγματοποιήστε λήψη του Εγχειριδίου του ιδιοκτήτη που βρίσκεται online. <http://www.lg.com>



 **ΑΓΟΡΑ :** 