

LG TV Stand Installationsanleitung für Soundbar (SK10Y)


Modell
TK10




MFL70480006

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



ÜBERPRÜFEN



LG TV (Kompatible Fernsehmodelle)


- OLED65/55C8
- OLED65/55B8
- 65/55SK95
- 65/55SK85

LG Soundbar

SK10Y








Vor der Installation müssen Sie den TV-Ständer abnehmen und separat aufbewahren, wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Ständer installiert wurde. Falls Ihr Fernsehgerät mit Fuß installiert wurde, demontieren Sie diesen bitte und lagern ihn separat ein. Wie Sie den TV-Fuß demontieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.








- Wenn Sie den Ständer des Fernsehgeräts abnehmen oder anbringen, legen Sie den Bildschirm nach unten auf einen gepolsterten Tisch oder eine flache Oberfläche, um den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest genug angezogen sind. (Wenn sie unzureichend befestigt sind, könnte der Fernseher nach der Montage nach vorne kippen.)
- Nach dem Verlegen der Kabel können Sie die Soundleiste installieren.


Installation (SK95/SK85)




Installation (C8/B8)



VORSICHT beim Verschieben des Fernsehgerätes




Achten Sie darauf, die Soundbar vorher zu entfernen, wann immer Sie das Fernsehgerät bewegen.





Positionierung

Für eine sichere Installation sollte genügend Platz zwischen der Wand und dem installierten Produkt vorhanden sein.



VORSICHT



Kabelmanagement

Sie können die Kabel hinter Ihrem Fernsehgerät mit Hilfe eines mitgelieferten Kabelmanagementclips anordnen.

