



คู่มือฉบับย่อ

# ชาวนด์บาร์แบบไร้สาย

หากต้องการรับทราบวิธีใช้คุณสมบัติขั้นสูง โปรดไปที่ <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้  
เนื้อหาบางอย่างในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ


รุ่น

LAS453B






## แผงด้านหน้า



## แผงด้านหลัง



## 1 การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์

วางซบวฟเฟอร์ไว้สายไว้ใกล้กับลำโพง sound bar และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

- 1 เชื่อมต่อสายไฟของซบวฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
- 2 เปิดลำโพง sound bar :  
Sound bar และซบวฟเฟอร์ไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ  
เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวของซบวฟเฟอร์

### การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ด้วยตนเอง

- 1 ตั้งค่าซบวฟเฟอร์ใหม่  
หากไฟแอลอีดีสีเขียวแกมเหลืองบนซบวฟเฟอร์กระพริบอย่างรวดเร็ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป และไปที่ 2
- กดปุ่ม **PAIRING** ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
- หากไฟแอลอีดีสว่างขึ้นสลับสีแดงและสีเขียวแกมเหลือง
- ถอดปลั๊กไฟออก หลังจากไฟแอลอีดีติดลงอย่างสมบูรณ์ ให้เสียบปลั๊กสายไฟอีกครั้ง


เมื่อตั้งค่าใหม่เสร็จสมบูรณ์ ไฟแอลอีดีสีเขียวแกมเหลืองของซบวฟเฟอร์จะกระพริบอย่างรวดเร็ว

- 2 ตั้งค่า sound bar ใหม่
  - ปรับระดับเสียงให้เบาลงที่สุดจนกระทั่งไฟแอลอีดีสีแดงบน sound bar สว่างขึ้นเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่ง
  - ให้กดปุ่ม **✂** (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
  - ไฟแอลอีดีสีแดงบน sound bar จะกระพริบอย่างรวดเร็ว
  - ปิดไฟของตัว sound bar และในขณะที่ไฟแอลอีดีสีเขียวแกมเหลืองของซบวฟเฟอร์จะกระพริบชั่วขณะ

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวแกมเหลืองบนซบวฟเฟอร์




รักษาระยะห่างตัว sound bar และซบวฟเฟอร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย



## 2 การเชื่อมต่อโทรทัศน์


- 1 เชื่อมต่อลำโพง Sound Bar เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล
- 2 ตั้งค่า [ลำโพงภายนอก (ออปติคัล)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์



### การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังต่อไปนี้  
 (Set-top Box, เครื่องเล่น เป็นต้น)  
 HDMI OUT (Set-top Box) to HDMI IN (TV)  
 OPTICAL OUT (Set-top Box) to OPTICAL IN (Sound Bar)
- 2 ตั้งค่าแหล่งข้อมูลนำเข้า (Input Source) โดยการกดตัว **F** บนตัวรีโมทคอนโทรล หรือกดที่ตัวเครื่องซ้ำๆ

## รีโมทคอนโทรล




STANDARD/VOICE/CINEMA: เลือกเสียงเอฟเฟค

DRC ON/OFF: ทำให้เสียงฟังสบายๆ ได้ที่ระบบ Dolby Digital

WOOVER LEVEL +/- ให้ปรับระดับเสียงของซบวฟเฟอร์

AUTO POWER ON/OFF: เปิดโดยอัตโนมัติโดยแบบซอร์สอินพุต

### การเปลี่ยนแบตเตอรี่



## ข้อมูลเพิ่มเติม

### รายละเอียดจำเพาะ

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| การจ่ายไฟที่ต้องการ                 | อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก                                                      |
| การใช้พลังงานไฟฟ้า                  | อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก                                                      |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)            | แสดงนัยพร้อมเชื่อมต่อเครือข่าย: 0.5 W (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด) |
| น้ำหนักสุทธิ                        | ประมาณ. 950 มม. x 71 มม. x 47 มม.                                          |
| เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS) | ประมาณ. 2.47 กก.                                                           |
|                                     | 200 W                                                                      |

การออกแบบและรูปร่างอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### วิธียกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติเป็นปิด และปิดชุดอุปกรณ์