

מדריך מהיר
MUSICflow SJ8
**SMART Hi-Fi
AUDIO**
מקרן קול מרובה חדרים אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושומר אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת <http://www.lg.com> והורד את
המדריך למשתמש. חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.


דגם
SJ8



פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

באתר בקרו אנא, זה במסמך הכלולים אחרים פתוח קוד ורישיונות
MPL, LGPL, GPL תחת המקור קוד את להשיג מנת על
<http://opensource.lge.com>
להורדה זמינים, זה במסמך שמופיעים יוצרים זכויות לגבי והערות
אחריות ויתור כתבי, הרישוי מונחי כל, המקור לקוד בנוסף.
דמי, האחסון אמצעי מחיר, לדוגמה, זו פעולה של הביצוע עלות
במחיר תקליטור על-גבי מקור קוד תספק LG Electronics חברת
שנים (3) שלוש למשך תקפה זו הצעה opensource@lge.com.
לכתובת אלקטרוני בדואר בקשה תשלוחו אם, וטיפול משלוח המוצר
של הרכישה ממועד.

שלט רחוק



- SOUND EFFECT**: בחירת מצב אפקט קול.
- F**: בחירת פונקציה ומקור כניסה.
- ☺**: הורדת עוצמת הקול בליה.
- 🔊**: כוונן רמת הקול של Treble (טרבל), Bass (באס) ו-Subwoofer (סאבוופר).
- INFO**: הצגת מידע אודות מקור הכניסה.
- AV SYNC**: סנכרון אודיו ווידאו.
- SLEEP**: הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן מסוים.
- AUTO VOL**: מכוון בהתאם עוצמת קול גבוהה או נמוכה מדי.
- AUTO POWER**: הפעלה אוטומטית על ידי מקור כניסה.

מידע נוסף

מפרט	
צריכת חשמל	עיון בתווית הראשית.
מתאם AC	<ul style="list-style-type: none"> • דגם : DA-38A25 • יצרן : Asian Power Devices Inc. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה : 25 V --- 1.52 A
מידות (רוחב X גובה X עומק)	1220 מ"מ x 38 מ"מ x 105 מ"מ (בקירוב)
מגבר (סה"כ עוצמת הספק (RMS))	300 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חיבור לרשת



- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.
- 4 חבר את שרת המדיה לרשת הביתית על מנת ליהנות ממוסיקה.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

- הורד את היישום LG Music Flow
- הורד את "Music Flow Player" בחנות ה-Apps Google Play Store או ב-Apple Store.




- הפעל את יישום Music Flow Player
- פעל על פי השלבים המוצגים על המסך עבור חיבור חוטי או אלחוטי.

חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).

A חיבור אופטי

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.



B חיבור HDMI(ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.




- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.



- 2 קבע את מקור הכניסה על ידי לחיצה על F שוב ושוב בשלט הרחוק או ביחידה.



חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.

- 2 הפעל את מקרן הקול.

מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני

אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.

- 1 לחץ על לחצן Pairing בצידו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.


- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.

- 2 הפעל את מקרן הקול.

- 3 הקישור הושלם.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.



פנל קדמי

הלחצנים ממוקמים בגב המכשיר.




מחוון LED

- המתנה
- F בחר פונקציות
- +/- כיוונון עוצמת קול
- Wi-Fi חיבור רשת אלחוטית.
- Bluetooth הוספת מוצר Music Flow נוסף אל הרשת שלך. (במקרה שמחוברים יותר ממוצר אחד של Music Flow).

מחוון LED: מציג את סטטוס החיבור.

- לבן (מהבהב): המתנה לחיבור רשת
- לבן (מופעל): פעולת החיבור הסתיימה.
- לבן (מעומעם): מצב המתנה עם חיבור רשת.
- ירוק (מופעל): הקבוצה הראשונה הוגדרה.
- אדום (מופעל): מצב המתנה ללא חיבור רשת.

פנל אחורי



- DC IN חבר למתאם AC
- USB (שירות בלבד) הורד מחבר S/W
- LAN חבר אל נתב
- OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.
- HDMI IN חבר את התקן עם HDMI OUT
- (TV ARC) HDMI OUT חיבור לטלוויזיה