

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLIT
SJ7

SJ7-C



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




Etu-/sivupaneeli

Pääyksikkö



-/+ : Sääteää
äänenvoimakkuutta
F: Valitsee toiminnon
Power: Valmiustila

Toissijainen yksikkö




>|| : Käynnistää ja pysäyttää
toiston.
Bluetooth symbol : Liittää Bluetooth-
laitteeseen
Bluetooth symbol : Bluetooth LED-valo

LED-merkkivalo
(LED kytkennät)

TV-Liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista tai HDMI ARC
liitäntää.




- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella tai HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (optinen)] tai [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC-toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä samanaikaisesti ARC-signaalilla on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen. Suosittelemme liittämistä seuraavalla tavalla.



- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.


Kaiuttimen liitäntä

Voit käyttää kaiuttimenliitäntää vain SOUND BAR tai REAR-käyttötilassa.

Toissijaisen yksikön liitäntä

Sijoita toissijainen yksikkö pääyksikön lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke toissijaisen- ja pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
- 2 Käynnistä pääyksikkö painamalla Power. Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilytkin asentoon REAR tai SOUND BAR.



Pääyksikkö ja toissijainen yksikkö yhdistetään **automaattisesti**. Toissijaisen yksikön valkoinen LED-valo syttyy.

Toissijaisen yksikön liitäntä manuaalisesti

Jos toissijaisesta yksiköstä ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Kytke pääyksikkö pois päältä.
- 2 Paina **PAIRING**-painiketta toissijaisen yksikön takaosassa. Valkoinen LED-valo toissijaisen yksikön etuosassa vilkkuu.
- 3 Kytke pääyksikkö päälle.
- 4 Laitepari on muodostettu. Valkoinen LED-valo toissijaisen yksikön etuosassa syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin kaiuttimen lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle : Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED-valo syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa. Vihreä LED-valo vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu. Vihreä LED-valo syttyy.

Laitteen sijoittaminen


SOUND BAR käyttötila

Pää- ja toissijainen yksikkö toistaa FRONT L/ R(Vasen/oikea) kaiuttimena, kuten äänipalkki.

Käynnistä pääyksikkö painamalla .

Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytin asentoon SOUND BAR.

Kun AC-sovitin irrotetaan toissijaisesta yksiköstä, äänentasoa voidaan alentaa.




REAR käyttötila

Pääyksikkö toistaa etukaiuttimena ja toissijainen yksikkö toistaa taka-surround-kaiuttimena.

Käynnistä pääyksikkö painamalla .

Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytin asentoon REAR.

Kun AC-sovitin irrotetaan toissijaisesta yksiköstä, äänentasoa voidaan alentaa.




PORTABLE käyttötila

Voit toistaa toissijaisesta yksiköstä ilman pääyksikköä.

Pää- ja toissijainen yksikkö toistaa erikseen jokaisella liitetyllä laitteella.

Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytin asentoon PORTABLE.



BLUETOOTH-liitäntä (Toissijainen yksikkö)

Valitse LG SJ7-2ND (xx) laiteluettelosta mobiililaitteen pariuttamiseksi.

Kun laitepari on muodostettu, Bluetooth LED-valo syttyy valkeana ja äänimerkki kuuluu.

BLUETOOTH-liitäntä (Pääyksikkö)


- 1 Paina **F**-painiketta valitaksesi BT (Bluetooth) -toiminnon.
- 2 Valitse LG SJ7 (xx) laiteluettelosta mobiililaitteen pariuttamiseksi.
Kun laitepari on muodostettu, "PAIRED" laitteen nimi "BT" ilmestyy näyttöön tässä järjestyksessä.

OFF käyttötila

Pääyksikkö toistaa yksin ilman toissijaista yksikköä.


Käynnistä pääyksikkö painamalla .

Kytke toissijainen yksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytin asentoon OFF.



Laitteen lataus

Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.
(Vain toissijainen yksikkö)



Kaukosäädin



M: Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.

REAR LEVEL -/+: Säädä toissijaisen yksikön takatasoa REAR-käyttötilassa.


SURROUND: Kytkee surround-toiminnon päälle tai pois.

AV SYNC: Synkronoi äänen ja kuvan.


AUTO VOL: Säätelee automaattisesti liian korkean tai matalan äänenvoimakkuuden sopivalle tasolle.

AUTO POWER: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Paristojen vaihtaminen



Tietoja ferriittisydäimestä (lisävaruste)



Kierrä AC-sovittimen johto ferriittisydäimen ympärille kerran. Liitä ferriittisydäimen ympärille kierretty AC-sovitin toissijaiseen yksikköön.

Lisätietoja

Määrittely

	Katso päätärrä.
Virrankulutus	Verkkolaitteiden valmiustila: 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	N. 340 mm x 74 mm x 110 mm jalustalla (Jokaisessa pää- ja toissijaisessa yksikössä)
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	320 W RMS (kun AC-sovitin liitetään).
Käyttöaika (akku)	N. 4 tuntia (Vaihtelee äänenvoimakkuustason ja äänisisällön mukaan.)

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Lisätietoja

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	16 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5736 - 5814 MHz	12 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HUOMIO: Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen sisäistä litiumparistoa; syntyy räjähdysvaara, jos paristo asennetaan väärinpäin. Asiantuntijan on korvattava paristo uudella samanlaisella.

