LG
Life's Good

ČESKY

NÁVOD K OBSLUZE

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ PRO OBLAST DIGITAL SIGNAGE

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ PRO OBLAST DIGITAL SIGNAGE

NC1000
NC2000

www.lg.com

OBSAH

NC1000

Specifikace zařízení 4
Základní specifikace..... 4
Port Multi I/O 4
Provozní specifikace 4
Součásti zařízení.....5
Základní součásti 5
Volitelné položky 5
Názvy a funkce jednotlivých částí 6
Zadní panel 6
Připojení zařízení 7
Připojení vstupních a výstupních kabelů..9
Připojení monitoru pomocí kabelu D-SUB 9
Připojení monitoru pomocí kabelu HDMI 12
Připojení/odpojení rozhraní HDMI v systému Windows..... 14
Ověření instalace zařízení NC1000 15
Připojení k více monitorům..... 15

NC2000

Specifikace zařízení 16
Základní specifikace..... 16
Port Multi I/O 16
Provozní specifikace 16
Součásti zařízení.....17
Základní součásti 17
Názvy a funkce jednotlivých částí 18
Zadní panel 18
Připojení zařízení 19

Řešení SuperSign

Co je to SuperSign? 20
Displej 20
Přehrávač médií 20
Software 20
Postup instalace řešení SuperSign 21
Prostřednictvím sítě LAN/Internetu 21
Prostřednictvím kabelu rozhraní RS-232C (NC1000 Only).....21

Přehrávač SuperSign

Co je přehrávač SuperSign? 22
Spuštění přehrávače SuperSign 22
Zapnutí zařízení NC1000 22
Nastavení přehrávače SuperSign 23
Přihlášení do menu Nastavení 23
Nastavení sítě 24
Nastavení obrazovky..... 29
Heslo 30
EWF 31
Inicializovat S/W 32
Místní a jazykové nastavení.....33
Místní a jazykové nastavení 33
Funkce přehrávače SuperSign.....34
Režim prezentace (režim přehrávání videa) 34
Popis ikony v oznamovací oblasti 35
Ikona v oznamovací oblasti..... 36
Zobrazení souhrnných informací o přehrávači SuperSign 36

Program SuperSign Manager

Informace o programu SuperSign Manager 37
Informace o výrobku..... 37
Postup instalace programu SuperSign Manager 38
Požadavky na systém 38
Instalace programu 39
Instalace programu SuperSign Manager 40
Odinstalace programu..... 43
Spuštění programu SuperSign Manager ...45
Spuštění programu SuperSign Manager..... 45
Přihlášení 45
Výběr přehrávačů..... 46
Nastavení plátna 47
Výběr šablon a rozvržení 48
Přehled programu SuperSign Manager 49
Úprava obsahu.....50
Přehled..... 50
Zobrazení podrobností 51

Změna rozvržení 53
Změna šablon 54
Použití knihovny 55
Vytváření obsahu 58
Nastavení časové křivky 67
Distribuce dokončeného obsahu 69
Vlastnosti obsahu/Nástroj 71
Naplánovat 76
Přehled 76
Okno Vlastnosti a Nástroj 77
Nastavení plánů 78
Kopírování plánů 79
Odstranění plánů 80
Distribuce plánů 80
Management 81
Přehled 81
Správa funkcí 82
Vytvoření režimu složené obrazovky 85
Další funkce 88

Dodatek

Časté otázky (FAQ) 91
Pokyny k připojení sítě řešení SuperSign ..93
Připojení do lokální sítě 93
Připojení do sítě prostřednictvím Internetu . 94
Připojení k bezdrátové síti 95
Modely monitorů podporované řešením SuperSign 96
Seznam menu programu SuperSign Manager 98
Menu Soubor 98
Menu Upravit 98
Menu Prohlížet 98
Menu Možnost 99
Menu Nastavení 99
Menu Pomoc 99
Instalace požadovaného softwaru a balíčku kodeků 100
Požadovaný software 100
Instalace balíčku kodeků 101
Soubory podporované řešením SuperSign ... 101
Omezení systému Microsoft Windows Embedded Standard 102
Záměna displejů 103
Nastavení SMTP emailu 104

Specifikace zařízení

Upozornění

- Specifikace výrobku se mohou za účelem zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.

Základní specifikace

Rozměry	250 mm (Š) × 220 mm (V) × 45 mm (H) (pouze zařízení)
Hmotnost	1,321 kg (pouze zařízení)
Procesor (CPU)	Procesor Intel ATOM 330 1,6 GHz (Dual Core), FSB 533 MHz
Čipová sada	Nvidia MCP7A-I ON
Operační paměť	DDR3 1066 SODIMM type, 1 GB, 2 GB
Sekundární úložné zařízení	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Operační systém	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC1000-BAAB	NC1000-CAAB	NC1000-DAAB
	2GB	NC1000-BABB	NC1000-CABB	NC1000-DABB

Port Multi I/O

Sériový port	Jeden externí sériový port RS-232
Port USB	Vysokorychlostní port USB 2.0 s rychlostí 480 Mb/s (x5)
Port sítě LAN	Realtek RTL8103E 10/100 Mb/s řadič Ethernet
VGA / HDMI	Nvidia MCP7A-ION čipset integrované grafiky
Čtečka karet 4 v 1	Secure Digital (SD) / MultiMedia Card(MMC/MMC4.0) /Memory Stick(MS/MS-Pro) / paměťová karta xD
Slot pro karty PCI Express	Podporováno
LINE OUT	Podporováno
SPDIF (Digitální audio výstup)	Podpora 5.1kanálového zvuku (v závislosti na zdrojovém signálu)

Provozní specifikace

Rozlišení	Maximální rozlišení	1920 × 1080 při 60 Hz			
	Doporučené rozlišení	1920 × 1080 při 60 Hz			
Napájení	Jmenovité napětí	100-240 V~, 50 / 60 Hz, 1,2 A			
Výkon zvukového výstupu	Výstup audio RMS 10 W + 10 W (P + L): Při připojení k monitoru (název modelu: M4224C)				
Provozní stav		Synchronizace (H/V)		Video	LED
	Normální režim	Zapnuto/Zapnuto		Aktivní	Zapnuto
	Režim hlubokého spánku (Nastaveno = Vypnuto)	Vypnuto/Vypnuto		Vypnuto	Vypnuto
Provozní podmínky	Provozní podmínky	Teplota	5 °C až 35 °C	Vlhkost	10 % až 80 %
	Skladovací podmínky	Teplota	-20 °C až 60 °C	Vlhkost	5 % až 95 %

Součásti zařízení

Základní součásti

Zařízení NC1000 se skládá z následujících součástí. Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti k dispozici.

NC1000

Instalační program/
Uživatelská příručka

Držák pro uchycení skříně na monitor

Napájecí kabel

Kabel rozhraní RS-232C

Kolejnice x 2

Aretační úchyt x 2

M3, L8 x 8
(Pro uchycení držadel)

M3, L12 x 4
(Pro uchycení vodítka skříně k monitoru)

Upozornění

- Obrázek se může od výrobku lišit. Některé položky se mohou v závislosti na okolnostech lišit.

Volitelné položky

Volitelné položky jsou u zařízení NC1000 podporovány, ale nejsou s ním dodávány. Případné volitelné položky zakupte podle potřeby.

- Kabel HDMI, kabel D-SUB, kabel LINE-OUT, kabel z optického vlákna, kabel sítě LAN, myš, klávesnice

Názvy a funkce jednotlivých částí

Zadní panel

Označení	každá obrazovka	Popis funkce
A	Vstup napájecího kabelu	Pro napájecí kabel.
B	Vypínač napájení	Zapíná napájení zařízení NC1000.
C	Výstup rozhraní RS-232C	Pro kabel rozhraní RS-232C.
D	USB konektor pro připojení bezdrátového modemu	Pro bezdrátový modem s rozhraním USB.
E	Vstup USB	Pro zařízení s rozhraním USB, například paměť, pevný disk, CD-ROM, klávesnici a myš.
F	Výstup HDMI	Pro monitor kompatibilní s rozhraním HDMI.
G	Konektor sítě LAN	Pro kabel sítě LAN.
H	Slot čtečky karet 4 v 1	Umožňuje vložit paměťové karty k ukládání videa nebo načtení obrázků. Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC/MMC4.0), Memory Stick (MS/MS-Pro), a paměťové karty xD.
I	Výstup D-SUB	Pro video vstup RGB monitoru.
J	Výstup OPTICAL	Pro optický kabel určený k přenosu digitálního zvuku.
K	Tlačítko napájení zařízení NC1000	Zapíná zařízení NC1000.
L	Konektor LINE-OUT	Pro linkový kabel určený k přenosu analogového zvuku.
M	Slot pro karty PCI MINI EXPRESS	Slouží pro karty s rozhraním PCI Mini Express.

Připojení zařízení

Aby zařízení fungovalo dle uvedených specifikací uváděných výrobcem, tak je nutné používat originální komponenty a dodržovat pokyny v této uživatelské příručce.

Upozornění

- Monitor znázorněný na obrázcích výše v návodu k přimontování se může od vašeho výrobku lišit.

1 Vložte držadlo do drážek po stranách výrobku.

2 Pomocí šroubů přímontujte úchyt

3 Vložte kolejnici do drážek po stranách výrobku.

Varování

- Dejte pozor na ostré hrany kolejnic a držadel.

4 Podle obrázku níže upevněte pomocí šroubů vodítko skříně do čtyř drážek na zadní straně monitoru.

5 Přichyťte vodítko skříně do drážek kolejnic a zatlačte je nahoru.

6 Pomocí šroubů zajistěte přehrávač a vodítko skříně podle obrázku níže.

Připojení vstupních a výstupních kabelů

Ke sledování videa na monitoru je třeba použít kabel D-SUB nebo HDMI a připojit zařízení NC1000 k monitoru.

Upozornění

- Kabely D-SUB, HDMI, LINE-OUT, OPTICAL a LAN nejsou součástí balení výrobku. Pokud nebyly kabely dodány k monitoru, bude pravděpodobně třeba je zakoupit.
- Po připojení všech požadovaných kabelů nakonfigurujte nastavení SET ID pro první monitor připojený k zařízení NC1000 na hodnotu 1. Nastavení SET ID pro jeden z připojených monitorů by mělo být konfigurováno na hodnotu 1.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení SET ID, vyhledejte si informace v uživatelské příručce monitoru.
- Monitory použité se zařízením NC1000 by měly podporovat protokoly rozhraní RS-232C společnosti LG. Jas, rozlišení, zvuk a další funkce u monitoru s podporou protokolu RS-232C společnosti LG lze ovládat pomocí softwaru SuperSign Manager.

Poznámka

- Nastavení SET ID tvoří referenční číslo monitoru, které může uživatel nastavit podle potřeby. Nastavení SET ID pro daný monitor používá software SuperSign Manager k identifikaci monitorů.

Připojení monitoru pomocí kabelu D-SUB

Upozornění

- Pokud je k monitoru připojen pouze kabel D-SUB, není k dispozici zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk, je třeba připojit kabel LINE-OUT nebo OPTICAL.

Poznámka

- Kabely D-SUB se také označují jako kabely RGB nebo VGA.

1 Připojte odpovídající napájecí kabely k monitoru a zařízení NC1000. (Viz **Zapnutí zařízení NC1000**)

2 Propojte zařízení NC1000 s monitorem pomocí kabelu D-SUB.

3 Propojte zařízení NC1000 s monitorem pomocí datového kabelu RS-232C.

4 Propojte zařízení NC1000 s monitorem pomocí linkového audio kabelu.

5 Připojte k zařízení NC1000 síťový kabel RJ45.

Připojení monitoru pomocí kabelu HDMI

Připojení HDMI umožňuje přenos digitálních video a audio signálů jediným kabelem.
Při použití připojení kabelem HDMI není třeba použít žádný další kabel pro vstup zvuku.

Poznámka

- Vstupní a výstupní signály nejsou v rozhraní HDMI rozlišovány.

Upozornění

- Monitor, který chcete propojit se zařízením NC1000, by měl pro připojení prostřednictvím rozhraní HDMI disponovat vstupem HDMI.
- Chcete-li použít zařízení s rozhraním HDMI, je třeba aktivovat zařízení HDMI v operačním systému zařízení NC1000, Windows XP Embedded. Postup aktivace a deaktivace zařízení s rozhraním HDMI je popsán níže.

1 Připojte odpovídající napájecí kabely k monitoru a zařízení NC1000. (Viz **Zapnutí zařízení NC1000**)

2 Připojte zařízení NC1000 k monitoru pomocí kabelu HDMI.

3 Připojte výstup zařízení NC1000 (OUT) ke vstupu monitoru (IN) pomocí kabelu rozhraní RS-232C.

4 Připojte k zařízení NC1000 síťový kabel RJ45.

Připojení/odpojení rozhraní HDMI v systému Windows

Připojení rozhraní HDMI

Přejděte na plochu monitoru připojeného k zařízení NC1000.

1	Klikněte na tlačítko start v levém dolním rohu obrazovky.
2	Vyberte položky **Start > Ovládací panely > Zvuky a zvuková zařízení > Zvuk.**
3	Vyberte položky **Přehrávání zvuku > NVIDIA High Definition Audio (ze seznamu)** a klikněte na tlačítko **OK**.

Odpojení rozhraní HDMI

Přejděte na plochu monitoru připojeného k zařízení NC1000.

1	Klikněte na tlačítko start v levém dolním rohu obrazovky.
2	Vyberte položky **Start > Ovládací panely > Zvuky a zvuková zařízení > Zvuk.**
3	Vyberte položky **Přehrávání zvuku > Realtek HD Audio output (ze seznamu)** a klikněte na tlačítko **OK**.

Upozornění

- Pokud po odpojení kabelu HDMI od zařízení NC1000 neprovedete resetování, nebude zvuk funkční.
- Aby fungoval zvuk správně, zastavte přehrávání obsahu a restartujte zařízení NC1000.

Ověření instalace zařízení NC1000

Připojte zařízení NC1000 k monitoru podle popisu výše a zapněte monitor a zařízení NC1000. Jakmile se monitor zapne, zobrazí se úvodní obrazovka přehrávače SuperSign, jak je znázorněno vpravo.

Připojení k více monitorům

Každé ze zařízení NC1000 dokáže obsluhovat až 25 monitorů pro přehrávání videa.
Lze jej připojit k několika monitorům v režimu jedné polochy.

1	Připojte výstup D-SUB OUT zařízení NC1000 ke vstupu D-SUB IN prvního monitoru, který má nastavenu hodnotu SET ID = 1.
2	Připojte ostatní monitory pomocí kabelů D-SUB podle obrázku níže. (Vstupy/výstupy samostatně)

3	Připojte výstup RS-232C OUT zařízení NC1000 ke vstupu RS-232C IN prvního monitoru, který má nastavenu hodnotu SET ID = 1.
4	Připojte ostatní monitory pomocí kabelů RS-232C podle obrázku níže. (Vstupy/výstupy samostatně)

Upozornění

- Budete-li chtít použít několik monitorů současně, bude pravděpodobně třeba zakoupit další kabely rozhraní RS-232C.
- Při použití kabelu HDMI nelze použít více monitorů.

Poznámka

- Chcete-li přehrávat video v režimu tašky, přejděte na část **Vytvoření režimu tašky > Vytvořit tašku** tohoto dokumentu.

Specifikace zařízení

Upozornění

- Specifikace výrobku se mohou za účelem zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.

Základní specifikace

Rozměry	99,8 mm (W) x 183,3 mm (H) x 28,4 mm (D) (pouze zařízení)
Hmotnost	0,215 kg (pouze zařízení)
Procesor (CPU)	Procesor Intel ATOM 330 1,6 GHz (Dual Core), FSB 533 MHz
Čipová sada	Nvidia MCP7A-I ON
Operační paměť	DDR3 1066 SODIMM type, 1 GB, 2 GB
Sekundární úložné zařízení	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Operační systém	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC2000-BAAB	NC2000-CAAB	NC2000-DAAB
	2GB	NC2000-BABB	NC2000-CABB	NC2000-DABB

Port Multi I/O

Sériový port	N/A
Port USB	Vysokorychlostní port USB 2.0 s rychlostí 480 Mb/s (x3)
Port sítě LAN	Realtek RTL8103E 10/100 Mb/s řadič Ethernet
VGA / HDMI	Nvidia MCP7A-ION čipset integrované grafiky
Čtečka karet 4 v 1	N/A
Slot pro karty PCI Express	Podporováno
LINE OUT	N/A
SPDIF (Digitální audio výstup)	N/A

Provozní specifikace

Rozlišení	Maximální rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz			
	Doporučené rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz			
Napájení	Jmenovité napětí	DC 12 V / 3,5 A			
Výkon zvukového výstupu	N/A				
Provozní stav		Synchronizace (H/V)		Video	LED
	Normální režim	Zapnuto/Zapnuto		Aktivní	Zapnuto
	Režim hlubokého spánku (Nastaveno = Vypnuto)	Vypnuto/Vypnuto		Vypnuto	Vypnuto
Provozní podmínky	Provozní podmínky	Teplota	5 °C až 35 °C	Vlhkost	10 % až 80 %
	Skladovací podmínky	Teplota	-20 °C až 60 °C	Vlhkost	5 % až 95 %

Součásti zařízení

Základní součásti

Zařízení NC2000 se skládá z následujících součástí. Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti k dispozici.

NC2000

Instalační program/Uživatelská příručka

šroub x 2

Upozornění

- Obrázek se může od výrobku lišit. Některé položky se mohou v závislosti na okolnostech lišit.

Názvy a funkce jednotlivých částí

Zadní panel

Označení	každá obrazovka	Popis funkce
A	Výstup HDMI	Pro monitor kompatibilní s rozhraním HDMI.
B	Konektor sítě LAN	Pro kabel sítě LAN.
C	Vstup USB	Pro zařízení s rozhraním USB, například paměť, pevný disk, CD-ROM, klávesnici a myš.
D	Slot pro karty PCI MINI EX-PRESS	Slouží pro karty s rozhraním PCI Mini Express.

Připojení zařízení

Aby zařízení fungovalo dle uvedených specifikací uváděných výrobcem, tak je nutné používat originální komponenty a dodržovat pokyny v této uživatelské příručce.

Upozornění

- Monitor znázorněný na obrázcích výše v návodu k přimontování se může od vašeho výrobku lišit.

1 Vyšroubujte šroub a odstraňte kovový kryt.

2 Přichyťte produkt do drážek kolejnic a zatlačte jej nahoru.

3 Pomocí šroubů zajistěte přehrávač a produkt podle obrázku níže.

Co je to SuperSign?

SuperSign je řešení pro použití v oblasti Digital Signage vyvinuté společností LG Electronics. Řešení LG SuperSign se skládá z displeje, přehrávače médií (hardware a software) a programů pro správu.

Poznámka

- Řešení Digital Signage je síťový komunikační program umožňující pracovat s digitálními prezentacemi. Tato nová reklamní média lze používat na různých místech, například v komerčních a veřejných prostorách, na letištích a ve školách, v závislosti na obsahu a charakteristikách daného umístění.

Displej

Displej je připojen k přehrávači médií a slouží k zobrazení reklamních obsahů. Řešení SuperSign podporuje většinu monitorů s displejem LCD, které podporují protokoly rozhraní RS-232C společnosti LG. Jas, rozlišení, zvuk a další funkce u monitoru s podporou protokolu RS-232C společnosti LG lze ovládat pomocí softwaru SuperSign Manager.

Poznámka

- Typy displejů a rozsah jejich ovládání jsou uvedeny v seznamu v části **Dodatek** tohoto dokumentu.

Přehrávač médií

Přehrávač médií řešení SuperSign zahrnuje hardware (zařízení NC1000/NC2000) i příslušný software.

Software

Řešení SuperSign obsahuje software SuperSign Manager, univerzální program pro správu, který slouží k ovládání displeje a přehrávače médií spolu s vytvářením a distribucí médií.

Poznámka

- Další informace o programu SuperSign Manager naleznete v **části Program SuperSign Manager** tohoto dokumentu.

Postup instalace řešení SuperSign

Prostřednictvím sítě LAN/Internetu

Monitory s integrovanými zařízeními NC1000/NC2000 lze připojit prostřednictvím sítě LAN nebo Internetu.

Poznámka

- Počet přehrávačů SuperSign (zařízení NC1000/NC2000), které lze připojit, není omezen.
- Při použití přehrávače SuperSign může být na každém z displejů přehráváno v jednom okamžiku jiné video.

Prostřednictvím kabelu rozhraní RS-232C (NC1000 Only)

Jeden monitor s integrovaným zařízením NC1000/NC2000 (s nastavením SET ID = 1) dokáže obsluhovat další monitory.

Poznámka

- Protože je připojen pouze jeden přehrávač SuperSign, připojené monitory mohou přehrávat pouze stejné video.
- NC2000 does not support RS-232C connection.

Co je přehrávač SuperSign?

Přehrávač SuperSign tvoří softwarovou část zařízení NC1000/NC2000, přehrávače médií pro oblast Digital Signage společnosti LG, který je navržen pro přehrávání obsahu digitálních prezentací. Přehrávač SuperSign může přehrávat soubory médií, jako je video, obrázky, zvuk, animace Flash a dokumenty přenesené z programu SuperSign Manager.

Upozornění

- Přehrávač SuperSign je v zařízení NC1000/NC2000 předem nainstalován. Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda je přehrávač SuperSign nainstalován.

Poznámka

- Typy souborů médií, které lze přehrávat pomocí přehrávače SuperSign, jsou uvedeny v části **Soubory podporované řešením SuperSign** v dodatku tohoto dokumentu.

Spuštění přehrávače SuperSign

Zapnutí zařízení NC1000

Po připojení kabelů zapněte zařízení NC1000 stisknutím vypínače napájení na zadním panelu.

Attention

- Power is automatically supplied to NC2000 when the monitor is turned on.

Poznámka

- Podrobný popis zadního panelu zařízení NC1000 naleznete v části **Názvy a funkce jednotlivých částí (NC1000)**.

Zapněte zařízení NC1000 pomocí kroků v následujícím pořadí:

1	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zasunut do vstupu napájení zařízení NC1000.
2	Překlopením vypínače napájení zařízení NC1000 zapněte.
3	Stiskněte tlačítko napájení zařízení NC1000. Rozsvítí se zelené kontrolky indikující zapnutí napájení.

Po zapnutí zařízení NC1000 se automaticky spustí přehrávač SuperSign a zobrazí se jeho úvodní obrazovka, jak je znázorněno vpravo.

Upozornění

- Pokud se úvodní obrazovka nezobrazí, zkontrolujte, zda je monitor zapnutý.
- Je-li napájení monitoru zapnuto, ověřte, zda je zařízení NC1000 připojeno k monitoru pomocí správných kabelů.

Poznámka

- Stiskněte klávesu **ESC** na úvodní obrazovce přehrávače SuperSign, aby se zobrazila plocha.

Nastavení přehrávače SuperSign

Přehrávač SuperSign lze přizpůsobit pro více uživatelů.

Přihlášení do menu Nastavení

1 Chcete-li použít menu nastavení přehrávače SuperSign, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu přehrávače SuperSign ( ) na hlavním panelu systému Windows. Zobrazí se jeho překryvné menu, jak je znázorněno níže.

2 Kliknutím na položku **Nastavení** zobrazte obrazovku pro zadání hesla.
Výchozí heslo přehrávače SuperSign je nastaveno na **„0000“**.

3 Zadejte své heslo a kliknutím na tlačítko **OK** zobrazte <Nabídka přehrávače SuperSign>, jak je znázorněno níže.

Poznámka

- Heslo můžete změnit. Podrobné informace o nastavení hesla naleznete v části **Heslo** tohoto dokumentu.

Nastavení sítě

IP adresu přehrávače (IP adresa zařízení NC1000/NC2000, ve kterém je nainstalován software SuperSign) a IP adresu serveru (IP adresu počítače, ve kterém je nainstalován program SuperSign Manager) lze nastavit v části pro nastavení sítě.

Nastavení NIC

Pomocí možnosti Nastavení NIC lze v seznamu vybrat kartu síťového rozhraní. Tato možnost se používá v případě, že je v přehrávači nainstalováno více síťových karet.

Poznámka

- Přehrávač SuperSign po spuštění automaticky detekuje dostupnou kartu síťového rozhraní.

Režim nastavení IP přehrávače

Režim nastavení IP přehrávače slouží k nastavení IP adres zařízení NC1000/NC2000. Jako výchozí hodnota je nastavena **Dynamická IP** adresa.

- Je-li aktivováno nastavení **Dynamická IP** adresa, bude IP adresa generována automaticky.
- Při použití možnosti **Statická IP** adresa můžete přiřadit určitou IP adresu pro zařízení NC1000/NC2000 sami.
- Hodnota **Název přehrávače** je jako výchozí nastavena na MAC adresu síťového zařízení NC1000/NC2000. Uživatel může toto nastavení později změnit.
- Kliknutím na tlačítko **Uložit** nastavení uložíte.

Režim nastavení IP serveru

Pomocí položky **Režim nastavení IP serveru** lze nastavit IP adresu počítače (serveru), ve kterém je nainstalován program SuperSign Manager.

Jako výchozí hodnota je vybrána možnost **Automatické nastavení**.

- Je-li vybrána možnost **Automatické nastavení**, bude IP adresa přiřazena automaticky.
- Pokud je vybrána možnost **Manuální nastavení**, můžete zvolit určitou IP adresu serveru.
- Kliknutím na tlačítko **Uložit** nastavení uložíte.

Poznámka

- V přehrávači a nastavení IP adresy serveru je podporován pouze protokol IPv4 .
- Pokud jste zadali IP adresu ručně a zařízení stále hlásí, že je odpojené, tak zkontrolujte IP a opakujte akci.

Nastavení průvodce

Řešení SuperSign nyní obsahuje Průvodce nastavením sítě SuperSign, který vás provede kroky potřebnými ke konfiguraci nastavení sítě v přehrávači SuperSign a programu SuperSign Manager.

Upozornění

- Než budete v průvodci pokračovat, ověřte, zda je na serveru již nainstalován program SuperSign Manager. Pokud tomu tak není, tento průvodce nemůže připojení k síti správně nastavit.

Postupujte podle níže uvedených kroků a vytvořte síťová připojení pomocí průvodce.

1 Vyberte síťové prostředí, které chcete použít pro připojení k programu SuperSign Manager a přehrávači SuperSign.

- Jsou-li program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign připojeny ke stejné síti, zvolte síť **LAN**.
- Pokud jsou program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign připojeny k jiným sítím, zvolte síť **WAN**.

Poznámka

- Pokud je adresa základní brány a maska podsítě nastavená v programu SuperSign Manager stejná jako v přehrávači SuperSign, jsou připojeny ke stejné síti.
- Postup zobrazení adresy základní brány a masky podsítě nastavené v programu SuperSign Manager je následující.
  Přejděte na plochu serveru, na které je nainstalován program SuperSign Manager.
  1. Klikněte na položky **Start > Ovládací panely**.
  2. V ovládacích panelech dvakrát klikněte na ikonu Síťová připojení.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k místní síti.
  4. Klikněte na příkaz **Vlastnosti**.
  5. Vyberte položku **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a potom klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
  6 Zobrazí se dialogové okno <Protokol sítě Internet (TCP/IP) – Informace o registraci>.
  7. Zkontrolujte **adresu základní brány** a **masku podsítě**.
- Nastavení sítě pro přehrávač SuperSign naleznete v části **Nastavení přehrávače SuperSign > Nastavení sítě** v tomto dokumentu.

2 Zadejte název přehrávače SuperSign. Program SuperSign Manager tento název použije k identifikaci připojených přehrávačů.

3 Vyberte síťovou kartu, která bude používána pro připojení k síti.

4 Nastavte IP adresu přehrávače SuperSign. IP adresu přehrávače lze přiřadit automaticky nebo ručně.

- Možnost **Dynamická IP** adresa zvolte v případě, že chcete, aby průvodce určil nastavení pro adresu IP automaticky.
- Možnost **Statická IP** adresa zvolte, pokud chcete IP adresu přiřadit sami.

5 Nastavte IP adresu serveru, na kterém je nainstalován program SuperSign Manager. IP adresu serveru lze přiřadit automaticky nebo ručně.

- Možnost **Automatické nastavení** zvolte v případě, že chcete, aby průvodce přiřadil IP adresu serveru automaticky.
- Možnost **Manuální nastavení** zvolte, pokud chcete IP adresu přiřadit sami.

6 Připojení bude uskutečněno v případě, že přehrávač je řádně připojen síťovým kabelem. Dokončete připojení k síti přechodem do programu SuperSign Manager a výběrem položek **Možnost > Spuštění hledání** v menu Soubor. Ověřte připojení k přehrávačům kliknutím na položku **„Spuštění hledání“**.

Upozornění

- Pokud se při nastavení sítě vyskytne chyba, zkontrolujte, zda jsou server a přehrávač připojeny k síti, a opakujte akci.

Nastavení obrazovky

V menu Nastavení obrazovky lze zvolit orientaci obrazovky. Jako výchozí je vybrán typ **Krajina**.

- Chcete-li monitor umístit horizontálně, zvolte možnost **Krajina**.
- Chcete-li monitor umístit vertikálně, zvolte možnost **Portrét**.

Heslo

V menu Heslo lze nastavit heslo pro přístup do dalších menu **Nabídka přehrávače SuperSign**.

Nastavení

Můžete zvolit, zda chcete použít heslo při vstupu do menu Nabídkapřehrávače SuperSign.

- Pokud vyberete možnost **Povolit**, je třeba zadat pro vstup do menu přehrávače SuperSign heslo.
- Jestliže vyberete možnost **Zakázat**, lze menu **Nabídkapřehrávače SuperSign** používat bez zadávání hesla.

Změnit

Heslo potřebné ke vstupu do menu **Nabídka přehrávače SuperSign** lze změnit. Heslo by mělo být tvořeno čtyřmístným číslem. Nové heslo pak bude třeba použít pro vstup do menu **Nabídka přehrávače SuperSign**.

1	Zadejte nové heslo v menu **Změnit** a klikněte na tlačítko **OK**. Aktivuje se menu **Ověřit**.
2	V menu **Ověřit** znovu zadejte stejné heslo, jaké jste použili v menu **Změnit**. Uložte změnu kliknutím na tlačítko **OK**.
3	Zobrazí se hlášení: **„Vaše heslo bylo změněno“**.

EWF

V menu **EWF** lze vybrat, zda chcete používat funkci **Enhanced Write Filter** operačního systému Microsoft Windows XP Embedded.

- Funkce **EWF** chrání proti virům, které mohou zničit systém souborů výrobku.
- Je-li funkce **EWF** nastavena na hodnotu **Povolit**, nelze přidávat, odstraňovat ani upravovat data uložená na jednotce C zařízení NC1000/NC2000.
- Pokud potřebujete přidat do zařízení NC1000/NC2000 nový program, nastavte funkci **EWF** na hodnotu **Zakázat**.
- Jestliže je vybrána hodnota **Povolit**, nelze instalovat nové programy.
- Aby došlo k použití změny nastavení funkce **EWF**, je třeba restartovat systém.

Poznámka

- Další informace o unkci **EWF** naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft.
- Nastavení Menu **<Nabídka přehrávače SuperSign>** jako jsou nastavení sítě a obrazovky a heslo funkce EWF nejsou odstraněna, protože nejsou řízena funkcemi **EWF**.
- Změny nastavení adres **IP** a funkce **EWF** se projeví za dobu pět sekund až dvě minuty.

Upozornění

- Pokud byla funkce **EWF** povolena, dojde při restartování zařízení k odstranění dat z úložiště C. Pokud chcete data uchovat, uložte je na jednotku D.

Inicializovat S/W

Menu **Inicializovat S/W** slouží k obnovení původního nastavení přehrávače SuperSign.

Pokud kliknete v menu na položku , zobrazí se okno upozornění, jak je znázorněno níže.

Pokud kliknete na tlačítko **Ano**, nastavení přehrávače SuperSign se vrátí na stejné hodnoty, jaké byly použity v době jeho zakoupení. Dojde k obnovení továrního nastavení.

Upozornění

- Ani v případě provedení inicializace softwaru nedojde k obnovení nastavení sítě.

Místní a jazykové nastavení

Místní a jazykové nastavení

Chcete-li změnit jazyk, můžete použít okno <Místní a jazykové nastavení> systému Microsoft Windows XP Embedded, operačního systému zařízení NC1000/NC2000.

Jazyk lze změnit následujícím způsobem:

1	Změnte nastavení EMF v menu přehrávače na hodnotu **Zakázat.**
2	V systému Windows vyberte položky **Start > Nastavení > Ovládací panely > Místní a jazykové nastavení**.
3	Zvolte jazyk, který chcete použít, podle obrázku.
4	Přeinstalujte aplikaci SuperSign Player se změněným nastavením jazyku v zařízení NC1000.
5	Změňte v Menu přehrávače SuperSign nastavení funkce EWF na **Povolit**.
6	Restartujte systém.

Upozornění

- Program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign by měly používat stejný jazyk.

Funkce přehrávače SuperSign

Režim prezentace (režim přehrávání videa)

Je-li zařízení NC1000/NC2000 zapnuto a nastaveno, spustí se přehrávač SuperSign automaticky. Přehrávač SuperSign pak automaticky spustí **funkci plánu přehrávání**. **Režim prezentace** slouží k přehrávání předem distribuovaných videí na základě přiřazeného plánu.

Obrazovka režimu prezentace je znázorněna níže.

Poznámka

- Po restartování přehrávače SuperSign je automaticky přehráván reklamní obsah v souladu s posledním přeneseným plánem. Obsah distribuovaný prostřednictvím menu **Upravit obsah** nebo **Management** programu SuperSign Manager však nebude automaticky přehráván ani v případě restartování přehrávače SuperSign. Podrobné informace naleznete v části **Plán programu SuperSign Manager**.

Upozornění

- Při přehrávání více než dvou videí v rozlišení Full HD (H.264, MPEG-2, WMV) nebo jiných typů médií současně může být přehrávání pomalé.
- Pokud jsou hlášení nebo texty překryty s více než dvěma videi, může dojít k blikání.
- Součástí přehrávače SuperSign je software PowerDVD SE. Pokud software PowerDVD z přehrávače SuperSign odeberete, nebude k dispozici rychlé přehrávání videa.
- Pokud použijete efekt přechodu u obrazu v rozlišení Full HD u více než dvou obrázků, může být přehrávání pomalé.
- Změna standardní časové křivky systému Windows bude použita po restartování přehrávače SuperSign.

Popis ikony v oznamovací oblasti

Pokud stisknete klávesu **ESC** v režimu prezentace při přehrávání videí, přehrávání videa se pozastaví a dojde k přechodu na plochu. Ikona přehrávače SuperSign se nachází v oznamovací oblasti vpravo dole.

Ikona přehrávače SuperSign v oznamovací oblasti znázorňuje stav připojení k serveru, jak je znázorněno níže.

Ikona přehrávače SuperSign v oznamovací oblasti	Popis
	Probíhá instalace přehrávače SuperSign.
	Probíhá odinstalování přehrávače SuperSign.
	Přehrávač SuperSign je připojen k serveru, na kterém je nainstalován program SuperSign Manager.
	Přehrávač SuperSign není připojen k serveru, na kterém je nainstalován program SuperSign Manager.

Ikona v oznamovací oblasti

Chcete-li zobrazit nabídku oznamovací oblasti, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu přehrávače SuperSign v oznamovací oblasti na ploše vpravo dole.

Menu	Popis
Otevřít exportovaný soubor	Zobrazuje seznam obsahu přenesený programem SuperSign Manager. Je možné vybrat obsah, který chcete přehrát, ve složce, kde byl uložen.
Plán přehrávání	Lze přehrát obsah na základě plánu v přehrávači SuperSign.
Odstranit plán	Odstranění plánu uloženého v přehrávači SuperSign.
Nastavení	Přechod do Menu přehrávače SuperSign.
O programu	Zde se zobrazují informace o programu včetně verze přehrávače SuperSign.
Zavřít	Ukončení přehrávače SuperSign

Zobrazení souhrnných informací o přehrávači SuperSign

Když přesunete ukazatel myši nad ikonu přehrávače SuperSign v oznamovací oblasti, zobrazí se na dobu asi pěti sekund souhrnné informace o programu.

Typ informací	Hlášení	Popis
Informace o softwaru	SuperSign 1.0.1.1	Verze přehrávače SuperSign.
Informace o připojení k serveru	Odpojeno	Odpojeno od programu SuperSign Manager. Připojeno k programu SuperSign Manager
	IP adresa	IP adresa připojeného/odpojeného programu SuperSign Manager
Informace o plánu	Připraveno	Není zaregistrován žádný plán.
	Naplánováno	Je registrován jeden nebo více plánů.

Informace o programu SuperSign Manager

Informace o výrobku

Program SuperSign Manager je komplexní síťový program pro správu, který slouží k vytváření a správě digitálních médií, distribuci obsahu a podporuje přehrávání videa a dálkové ovládání.

Úprava obsahu

Obsah pro přehrávač SuperSign lze vytvořit z širokého spektra souborů médií. Podporuje celou řadu souborů médií, jako je video, zvuk, dokumenty a soubory s animacemi Flash a pomocí funkce přetažení je vytváření obsahu snadné.

Management plánu

Plány obsahu lze spravovat a určovat jejich přehrávání v přehrávači SuperSign. Plány je možné přiřazovat na základě časového období i času.

Management přehrávače SuperSign

Ve stejné síti je možné zaregistrovat a spravovat více než jeden přehrávač SuperSign. Registrované přehrávače SuperSign lze spravovat řízením jejich zapínání/vypínání, připojení k více monitorům a aktualizací.

Postup instalace programu SuperSign Manager

Program SuperSign Manager je dodáván se zařízením NC1000/NC2000. Vložte do počítače disk CD, který je součástí balení zařízení, a nainstalujte program SuperSign Manager.

Požadavky na systém

Doporučená konfigurace pro spuštění aplikace SuperSign Manager

Příslušenství	Požadavky
Procesor (CPU)	2,5 GHz Core 2 Duo L2 Cache 2 MB nebo více
Paměť RAM	2 GB nebo více
Pevný disk	250 GB nebo více
Síť	100 Mb/s nebo více
Operační systém	Windows XP SP3 nebo Windows 2003 Server
Paměť grafické karty	512 MB nebo více

Minimální hardwarové požadavky na spuštění aplikace SuperSign Manager

Příslušenství	Požadavky
Procesor (CPU)	2,0 GHz L2 Cache 512 KB nebo více
Paměť RAM	1 GB nebo více
Pevný disk	40 GB nebo více
Síť	10 Mb/s nebo více
Operační systém	Windows XP SP2 nebo novější
Paměť grafické karty	512 MB nebo více

Poznámka

- Program SuperSign Manager v zásadě podporuje pouze operační systém Windows XP (32 bitový), Windows 2003 Server (32 bitový) a Windows VISTA (32 bitový). Spustíte-li SuperSign Manager v jiném operačním systému, tak nemůžeme garantovat, že bude tento program bezproblémově fungovat.

Instalace programu

Po vložení disku CD, který je součástí balení zařízení NC1000/NC2000, do počítače se automaticky spustí instalační program, jak je znázorněno níže

A	Instalace programu SuperSign	Spuštění instalace kliknutím na položku **SuperSign Manager**.

Poznámka

- Pokud automatické spuštění nefunguje, otevřete okno ručně dvojím kliknutím na soubor **SupersignMgr_setup.exe** v adresáři **písmeno jednotky CD-ROM:\SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign_Manager** na disku CD.

Instalace programu SuperSign Manager

Po vložení disku CD, který je součástí balení zařízení NC1000, do počítače se automaticky spustí instalační program.
Postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte program SuperSign Manager.

1 V překryvném okně Stažení souboru klikněte na tlačítko **Spustit**.

2 V překryvném okně Varování zabezpečení klikněte na tlačítko **Spustit**.

3 Vyberte jazyk a pokračujte kliknutím na tlačítko **OK**.

4 Po přečtení pokynů k instalaci pokračujte kliknutím na tlačítko **Další**.

5 V případě potřeby změňte cestu pro instalaci na adresář, kam chcete program SuperSign Manager **nainstalovat**. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6 Instalace je spuštěna. Kliknutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazíte v průběhu instalace podrobné informace o procesu instalace.

7 V průběhu instalace se spustí instalátor programu Adobe AIR a nainstaluje jej.
Chcete-li program Adobe AIR nainstalovat, klikněte na tlačítko **Souhlasím**. Aby bylo možné řádně používat program SuperSign Manager, je třeba nainstalovat program Adobe AIR.

8 Kliknutím na tlačítko **Dokončit** dokončete instalaci softwaru Adobe AIR.

9 Je spuštěna instalace technologie Active X programu Adobe Flash Player. Po dokončení instalace technologie Active X programu Adobe Flash Player klikněte na tlačítko **Zavřít**.

10 Po dokončení instalace programu SuperSign Manager ukončete instalaci kliknutím na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka

- Pokud přeinstalujte program bez jeho předchozího odinstalování, tak by měla Vámi uložená data být uchována. Reinstalace provede pouze obnovení původího nastavení programu.
- Při použití operačního systému Windows Vista je třeba přihlásit se jako administrátor (správce). V opačném případě nelze program nainstalovat.

Odinstalace programu

Chcete-li program SuperSign Manager odinstalovat, klikněte na položky **Start > Programy > SuperSign Manager > Odebrat program SuperSign Manager**.

Postupujte podle těchto pokynů a odinstalujte program SuperSign Manager.

1 Kliknutím na tlačítko **Odebrat** spusťte odinstalování programu SuperSign Manager.

2 Kliknutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazíte v průběhu odinstalace podrobné informace o procesu odinstalace.

3 Po odinstalaci programu SuperSign Manager dokončete odinstalování kliknutím na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka

- Program SuperSign Manager lze odinstalovat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

1. Windows XP, Windows 2003 Server
Vyberte položku SuperSign Manager **pomocí položek Start > Nastavení > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy**. Klikněte na tlačítko **Odebrat**.

2. Windows VISTA
Vyberte položku SuperSign Manager pomocí položek **Start > Nastavení > Ovládací panely > Programy a funkce > Odinstalovat nebo změnit program**. Klikněte na tlačítko **Odebrat**.

Upozornění

- Všechna uživatelem vytvořená data budou při odinstalaci programu odstraněna.

Spuštění programu SuperSign Manager

Spuštění programu SuperSign Manager

Program spustíte kliknutím na položky **Start > Programy > SuperSign Manager > SuperSign Manager**.

Přihlášení

1	Po spuštění programu SuperSign Manager se zobrazí okno pro přihlášení, jak je znázorněno níže.
2	Pokud spouštíte program SuperSign Manager poprvé, je třeba vytvořit ID a heslo, které chcete používat. Přihlaste se do programu SuperSign Manager kliknutím na tlačítko **OK**. Pokud kliknete na tlačítko **Zrušit**, bude vaše přihlášení zrušeno a program ukončen.

Poznámka

- Po úvodním spuštění programu SuperSign Manager je výchozí uživatelské heslo (ID) nastaveno jako **„Administrator“**, což lze později změnit.

Upozornění

- Nové ID a heslo je třeba si zapamatovat, protože budou vyžadovány při následujícím přihlášení.
- Pokud dojde ke ztrátě hesla, nelze je obnovit. V takovém případě je nutné inicializovat účet administrátora.
- Chcete-li tento krok provést, zadejte text **„1234567890init“** do pole pro heslo.
- ID a heslo mohou mít délku až 20 znaků.

Výběr přehrávačů

1 Po přihlášení program SuperSign Manager automaticky vyhledá přehrávače SuperSign ve stejné síti.

2 Po dokončení vyhledávání se zobrazí seznam dostupných přehrávačů SuperSign.

3 Vyberte přehrávač SuperSign, ke kterému se chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK nebo Nastavení plátna.

- **Scan**
  Opakované vyhledání připojených přehrávačů SuperSign.
- **Nastavení plátna**
  Lze nastavit požadované rozlišení.
- **OK**
  Tlačítkem OK lze zobrazit okno, ve kterém je možné zvolit šablony a rozvržení.
- **Zrušit**
  Zrušení vybraného přehrávače SuperSign.
- **Nezobrazí se při příštím spuštění.**
  Okno <Zvolte přehrávač> se již nezobrazí.

Poznámka

- Čas hledání přehrávačů se může lišit v závislosti na počtu přehrávačů.

Nastavení plátna

Plátno je prostor, kam lze importovat a kde lze upravovat fotografie, videa a texty.

1 Kliknutím na položku **Nastavení plátna** v okně Zvolte přehrávač ji zobrazíte.

2 Požadované rozlišení lze vybrat v okně <Nastavení plátna>. Zvolte rozlišení a klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka

- Pokud kliknete na tlačítko **OK** na obrazovce <Zvolte přehrávač>, obrazovka <Nastavení plátna> je vynechána a přejdete přímo na obrazovku <Zvolte šablonu nebo rozvržení>.
- Řešení SuperSign v zásadě podporuje rozlišení monitorů 1920 × 1080, 1360 × 768, 1080 × 1920 a 768 × 1360.

Výběr šablon a rozvržení

Program SuperSign Manager obsahuje často používaná rozvržení nebo šablony, aby uživatelům usnadnil a urychlil vytváření obsahu.

1 Pokud kliknete na tlačítko **OK** v okně <Zvolte přehrávač> nebo <Nastavení plátna>, zobrazí se obrazovka <Zvolte šablonu nebo rozvržení>.

2 Vyberte šablonu nebo rozvržení a klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka

- Řešení SuperSign zahrnuje šablony a rozvržení pro rozlišení 1920 × 1080, 1360 × 768, 1080 × 1920 nebo 768 × 1360.

Přehled programu SuperSign Manager

Rejstřík	Položka	Popis
A	Menu Soubor	Tato část obsahuje hlavní funkce programu SuperSign Manager.
B	Horní menu	Pomocí menu na kartách se provádí úpravy obsahu, nastavení plánu pro přehrávání obsahu a management systému
C	Pracovní prostor	Zde se provádí úpravy obsahu, nastavení plánu pro přehrávání a management přehrávače.
D	Tlačítko Skrýt	Po kliknutí na tlačítko Skrýt se nepoužívané okno zobrazí nebo skryje.

Úprava obsahu

Program SuperSign Manager zahrnuje editor mediálního obsahu.

Pomocí tohoto editoru obsahu lze vytvářet obsah a přehrávat jej v přehrávači SuperSign.

Přehled

V horním menu jsou v rámci položky **Úprava obsahu** k dispozici funkce pro úpravy obsahu a různé další funkce.

Rejstřík	Položka	Popis
A	Menu Soubor	Tato část obsahuje hlavní funkce programu SuperSign Manager.
B	Horní menu	Pomocí menu na kartách se provádí úpravy obsahu, nastavení plánu pro přehrávání obsahu a management systému.
C	Okno médií	Zobrazuje položky zaregistrované v šablonách a v knihovně médií. Na tomto místě jsou dostupné zaregistrované informace přehrávače SuperSign.
D	Rychlé menu	Zde se pro rychlé hledání zobrazují často používané funkce pro úpravu obsahu.
E	Časová křivka	Je k dispozici intuitivní časová křivka, která umožňuje úpravy času a pořadí přehrávání podle jednotlivých zón. Časová křivka umožňuje určit dobu trvání pro jednotlivé části mediálního obsahu tak, aby bylo možné přehrát média ve stanoveném čase. Je možné nastavit čas zahájení, dobu trvání a čas ukončení pro danou zónu.
F	Plátno	Plátno je prostor, kam lze importovat a kde lze upravovat fotografie, videa a texty. Zónu plátna lze rozdělit a použít v jednotlivých částech jiné rozvržení. Překrýváním mnoha obrazů v rozdělených částech na jiné časové křivce lze vytvořit více obrazových vrstev.
G	Okno nástrojů	Zde lze změnit vlastnosti vybrané zóny nebo média. Slouží ke změně barvy pozadí nebo vlastností obrazu.
H	Vlastnosti	Zde se zobrazují vlastnosti vybrané zóny nebo média. Zobrazují se informace o připojeném přehrávači SuperSign a rozlišení zóny.

Zobrazení podrobností

Rejstřík	Popis	
A	Název souboru plátna a jeho rozlišení.	
B	Tlačítka pro vytváření zón a textových polí.	
	Zóna	Vytvoření zóny na plátně. Zónu lze vytvořit kliknutím na tlačítko **Zóna** a poté na plátno.
	Text	Vytvoření textové zóny na plátně. Zónu lze vytvořit kliknutím na tlačítko **Text** a poté na plátno.
C	50	Posuvník slouží k přiblížení nebo oddálení pracovní plochy plátna. Velikost obrazovky se ovládá posouváním nebo zadáním čísla do pole. Jednotka nastavení velikosti obrazovky je 10.

Poznámka

- Co je to zóna?

Zóna programu SuperSign Manager je oblast na plátně, kam se umísťuje médium nebo vrstva během úprav obsahu. Zónu lze vytvořit kombinací různých typů mediálních položek a vytvořit reklamu zahrnutím jiné zóny nebo zón (zóna může obsahovat pouze jeden typ média). Obsah zóny mohou tvořit fotografie, dokumenty, webové stránky, videa, animace Flash, hudba a další položky. Protože každá zóna představuje samostatnou oblast, má své vlastnosti a lze ji snadno odstranit nebo vložit. Je také možné snadno vytvářet obsah reklamy přetažením na plátno.

Označení	Popis
D	Rychlá menu, která umožňují používat často používané funkce pro úpravu obsahu.
Náhled	Lze zobrazit náhled obsahu před jeho přehráváním v přehrávači Super-Sign. Tak si mohou uživatelé prohlédnout náhled upravovaného obsahu na plátně před jeho exportem do přehrávače SuperSign.
Odeslat do přehrávače	Obsah lze přenést do přehrávače SuperSign, který se nachází ve stejné síti jako program SuperSign Manager.
Zastavit přehrávač.	Zastavení přehrávání obsahu, který je aktuálně přehráván pomocí přehrávače.

Upozornění

- Před zobrazením náhledu souborů systému Office ověřte, zda je příslušná aplikace systému Office zavřena.
- Soubory systému Office nebo webové soubory se nemusí zobrazit v upravovaném pořadí (pořadí Z).
- Chcete-li opakovat soubory SWF, je třeba je nastavit na opakované přehrávání.

Poznámka

- Názvy souborů s obsahem mohou obsahovat písmena, čísla a speciální znaky, jako je @, #, $, %, [,] a { ,}.

Změna rozvržení

Rozvržení lze změnit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

1	Klikněte na položky **Šablona > Rozvržení** v levé části obrazovky programu SuperSign Manager.
2	Zobrazí se rozvržení zaregistrovaná v knihovně médií.

3	Dvakrát klikněte na nové rozvržení.
4	Zobrazí se na plátně.

Upozornění

- Pokud změníte rozvržení, bude upravovaný obsah ztracen. Před změnou rozvržení jej uložte.

Změna šablon

Podobně jako u rozvržení lze změnit šablony tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

1	Klikněte na položku **Šablona** v levé části obrazovky programu SuperSign Manager.
2	Zobrazí se šablony zaregistrované v knihovně médií v různých kategoriích. Kategorie zahrnují například Bary/Restaurace, Nákupy a Veřejné organizace.

3	Dvakrát klikněte na novou šablonu. V tomto příkladu je znázorněna změna existující šablony na šablonu pro nákupní středisko. (Dvakrát klikněte na položku **Nákupy**.)
4	Vybraná šablona se zobrazí na plátně.

Upozornění

- Pokud šablonu změníte, bude upravovaný obsah ztracen. Před změnou šablony jej uložte.

Použití knihovny

Knihovna médií se používá k registrování souborů médií potřebných k produkci mediálního obsahu a k používání služeb, včetně webových stránek, informačních kanálů RSS a widgetů.
Chcete-li zaregistrovat soubory médií v knihovně médií, klikněte na kartu **Knihovna** v okně médií v levé části obrazovky programu SuperSign Manager.

Poznámka

- Je náhodně vybrána miniatura videa ze snímků uprostřed souboru.
- Pokud nelze video uploadovat, ověřte si požadované kodeky v části **Instalace balíčku kodeků** Dodatku.

Knihovna je rozdělena na média a služby, jak je znázorněno níže.

Přidání souboru médií

Na kartě médií je možné přidávat fotografie, videa, animace Flash, hudbu, soubory PDF a soubory systému MS Office.

Chcete-li přidat média, klikněte na položku +Add na kartě médií.

Po výběru souboru v okně Vybrat soubory a kliknutí na tlačítko **Otevřít** se soubor média zaregistruje v knihovně, jak je znázorněno níže.

Kromě fotografií lze stejný proces použít k registraci videí, animací Flash, hudby a souborů PDF/MS Office.

Upozornění

- Nezapomeňte, že při odstranění souboru médií ze složky AutoUpload bude odebrán také z knihovny.

Poznámka

- Registrované soubory médií jsou automaticky ukládány do složky AutoUpload ve složce obsahující program SuperSign Manager. Například C:\Program Files\SupersignMgr\AutoUpload
- Po registraci bude soubor médií automaticky zařazen do knihovny při každém spuštění programu SuperSign Manager.
- Chcete-li změnit složku knihovny, klikněte v menu souboru na položky **Možnosti > Úprava obsahu** a vyberte pole „Informace o složce místní knihovny médií“.
- Nastavením cyklu synchronizace (Auto-upload) pomocí položek **Možnosti > Úprava obsahu** v menu souboru budou soubory médií v knihovně **automaticky uploadovány** při každém dovršení stanoveného času. Chcete-li spustit proces automatického uploadování, klikněte na tlačítko **Spuštění synchronizace**.

Přidávání obsahu služby

Program SuperSign Manager lze použít k přidávání obsahu online, jako jsou webové stránky, informační kanály RSS a widgety, spolu s jejich datem a časem.

Kliknutím na položky **Knihovna > Služba** v okně médií otevřete menu pro přidávání obsahu, jak je znázorněno níže.

Poznámka

- Obsah služby nelze v knihovně uložit společně se soubory médií.
- Podrobné informace o přidávání obsahu naleznete v části **Vytváření obsahu** tohoto dokumentu.

Vytváření obsahu

Chcete-li vytvořit obsah, postupujte podle těchto kroků:

1 **Volba šablony nebo rozvržení**

Vyberte vlastní rozvržení nebo předdefinovanou šablonu k zobrazení různých médií na obrazovce. Příklad znázorňuje nastavení rozvržení **Nic(prázdné pracovní plochy)**. Konkrétní informace o změně rozvržení naleznete v částech **Změna rozvržení** nebo **Změna šablon** tohoto dokumentu.

2 **Registrace média v knihovně**

Chcete-li určitý soubor médií použít, je nejprve třeba jej zaregistrovat v knihovně. Zaregistrujte soubor médií podle popisu v části **Použití knihovny** tohoto dokumentu.

3 Zobrazení médií

Je možné prezentovat různá média, například fotografie, videa, hudbu, soubory PDF a soubory systému MS Office zaregistrované v knihovně.

Existují dva způsoby zobrazení média na plátně.

Přidání média do zóny

1 Klikněte na tlačítko **Zóna** v pravém horním rohu obrazovky. Tlačítko zóny nechejte zapnuté.

2 Přesuňte ukazatel myši do požadovaného umístění na plátně a klikněte.
Bude vytvořena zóna, jak je znázorněno níže.

3 Přetáhněte soubor médií, který je již zaregistrován v knihovně.

4 Médium bude přidáno do zóny.

Přetahování médií

Soubory médií lze zobrazovat přímo.

1 Chcete-li tento krok provést, přetáhněte zaregistrovaný soubor médií.

2 Soubor se zobrazí na plátně, jak je znázorněno níže. Uvidíte také, že je automaticky vytvořena nová zóna. Velikost a umístění nové zóny lze libovolně nastavit.

4 **Zobrazení obsahu služby**
Program SuperSign Manager lze použít k přidávání obsahu online, jako jsou webové stránky, informační kanály RSS a widgety, spolu s jejich datem a časem.

Chcete-li přidat obsah služby, klikněte v okně médií na položky **Knihovna > Služba**.

Přidávání webových stránek

1 Chcete-li přidat webovou stránku , zadejte adresu URL, kterou chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko **Přidat**.

Na plátno bude přidána zóna webové stránky.

2 Přesuňte novou zónu webové stránky do požadovaného umístění. Klikněte na tlačítko**Náhled** v rychlých menu. Zobrazí se přidaná webová stránka, jak je znázorněno níže.

Přidání informačních kanálů RSS

1 Chcete-li přidat informační kanál RSS, zadejte adresu URL, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko **Přidat**.

Na plátno bude přidána zóna informačních kanálů RSS.

Poznámka

- Zóny služby a textu mohou každá obsahovat pouze jednu položku.
- Označení RSS je zkratkou anglického výrazu Really Simple Syndication. Jde o formát, který slouží k publikování často aktualizovaných výtvorů. Pomocí příslušného softwaru (čtečky kanálů RSS) se mohou uživatelé přihlásit k odběru a získávat včas aktualizovaný obsah poskytovaný jejich oblíbenými webovými stránkami ve formátu kompatibilním s RSS.

2 Zobrazte zónu kanálu RSS v požadovaném umístění na plátně. Kliknutím na tlačítko **Náhled** v rychlých menu zobrazíte obrazovku s přidaným obsahem kanálu RSS.

Přidávání widgetů

1 Chcete-li přidat widgety, zadejte kód widgetu a potom klikněte na tlačítko **Přidat**.

Na plátno bude přidána zóna widgetu.

Poznámka

- Widgety jsou malé ikony propojené s často používanými službami, které mohou uživatelé spouštět bez otevírání webového prohlížeče.

2 Zobrazte zónu widgetu v požadovaném umístění na plátně. Kliknutím na tlačítko **Náhled** v rychlých menu zobrazíte obrazovku s přidaným obsahem widgetu.

Přidávání dat

1 Chcete-li přidat kalendářní data, klikněte na tlačítko **Přidat datum** v zóně **Datum/Čas**.

Bude přidána zóna kalendářního data.

2 Přesuňte novou zónu data do požadovaného umístění. Kliknutím na tlačítko **Náhled** v rychlých menu zobrazíte obrazovku s přidanou informací o čase.

Přidání časů

1 Chcete-li přidat časy, klikněte na tlačítko **Přidat čas** v zóně **Datum/Čas**.

Bude přidána zóna času.

2 Přesuňte novou zónu času do požadovaného umístění. Kliknutím na tlačítko **Náhled** v rychlých menu zobrazíte obrazovku s přidanou informací o čase.

Kopírování zón

Zónu na plátně lze zkopírovat a vložit do jiných míst.

1 Chcete-li tento krok provést, vyberte nejdříve zónu, kterou chcete zkopírovat.

2 Klikněte v menu souboru na položky **Upravit > Kopírovat** nebo stisknutím kláves **Ctrl + C** vybranou zónu zkopírujte.

3 Klikněte v menu souboru na položky **Upravit > Vložit** nebo stisknutím kláves **Ctrl + V** vložte vybranou zónu na plátno.

Poznámka

- Při kopírování zóny se zkopírují i její vlastnosti a média, která obsahuje.

Nastavení časové křivky

Časová křivka umožňuje určit dobu trvání pro jednotlivé části mediálního obsahu tak, aby bylo možné přehrát média ve stanoveném čase. Na časové křivce lze nastavit čas zahájení, dobu trvání a čas ukončení obsahu v zóně. Dobu přehrávání obsahu lze nastavit až na 12 hodin.

Přehled nastavení časové křivky

	Je možné zobrazit nebo skrýt barvu rozhraní a název souboru zóny na plátně.
	(Zapnout: , Vypnout:)
1m'	Nastavení základní jednotky času na časové křivce. Jako jednotku času lze vybrat 1 minutu, 10 minut nebo 30 minut.
Web	Chcete-li změnit název zóny, dvakrát na něj klikněte. Pokud chcete změnit barvu rozhraní zóny, klikněte na čtvereček před názvem zóny.
	Funkci opakování lze povolit nebo zakázat. Zóna, kde je tato funkce zapnuta, se bude opakovaně přehrávat až do zaregistrovaného času ukončení.
	(Zapnout: , Vypnout:)
	Uzamčení zóny. Uzamčené zóny není možné vybrat ani upravovat.
	(Zapnout: , Vypnout:)
	Odstranění vybrané zóny. Chcete-li tento krok provést, vyberte zónu, kterou chcete odebrat, a klikněte na ikonu nebo přesuňte zónu na ikonu . Média v zóně lze odstranit stejným způsobem.
00:01:17	Zobrazuje celkovou dobu trvání obsahu. Tento čas indikuje nejdelší dobu trvání zón.
background	Změna barvy nebo obrazu pozadí plátna. Pokud chcete změnit barvu pozadí plátna, klikněte na čtvereček před názvem plátna. Chcete- li změnit obraz pozadí, přetáhněte fotografii z knihovny na časovou křivku plátna. Současně lze použít jen jeden obraz pozadí.

Přidání média na časovou křivku

Chcete-li přidat médium na časovou křivku, přetáhněte soubor na časovou osu zóny, kam jej chcete přidat.

Kopírování média na časovou křivku

1 Vyberte médium na časové křivce.

2 S vybraným souborem médií stiskněte klávesovou zkratku **Ctrl + C**.

3 Stisknutím kláves **Ctrl + V** soubor vložte.

Poznámka

- Nelze kopírovat text ani služby, včetně kanálů RSS, webových stránek a widgetů.

Distribuce dokončeného obsahu

Obsah lze distribuovat jeho odesláním z programu SuperSign Manager do přehrávače SuperSign a zde jej přehrát.
Existují tři způsoby distribuce obsahu:

Okamžitá distribuce

Vytvořený obsah je možné neprodleně odeslat a přehrát v přehrávači SuperSign.

1	V okně médií vyberte položku **Přehrávač**. Zobrazí se seznam aktuálně připojených přehrávačů SuperSign.
2	Vyberte přehrávač SuperSign, do kterého chcete svůj obsah přenést.
3	V rychlých menu klikněte na příkaz **Odeslat do přehrávače**. Zobrazí se okno <SuperSign > Odeslat do přehrávače>. Pokud není připojen žádný přehrávač, zobrazí se okno <Zvolte prosím skupinu nebo přehrávač>, které umožňuje vyhledat přehrávače.

4	Zadejte dobu trvání do okna <SuperSign > Odeslat do přehrávače> a klikněte na tlačítko **OK**.

- Neustálé opakování : Přehrávání až do doby přidání nového plánu.
- Doba trvání : Přehrávání po určenou dobu trvání.

5	Jakmile je obsah odeslán do přehrávače SuperSign, bude přehráván na obrazovce připojené k přehrávači SuperSign.

Poznámka

- Při přenosu obsahu pomocí příkazu **Odeslat do přehrávače** budou dříve odeslané plány přepsány.
- Pomocí příkazu **Odeslat do přehrávače** bude obsah odeslán do skupin přehrávačů, nikoli do jednotlivého přehrávače.
- Pokud se zobrazí hlášení „Kapacita paměti je plná“, zkontrolujte dostupné volné místo v menu managementu programu SuperSign Manager.

Plánovaná distribuce

Obsah lze do přehrávače SuperSign poslat v naplánovaném čase. Obsah bude odeslán a přehráván ve stanovenou dobu. Podrobnosti o plánované distribuci naleznete v části **Plán** tohoto dokumentu.

Export obsahu

Obsah lze uložit ve formátu souboru, který lze přehrát pomocí přehrávače SuperSign. Uložený obsah je možné přemístit pomocí vyjímatelného disku a přehrát v přehrávači SuperSign.
Kroky pro export obsahu jsou popsány níže:

1	Dokončete obsah a klikněte na položku **Export obsahu**.
2	Zadejte složku, kde bude obsah uložen.
3	Kliknutím na položku **Export obsahu** vytvoříte novou složku, kam bude obsah uložen. ● Ve složce bude uloženo médium obsahu a soubory s informacemi. ● Soubor obsahu odeslaný pomocí příkaz **Export obsahu** lze přehrát pomocí úložného zařízení USB. ● **Export obsahu** lze přehrát automaticky nebo ručně v přehrávači SuperSign.

Upozornění

● **Export obsahu** není k dispozici pro obrazy se šablonami.

Poznámka

● Obsah uložený na úložné zařízení USB pomocí příkazu **Export obsahu** je možné automaticky přehrávat v přehrávači SuperSign pomocí následujícího postupu, v závislosti na způsobu uložení obsahu.

1. Vytvořte na úložném zařízení USB složku s názvem AutoPlay.
2. Zkopírujte soubory cts a soubory médií vytvořené pomocí funkce **Export obsahu** do této složky „AutoPlay“.
3. Po vložení zařízení USB do portu USB zařízení NC1000/NC2000 bude obsah automaticky přehrán.
4. Po vyjmutí zařízení USB z portu bude přehrávání ukončeno.

Vlastnosti obsahu/Nástroj

V programu SuperSign Manager mohou uživatelé zkontrolovat a upravit vlastnosti vybraného obsahu.

Po výběru zóny na plátně se vpravo nahoře v okně Vlastnosti zobrazí **vlastnosti** zóny. V okně **Nástroj** pod oknem vlastností je také možné změnit čas, velikost obrázku, opakování přehrávání a hlasitost zóny.

Vlastnosti obsahu/Nástroje

■ Soubor médií

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Rozlišení pozadí

Přizpůsobení pozadí
Jako pozadí lze použít pouze obrázky v knihovně médií.

<Pozadí>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Informace o zóně

Přizpůsobení zóny

Změna pořadí zóny (přenést do popředí, přenést dopředu, odeslat dozadu, odeslat do pozadí)

Opakovat nastavení u plátna

<Zóna>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Zobrazení informací o vybraném obrázku.

Určení času přehrávání vybraného obrázku.

Přizpůsobit zóně jakožto originálu
Přizpůsobit zóně, zachovat poměr
Přizpůsobit zóně jakožto zobrazení na celé obrazovce

Přidání speciálních efektů k obrázku.

<Fotografie>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Zobrazení informací o vybraném videu.

Určení času přehrávání.

Přizpůsobit zóně jakožto originálu
Přizpůsobit zóně, zachovat poměr
Přizpůsobit zóně jakožto zobrazení na celé obrazovce

Určení, zda bude přehrávání vybraného videa opakováno v rámci nastaveného času pro přehrávání média.

Ovládání hlasitosti

<Video>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Zobrazení informací o vybraném audiu.

Nastavení času přehrávání audia.

Určení, zda bude přehrávání vybraného audia opakováno.

Ovládání hlasitosti

<Hudba>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Zobrazení informací o vybrané animaci Flash.

Určení času přehrávání animace Flash.

Určení, zda bude přehrávání animace Flash opakováno.

<Animace Flash>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Zobrazení informací o vybraném dokumentu.

Nastavení času přehrávání dokumentu PDF.

<PDF/Office>

■ Služba

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Webová stránka k propojení.

Určení času přehrávání vybrané webové stránky.

Změna webové stránky k propojení.

<Webová stránka>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Určení času přehrávání textu.

Určení formátu textu vybraného stylu.

Určení směru a rychlosti pohybu textu.

<Text>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Informační kanály RSS (Really Simple Syndication) k propojení.

Určení času přehrávání vybraného informačního kanálu RSS.

Určení formátu textu vybraného stylu.

Určení směru a rychlosti pohybu textu.

Změna informačního kanálu RSS k propojení.

Nastavení místa mezi titulky kanálů RSS.
Nastavení četnosti aktualizace kanálu RSS.

<RSS>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Určení času přehrávání data.

Určení formátu textu vybraného stylu.

Formát data

<Datum>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Určení času přehrávání obsahu s časem.

Určení formátu textu vybraného stylu.

Formát času

<Čas>

Zobrazení informací o připojených přehrávačích a skupinách.

Informace o připojeném widgetu

Určení času přehrávání widgetu.

Změna adresy URL widgetu, který má být připojen.

<Widget>

Naplánovat

Plán představuje harmonogram přehrávání obsahu v přehrávači SuperSign.
Plány lze nastavit jako denní, týdenní nebo opakované.

Přehled

Rejstřík	Popis	
A	Zobrazují se informace o přehrávači připojeném k programu SuperSign Manager. Je zobrazen seznam obsahu a souborů médií vytvořených v editoru obsahu.	
B	Zobrazené časy jsou nastaveny po 10 minutách, 30 minutách nebo jedné hodině.	
C	Přiřazení obsahu a souborů médií k požadovaným časům. Nelze je nastavit na datum, které již uplynulo. Plán by měl zahrnovat období maximálně 180 dnů od aktuálního data.	
D	Plány lze zobrazit ve třech různých režimech.	
	● Dnes	Zobrazuje se denní plán (24 hodin). Kliknutím na tlačítko **Dnes** v denním režimu přejdete na aktuální datum. Kliknutím na tlačítko **Dnes** v týdenním režimu zobrazíte aktuální týden.
	● Den	Zobrazuje se denní plán (24 hodin). Kliknutím na tlačítko **Dnes** v denním režimu přejdete na aktuální datum. Kliknutím na tlačítko **Týden** v denním režimu přejdete na aktuální týden vybraného data.
	● Týden	Zobrazuje se týdenní plán (7 dnů). Kliknutím na tlačítko **Dnes** v týdenním režimu zobrazíte aktuální týden. Kliknutím na tlačítko **Den** v týdenním režimu přejdete na vybrané datum. Pokud není vybráno žádné datum, dojde k přechodu na první den vybraného týdne.
E	Zobrazují se vlastnosti plánu.	

Okno Vlastnosti a Nástroj

A Název, typ a rozlišení vybraného přehrávače.

B Náhled vybraného obsahu.

C Vlastnosti obsahu nebo souborů médií, pro které jsou zaregistrovány plány.

D Přímé zadání doby trvání k zobrazení obsahu.

E Nastavení cyklu opakování.

Postup pro nastavení cyklů opakování:

1	Zadejte čas ukončení opakování.
2	Nastavte dny pro naplánování opakování před konečným datem.
3	Pokud chcete opakovat přehrávání každodenně, zaškrtněte políčko **Každý den**.
4	Kliknutím na tlačítko **OK** aktualizujte plán provedenou změnou.

Nastavení plánů

Chcete-li vytvořit plán, postupujte podle těchto kroků:

1	Klikněte na menu **Přehrávač** v okně médií a vyberte přehrávač SuperSign, u kterého chcete změnit plány.
2	Zobrazí se aktuální plány přehrávače SuperSign.

3	Chcete-li některý plán změnit, vyberte obsah nebo soubor médií v části **Knihovna** v okně médií.
4	Přetahováním vybraného obsahu nebo souborů médií vytvořte základní plán.

5	Čas lze upravit přetažením buňky dolů nebo zadáním času přímo do okna Vlastnosti.

Poznámka

- Bloky plánu lze upravit až na dobu 24 hodin v přírůstcích po 10 minutách.

Kopírování plánů

Plány lze kopírovat, aby je bylo možné opakovaně použít.

1	Vyberte bloky plánu, které chcete zkopírovat.
2	Stisknutím kláves Ctrl + C změníte ukazatel myši na ikonu kopírování ( ). Stisknutím klávesy **Esc** změníte ikonu zpět na ukazatel myši.
3	Klikněte na místo v harmonogramu plánu, kam chcete zkopírovaný plán vložit.

4	Kliknutím na tlačítko **Uložit** změnu použijete.

Odstranění plánů

Odstranění plánů pomocí menu Soubor

Vyberte blok plánu, který chcete odstranit, a v menu souboru vyberte položky **Upravit > Odstranit**.

Odstranění plánů pomocí tlačítka X

Vyberte blok plánu, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko **Odstranit**.

Odstranění plánů pomocí klávesy Delete

Vyberte blok plánu, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

Distribuce plánů

Okamžitá distribuce

Odešlete plán do vybraného přehrávače kliknutím na tlačítko **Odeslat do přehrávače**.

Plánovaná distribuce

Časy plánované distribuce lze nastavit pomocí položek **Možnost > Rozdělení** v menu souboru. Plánovaný čas distribuce je jako výchozí **vypnutý**.

Poznámka

- Během odesílání pánu nebo obsahu lze přenášení zastavit. Po zastavení je třeba obnovit proces přenosu od začátku.
  Není-li přenos 100% dokončen, nebude obsah přehráván.

Management

Přehrávače SuperSign připojené k programu SuperSign Manager a monitory připojené k jednotlivým přehrávačům lze spravovat ve skupinách pomocí menu managementu. Seskupením podle destinací distribuce, doby trvání a míst k zobrazení lze řídit informace pro přehrávače a monitory.

Přehled

Rejstřík	Popis
A	V seznamu jsou uvedeny přehrávače SuperSign připojené k programu SuperSign Manager.
B	Bude zobrazen seznam obsahu a souborů médií vytvořených v editoru obsahu.
C	Je k dispozici informační karta obsahující vybraný přehrávač SuperSign a řídicí karta s nastavením ovládání. Informace o přehrávači a ovládání nebudou zobrazeny v případě, že vyberete skupinu.
	: Skupina, : Přehrávač, : Zařízení pro zobrazení
D	Softwarové položky programu SuperSign Manager
	Scan — Opětovné vyhledání přehrávačů.
	Přidat — Přidání nové skupiny.
	Vymazat — Odstranění vybrané skupiny.
	Prohlížet strom — Režim zobrazení stromu
	Prohlížet seznam — Režim zobrazení seznamu
E	Chcete-li skupinu nebo přehrávač přejmenovat, dvakrát na ně klikněte .

Poznámka

- Názvy skupin, přehrávačů a displejů mohou mít délku až 20 znaků.

Poznámka

- Pokud je přehrávač odpojen, pokusí se automaticky opět připojit k programu SuperSign.
- Jestliže dojde k odpojení programu SuperSign Manager v době, kdy je používán, zobrazí se hlášení s upozorněním stavové kontrolky.

Poznámka

- Je-li použito více programů SuperSign Manager, nelze je použít k ovládání stejného přehrávače současně. Je třeba použít možnost **Manuální nastavení** a připojit přehrávač, který má být ovládán.
- Při vyhledávání přehrávačů z více než jednoho programu SuperSign Manager bude připojen první nalezený přehrávač. Stejný přehrávač nemohou použít další programy Manager.

Správa funkcí

Okamžitá distribuce obsahu

Chcete-li obsah nebo soubory médií okamžitě distribuovat do připojeného přehrávače SuperSign, přetáhněte je na obrazovku managementu.

1	Vyberte v knihovně obsah nebo soubory médií odesílané do přehrávače SuperSign.
2	Přetáhněte soubor na přehrávač SuperSign, do kterého jej chcete odeslat.
3	Zobrazí se okno <SuperSign > Odeslat do přehrávače>.
4	Zadejte dobu trvání do okna <SuperSign > Odeslat do přehrávače> a klikněte na tlačítko OK.

- Neustálé opakování: Neustálé opakování: Přehrávání až do doby přidání nového plánu.
- Doba trvání: Přehrávání po určenou dobu trvání.

5	Jakmile je obsah odeslán do přehrávače SuperSign, bude přehráván na obrazovce připojené k přehrávači SuperSign.

Poznámka

- Pokud distribuujete média přetažením, budou použita pro skupinu přehrávačů, nikoli pro jednotlivý přehrávač.

Ovládání skupin

Lze ovládat přehrávače ve skupině spolu s příslušnými displeji.
Pokud vyberete skupinu, dojde k aktivaci karet pro skupiny.
Na kartách pro skupiny lze ovládat napájení přehrávače, napájení displeje, čas, obrazovku, audio, video a další základní funkce.

Poznámka

- Informace o stavu nejsou k dispozici při ovládání skupin.

Ovládání přehrávačů

Můžete ovládat přehrávače, které jsou ve skupině, nebo samostatně připojené přehrávače.
Když vyberete přehrávač, zobrazí se na kartách pro jednotlivé přehrávače odpovídající položky.
Napájení přehrávače, název produkce, obecná nastavení a aktualizace mohou být spravovány zde.

Poznámka

- Pomocí funkce "Scan" v programu SuperSign manager, je možné vyhledávat přehrávače, které se nacházejí na stejné síti.
- Informace o vyhledaném přehrávači zahrnují přehrávač a obrazovku.
- Napájení přehrávače SuperSign (zapnuto/vypnuto) je možné ovládat v rámci stejné sítě.

Ovládání displejů

Displej připojený k přehrávači můžete ovládat.

Pokud daný displej vyberete, dojde k aktivaci nastavení a příslušných karet.

Na tomto místě jsou k dispozici funkce napájení displeje, čas, obrazovka, audio, video, úpravu názvu a další základní funkce.

Každá karta obsahuje seznam nastavení aktuálního displeje.

Poznámka

- Ovládání displeje bude aktivováno na základě zadaných hodnot nebo možností.
- Funkce ovládání displeje zobrazuje informace o stavu připojené obrazovky.
- Příkazy předávané prostřednictvím rozhraní RS-232C z programů typu hyper terminal nejsou vykonány, pokud se přehrávač SuperSign používá.

Vytvoření režimu složené obrazovky

Vytvoření složené obrazovky

Při konfiguraci režimu složené obrazovky použijte nejdříve možnost **Zobrazit hledání řetězce**.

1

Počet řádek a sloupců v režimu složené obrazovky je možné zadat kliknutím myši nebo přetažením. Velikost tašky nesmí přesáhnout maximální počet připojených displejů.

Kliknutím na tlačítko přejdete na **Další** krok.

2

Kliknutím na tlačítko přejdete na další krok.

Rozvržení stěnu displejů bude vytvořeno automaticky podle velikosti složené obrazovky nastavené výše.

Vstup jednotlivých displejů lze nakonfigurovat.

3

Je možné vybrat displej, který bude použit pro uspořádání v režimu složené obrazovky. Vybrané displeje budou zvýrazněny, jak je znázorněno výše.

4

Zadejte vstupní zdroj vybraných displejů.

Upozornění

- V případě výběru vstupního zdroje po výběru jednoho displeje bude nastavena velikost složené obrazovky displeje jako 1x1.

5

Pomocí přetahování je možné zvolit pořadí displejů.

6

Použít: dokončení nastavení pro režim složené obrazovky.
Zrušit: zrušení provedených nastavení.
Reset: obnovení výhozího nastavení.

Na kartě Předešlé/Použít lze zobrazit náhled obrazů v režimu složené obrazovky.

Poznámka

- Počet skládaných obrazovek nesmí překročit počet připojených monitorů.
- Chcete-li pro režim složené obrazovky připojit více monitorů, vyhledejte si informace v části Postup instalace tohoto dokumentu.
- Ovládací prvek zobrazuje informace o stavu připojených obrazovek.

Možnost

1	Chcete-li po připojení monitoru kabelem rozhraní RS-232C ručně vyhledat displej, vyberte příslušný přehrávač a potom vyberte položky **Ovládání > Možnosti > Zobrazit hledání řetězce**.
2	Kliknutím na tlačítko **Hledat** vyhledejte a přidejte displej připojený pomocí řetězce.

Další funkce

Aktualizovat nyní

Software přehrávače SuperSign lze vzdáleně aktualizovat.
Nastavení přehrávače zadaná uživatelem se nezmění.

1 Klikněte na připojený přehrávač v okně Seskupení & Monitorování na záložku aktualizace.

2 Stisknutím tlačítka Otevřít vyberte soubory aktualizace přehrávače SuperSign stažené z domovské stránky řešení SuperSign na adrese www.lg.com.

3 Kliknutím na tlačítko Aktualizovat nyní aktualizujte software vybraného přehrávače.
Přehrávač ve vzdáleném umístění bude po dokončení aktualizace automaticky restartován.
V této době bude přehrávač odpojen od programu Manager a po provedení restartu opět připojen.

Odesílání hlášení

Na obrazovku připojeného přehrávače lze odesílat hlášení, například oznámení, upozornění nebo nouzové zprávy.

A	Nastavte vlastnosti textu, jako je druh, velikost a barva písma.
B	Zadejte hlášení, které chcete odeslat.
C	Upravte umístění textu k odeslání.
D	Nastavte čas přehrávání hlášení. Výchozí doba trvání je 10 sekund.
E	Dokončete hlášení. Kliknutím na tlačítko **Odeslat** jej okamžitě doručíte do přehrávače.

Poznámka

- Zadávání hlášení je možné pouze v režimu Krajina.
- Hlášení nebude uloženo.
- Nastavení formátu zprávy, jako typ, velikost a barvy písma lze uložit. Formát bude uložen pouze v případě, že hlášení odešlete, a nebude uložen, pokud zavřete okno bez jeho odeslání.

Vytvoření reportu záznamu

Je možné zobrazit informace v záznamu (log) o systému a obsahu.

- Informace v záznamu zahrnují období předešlých 180 dnů.
- Záznam bude aktualizován nejnovějšími informacemi.
- Pomocí funkce **Odeslat email.** lze soubory reportu záznamu (.csv) odeslat na přiřazenou emailovou adresu.
- Nastavení emailu lze změnit pomocí položek **Možnost > Management**.
- Pomocí tlačítka **Odeslat email.** v dolní části okna reportu záznamu přeneste soubor záznamu administrátorovi.

Poznámka

- Podrobné informace o nastavení SMTP emailu jsou k dispozici v části **Dodatek** tohoto dokumentu.

Časté otázky (FAQ)

Otázka	Odpověď
Došlo k zastavení přenosu během činnosti [Odeslat do přehrávače].	● Zkontrolujte, zda je soubor médií oficiálně podporovaného typu a opakujte akci. Oficiálně podporované typy médií jsou uvedeny v seznamu Soubory **podporované řešením SuperSign**.
Funkce „Scan“ nezobrazí žádné dostupné přehrávače.	● Zkontrolujte, zda je přehrávač SuperSign zapnutý. ● Ověřte, zda přehrávač SuperSign správně funguje. ● Zkontrolujte stav připojení síťového kabelu přehrávače SuperSign. ● Zkontrolujte stav síťové IP adresy přehrávače SuperSign. ● Nastavte síťovou IP adresu přehrávače SuperSign ručně.
V programu SuperSign Manager nejsou vidět žádné šablony.	● Pokud při výběru přehrávače vyberete rozlišení přehrávače, které není danou šablonou podporováno, šablona se nezobrazí. ● Podporovaná rozlišení jsou 1360 × 768, 1920 × 1080, 768 × 1360 a 1080 × 1920.
Data uložená na jednotce C přehrávače SuperSign byla ztracena.	● Přehrávač SuperSign používá k ochraně dat funkci Enhanced Write Filter (EWF). Je-li funkce EWF zapnutá, jsou data ukládaná uživateli na jednotce C uložena jen dočasně. Tato dočasně uložená data budou při restartování přehrávače SuperSign odstraněna. Pokud funkci EWF nechcete používat, přejděte do menu Přehrávač a vypněte funkci EWF.
V přehrávači SuperSign nelze otevřít soubory systému MS Office.	● Zkontrolujte, zda je aplikace systému MS Office správně nainstalována. Pokud je funkce EWF zapnutá, nebude aplikace systému MS Office správně nainstalována. Vypněte funkci EWF a přeinstalujte aplikaci systému MS Office. Po dokončení instalace doporučujeme funkci EWF zapnout.
Obsah nelze přehrávat, přestože obsah odeslaný do přehrávače byl zaregistrován v knihovně médií.	● Přehrávač nebude přehrávat nově obdržený obsah, pokud ve stejném přehrávači probíhá přehrávání jiného souboru. Zastavte přehrávání aktuálního obsahu a opakujte krok „Odeslat do přehrávače“.
Písmena informačních kanálů RSS, textu nebo hlášení se nezobrazují správně.	● Změňte jazykové nastavení systému Windows pomocí ovládacího panelu Místní a jazykové nastavení.

Časté otázky (FAQ)

Otázka	Odpověď
Nelze zobrazit fotografie a soubory PDF.	● Zkontrolujte aktuální nastavení ovládacího panelu Místní a jazykové nastavení systému Windows a změňte název souboru tak, aby byl konzistentní s daným jazykem. Potom soubor opět zaregistrujte v knihovně. Například fotografie s názvem v korejštině nelze zobrazit, pokud je jazyk nastaven na angličtinu.
Po změně času systému Windows, ve kterém je nainstalován přehrávač SuperSign, došlo k jeho vrácení na původní hodnotu.	● Nejdříve zkontrolujte, zda byla při změně nastavení času vypnutá funkce EWF. ● Jestliže byla zapnutá, vypněte ji a opakujte akci. ● Zkontrolujte také možnost pro **synchronizaci času** kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel systému Windows a otevřením dialogového okna **Datum a čas**. Je-li tato možnost vybrána, bude čas pravidelně obnovován podle **časové křivky** vybrané uživatelem. Pokud nechcete tuto funkci používat, vyberte v okně kartu Čas v Internetu a zrušte zaškrtnutí políčka ‚Automaticky synchronizovat s časovým serverem v Internetu“.
Po odeslání obsahu v době, kdy přehrávač SuperSign přehrával video, došlo k přerušení videa.	● K tomuto stavu mohlo dojít v důsledku stavu sítě. Opakujte přenos v době, kdy v přehrávači nebude přehráván žádný obsah.
Došlo ke ztrátě hesla administrátora programu SuperSign Manager.	● V případě ztráty nelze heslo obnovit. V takovém případě je nutné inicializovat účet administrátora. ● Chcete-li inicializovat účet administrátora, zadejte do pole pro heslo text **„1234567890init“**.
Kde najdu programy přehrávače SuperSign a příslušné soubory ovladačů?	● Programy se nachází v umístění **SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign Player**, respektive **SuperSign\SuperSign_Software\System\SuperSign Driver** na disku CD, který je součástí balení zařízení NC1000/NC2000.
Zobrazilo se hlášení ‚Protože webový server není provozuschopný, program bude ukončen“. Co to znamená?	● Toto hlášení znamená, že webový server nebyl při nastavování programu SuperSign Manager řádně nainstalován. I když je k dispozici jiný webový server, nemusí program SuperSign Manager pracovat správně. Pokud již používáte jiný webový server, odstraňte jej, nebo zkontrolujte, zda je používán port 6080.

Pokyny k připojení sítě řešení SuperSign

Připojení do lokální sítě

Tato metoda se používá, pokud se program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign nachází ve stejné síti.

- Stejná síť znamená, že používají v nastavení komunikace protokolu IP stejnou bránu a adresu podsítě.
- K vyhledání přehrávačů SuperSign ve stejné síti lze použít funkci vyhledávání programu SuperSign Manager.
- Pro jediné připojení použijte křžený kabel, který umožňuje komunikaci bez použití síťových zařízení.
- Funkce jako jsou webové stránky, widgety a informační kanály RSS nejsou k dispozici v uzavřené síti, která není připojena k externí síti Internet.
- Není-li v síti server DHCP, je nutné IP adresy SuperSign přehrávače i SuperSign Managera nastavit ručně.

Přímé připojení

Vícenásobné připojení

Připojení do sítě prostřednictvím Internetu

Tuto metodu použijte v případě, že se program Manager a přehrávač nenachází ve stejné síti.

- Program SuperSign Manager nedokáže vyhledat různé přehrávače SuperSign, které nesdílí stejnou síť.
- Přehrávač SuperSign lze připojit k programu SuperSign Manager v jiné síti v režimu ručního zjišťování.
- Pokud se program SuperSign Manager nachází v privátní síti, přehrávač SuperSign nebude správně připojen.
- Je-li síť opatřena bránou firewall, funkce přenosu nemusí pracovat správně.
- Funkce jako jsou webové stránky, widgety a informační kanály RSS nejsou k dispozici v uzavřené síti, která není připojena k externí síti Internet.
- Není-li v síti server DHCP, je nutné IP adresy SuperSign přehrávače i SuperSign Managera nastavit ručně.

Připojení k privátní síti

Připojení k síti Internet

Připojení k bezdrátové síti

Tato metoda se používá, pokud jsou program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign připojeny prostřednictvím bezdrátového směrovače.

- Program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign podporují jak pevné (drátové), tak bezdrátové připojení k síti.
- Jsou-li tyto dva typy sítí používány současně, nemusí přehrávač SuperSign pracovat správně.
- Pokud chcete připojit přehrávač SuperSign Manager bezdrátově, odpojte kabel sítě LAN.
  Nepoužívejte bezdrátová síťová zařízení, pokud se k programu SuperSign Manager připojujete prostřednictvím pevné sítě.
- Při použití drátového nebo bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda se program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign nachází ve stejné síti. Pokud používají různé sítě, nebude k dispozici funkce vyhledávání přehrávačů. Jestliže je program SuperSign Manager umístěn za směrovačem nebo bránou firewall, připojení nemusí pracovat správně.

Drátový/bezdrátový směrovač

Komplexní drátová/bezdrátová síť

Modely monitorů podporované řešením SuperSign

Rozsah funkcí ovládaných programem SuperSign Manager se může lišit v závislosti na monitorech. Seznam níže obsahuje monitory, které lze ovládat pomocí programu SuperSign Manager. Funkce, které nejsou programem SuperSign Manager ovládány, jsou označeny X.

Fonction \ Model	M5201C	M4212C	M3202C	M3702C	M4714C	M4224C	M4213C
01. Power	O	O	O	O	O	O	O
02. Input Select	O	O	O	O	O	O	O
03. Aspect Ratio	O	O	O	O	O	O	O
04. Screen Mute	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume Mute	O	O	O	O	O	O	O
06. Volume Control	O	O	O	O	O	O	O
07. Contrast	O	O	O	O	O	O	O
08. Brightness	O	O	O	O	O	O	O
09. Color	O	O	O	O	O	O	O
10. Tint	O	O	O	O	O	O	O
11. Sharpness	O	O	O	O	O	O	O
12. OSD Select	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Balance	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. Abnomal state	O	O	O	O	O	O	O
17. ISM mode	O	O	O	O	O	O	O
18. Auto configuration	O	O	O	O	O	O	O
19. Key	O	O	O	O	O	O	O
20. Tile Mode	O	O	O	O	O	O	O
21. Tile H Position	X	X	X	X	X	O	O
22. Tile V Position	X	X	X	X	X	O	O
23. Tile H Size	O	O	O	O	O	O	O
24. Tile V Size	O	O	O	O	O	O	O
25. Tile ID Set	O	O	O	O	O	O	O
26. Natural Mode (In Tilemode)	O	O	O	O	O	O	O
27. Picture mode(PSM)	X	X	X	X	X	O	O
28. Sound mode	X	X	X	X	X	O	O
29. Fan Fault check	X	X	X	X	X	O	O
30. Elapsed time return	O	O	O	O	O	O	O
31. Temperature value	O	O	O	O	O	O	O
32. Lamp fault check	O	O	O	O	O	O	O
33. Auto Volume	X	O	O	O	O	O	O
34. Speaker	X	O	O	O	O	O	O
35. Time	X	O	O	O	O	O	O
36. On Timer (On/Off Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
37. Off Timer (On/Off Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
38. On Timer (On/Off Timer) Time	X	O	O	O	O	O	O
39. Off Timer (On/Off Timer) Time	X	O	O	O	O	O	O
40. Sleep Time	X	O	O	O	O	O	O
41. Auto Sleep	X	O	O	O	O	O	O
42. Power On Delay	X	O	O	O	O	O	O
43. Language	X	O	O	O	O	O	O
44. DPM Select	X	O	O	O	O	O	O
45. Reset	X	O	O	O	O	O	O
46. Power Saving	X	X	X	X	X	O	O
47. Power Indicator	X	X	X	X	X	O	O
48. H Position	X	X	X	X	X	O	O
49. V Position	X	X	X	X	X	O	O
50. H Size	X	X	X	X	X	O	O
51. V Size	X	X	X	X	X	O	O
52. Schduling input select	X	X	X	X	X	O	O
53. Serial no.	X	X	X	X	X	O	O
54. S/W Version	X	O	O	O	O	O	O
55. Input Select	X	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	X	X	X
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	X	X	X
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	X	X	X

Modely monitorů podporované řešením SuperSign

Fonction \ Model	M4715C	M3203C	M3703C	M6503C	M4210N	M4224N	M4210D
01. Power	O	O	O	O	O	O	O
02. Input Select	O	O	O	O	O	O	O
03. Aspect Ratio	O	O	O	O	O	O	O
04. Screen Mute	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume Mute	O	O	O	O	O	O	O
06. Volume Control	O	O	O	O	O	O	O
07. Contrast	O	O	O	O	O	O	O
08. Brightness	O	O	O	O	O	O	O
09. Color	O	O	O	O	X	X	X
10. Tint	O	O	O	O	X	X	X
11. Sharpness	O	O	O	O	X	X	X
12. OSD Select	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Balance	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. Abnomal state	O	O	O	O	X	X	X
17. ISM mode	O	O	O	O	X	X	X
18. Auto configuration	O	O	O	O	O	O	O
19. Key	O	O	O	O	X	X	X
20. Tile Mode	O	O	O	O	O	O	O
21. Tile H Position	O	O	O	O	O	O	O
22. Tile V Position	O	O	O	O	O	O	O
23. Tile H Size	O	O	O	O	O	O	O
24. Tile V Size	O	O	O	O	O	O	O
25. Tile ID Set	O	O	O	O	O	O	O
26. Natural Mode (In Tilemode)	O	O	O	O	X	X	X
27. Picture mode(PSM)	O	O	O	O	X	X	X
28. Sound mode	O	O	O	O	X	X	X
29. Fan Fault check	O	O	O	O	X	X	X
30. Elapsed time return	O	O	O	O	X	X	X
31. Temperature value	O	O	O	O	O	O	O
32. Lamp fault check	O	O	O	O	X	X	X
33. Auto Volume	O	O	O	O	X	X	X
34. Speaker	O	O	O	O	X	X	X
35. Time	O	O	O	O	X	X	X
36. On Timer (On/Off Timer) On, Off	O	O	O	O	X	X	X
37. Off Timer (On/Off Timer) On, Off	O	O	O	O	X	X	X
38. On Timer (On/Off Timer) Time	O	O	O	O	X	X	X
39. Off Timer (On/Off Timer) Time	O	O	O	O	X	X	X
40. Sleep Time	O	O	O	O	X	X	X
41. Auto Sleep	O	O	O	O	X	X	X
42. Power On Delay	O	O	O	O	X	X	X
43. Language	O	O	O	O	X	X	X
44. DPM Select	O	O	O	O	X	X	X
45. Reset	O	O	O	O	X	X	X
46. Power Saving	O	O	O	O	X	X	X
47. Power Indicator	O	O	O	O	X	X	X
48. H Position	O	O	O	O	X	X	X
49. V Position	O	O	O	O	X	X	X
50. H Size	O	O	O	O	X	X	X
51. V Size	O	O	O	O	X	X	X
52. Schduling input select	O	O	O	O	X	X	X
53. Serial no.	O	O	O	O	X	X	X
54. S/W Version	O	O	O	O	X	X	X
55. Input Select	O	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	O	O	O
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	O	O	O
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	O	O	O

Seznam menu programu SuperSign Manager

Menu Soubor

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Soubor	Napsat nové plátno.		●			Napsat nové plátno
	Otevřít		●			Otevřít existující soubor obsahu
	Zavřít		●			Zavřít aktuálně upravované plátno
	Uložit		●	●		Uložit aktuálně upravovaný obsah
	Uložit jako		●			Uložit obsah pod novým názvem
	Uložit jako šablonu.		●			Uložit obsah jako šablonu
	Export obsahu.		●			Exportovat aktuálně upravovaný obsah do souboru
	Odeslat do přehrávače		●	●		Odeslat aktuálně upravovaný obsah do přehrávače
	Odhlásit se		●	●	●	Odhlásit uživatele
	Změna hesla		●	●	●	Změnit uživatelské heslo
	Odejít		●	●	●	Ukončit program

Menu Upravit

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Upravit	Oříznout		●	●		Oříznout
	Kopírovat		●	●		Kopírovat
	Vložit		●			Vložit
	Odstranit		●	●		Odstranit
	Přejít k oknu úpravy obsahu			●		Přejít do okna úpravy obsahu
	Přejít k oknu plánu.		●			Přejít do okna plánu
	Přidat skupinu				●	Vytvořit novou skupinu
	Uvolnit skupinu				●	Odebrat vybranou skupinu

Menu Prohlížet

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Prohlížet	Přiblížit/Oddálit	150%	●		●	150% (Přiblížit)
		120%	●		●	120% (Přiblížit)
		100%	●		●	100% (Originální)
		80%	●		●	80% (Oddálit)
		60%	●		●	60% (Oddálit)
		50%	●		●	50% (Oddálit)
		30%	●		●	30% (Oddálit)
	Náhled		●			Náhled aktuálně upravovaného obsahu
	Zobrazit průvodce		●	●	●	Zobrazit průvodce Začínáme při spuštění programu nebo při psaní nového plátna
	Skrýt průvodce		●	●	●	Nezobrazovat průvodce Začínáme při spuštění programu ani při psaní nového plátna
	Okno pro úpravu obsahu	Časová křivka	●			Zobrazit/skrýt časovou křivku
		Přehrávač Šablona Knihovna	●			Zobrazit/skrýt přehrávač/šablonu/knihovnu
		Vlastnictví Nástroje	●			Zobrazit/skrýt vlastnictví/nástroj
	Okno plánu	Přehrávač Knihovna		●		Zobrazit/skrýt přehrávač/knihovnu
		Vlastnictví Nastavení času		●		Zobrazit/skrýt vlastnictví / nastavení času / knihovnu
	Řídící okno	Knihovna			●	Zobrazit/skrýt knihovnu
		Informace Ovládání			●	Zobrazit/skrýt informace/ovládání

Menu Možnost

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Možnost	Spuštění hledání		●	●	●	Spustit prohledávání přehrávače
	Upravit obsah		●	●	●	Nastavit možnosti spojené s režimem úpravy obsahu
	Management		●	●	●	Nastavit e-mail správce, kterému bude odeslán protokol
	Rozdělení		●	●	●	Nastavit plán času rozdělení obsahu

Menu Nastavení

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Nastavení	Server		●	●	●	Zobrazit informace o serveru
	Inicializovat		●	●	●	Inicializovat nastavení programu SuperSign Manager

Menu Pomoc

Hlavní menu	Podmenu	Možnost	Menu aktivní			Popis
			Úprava obsahu	Plán	Management	
Pomoc	Ručně		●	●	●	Zobrazit návod k obsluze programu SuperSign
	Technická podpora		●	●	●	Zobrazit informace o technické podpoře LG Electronics
	O		●	●	●	Zobrazit informace o softwaru SuperSign Manager

Instalace požadovaného softwaru a balíčku kodeků

Požadovaný software

Abyste mohli používat všechny funkce pro úpravy v řešení SuperSign, je třeba nainstalovat veškerý software uvedený níže.

Microsoft Office

K vytváření obsahu ve formě dokumentů formátu aplikací Microsoft Office Word, PowerPoint a Excel je nutné, aby program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign měly stejnou verzi systému MS Office: 2000, XP, 2003 nebo 2007.

Upozornění

- Systém Microsoft Office je třeba zakoupit.

Adobe Acrobat Reader (8.1 nebo novější)

Chcete-li zobrazit nápovědu a používat jako média soubory PDF, je požadován program Adobe Acrobat Reader verze 8.1 nebo novější (kromě verze Lite). Program Adobe Acrobat Reader musí být nainstalován jak v rámci programu SuperSign Manager, tak v přehrávači SuperSign.

Poznámka

- Program Adobe Acrobat Reader lze stáhnout z instalačního disku CD nebo zdarma z webové stránky společnosti Adobe na adrese www.adobe.com.

Instalace balíčku kodeků

Chcete-li přehrávat videa, tak je nutné mít nainstalován příslušný kodek.
Pokud mají program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign nainstalované různé kodeky, nemusí být možné přehrávat obsah pomocí přehrávače. Aby byla zajištěna maximální kompatibilita pro přehrávání videa, tak doporučujeme mít nainstalované shodné kodeky jak na PC, kde je nainstalován SuperSign Manager, tak v přehrávači SuperSign.

V závislosti na souborech videa mohou být třeba různé kodeky.

Balíčky kodeků lze stáhnout pomocí odkazů níže.
- http://www.codecguide.com
- http://shark007.net
- http://www.free-codecs.com

Upozornění
- Přečtěte si na těchto webových stránkách informace týkající se licencí kodeků.

Poznámka
- Společnost LG Electronics nenese žádnou zodpovědnost za správu výše uvedených webových stránek. Obsah jednotlivých webových stránek se může změnit bez předchozího upozornění.

Upozornění
- Zkontrolujte, zda stažený balíček obsahuje požadovaný kodek, a nainstalujte jej.
- Do programu SuperSign Manager a přehrávače SuperSign Player nainstalujte stejný balíček kodeků.
- Pokud je balíček již nainstalován, neprovádějte jeho přeinstalování.
- Chcete-li nainstalovat jiný balíček kodeků, ověřte, zda byl odebrán předchozí nainstalovaný balíček.

Soubory podporované řešením SuperSign

Podporované formáty souborů videa: .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg, .flv

Upozornění
- Chcete-li zaregistrovat a přehrávat videa, musí být program SuperSign Manager a přehrávač SuperSign opatřeny požadovaným balíčkem kodeků.

Podporované formáty souborů obrázků: .jpg, .bmp, .png.

Upozornění
- Maximální velikost obrázku je 8 192 pixelů (šířka nebo výška). Celkový počet pixelů nesmí překročit 16 777 216.

Podporované formáty souborů zvuku: .mp3, .wma, .wav
Podporované formáty souborů animací Flash: .swf
Podporované formáty souborů dokumentů: .ppt, .xls, .doc, .pdf

Omezení systému Microsoft Windows Embedded Standard

V důsledku interních omezení operačního systému přehrávače SuperSign, systému Microsoft Windows Embedded Standard, může dojít k následujícím chybám.

- Pokud stisknete klávesy Alt+Enter v okně DOS, může se text zobrazený v jiném jazyce než angličtině zobrazit nečitelný.
- Při použití funkce Uložit jako v okně Tisk se název okna menu zobrazí v angličtině.
- Při přesunu na položky podnabídek, jako jsou Ovládací panely, budou některé z položek, například hyperterminál a místní a jazyková nastavení, uvedeny v angličtině.

Záměna displejů

Primární a sekundární monitor lze změnit pomocí položek **Ovládací panely > Ovládací panel Nvidia**.

Upozornění

- Čipset grafiky, který tvoří grafickou kartu osazenou v přehrávači SuperSign (zařízení NC1000/NC2000), nepodporuje záměnu displejů v registru systému Windows.

Nastavení SMTP emailu

Při nastavení SMTP pro email postupujte podle níže uvedených kroků. Na určenou emailovou adresu lze odesílat reporty záznamu.

1 Chcete-li použít menu nastavení e-mailu, použijte menu Soubor **Možnost > Management**.

2 Zobrazí se okno <Možnost>.

3 Zadejte do pole **Email administrátora** emailovou adresu, na kterou bude report odeslán. Do pole **SMTP server** zadejte adresu serveru emailu.

4 Pokud SMTP server vyžaduje identifikaci uživatele, zadejte ID uživatele a heslo. Potom klikněte na tlačítko **OK**. (Šifrování, například SPA nebo SSL, není podporováno.)

5 Po vyplnění požadovaných polí klikněte na tlačítko **Testovací email**.

6 Zkontrolujte, zda byl testovací e-mail doručen na požadovanou adresu..

Před použitím výrobku si přečtěte důležitá upozornění.
Uchovávejte uživatelskou příručku (disk CD) na přístupném místě pro budoucí potřebu.
Model a sériové číslo ZAŘÍZENÍ jsou umístěny na zadní a jedné boční straně ZAŘÍZENÍ. Poznamenejte si je níže pro případ, že by byl třeba servis.

MODEL _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

VAROVÁNÍ – Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení rozhlasového příjmu. V takovém případě může být po uživateli požadováno podniknutí vhodných opatření.

Při ZAPÍNÁNÍ nebo VYPÍNÁNÍ zařízení je dočasný šum normální.