LG
Life's Good

Ελληνικά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
NC1000
NC2000

www.lg.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

NC1000

Προδιαγραφές 4
Γενικές προδιαγραφές 4
Πολλαπλή θύρα E/E 4
Προδιαγραφές λειτουργίας 4
Περιεχόμενα συσκευασίας 5
Βασικά εξαρτήματα 5
Προαιρετικά εξαρτήματα 5
Συνδέσεις 6
Πίσω πλευρά 6
Εγκατάσταση 7
Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου 9
Σύνδεση οθόνης με καλώδιο D-SUB 9
Σύνδεση οθόνης με καλώδιο HDMI 12
Σύνδεση/αποσύνδεση HDMI σε Windows 14
Επιβεβαίωση εγκατάστασης NC1000 15
Σύνδεση με πολλαπλές οθόνες 15

NC2000

Προδιαγραφές 16
Γενικές προδιαγραφές 16
Πολλαπλή θύρα E/E 16
Προδιαγραφές λειτουργίας 16
Περιεχόμενα συσκευασίας 17
Βασικά εξαρτήματα 17
Συνδέσεις 18
Πίσω πλευρά 18
Εγκατάσταση 19

Λύση SuperSign

Τι είναι το SuperSign; 20
Οθόνη 20
Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων 20
Λογισμικό 20
Τρόπος εγκατάστασης της λύσης SuperSign 21
Μέσω δικτύου LAN/Internet 21
Μέσω καλωδίου RS-232C (Μόνο για το μοντέλο NC1000) 21

SuperSign Player

Τι είναι το SuperSign Player; 22
Εκκίνηση του SuperSign Player 22
Ενεργοποίηση NC1000 22
Ρυθμίσεις SuperSign Player 23
Σύνδεση στο μενού ρυθμίσεων 23
Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) 24
Screen Setting (Ρύθμιση οθόνης) 29
Password (Κωδικός πρόσβασης) 30
EWF 31
Initialize S/W (Απόδοση αρχικών τιμών λογισμικού) 32
Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις 33
Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις 33
Λειτουργίες SuperSign Player 34
Signage Mode (Video Playback Mode) 34
(Λειτουργία σήματος - Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο) 34
Περιγραφή εικονιδίων περιοχής ειδοποιήσεων 35
Μενού εικονιδίων περιοχής ειδοποιήσεων 36
Προβολή πληροφοριών σύνοψης SuperSign Player 36

SuperSign Manager

Τι είναι το SuperSign Manager; 37
Πληροφορίες προϊόντος 37
Τρόπος εγκατάστασης του SuperSign Manager 38
Απαιτήσεις συστήματος 38
Εγκατάσταση του προγράμματος 39
Εγκατάσταση του SuperSign Manager 40
Κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος 43
Εκκίνηση του SuperSign Manager 45
Εκκίνηση του SuperSign Manager 45
Σύνδεση 45
Επιλογή συσκευών αναπαραγωγής 46
Ρύθμιση καμβά 47
Επιλογή προτύπων ή διατάξεων 48
Επισκόπηση του SuperSign Manager 49

Contents Edit (Επεξεργασία περιεχομένων).....50
Επισκόπηση.....50
Έλεγχος λεπτομερειών 51
Αλλαγή διατάξεων 53
Αλλαγή προτύπων 54
Χρήση βιβλιοθήκης 55
Δημιουργία περιεχομένων.....58
Ρύθμιση λωρίδας χρόνου.....67
Διανομή ολοκληρωμένου περιεχομένου.....69
Ιδιότητες περιεχομένου/Εργαλεία.....71
Schedule (Χρονοδιάγραμμα).....76
Επισκόπηση.....76
Παράθυρα Properties (Ιδιότητες) και Tool (Εργαλεία).....77
Ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων.....78
Αντιγραφή χρονοδιαγραμμάτων.....79
Διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων.....80
Διανομή χρονοδιαγραμμάτων 80
Management (Διαχείριση) 81
Επισκόπηση.....81
Λειτουργίες διαχείρισης.....82
Δημιουργία λειτουργίας παράθεσης.....85
Άλλες λειτουργίες 88

Παράρτημα

Συχνές ερωτήσεις.....91
Οδηγίες σύνδεσης δικτύου SuperSign 93
Σύνδεση δικτύου μέσω LAN.....93
Σύνδεση δικτύου μέσω Internet 94
Ασύρματη σύνδεση δικτύου 95
Υποστηριζόμενα μοντέλα οθόνων από το SuperSign 96
Λίστα μενού SuperSign Manager.....98
Μενού File (Αρχείο).....98
Μενού Edit (Επεξεργασία) 98
Μενού View (Προβολή).....98
Μενού Option (Επιλογή) 99
Μενού Setting (Ρυθμίσεις) 99
Μενού Help (Βοήθεια).....99
Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού και πακέτου κωδικοποιητών.....100
Απαιτούμενο λογισμικό 100
Εγκατάσταση πακέτου κωδικοποιητών 101
Υποστηριζόμενα αρχεία από το SuperSign....101
Περιορισμοί του Microsoft Windows Embedded Standard 102
Εναλλαγή οθόνων 103
Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP 104

Προδιαγραφές

Προσοχή

- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων.

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις	250 mm (Π) x 220 mm (Υ) x 45 mm (Β) (μόνο η συσκευή)
Βάρος	1,321 kg (μόνο η συσκευή)
CPU	Επεξεργαστής διπλού πυρήνα Intel ATOM 330 στα 1,6 GHz, FSB 533 MHz
Chip Set	Nvidia MCP7A-I ON
Κύρια μνήμη	DDR3 1066 τύπου SODIMM 1 GB, 2 GB
Δευτερεύουσα συσκευή αποθήκευσης	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Λ/Σ	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC1000-BAAB	NC1000-CAAB	NC1000-DAAB
	2GB	NC1000-BABB	NC1000-CABB	NC1000-DABB

Πολλαπλή θύρα Ε/Ε

Σειριακή θύρα	Μία εξωτερική σειριακή θύρα RS-232
Θύρα USB	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ταχύτητα 480 Mbps (x5)
Θύρα LAN	Ελεγκτής Realtek RTL8103E 10/100 Mbps Ethernet
VGA / HDMI	Ενσωματωμένο chipset γραφικών Nvidia MCP7A-ION
Κάρτα 4 σε 1	Secure Digital (SD) / Κάρτα πολυμέσων (MMC/MMC4.0) / Memory Stick (MS/MS-Pro) / Κάρτα μνήμης xD
Υποδοχή κάρτας PCI Express	Υποστηρίζεται
LINE OUT	Υποστηρίζεται
SPDIF (Έξοδος ψηφιακού ήχου)	Υποστηριζόμενος ήχος 5.1 καναλιών (εξαρτάται από το σήμα πηγής)

Προδιαγραφές λειτουργίας

Ανάλυση	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz			
	Συνιστώμενη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz			
Τροφοδοσία	Ονομαστική τάση	AC 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 1,2 A			
Ηλεκτρική ισχύς εξόδου ήχου	Έξοδος ήχου RMS 10 W + 10 W (Δ + Α): Κατά τη σύνδεση με την οθόνη (αριθμός μοντέλου: M4224C)				
Κατάσταση λειτουργίας		Συγχρονισμός (Ο/Κ)		Βίντεο	LED
	Κανονική λειτουργία	Ενεργοποιημένος/Ενεργοποιημένος		Ενεργό	Αναμμένη
	Λειτουργία παρατεταμένης αδράνειας (Ρύθμιση = Απενεργοποιημένη)	Απενεργοποιημένος/Απενεργοποιημένος		Απενεργοποιημένο	Σβηστή
Συνθήκες λειτουργίας	Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία	5 ℃ έως 35 ℃	Υγρασία	10% έως 80%
	Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία	-20 ℃ έως 60 ℃	Υγρασία	5% έως 95%

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βασικά εξαρτήματα

Το NC1000 αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

NC1000

Πρόγραμμα εγκατάστασης/ Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγός αποκωδικοποιητή

Καλώδιο τροφοδοσίας

Καλώδιο RS-232C

Ράγα x 2

Λαβή x 2

M3, L8 x 8
(για τη σύνδεση της λαβής)

M3, L12 x 4
(για τη σύνδεση του οδηγού αποκωδικοποιητή στην οθόνη)

Προσοχή

- Οι εικόνες αυτές μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν. Ορισμένες από αυτές υπόκεινται σε αλλαγές.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα υποστηρίζονται από το NC1000, αλλά δεν παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Αγοράστε τα προαιρετικά εξαρτήματα, εφόσον σας είναι απαραίτητα.

- Καλώδιο HDMI, καλώδιο D-SUB, καλώδιο LINE-OUT, καλώδιο οπτικών ινών, καλώδιο LAN, ποντίκι, πληκτρολόγιο.

Συνδέσεις

Πίσω πλευρά

Αριθμός	Σύνδεση	Περιγραφή
A	Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας	Για το καλώδιο τροφοδοσίας.
B	Διακόπτης λειτουργίας	Τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα το NC1000
C	Έξοδος RS-232C	Για το καλώδιο RS-232C.
D	Είσοδος ασύρματου μόντεμ USB	Για ασύρματο μόντεμ τύπου USB.
E	Είσοδος USB	Για συσκευές τύπου USB, συμπεριλαμβανομένων μνήμης, σκληρού δίσκου, CD-ROM, πληκτρολογίου και ποντικιού.
F	Έξοδος HDMI	Για οθόνη με συμβατότητα HDMI.
G	Υποδοχή σύνδεσης LAN	Για καλώδιο LAN.
H	Υποδοχή πολλαπλών καρτών 4 σε 1	Δέχεται κάρτες μνήμης για την αποθήκευση βίντεο ή την ανάγνωση εικόνων. Οι κάρτες που υποστηρίζονται είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Digital (SD), MultiMedia (MMC/MMC4.0), Memory Stick (MS/MS-Pro) και κάρτες μνήμης xD.
I	Έξοδος D-SUB	Για την είσοδο βίντεο RGB της οθόνης.
J	Έξοδος OPTICAL	Σύνδεση οπτικού καλωδίου για τη μεταφορά ψηφιακού ήχου.
K	Κουμπί λειτουργίας NC1000	Ενεργοποιεί το NC1000.
L	Υποδοχή σύνδεση LINE-OUT	Σύνδεση καλωδίου LINE-OUT για τη μεταφορά αναλογικού ήχου.
M	Υποδοχή κάρτας PCI MINI EXPRESS	Για κάρτες PCI Mini Express.

Εγκατάσταση

Για τη διασφάλιση των σωστών αποτελεσμάτων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εξαρτήματα του NC1000 σύμφωνα τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προσοχή

- Οι εικόνες της οθόνης παρέχονται ως αναφορά για τη σύνδεση και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαφέρουν από το προϊόν σας.

1 Τοποθετήστε τη λαβή στις υποδοχές που βρίσκονται στο πλάι του προϊόντος.

2 Χρησιμοποιήστε βίδες για να ασφαλίσετε τη λαβή.

3 Τοποθετήστε τη ράγα στις υποδοχές που βρίσκονται στο πλάι του προϊόντος.

Προειδοποίηση

- Να είστε προσεκτικοί με τις αιχμηρές άκρες της ράγας και της λαβής.

4 Χρησιμοποιήστε βίδες για να ασφαλίσετε τον οδηγό του αποκωδικοποιητή στις τέσσερις υποδοχές στο πίσω μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

5 Προσαρμόστε τον οδηγό του αποκωδικοποιητή στις υποδοχές της ράγας και πιέστε τον προς τα πάνω.

6 Σταθεροποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τον οδηγό του αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας τις βίδες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

Για να παρακολουθήσετε βίντεο σε οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο D-SUB ή HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή NC1000 με μια οθόνη.

Προσοχή

- Τα καλώδια D-SUB, HDMI, LINE-OUT, OPTICAL και LAN δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής NC1000. Αν τα καλώδια δεν παρέχονται με την οθόνη σας, πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά.
- Μετά τη σύνδεση όλων των απαιτούμενων καλωδίων, ρυθμίστε την επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού) στην τιμή 1, για την πρώτη οθόνη που έχει συνδεθεί με το NC1000. Η επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού) πρέπει να έχει ρυθμιστεί στην τιμή 1 για μία από τις συνδεδεμένες οθόνες.
- Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης σας.
- Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται με το NC1000 πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλα LG RS-232C. Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την ανάλυση, τον ήχο και άλλα χαρακτηριστικά των οθόνων LG με πρωτόκολλο RS-232C, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό SuperSign Manager.

Σημείωση

- Η επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού) είναι ένας αριθμός αναφοράς για την οθόνη που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Η επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού) της οθόνης χρησιμοποιείται από το λογισμικό SuperSign Manager για τον εντοπισμό των οθόνων.

Σύνδεση οθόνης με καλώδιο D-SUB

Προσοχή

- Η σύνδεση καλωδίου D-SUB δεν περιλαμβάνει σήμα ήχου. Για την αναπαραγωγή ήχου, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LINE-OUT ή OPTICAL.

Σημείωση

- Τα καλώδια D-SUB ονομάζονται επίσης καλώδια RGB.

1 Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας στην οθόνη και το NC1000 αντίστοιχα. (Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση NC1000**)

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

2 Συνδέστε τη θύρα D-SUB του NC1000 και τη θύρα RGB-IN της οθόνης με ένα καλώδιο D-SUB.

3 Συνδέστε το NC1000 (OUT) με την οθόνη (IN) με ένα καλώδιο RS-232C.

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

4 Συνδέστε το NC1000 στην οθόνη με ένα καλώδιο LINE-OUT.

5 Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στο NC1000

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

Σύνδεση οθόνης με καλώδιο HDMI

Οι συνδέσεις HDMI επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων ψηφιακού βίντεο και ήχου με ένα μόνο καλώδιο.
Δεν απαιτείται πρόσθετο καλώδιο εισόδου ήχου κατά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI.

Σημείωση

- Τα σήματα εισόδου και εξόδου δεν διαφοροποιούνται κατά τη χρήση καλωδίων HDMI.

Προσοχή

- Η οθόνη που πρόκειται να συνδέσετε με το NC1000 πρέπει να διαθέτει είσοδο HDMI για σύνδεση HDMI.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HDMI, πρέπει να την ενεργοποιήσετε σε Microsoft Windows Embedded Standard, το λειτουργικό σύστημα του NC1000. Οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των συσκευών HDMI περιγράφονται παρακάτω.

1 Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας στην οθόνη και το NC1000 αντίστοιχα. (Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση NC1000**)

2 Συνδέστε το NC1000 στην οθόνη με ένα καλώδιο HDMI.

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

3 Συνδέστε το NC1000 (OUT) με την οθόνη (IN) με ένα καλώδιο RS-232C.

4 Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στο NC1000.

Σύνδεση/αποσύνδεση HDMI σε Windows

Σύνδεση HDMI

Μετακινηθείτε στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης που έχετε συνδέσει με το NC1000.

1	Κάντε κλικ στο κουμπί start στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.
2	Επιλέξτε **Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio (Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Ήχοι και συσκευές ήχου > Ήχος).**
3	Επιλέξτε **Play Sounds > NVIDIA High Definition Audio (Αναπαραγωγή ήχων > Ήχος υψηλής ανάλυσης NVIDIA) από τη λίστα** και κάντε κλικ στο **OK**.

Αποσύνδεση HDMI

Μετακινηθείτε στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης που έχετε συνδέσει με το NC1000.

1	Κάντε κλικ στο κουμπί start στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.
2	Επιλέξτε **Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio (Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Ήχοι και συσκευές ήχου > Ήχος).**
3	Επιλέξτε **Play Sounds > Realtek HD Audio output (Αναπαραγωγή ήχων > Έξοδος ήχου υψηλής ανάλυσης Realtek) από τη λίστα** και κάντε κλικ στο **OK**.

Προσοχή

- Αν δεν πραγματοποιήσετε επαναφορά μετά την αποσύνδεση του καλωδίου HDMI από το NC1000, ο ήχος της συσκευής δεν θα λειτουργεί.
- Προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο ήχος, διακόψτε την αναπαραγωγή του περιεχομένου και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του NC1000.

Επιβεβαίωση εγκατάστασης NC1000

Συνδέστε το NC1000 στην οθόνη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες και ενεργοποιήστε την οθόνη και το NC1000. Όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη, εμφανίζεται η αρχική οθόνη του SuperSign Player, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σύνδεση με πολλαπλές οθόνες

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 25 οθόνες σε μία συσκευή NC1000 για την αναπαραγωγή βίντεο.
Για τη σύνδεση με πολλαπλές οθόνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης).

1	Συνδέστε τη θύρα εξόδου **D-SUB OUT** του NC1000 με τη θύρα εισόδου **D-SUB IN** της πρώτης οθόνης, στην οποία έχετε ρυθμίσει την επιλογή **SET ID = 1 (Ρύθμιση αναγνωριστικού = 1)**.
2	Συνδέστε και άλλες οθόνες με καλώδια **D-SUB**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (ξεχωριστές συνδέσεις **IN/OUT**).

3	Συνδέστε τη θύρα εξόδου **RS-232C OUT** του NC1000 με τη θύρα εισόδου **RS-232C IN** της πρώτης οθόνης, προσαρμόζοντας την επιλογή **SET ID = 1 (Ρύθμιση αναγνωριστικού = 1)**.
4	Συνδέστε και άλλες οθόνες με καλώδια RS-232C, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (ξεχωριστές συνδέσεις **IN/OUT**).

Προσοχή

- Για τη σύνδεση πολλαπλών οθόνων, μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα καλώδια RS-232C.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση πολλαπλών οθόνων με καλώδιο HDMI.

Σημείωση

- Για οδηγίες σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο σε Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης), ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία λειτουργίας παράθεσης > Δημιουργία παράθεσης** στο παρόν εγχειρίδιο.

Προδιαγραφές

Προσοχή

- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων.

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις	99,8 mm (Π) x 183,3 mm (Υ) x 28,4 mm (Β) (μόνο η συσκευή)
Βάρος	0,215 kg (μόνο η συσκευή)
CPU	Επεξεργαστής διπλού πυρήνα Intel ATOM 330 στα 1,6 GHz, FSB 533 MHz
Chip Set	Nvidia MCP7A-I ON
Κύρια μνήμη	DDR3 1066 τύπου SODIMM 1 GB, 2 GB
Δευτερεύουσα συσκευή αποθήκευσης	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Λ/Σ	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC2000-BAAB	NC2000-CAAB	NC2000-DAAB
	2GB	NC2000-BABB	NC2000-CABB	NC2000-DABB

Πολλαπλή θύρα Ε/Ε

Σειριακή θύρα	Μ/Δ
Θύρα USB	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ταχύτητα 480 Mbps (x3)
Θύρα LAN	Ελεγκτής Realtek RTL8103E 10/100 Mbps Ethernet
VGA / HDMI	Ενσωματωμένο chipset γραφικών Nvidia MCP7A-ION
Κάρτα 4 σε 1	Μ/Δ
Υποδοχή κάρτας PCI Express	Υποστηρίζεται
LINE OUT	Μ/Δ
SPDIF (Έξοδος ψηφιακού ήχου)	Μ/Δ

Προδιαγραφές λειτουργίας

Ανάλυση	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz			
	Συνιστώμενη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz			
Τροφοδοσία	Ονομαστική τάση	DC 12 V / 3,5 A			
Ηλεκτρική ισχύς εξόδου ήχου	Μ/Δ				
Κατάσταση λειτουργίας		Συγχρονισμός (Ο/Κ)		Βίντεο	LED
	Κανονική λειτουργία	Ενεργοποιημένος/ Ενεργοποιημένος		Ενεργό	Αναμμένη
	Λειτουργία παρατεταμένης αδράνειας (Ρύθμιση = Απενεργοποιημένη)	Απενεργοποιημένος/Απενεργοποιημένος		Απενεργοποιημένο	Σβηστή
Συνθήκες λειτουργίας	Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία	5 ℃ έως 35 ℃	Υγρασία	10% έως 80%
	Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία	-20 ℃ έως 60 ℃	Υγρασία	5% έως 95%

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βασικά εξαρτήματα

Το NC2000 αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

NC2000

Πρόγραμμα εγκατάστασης/ Εγχειρίδιο χρήστη

βίδα x 2

Προσοχή

- Οι εικόνες αυτές μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν. Ορισμένες από αυτές υπόκεινται σε αλλαγές.

Συνδέσεις

Πίσω πλευρά

Αριθμός	Σύνδεση	Περιγραφή
A	Έξοδος HDMI	Για οθόνη με συμβατότητα HDMI.
B	Υποδοχή σύνδεσης LAN	Για καλώδιο LAN.
C	Είσοδος USB	Για συσκευές τύπου USB, συμπεριλαμβανομένων μνήμης, σκληρού δίσκου, CD-ROM, πληκτρολογίου και ποντικιού.
D	Υποδοχή κάρτας PCI MINI EXPRESS	Για κάρτες PCI Mini Express.

Εγκατάσταση

Για τη διασφάλιση των σωστών αποτελεσμάτων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εξαρτήματα του NC2000 σύμφωνα τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προσοχή

- Οι εικόνες της οθόνης παρέχονται ως αναφορά για τη σύνδεση και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαφέρουν από το προϊόν σας.

1 Αφαιρέστε τη βίδα και το μεταλλικό κάλυμμα.

2 Προσαρμόστε τον οδηγό του αποκωδικοποιητή στις υποδοχές της ράγας και πιέστε τον προς τα πάνω.

Σημείωση

- Εάν η κάρτα δεν έχει εισαχθεί πλήρως σύμφωνα με τη φορά εισαγωγής.
  Χτυπήστε την απαλά με το χέρι σας μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλά.

3 Σταθεροποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τον οδηγό του αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας τις βίδες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τι είναι το SuperSign;

Το SuperSign είναι μια λύση ψηφιακού σήματος που έχει αναπτύξει αποκλειστικά η LG Electronics. Η ολοκληρωμένη λύση LG SuperSign περιλαμβάνει οθόνες, συσκευές αναπαραγωγής (υλικό και λογισμικό) και προγράμματα διαχείρισης.

Σημείωση

- Η λύση ψηφιακού σήματος είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας ψηφιακού σήματος βάσει δικτύου. Αυτό το νέο διαφημιστικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σημεία, όπως εμπορικούς και δημόσιους χώρους, αεροδρόμια και σχολεία, ανάλογα με το διαφημιστικό περιεχόμενο και τις συνθήκες της εγκατάστασης.

Οθόνη

Σε μια συσκευή αναπαραγωγής μπορούν να συνδεθούν μία και περισσότερες οθόνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου. Η λύση SuperSign της LG υποστηρίζει τις περισσότερες οθόνες LCD με πρωτόκολλα LG RS-232C. Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την ανάλυση, τον ήχο και άλλα χαρακτηριστικά των οθόνων LG που διαθέτουν πρωτόκολλο RS-232C, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό SuperSign Manager.

Σημείωση

- Στο **Παράρτημα** του παρόντος εγχειριδίου αναφέρονται αναλυτικά οι τύποι οθόνων και το ελέγξιμο εύρος τους.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων της λύσης SuperSign περιλαμβάνει το υλικό NC1000/NC2000 καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό.

Λογισμικό

Η λύση SuperSign παρέχει το λογισμικό SuperSign Manager, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οθόνης και της συσκευής αναπαραγωγής, ενώ αποτελεί το μέσο για τη δημιουργία και τη διανομή πολυμέσων.

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SuperSign Manager, ανατρέξτε στην ενότητα **SuperSign Manager** του παρόντος εγχειριδίου.

Τρόπος εγκατάστασης της λύσης SuperSign

Μέσω δικτύου LAN/Internet

Οι οθόνες με ενσωματωμένο NC1000/NC2000 μπορούν να συνδεθούν μέσω δικτύου LAN ή Internet.

Σημείωση

- Με το SuperSign Player, κάθε οθόνη μπορεί να αναπαράγει ταυτόχρονα διαφορετικό περιεχόμενο.

Μέσω καλωδίου RS-232C (Μόνο για το μοντέλο NC1000)

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές οθόνες σε μία οθόνη με ενσωματωμένο NC1000 (έχοντας ρυθμίσει την επιλογή **SET ID = 1 (Αναγνωριστικό συσκευής = 1)**).

Σημείωση

- Επειδή είναι συνδεδεμένο μόνο ένα SuperSign Player, οι συνδεδεμένες οθόνες μπορούν να αναπαράγουν το ίδιο μόνο βίντεο.
- Το NC2000 δεν υποστηρίζει σύνδεση RS-232C.

Τι είναι το SuperSign Player;

Το SuperSign Player είναι το λογισμικό του NC1000/NC2000, της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων ψηφιακού σήματος της LG, που έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή περιεχομένου ψηφιακού σήματος. Το SuperSign Player διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων όπως βίντεο, εικόνες, ήχο, αρχεία Flash και έγγραφα που μεταφέρονται μέσω του SuperSign Manager.

Προσοχή

- Το SuperSign Player είναι ήδη εγκατεστημένο στο NC1000/NC2000. Ενεργοποιήστε το NC1000 και βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Player είναι εγκατεστημένο.

Σημείωση

- Στην ενότητα **Υποστηριζόμενα αρχεία από το SuperSign** του παραρτήματος αναφέρονται αναλυτικά οι τύποι των αρχείων πολυμέσων με δυνατότητα αναπαραγωγής από το SuperSign Player.

Εκκίνηση του SuperSign Player

Προσοχή

- Το NC2000 τροφοδοτείται αυτόματα, όταν ενεργοποιείτε την οθόνη.

Ενεργοποίηση NC1000

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνδεση των καλωδίων, ενεργοποιήστε το NC1000 πατώντας το διακόπτη λειτουργίας στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του NC1000, ανατρέξτε στην ενότητα **Ονομασίες και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος**.

Ενεργοποιήστε το NC1000 πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που εμφανίζονται:

1	Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί σωστά στην είσοδο τροφοδοσίας του NC1000.
2	Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσει η τροφοδοσία του NC1000.
3	Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του NC1000. Οι πράσινες λυχνίες ανάβουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρινό ρεύμα.

Μετά την ενεργοποίηση του NC1000, το SuperSign Player εκτελείται αυτόματα και εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

Προσοχή

- Αν δεν εμφανίζεται η αρχική οθόνη του προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η οθόνη της συσκευής.
- Αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το NC1000 με την οθόνη χρησιμοποιώντας τα σωστά καλώδια.

Σημείωση

- Πατήστε το πλήκτρο **ESC** στην αρχική οθόνη του SuperSign Player για να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

Ρυθμίσεις SuperSign Player

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία του SuperSign Player για πολλαπλούς χρήστες.

Σύνδεση στο μενού ρυθμίσεων

1 Για να χρησιμοποιήσετε το μενού ρυθμίσεων του SuperSign Player, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του SuperSign Player ( ) που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών των Windows. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Setup (Ρύθμιση)** για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του SuperSign Player είναι **"0000"**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK** για να εμφανιστεί το <SuperSign Player Menu> (Μενού SuperSign Player), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση

- Μπορείτε να αλλάξετε μόνοι σας τον κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης** του παρόντος εγχειριδίου.

Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP της συσκευής αναπαραγωγής (η διεύθυνση IP του NC1000/NC2000 όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SuperSign Player) και τη διεύθυνση IP του διακομιστή (η διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SuperSign Manager) από την επιλογή Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

NIC Setting (Ρύθμιση NIC)

Με την επιλογή NIC Setting (Ρύθμιση NIC), μπορείτε να επιλέξετε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου από τη λίστα. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν στη συσκευή αναπαραγωγής είναι εγκατεστημένες περισσότερες από μία κάρτες δικτύου.

Σημείωση

- Το SuperSign Player θα εντοπίσει αυτόματα μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου κατά την εκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής.

Player IP Setting (Ρύθμιση διεύθυνσης IP συσκευής αναπαραγωγής)

Η επιλογή **Player IP setting (Ρύθμιση διεύθυνσης IP συσκευής αναπαραγωγής)** αφορά τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP του NC1000/NC2000. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Dynamic IP (Δυναμική διεύθυνση IP)**.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Dynamic IP (Δυναμική διεύθυνση IP)**, η διεύθυνση IP δημιουργείται αυτόματα.
- Με τη ρύθμιση **Static IP (Στατική διεύθυνση IP)**, μπορείτε να αντιστοιχίσετε εσείς μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP για το NC1000/NC2000.
- Η επιλογή **Player name (Όνομα συσκευής αναπαραγωγής)** έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή στη διεύθυνση MAC της συσκευής δικτύου NC1000/NC2000. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτή τη ρύθμιση αργότερα.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Save** (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Server IP setting (Ρύθμιση διεύθυνσης IP διακομιστή)

Από την επιλογή **Server IP (Διεύθυνση IP διακομιστή)** μπορείτε να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή (διακομιστής) όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Manager.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Auto Setting (Αυτόματη ρύθμιση)**.

- Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Auto Setting (Αυτόματη ρύθμιση)**, εκχωρείται αυτόματα η διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Manual Setting (Μη αυτόματη ρύθμιση)**, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP διακομιστή.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Η συσκευή αναπαραγωγής και οι ρυθμίσεις διεύθυνσης IP διακομιστή υποστηρίζουν μόνο το πρωτόκολλο IPv4.
- Αν έχετε καταχωρήσει τη διεύθυνση IP μη αυτόματα και το δίκτυο είναι αποσυνδεδεμένο, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και προσπαθήστε ξανά.

Wizard Setting (Ρύθμιση Οδηγού)

Η λύση SuperSign παρέχει πλέον την επιλογή **SuperSign Wizard setting (Ρύθμιση Οδηγού SuperSign)** που σας καθοδηγεί στη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου για το SuperSign Player και το SuperSign Manager.

Προσοχή

- Πριν συνεχίσετε με την επιλογή **Wizard setting (Ρύθμιση Οδηγού)**, βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Manager είναι ήδη εγκατεστημένο στο διακομιστή σας. Αν δεν είναι εγκατεστημένο, ο οδηγός ενδέχεται να μη ρυθμίσει σωστά τις συνδέσεις δικτύου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τις συνδέσεις δικτύου χρησιμοποιώντας τον **Οδηγό**.

1 Επιλέξτε το περιβάλλον δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το SuperSign Manager και το SuperSign Player.

- Επιλέξτε **LAN** εάν το SuperSign Manager και το SuperSign Player είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Επιλέξτε **WAN** εάν το SuperSign Manager και το SuperSign Player είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικά δίκτυα.

Σημείωση

- Αν οι ρυθμίσεις της διεύθυνσης προεπιλεγμένης πύλης και της μάσκας υποδικτύου που έχουν ρυθμιστεί του SuperSign Manager είναι ίδιες με αυτές του SuperSign Player, τότε είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Για να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις για τη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης και τη μάσκα υποδικτύου του SuperSign Manager, πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.
  Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας του διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Manager.
  1. Κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Start > Control Panel (Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου)**.
  2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Network Connections (Συνδέσεις δικτύου)**.
  3. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Local Area Connection (Τοπική σύνδεση)**.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Properties (Ιδιότητες)**.
  5. Επιλέξτε το στοιχείο **Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP))** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Properties (Ιδιότητες)**.
  6. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου πληροφοριών καταχώρησης του Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)).
  7. Ελέγξτε τη διεύθυνση της προεπιλεγμένης πύλης και τη μάσκα υποδικτύου.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου για το SuperSign Player, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις SuperSign Player > Ρυθμίσεις δικτύου** του παρόντος εγχειριδίου.

2 Καταχωρήστε ένα όνομα για το SuperSign Player. Το SuperSign Manager θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ονόματα για να προσδιορίσει τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής.

3 Επιλέξτε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις δικτύου.

4 Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP του SuperSign Player. Η διεύθυνση IP του Player εκχωρείται αυτόματα ή μη αυτόματα.

- Επιλέξτε τη ρύθμιση **Dynamic IP (Δυναμική διεύθυνση IP)**, αν επιθυμείτε την αυτόματη επιλογή των ρυθμίσεων IP από τον Οδηγό.
- Επιλέξτε τη ρύθμιση **Static IP (Στατική διεύθυνση IP)**, αν θέλετε να αντιστοιχίσετε εσείς τη διεύθυνση IP.

5 Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP για το διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Manager. Η διεύθυνση IP του διακομιστή εκχωρείται αυτόματα ή μη αυτόματα.

- Επιλέξτε **Auto Setting (Αυτόματη ρύθμιση)**, αν επιθυμείτε να αντιστοιχιστεί αυτόματα μια διεύθυνση IP στο διακομιστή από τον Οδηγό.
- Επιλέξτε **Manual Setting (Μη αυτόματη ρύθμιση)**, αν θέλετε να εκχωρήσετε εσείς μια διεύθυνση IP.

6 Η σύνδεση επιτυγχάνεται αν η συσκευή αναπαραγωγής έχει συνδεθεί σωστά με ένα καλώδιο δικτύου. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση δικτύου, μεταβείτε στο SuperSign Manager και επιλέξτε **Option > Start search (Επιλογή > Έναρξη αναζήτησης)** από το μενού File (Αρχείο). Ελέγξτε τη σύνδεση με τις συσκευές αναπαραγωγής επιλέγοντας **"Start search"** (Έναρξη αναζήτησης).

Προσοχή

- Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής και η συσκευή αναπαραγωγής έχουν συνδεθεί στο δίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

Screen Setting (Ρύθμιση οθόνης)

Στο μενού Screen Setting (Ρύθμιση οθόνης), μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προβολής της οθόνης.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον τύπο προβολής είναι **Landscape (Οριζόντια προβολή)**.

- Επιλέξτε το στοιχείο **Landscape (Οριζόντια προβολή)**, αν επιθυμείτε την οριζόντια προβολή των στοιχείων στην οθόνη.
- Επιλέξτε το στοιχείο **Portrait (Κάθετη προβολή)**, αν επιθυμείτε την κάθετη προβολή των στοιχείων στην οθόνη.

Password (Κωδικός πρόσβασης)

Από το μενού Password (Κωδικός πρόσβασης), μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τη μετάβαση στην επιλογή **SuperSign Player Menus (Μενού SuperSign Player)**.

Settings (Ρυθμίσεις)

Επιλέξτε εάν θέλετε τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την είσοδο στο **SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player)**.

- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Enable (Ενεργοποίηση)**, για να χρησιμοποιήσετε το **SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player)** πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.
- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Disable (Απενεργοποίηση)**, μπορείτε να επιλέξετε το **SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player)** χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Change (Αλλαγή)

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για την είσοδο στο **SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player)**. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι ένας τετραψήφιος αριθμός. Στη συνέχεια, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το νέο κωδικό πρόσβασης για την εκκίνηση του **SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player)**.

1	Καταχωρήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης στο μενού **Change (Αλλαγή)** και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**. Ενεργοποιείται το μενού **Verify (Επαλήθευση)**.
2	Στο μενού **Verify (Επαλήθευση)**, καταχωρήστε ξανά τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε στο μενού **Change (Αλλαγή)**. Αποθηκεύστε τις αλλαγές επιλέγοντας **OK**.
3	Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: **"Your password has been changed." (Ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει.)**

EWF

Από το μενού **EWF**, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **Enhanced Write Filter (Φίλτρο βελτιωμένης εγγραφής)** του Microsoft Windows Embedded Standard.

- Η ρύθμιση **EWF** παρέχει προστασία από ιούς που μπορούν να καταστρέψουν το σύστημα αρχείων του προϊόντος.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **EWF**, δεν μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο C του NC1000/NC2000.
- Για να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα στο NC1000/NC2000 πρέπει να απενεργοποιήστε τη λειτουργία **EWF**.
- Αν επιλέξετε το στοιχείο **Enable (Ενεργοποίηση)**, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του νέου συστήματος.
- Για την εφαρμογή των αλλαγών στις ρυθμίσεις του **EWF,** πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση **EWF**, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Microsoft.
- Οι ρυθμίσεις του **<SuperSign Player Menu> (Μενού SuperSign Player)**, όπως οι ρυθμίσεις δικτύου και οθόνης και ο κωδικός πρόσβασης **EWF** δεν διαγράφονται, επειδή δεν ελέγχονται από τις λειτουργίες του **EWF**.
- Για την εφαρμογή των αλλαγών στις ρυθμίσεις **IP** και **EWF** απαιτούνται πέντε δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά περίπου.

Προσοχή

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **EWF**, τα δεδομένα σας διαγράφονται κάθε φορά που πραγματοποιείτε επανεκκίνηση της συσκευής, ακόμη κι αν τα έχετε αποθηκεύσει στο δίσκο C. Για να διατηρήσετε τα δεδομένα, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στο δίσκο D.

Initialize S/W (Απόδοση αρχικών τιμών λογισμικού)

Το μενού **Initialize S/W (Απόδοση αρχικών τιμών λογισμικού)** σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του SuperSign Player.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί του μενού, εμφανίζεται ένα παράθυρο προειδοποίησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Yes (Ναι)**, γίνεται επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων του SuperSign Player που ίσχυαν κατά την αγορά του προϊόντος.

Προσοχή

- Ακόμη και μετά την απόδοση των αρχικών τιμών λογισμικού, δεν πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.

Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις

Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τη γλώσσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)** του Microsoft Windows Embedded Standard, του λειτουργικού συστήματος του NC1000/NC2000.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα:

1	Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **EWF** από το μενού του SuperSign Player.
2	Στα Windows, επιλέξτε διαδοχικά **Start > Setting > Control Panel > Regional and Language Options (Έναρξη > Ρύθμιση > Πίνακας Ελέγχου > Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)**.
3	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4	Εγκαταστήστε ξανά το SuperSign Player με τη νέα γλώσσα.
5	Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **EWF** από το μενού του SuperSign Player.
6	Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του συστήματος.

Προσοχή

- Πρέπει να ρυθμιστεί η ίδια γλώσσα για τα SuperSign Manager και SuperSign Player.

Λειτουργίες SuperSign Player

Signage Mode (Video Playback Mode)
(Λειτουργία σήματος - Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο)

Ρυθμίστε την αυτόματη εκτέλεση του SuperSign Player. Στη συνέχεια, το SuperSign Player εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία **Play Schedule (Χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής)**. Η λειτουργία **Signage (Σήμα)** αφορά την αναπαραγωγή προ-διανεμημένων βίντεο βάσει χρονοδιαγράμματος.

Η οθόνη της λειτουργίας **Signage (Σήμα)** απεικονίζεται παρακάτω.

Σημείωση

- Κατά την επανεκκίνηση του SuperSign Player, το διαφημιστικό περιεχόμενο αναπαράγεται αυτόματα, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, το περιεχόμενο που διανέμεται από το μενού **Edit Contents (Επεξεργασία περιεχομένων)** ή **Management (Διαχείριση)** του SuperSign Manager δεν αναπαράγεται αυτόματα, ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του SuperSign Player. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρονοδιάγραμμα του SuperSign Manager.

Προσοχή

- Η ταχύτητα αναπαραγωγής ενδέχεται να είναι χαμηλότερη κατά την ταυτόχρονη αναπαραγωγή περισσότερων από δύο βίντεο Full HD (H.264, MPEG-2, WMV) ή άλλων τύπων πολυμέσων.
- Όταν το κείμενο επικαλύπτεται με περισσότερα από δύο βίντεο, ενδέχεται να προκληθεί αναβόσβησμα της οθόνης.
- Το SuperSign Player περιλαμβάνει το λογισμικό **PowerDVD SE**. Αν καταργήσετε το **PowerDVD** από το SuperSign Player, δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία γρήγορης αναπαραγωγή βίντεο.
- Η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται εάν χρησιμοποιείται η επιλογή **Transition effects** (Εφέ μετάβασης) σε εικόνες Full-HD ή περισσότερες από δύο εικόνες.
- Οι αλλαγές στο Windows Standard Timeline εφαρμόζονται μετά την επανεκκίνηση του SuperSign Player.

Περιγραφή εικονιδίων περιοχής ειδοποιήσεων

Αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο **ESC** στη λειτουργία σήματος κατά την αναπαραγωγή βίντεο, το βίντεο θα διακοπεί και θα μετακινηθεί στην επιφάνεια εργασίας.

Το εικονίδιο του SuperSign Player στην περιοχή ειδοποιήσεων εμφανίζει την κατάσταση συνδεσιμότητας του διακομιστή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικονίδιο SuperSign Player στην περιοχή ειδοποιήσεων	Περιγραφή
	Γίνεται εγκατάσταση του SuperSign Player.
	Γίνεται κατάργηση εγκατάστασης του SuperSign Player.
	Το SuperSign Player είναι συνδεδεμένο με το διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Manager.
	Το SuperSign Player δεν είναι συνδεδεμένο με το διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Manager.

Μενού εικονιδίων περιοχής ειδοποιήσεων

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του SuperSign Player από την περιοχή ειδοποιήσεων, στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας, για να εμφανιστεί το μενού της περιοχής ειδοποιήσεων.

Μενού	Περιγραφή
Open Exported File (Άνοιγμα εξαγόμενου αρχείου)	Εμφανίζεται η λίστα περιεχομένων που μεταφέρονται από το SuperSign Manager. Μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο προς αναπαραγωγή από το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο.
Play schedule (Χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής)	Γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου βάσει του χρονοδιαγράμματος του SuperSign Player.
Delete Schedule (Διαγραφή χρονοδιαγράμματος)	Διαγράψτε το χρονοδιάγραμμα που είναι αποθηκευμένο στο SuperSign Player.
Setting (Ρύθμιση)	Μεταβείτε στο SuperSign Player Menu (Μενού SuperSign Player).
About the Program (Πληροφορίες για το πρόγραμμα)	Εδώ εμφανίζονται οι πληροφορίες προγράμματος για την έκδοση του λογισμικού SuperSign Player.
Exit (Έξοδος)	Έξοδος από το SuperSign Player.

Προβολή πληροφοριών σύνοψης SuperSign Player

Όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο του SuperSign Player στην περιοχή ειδοποιήσεων, εμφανίζονται για περίπου πέντε δευτερόλεπτα οι πληροφορίες σύνοψης προγράμματος.

Τύπος πληροφοριών	Μήνυμα	Περιγραφή
Πληροφορίες λογισμικού	SuperSign 1.0.1.1	Η έκδοση του SuperSign Player.
Πληροφορίες σύνδεσης διακομιστή	Disconnected (Αποσυνδέθηκε)	Αποσυνδέθηκε από το SuperSign Manager. Συνδέθηκε με το SuperSign Manager
	IP Address (Διεύθυνση IP)	Η διεύθυνση IP του συνδεδεμένου/αποσυνδεδεμένου SuperSign Manager
Πληροφορίες χρονοδιαγράμματος	Ready (Έτοιμο)	Δεν έχει καταχωρηθεί χρονοδιάγραμμα.
	Scheduled (Με χρονοδιάγραμμα)	Υπάρχουν ένα ή περισσότερα καταχωρημένα χρονοδιαγράμματα.

Τι είναι το SuperSign Manager;

Πληροφορίες προϊόντος

Το SuperSign Manager είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης βάσει δικτύου το οποίο δημιουργεί και διαχειρίζεται ψηφιακά μέσα, διανέμει περιεχόμενο και υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο και τη λειτουργία τηλεχειριστηρίου.

Contents Edit (Επεξεργασία περιεχομένων)

Μπορείτε να δημιουργήσετε περιεχόμενο για το SuperSign Player από διάφορα αρχεία πολυμέσων. Η λειτουργία δημιουργίας περιεχομένου υποστηρίζει διαφορετικά αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία βίντεο, ήχου, εγγράφων και Flash, ενώ διευκολύνει τη δημιουργία περιεχομένου χάρη στην εύχρηστη δυνατότητα μεταφοράς και απόθεση.

Schedule Management (Διαχείριση χρονοδιαγράμματος)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα χρονοδιαγράμματα του περιεχομένου για αναπαραγωγή από το SuperSign Player. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε χρονοδιαγράμματα ανά χρονική περίοδο ή και ανά ώρα.

SuperSign Player Management (Διαχείριση SuperSign Player)

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε περισσότερα από ένα SuperSign Player στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα καταχωρημένα SuperSign Player ελέγχοντας την ενεργοποίηση/απενεργοποίησή τους, τη σύνδεση πολλαπλών οθόνων και τις ενημερώσεις.

Τρόπος εγκατάστασης του SuperSign Manager

Το SuperSign Manager παρέχεται με τη συσκευή NC1000/NC2000. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD της συσκευής NC1000/NC2000 στον υπολογιστή σας για να εγκαταστήσετε το SuperSign Manager.

Απαιτήσεις συστήματος

Συνιστώμενες προδιαγραφές υπολογιστή για το SuperSign Manager

Εξαρτήματα	Απαιτήσεις συστήματος
CPU	2,5 GHz Core 2 Duo L2 Cache 2 MB ή μεγαλύτερη
RAM	2 GB ή μεγαλύτερη
HDD	250 GB ή μεγαλύτερη
Δίκτυο	100 Mbps ή ταχύτερο
Λ/Σ	Windows XP sp3 ή Windows 2003 Server
Μνήμη κάρτας γραφικών	512 MB ή μεγαλύτερη

Ελάχιστες προδιαγραφές υπολογιστή για το SuperSign Manager

Εξαρτήματα	Απαιτήσεις συστήματος
CPU	2,0 GHz L2 Cache 512 KB ή μεγαλύτερη
RAM	1 GB ή μεγαλύτερη
HDD	40 GB ή μεγαλύτερη
Δίκτυο	10 Mbps ή ταχύτερο
Λ/Σ	Windows XP sp2 ή νεότερη έκδοση
Μνήμη κάρτας γραφικών	512 MB ή μεγαλύτερη

Σημείωση

- Το SuperSign Manager λειτουργεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Windows XP (32-bit), Windows 2003 Server (32-bit) και Windows VISTA (32-bit). Το πρόγραμμα εκτελείται αποκλειστικά στα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Εγκατάσταση του προγράμματος

Όταν εισάγετε το CD που παρέχεται με το NC1000/NC2000 στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελείται αυτόματα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

A	SuperSign Program Installation (Εγκατάσταση προγράμματος SuperSign)	Η εγκατάσταση ξεκινά κάνοντας κλικ στο στοιχείο **SuperSign Manager**.

Σημείωση

- Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκτελεστεί αυτόματα, ανοίξτε το παράθυρο μη αυτόματα, κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο **SupersignMgr_setup.exe** στη μονάδα του CD-ROM: κατάλογος του CD □**SuperSign**□**SuperSign_ Software**□**Application**□**SuperSign_Manager**□.

Εγκατάσταση του SuperSign Manager

Όταν εισάγετε το παρεχόμενο CD στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελείται αυτόματα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το SuperSign Manager.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Run (Εκτέλεση)** από το αναδυόμενο παράθυρο Download file (Λήψη αρχείου).

2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Run (Εκτέλεση)** από το αναδυόμενο παράθυρο Security Warning (Προειδοποίηση ασφαλείας).

3 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

4 Αφού διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.

5 Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη διαδρομή εγκατάστασης με τον κατάλογο όπου θέλετε να πραγματοποιηθεί η **εγκατάσταση** του SuperSign Manager. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.

6 Η εγκατάσταση ξεκίνησε. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Details (Λεπτομέρειες)** για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά τη διαδικασία εγκατάστασης.

7 Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης του Adobe AIR για την εγκατάσταση του αντίστοιχου προγράμματος. Κάντε κλικ στην επιλογή **Agree (Συμφωνώ)** για να εγκαταστήσετε το Adobe AIR. Για τη σωστή λειτουργία του SuperSign Manager, πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe AIR.

8 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Complete (Ολοκληρώθηκε)** για να τερματιστεί η εγκατάσταση του Adobe AIR.

9 Η εγκατάσταση του Adobe Flash Player Active X ξεκίνησε.

10 Κάντε κλικ στην επιλογή **DONE (Τέλος)**, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Adobe Flash Player Active X.

11 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του SuperSign Manager, επιλέξτε **Finish (Τέλος)** για να τερματίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Σημείωση

- Αν πραγματοποιείτε εκ νέου εγκατάσταση του προγράμματος χωρίς να καταργήσετε την αρχική εγκατάσταση, μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ή να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του συστήματος.
- Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

Κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του SuperSign Manager, κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Start > Program > SuperSign Manager > Remove SuperSign Manager (Έναρξη > Προγράμματα > SuperSign Manager > Κατάργηση SuperSign Manager)**.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε το SuperSign Manager από τον υπολογιστή σας.

1 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Remove (Κατάργηση)** για να ξεκινήσει η κατάργηση της εγκατάστασης του SuperSign Manager.

2 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Details (Λεπτομέρειες)** για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά τη διαδικασία κατάργησης εγκατάστασης.

3 Όταν ολοκληρωθεί η κατάργηση εγκατάστασης του SuperSign Manager, επιλέξτε **Finish (Τέλος)** για να τερματίσετε τη διαδικασία κατάργησης εγκατάστασης.

Σημείωση

- Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του SuperSign Manager χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Add** or **Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) από τον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.

1. Windows XP, Windows 2003 Server
   Επιλέξτε το SuperSign Manager κάνοντας διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Start > Settings > Control Panel > Add** or **Remove Programs (Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου > Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Remove (Κατάργηση)**.

2. Windows VISTA
   Επιλέξτε το SuperSign Manager κάνοντας διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Start > Settings > Control Panel > Programs** and **Features > Uninstall** or **change a program (Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου > Προγράμματα και δυνατότητες > Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Remove (Κατάργηση)**.

Προσοχή

- Κατά την κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος όλα τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη θα διαγραφούν.

Εκκίνηση του SuperSign Manager

Εκκίνηση του SuperSign Manager

Ανοίξτε το πρόγραμμα κάνοντας διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Start > Programs > SuperSign Manager > SuperSign Manager (Έναρξη > Προγράμματα > SuperSign Manager > SuperSign Manager)**.

Σύνδεση

1	Κατά την έναρξη του SuperSign Manager, εμφανίζεται ένα παράθυρο σύνδεσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
2	Αν εκτελείτε το SuperSign Manager για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό και έναν κωδικό πρόσβασης. Συνδεθείτε στο SuperSign Manager κάνοντας κλικ στο κουμπί **OK**. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί **Cancel (Άκυρο)**, η σύνδεσή σας θα ακυρωθεί και το πρόγραμμα θα κλείσει.

Σημείωση

- Κατά την αρχική εκτέλεση του SuperSign Manager, το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό χρήστη είναι **"Administrator"**, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε αργότερα.

Προσοχή

- Πρέπει να θυμάστε το νέο αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που καταχωρείτε, καθώς θα τα χρειαστείτε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να τον επαναφέρετε. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε απόδοση αρχικών τιμών για το λογαριασμό διαχειριστή.
- Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε **"1234567890init"** στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης.
- Το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποτελούνται από 20 χαρακτήρες το καθένα.

Επιλογή συσκευών αναπαραγωγής

1 Όταν είστε συνδεδεμένοι, το SuperSign Manager αναζητά αυτόματα τα SuperSign Player που υπάρχουν στο ίδιο δίκτυο.

2 Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα SuperSign Player.

3 Επιλέξτε το SuperSign Player στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK ή κάντε κλικ στο κουμπί Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά).

- **Scan (Σάρωση)**
  Επαναλάβετε την αναζήτηση για όλα τα συνδεδεμένα SuperSign Player.
- **Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά)**
  Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ανάλυση οθόνης.
- **OK**
  Πατώντας το κουμπί **OK** εμφανίζεται ένα παράθυρο από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε πρότυπα και διατάξεις.
- **Cancel (Άκυρο)**
  Ακυρώστε το επιλεγμένο SuperSign Player.
- **Do not display on the next startup. (Να μην εμφανιστεί κατά την επόμενη εκκίνηση).**
  Το παράθυρο Select a Player (Επιλογή Player) δεν θα εμφανιστεί ξανά.

Σημείωση

- Ο χρόνος αναζήτησης των συσκευών αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον αριθμό τους.

Ρύθμιση καμβά

Ο καμβάς είναι ένας χώρος για την εισαγωγή και την επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο και κειμένων.

1 Κάντε κλικ στην επιλογή **Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά)** από το παράθυρο Select a player (Επιλογή Player).

2 Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση από το παράθυρο Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά). Επιλέξτε την ανάλυση και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Σημείωση

- Αν κάνετε κλικ στο κουμπί OK από την οθόνη Select a Player (Επιλογή Player), η οθόνη Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά) παρακάμπτεται και μεταβαίνετε απευθείας στην οθόνη Select Template or Layout (Επιλογή προτύπου ή διάταξης).
- Το SuperSign υποστηρίζει τις εξής τιμές ανάλυσης οθόνης: 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920 και 768 x 1360.

Επιλογή προτύπων ή διατάξεων

Το SuperSign Manager παρέχει δημοφιλείς διατάξεις και πρότυπα που βοηθούν τους χρήστες στην εύκολη και γρήγορη δημιουργία περιεχομένου.

1 Αν κάντε κλικ στο κουμπί **OK** στο παράθυρο Select a Player (Επιλογή Player) ή στο παράθυρο Canvas Setting (Ρύθμιση καμβά), εμφανίζεται η οθόνη Select Template or Layout (Επιλογή προτύπου ή διάταξης).

2 Επιλέξτε ένα πρότυπο ή μια διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Σημείωση

- Το SuperSign παρέχει πρότυπα και διατάξεις με ανάλυση 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920, ή 768 x 1360.

Επισκόπηση του SuperSign Manager

Ένδειξη	Στοιχείο	Περιγραφή
A	Μενού File (Αρχείο)	Εμφανίζονται σε λίστα οι βασικές λειτουργίες του SuperSign Manager.
B	Επάνω μενού	Από τα μενού καρτελών μπορείτε να επιλέξετε την επεξεργασία περιεχομένου, τη ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος αναπαραγωγής περιεχομένου και τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος.
C	Χώρος εργασίας	Από αυτό το σημείο μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες επεξεργασίας περιεχομένου, ρύθμισης του χρονοδιαγράμματος αναπαραγωγής και διαχείρισης των συσκευών αναπαραγωγής.
D	Κουμπί Hide (Απόκρυψη)	Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Hide (Απόκρυψη)**, εμφανίζεται ή αποκρύπτεται διαδοχικά το παράθυρο που δεν χρησιμοποιείτε.

Contents Edit (Επεξεργασία περιεχομένων)

Το SuperSign Manager διαθέτει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας περιεχομένου πολυμέσων.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας περιεχομένου πολυμέσων μπορείτε να δημιουργήσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή από το SuperSign Player.

Επισκόπηση

Η επιλογή **Contents Edit (Επεξεργασία περιεχομένων)** του επάνω μενού περιλαμβάνει δυνατότητες για την επεξεργασία περιεχομένου και άλλες λειτουργίες.

Ένδειξη	Στοιχείο	Περιγραφή
A	Μενού File (Αρχείο)	Εμφανίζονται σε λίστα οι βασικές λειτουργίες του SuperSign Manager.
B	Επάνω μενού	Από τα μενού καρτελών μπορείτε να επιλέξετε την επεξεργασία περιεχομένου, τη ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος αναπαραγωγής περιεχομένου και τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος.
C	Παράθυρο Media (Πολυμέσα)	Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα πρότυπα και στη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Εδώ εμφανίζονται οι καταχωρημένες πληροφορίες για το SuperSign Player.
D	Γρήγορο μενού	Εμφανίζονται δημοφιλείς λειτουργίες επεξεργασίας περιεχομένου για γρήγορη πρόσβαση.
E	Λωρίδα χρόνου	Παρέχεται μια έξυπνη λωρίδα χρόνου που δίνει τη δυνατότητα της χρονικής επεξεργασίας και της ρύθμισης ανά ζώνη. Η λωρίδα χρόνου σας επιτρέπει να καθορίζετε τη διάρκεια κάθε κλιπ περιεχομένου έτσι ώστε τα πολυμέσα σας να αναπαράγονται μια καθορισμένη ώρα. Μπορεί να ρυθμιστεί η ώρα έναρξης, η διάρκεια και η ώρα λήξης της ζώνης.
F	Καμβάς	Ο καμβάς είναι ένας χώρος για την εισαγωγή και την επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο και κειμένων. Μπορείτε να χωρίσετε τη ζώνη του καμβά και να εφαρμόσετε διαφορετική διάταξη σε κάθε ενότητα. Με την επικάλυψη πολλών εικόνων στις χωρισμένες ενότητες σε διαφορετικές λωρίδες χρόνου, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά επίπεδα εικόνων.
G	Παράθυρο Tools (Εργαλεία)	Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ζώνης ή των πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να αλλάξετε το χρώμα φόντου ή τις ιδιότητες μιας εικόνας.
H	Properties (Ιδιότητες)	Εμφανίζει τις ιδιότητες της επιλεγμένης ζώνης ή των πολυμέσων. Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο SuperSign Player και την ανάλυση της ζώνης.

Έλεγχος λεπτομερειών

Ένδειξη	Περιγραφή	
A	Όνομα αρχείου και ανάλυση καμβά.	
B	Κουμπιά για τη δημιουργία ζωνών και πλαισίων κειμένου.	
	Zone	Δημιουργήστε μια ζώνη στον καμβά. Κάντε κλικ στο κουμπί **Zone (Ζώνη)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον καμβά για να δημιουργήσετε μια ζώνη.
	Text	Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου στον καμβά. Κάντε κλικ στο κουμπί **Text (Κείμενο)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον καμβά για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου.
C	50	Η γραμμή κύλισης χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση και τη σμίκρυνση της οθόνης του καμβά. Για να ελέγξετε μέγεθος της οθόνης, μετακινήστε τη γραμμή ή εισαγάγετε έναν αριθμό στο αντίστοιχο πεδίο. Η μονάδα ρύθμισης του μεγέθους οθόνης είναι 10.

Σημείωση

- Τι είναι το Zone (Ζώνη);

  Το SuperSign Manager Zone είναι μια περιοχή στον καμβά όπου τοποθετούνται πολυμέσα ή ένα επίπεδο κατά την επεξεργασία του περιεχομένου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ζώνη συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους στοιχείων πολυμέσων και δημιουργώντας μια διαφήμιση συμπεριλαμβάνοντας μια άλλη ζώνη ή ζώνες (μια ζώνη υποστηρίζει μόνο έναν τύπο πολυμέσων). Η ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα, σελίδες web, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική κ.ά. Επειδή κάθε ζώνη αποτελεί μια ξεχωριστή περιοχή, διαθέτει τις δικές της ιδιότητες και μπορεί εύκολα να διαγραφεί ή να εισαχθεί. Επίσης, το διαφημιστικό περιεχόμενο δημιουργείται εύκολα με τις επιλογές μεταφοράς και απόθεσης στον καμβά.

Ένδειξη	Περιγραφή	
D	Γρήγορα μενού που δίνουν τη δυνατότητα χρήσης δημοφιλών λειτουργιών περιεχομένου-επεξεργασίας.	
	Preview	Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση το περιεχόμενο πριν από την αναπαραγωγή του από το SuperSign Player. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν σε προεπισκόπηση το περιεχόμενο που βρίσκεται υπό επεξεργασία στον καμβά πριν από την εξαγωγή του στο SuperSign Player.
	Send to player	Μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενό σας στο SuperSign Player που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με το SuperSign Manager.
	Stop the player	Διακοπή της αναπαραγωγής του περιεχομένου στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα του MS Office είναι κλειστά πριν επιλέξετε την προεπισκόπηση αρχείων του MS Office.
- Τα αρχεία του Office ή τα αρχεία web ενδέχεται να μην εμφανίζονται με τη σειρά επεξεργασίας (διάταξη Z).
- Για να δημιουργήσετε επαναλήψεις αρχείων Flash, επιλέξτε επανάληψη αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Τα ονόματα των αρχείων περιεχομένου μπορούν να περιλαμβάνουν γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, όπως @, #, $, %, [,], { και }.

Αλλαγή διατάξεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις διατάξεις ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1	Κάντε κλικ στις επιλογές **Template > Layout (Πρότυπο > Διάταξη)** στην αριστερή πλευρά της οθόνης του SuperSign Manager.
2	Εμφανίζονται οι διατάξεις που είναι καταχωρημένες στη βιβλιοθήκη πολυμέσων.

3	Κάντε διπλό κλικ σε μια νέα διάταξη.
4	Θα εμφανιστεί στον καμβά.

Προσοχή

- Αν αλλάξετε μια διάταξη, το περιεχόμενο που επεξεργάζεστε θα χαθεί. Αποθηκεύστε το πριν πραγματοποιήσετε αλλαγές στη διάταξη του περιεχομένου.

Αλλαγή προτύπων

Όπως με τις διατάξεις, μπορείτε να αλλάξετε τα πρότυπα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

1	Κάντε κλικ στην επιλογή **Template (Πρότυπο)**, στην αριστερή πλευρά της οθόνης του SuperSign Manager.
2	Εμφανίζονται τα πρότυπα που είναι καταχωρημένα στη βιβλιοθήκη πολυμέσων, σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν bar/restaurant (μπαρ/εστιατόρια), shopping (αγορές) και public organizations (δημόσιοι οργανισμοί).

3	Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο πρότυπο. Στο παράδειγμα αυτό, επεξηγείται πώς μπορείτε να αλλάξετε ένα υπάρχον πρότυπο σε πρότυπο εμπορικού κέντρου. (Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **shopping (αγορές)**.)
4	Το επιλεγμένο πρότυπο εμφανίζεται στον καμβά.

Προσοχή

- Αν αλλάξετε ένα πρότυπο, το περιεχόμενο που επεξεργάζεστε θα χαθεί. Αποθηκεύστε το πριν πραγματοποιήσετε αλλαγές στο πρότυπο.

Χρήση βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη πολυμέσων χρησιμοποιείται για την εγγραφή των αρχείων πολυμέσων που απαιτούνται για την παραγωγή περιεχομένου πολυμέσων και τη χρήση υπηρεσιών, όπως τοποθεσίες web, RSS και χρήσιμες εφαρμογές (widget). Για να καταχωρήσετε αρχεία πολυμέσων στη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην καρτέλα **Library (Βιβλιοθήκη)** από το παράθυρο πολυμέσων που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης του SuperSign Manager.

Σημείωση

- Επιλέγεται τυχαία μια μικρογραφία βίντεο από τα μεσαία καρέ του αρχείου.
- Αν δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση ενός βίντεο, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τους απαιτούμενους κωδικοποιητές που αναφέρονται στην ενότητα **Εγκατάσταση πακέτου κωδικοποιητών** του παραρτήματος.

Τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης χωρίζονται σε πολυμέσα και υπηρεσίες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Προσθήκη αρχείου πολυμέσων

Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική, PDF και αρχεία MS Office στην καρτέλα πολυμέσων.

Για να προσθέσετε πολυμέσα, κάντε κλικ στο κουμπί +Add στην καρτέλα πολυμέσων.

Αφού επιλέξετε το αρχείο από το παράθυρο **Select Files (Επιλογή αρχείων)** και κάνετε κλικ στο κουμπί **Open (Άνοιγμα)**, το αρχείο πολυμέσων καταχωρείται στη βιβλιοθήκη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εκτός από τις φωτογραφίες, η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση βίντεο, αρχείων Flash, μουσικής, PDF και αρχείων MS Office.

Προσοχή

- Λάβετε υπόψη σας ότι όταν ένα αρχείο πολυμέσων διαγράφεται από το φάκελο AutoUpload, διαγράφεται ταυτόχρονα και από τη βιβλιοθήκη.

Σημείωση

- Τα καταχωρημένα αρχεία πολυμέσων αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο AutoUpload, μέσα στο φάκελο όπου βρίσκεται το SuperSign Manager. Για παράδειγμα, C:\Program Files\SupersignMgr\AutoUpload.
- Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, το αρχείο πολυμέσων εμφανίζεται αυτόματα στη βιβλιοθήκη κάθε φορά που εκτελείται το SuperSign Manager.
- Για να αλλάξετε το φάκελο της βιβλιοθήκης, κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Options > Contents Edit (Επιλογές > Επεξεργασία περιεχομένων)** από το μενού File (Αρχείο) και επιλέξτε το πεδίο **Local media library folder information (Πληροφορίες τοπικού φακέλου βιβλιοθήκης πολυμέσων)**.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Sync (Auto-upload) (Συγχρονισμός (Αυτόματη αποστολή)) επιλέγοντας διαδοχικά **Options > Contents Edit (Επιλογές > Επεξεργασία περιεχομένων)** από το μενού File (Αρχείο), τα αρχεία πολυμέσων της βιβλιοθήκης σας θα αποστέλλονται αυτόματα την προγραμματισμένη ώρα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της αυτόματης αποστολής, κάντε κλικ στην επιλογή **Start Sync (Έναρξη συγχρονισμού)**.

Προσθήκη περιεχομένων υπηρεσιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SuperSign Manager για να προσθέσετε ηλεκτρονικό περιεχόμενο όπως τοποθεσίες web, τροφοδοσίες RSS και χρήσιμες εφαρμογές (widget), καθώς και την αντίστοιχη ημερομηνία και την ώρα.

Επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία **Library > Service (Βιβλιοθήκη > Υπηρεσία)** από το παράθυρο πολυμέσων για εκκίνηση του μενού προσθήκης περιεχομένου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποθήκευση περιεχομένου και αρχείων πολυμέσων στη βιβλιοθήκη.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη περιεχομένου, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου.

Δημιουργία περιεχομένων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία περιεχομένων:

1 **Επιλογή προτύπου ή διάταξης**

Επιλέξτε μια διάταξη ή ένα πρότυπο για την προβολή διάφορων πολυμέσων στην οθόνη. Στο παράδειγμα, η διάταξη είναι ρυθμισμένη σε **None (Καμία)**. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της διάταξης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή διατάξεων** ή **Αλλαγή προτύπων** του παρόντος εγχειριδίου.

2 **Καταχώρηση πολυμέσων στη βιβλιοθήκη**

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο πολυμέσων, πρέπει πρώτα να καταχωρηθεί στη βιβλιοθήκη. Καταχωρήστε το επιθυμητό αρχείο πολυμέσων σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας **Χρήση βιβλιοθήκης** του παρόντος εγχειριδίου.

3 **Εμφάνιση πολυμέσων**
Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, PDF και αρχεία MS Office που έχουν καταχωρηθεί στη βιβλιοθήκη.

Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης των πολυμέσων στον καμβά.

Προσθήκη πολυμέσων στη ζώνη

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Zone (Ζώνη)**, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Zone (Ζώνη)**.

2 Μετακινήστε το ποντίκι στην επιθυμητή θέση μέσα στον καμβά και κάντε κλικ.
Η ζώνη δημιουργείται με τον τρόπο που απεικονίζεται εδώ.

3 Εκτελέστε μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου πολυμέσων που έχει ήδη καταχωρηθεί στη βιβλιοθήκη.

4 Τα πολυμέσα προστίθενται στη ζώνη.

Μεταφορά πολυμέσων

Μπορείτε να εμφανίσετε απευθείας αρχεία πολυμέσων.

1 Για να την προσθέσετε, πραγματοποιήστε μεταφορά και απόθεση ενός καταχωρημένου αρχείου πολυμέσων.

2 Το αρχείο θα εμφανιστεί στον καμβά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Επίσης, δημιουργείται αυτόματα μια νέα ζώνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση της νέας ζώνης.

4 **Εμφάνιση περιεχομένου υπηρεσιών**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SuperSign Manager για να προσθέσετε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, όπως τοποθεσίες web, τροφοδοσίες RSS και χρήσιμες εφαρμογές (widget), καθώς και την αντίστοιχη ημερομηνία και την ώρα.

Για να προσθέσετε ένα περιεχόμενο υπηρεσιών, κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Library > Service (Βιβλιοθήκη > Υπηρεσία)** στο παράθυρο πολυμέσων.

Προσθήκη τοποθεσιών web

1 Για να προσθέσετε μια τοποθεσία web, καταχωρήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο στοιχείο **Add (Προσθήκη)**.

Η ζώνη της τοποθεσίας web θα προστεθεί στον καμβά.

2 Μετακινήστε τη ζώνη νέας τοποθεσίας web στην επιθυμητή θέση. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview (Προεπισκόπηση)** στα γρήγορα μενού. Η τοποθεσία web θα προστεθεί, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προσθήκη τροφοδοσιών RSS

1 Για να προσθέσετε μια τροφοδοσία RSS, καταχωρήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Add (Προσθήκη)**.

Η ζώνη της τροφοδοσίας RSS θα προστεθεί στον καμβά.

Σημείωση

- Κάθε ζώνη υπηρεσιών και κειμένου μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μόνο στοιχείο.
- Το RSS (Really Simple Syndication) χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση εργασιών που ανανεώνονται συχνά. Χρησιμοποιώντας λογισμικό προγράμματος ανάγνωσης RSS, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για τη λήψη περιεχομένου που ανανεώνεται συχνά και το οποίο παρέχεται από τις αγαπημένες τους τοποθεσίες σε μορφή συμβατή με το RSS.

2 Εμφανίστε τη ζώνη τροφοδοσιών RSS στην επιθυμητή θέση στον καμβά. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview (Προεπισκόπηση)** από τα γρήγορα μενού για να δείτε την οθόνη με το περιεχόμενο RSS που έχει προστεθεί.

Προσθήκη χρήσιμων εφαρμογών (Widgets)

1 Για να προσθέσετε χρήσιμες εφαρμογές, καταχωρήστε έναν κώδικα χρήσιμων εφαρμογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Add (Προσθήκη)**.

Η ζώνη της χρήσιμης εφαρμογής θα προστεθεί στον καμβά.

Σημείωση

- Οι χρήσιμες εφαρμογές (Widgets) είναι μικρά εικονίδια που συνδέονται με συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να εκτελούν χωρίς να ανοίγουν κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στο web.

2 Εμφανίστε τη ζώνη τροφοδοσιών RSS στην επιθυμητή θέση στον καμβά. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview (Προεπισκόπηση)** από τα γρήγορα μενού για να δείτε την οθόνη με το περιεχόμενο RSS που έχει προστεθεί.

Προσθήκη ημερομηνιών

1 Για να προσθέσετε ημερομηνίες, κάντε κλικ στην επιλογή **Add Date (Προσθήκη ημερομηνίας)** από το πλαίσιο **Date/Time zone (Ζώνη ημερομηνίας/ώρας)**.

Θα προστεθεί η ζώνη ημερομηνιών.

2 Εμφανίστε τη ζώνη τροφοδοσιών RSS στην επιθυμητή θέση στον καμβά. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview (Προεπισκόπηση)** στα γρήγορα μενού για να δείτε την οθόνη με τις πληροφορίες της ώρας που έχουν προστεθεί.

Προσθήκη ωρών

1 Για να προσθέσετε ώρες, κάντε κλικ στην επιλογή **Add Time (Προσθήκη ώρας)** από το πλαίσιο **Date/Time zone (Ζώνη ημερομηνίας/ώρας)**.

Θα προστεθεί μια ζώνη ώρας.

2 Μετακινήστε τη νέα ζώνη ώρας στην επιθυμητή θέση. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview (Προεπισκόπηση)** στα γρήγορα μενού για να δείτε την οθόνη με τις πληροφορίες της ώρας που έχουν προστεθεί.

Αντιγραφή ζωνών

Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μια ζώνη που βρίσκεται στον καμβά σε άλλους χώρους.

1 Αρχικά επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να αντιγράψετε.

2 Κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Edit > Copy (Επεξεργασία > Αντιγραφή)** από το μενού File (Αρχείο) ή πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl + C** για να αντιγράψετε την επιλεγμένη ζώνη.

3 Κάντε διαδοχικά κλικ στις επιλογές **Edit > Paste (Επεξεργασία > Επικόλληση)** από το μενού File (Αρχείο) ή πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl + V** για να επικολλήσετε την επιλεγμένη ζώνη στον καμβά.

Σημείωση

- Αν αντιγράψετε μια ζώνη, αντιγράφονται ταυτόχρονα οι ιδιότητές της καθώς και τα πολυμέσα που περιέχονται σε αυτή.

Ρύθμιση λωρίδας χρόνου

Η λωρίδα χρόνου σάς επιτρέπει να καθορίζετε τη διάρκεια κάθε κλιπ περιεχομένου έτσι ώστε τα πολυμέσα σας να αναπαράγονται μια καθορισμένη ώρα. Στη λωρίδα χρόνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης, τη διάρκεια και την ώρα λήξης του περιεχομένου της ζώνης. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το περιεχόμενο ώστε να αναπαράγεται έως 12 ώρες.

Επισκόπηση της ρύθμισης Timeline (Λωρίδα χρόνου)

	Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το χρώμα ορίων και το όνομα αρχείου της ζώνης στον καμβά.
	(Ενεργοποίηση: , Απενεργοποίηση:)
1m'	Ρυθμίστε τη βασική μονάδα ώρας της λωρίδας χρόνου. Οι μονάδες ώρας που μπορούν να επιλεγούν είναι 1 λεπτό, 10 ή 30 λεπτά.
Web	Κάντε διπλό κλικ στο όνομα ζώνης για να το αλλάξετε. Κάντε κλικ στο τετράγωνο μπροστά από το όνομα ζώνης για να αλλάξετε το χρώμα ορίων της ζώνης.
	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης. Μια ζώνη με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία θα αναπαράγεται συνεχώς έως την καθορισμένη ώρα λήξης.
	(Ενεργοποίηση: , Απενεργοποίηση:)
	Επιλέξτε το κλείδωμα της ζώνης. Δεν είναι δυνατή η επιλογή και η επεξεργασία των κλειδωμένων ζωνών.
	(Ενεργοποίηση: , Απενεργοποίηση:)
	Διαγράψτε την επιλεγμένη ζώνη. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ ή μετακινήστε τη ζώνη στο εικονίδιο . Μπορείτε να διαγράψετε τα πολυμέσα που βρίσκονται στη ζώνη χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους.
00:01:17	Εμφανίζεται η συνολική διάρκεια του περιεχομένου. Ο χρόνος αυτός υποδεικνύει τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των ζωνών.
background	Αλλάξτε το χρώμα ή την εικόνα φόντου του καμβά. Κάντε κλικ στο τετράγωνο μπροστά από το όνομα του καμβά για να αλλάξετε το χρώμα φόντου. Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου, μεταφέρετε μια φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη και αποθέστε την στη λωρίδα χρόνου του καμβά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία εικόνα φόντου κάθε φορά.

Προσθήκη πολυμέσων στη λωρίδα χρόνου

Για να προσθέσετε πολυμέσα στη λωρίδα χρόνου, σύρετε ένα αρχείο στη λωρίδα χρόνου της ζώνης που θέλετε να προσθέσετε.

Αντιγραφή πολυμέσων στη λωρίδα χρόνου

1. Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων από τη λωρίδα χρόνου.

2. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο πολυμέσων, πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl + C**.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl + V** για να επικολλήσετε το αρχείο.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή κειμένων, υπηρεσιών, τροφοδοσιών RSS, τοποθεσιών web και χρήσιμων εφαρμογών.

Διανομή ολοκληρωμένου περιεχομένου

Μπορείτε να διανείμετε περιεχόμενο αποστέλλοντάς το από το SuperSign Manager στο SuperSign Player για αναπαραγωγή.
Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε διανομή του περιεχομένου σας:

Άμεση διανομή

Μπορείτε να αποστείλετε στο SuperSign Player το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί για άμεση αναπαραγωγή.

1	Επιλέξτε **Player** από το παράθυρο πολυμέσων. Εμφανίζονται σε λίστα όλα τα SuperSign Player που είναι συνδεδεμένα αυτή τη στιγμή.
2	Επιλέξτε το SuperSign Player όπου θέλετε να μεταφέρετε το περιεχόμενό σας.
3	Κάντε κλικ στην επιλογή **Send to Player (Αποστολή στο Player)** από τα γρήγορα μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο Send to Player (Αποστολή στο Player) του SuperSign. Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο Player, θα εμφανιστεί το παράθυρο Please Select a Group or Player (Επιλέξτε ομάδα ή Player) για την αναζήτηση Player.

4	Καταχωρήστε τη διάρκεια στο παράθυρο Send to Player (Αποστολή στο Player) του SuperSign και κάντε κλικ στο **OK**.

- Constant Repeat (Συνεχής επανάληψη): Συνεχής αναπαραγωγή έως ότου προστεθεί νέο χρονοδιάγραμμα.
- Duration (Διάρκεια): Συνέχιση της αναπαραγωγής για την καθορισμένη διάρκεια.

5	Όταν το περιεχόμενο αποσταλεί στο SuperSign Player, πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του στη συνδεδεμένη οθόνη.

Σημείωση

- Κατά τη μεταφορά περιεχομένου με την επιλογή **Send to Player (Αποστολή στο Player)**, τα χρονοδιαγράμματα που είχαν αποσταλεί προηγουμένως θα αντικατασταθούν.
- Με την επιλογή **Send to Player (Αποστολή στο Player)**, το περιεχόμενο αποστέλλεται σε ομάδες Player και όχι σε ένα μεμονωμένο Player.
- Αν εμφανιστεί το μήνυμα "The storage capacity is full." (Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι πλήρης), ελέγξτε το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο από το μενού Management (Διαχείριση) του SuperSign Manager.

Προγραμματισμένη διανομή

Μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο στο SuperSign Player κατά την προγραμματισμένη ώρα. Το περιεχόμενο αποστέλλεται και αναπαράγεται την καθορισμένη ώρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία προγραμματισμένης διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρονοδιάγραμμα** του παρόντος εγγράφου.

Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε μορφή αρχείου με δυνατότητα αναπαραγωγής στο SuperSign Player. Το αποθηκευμένο περιεχόμενο μπορεί να μεταφερθεί μέσω ενός αφαιρούμενου δίσκου για αναπαραγωγή από το SuperSign Player.
Τα βήματα για την εξαγωγή του περιεχομένου περιγράφονται παρακάτω:

1	Συμπληρώστε το περιεχόμενο και κάντε κλικ στο στοιχείο **Export contents (Εξαγωγή περιεχομένων)**.
2	Καθορίστε το φάκελο όπου θα αποθηκευτεί το περιεχόμενο.
3	Κάντε κλικ στο στοιχείο **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)** για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο όπου θα αποθηκευτεί το περιεχόμενο. ● Τα αρχεία πολυμέσων και πληροφοριών του περιεχομένου θα αποθηκευτούν στο φάκελο. ● Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την αναπαραγωγή του αρχείου περιεχομένου που αποστέλλεται με την επιλογή **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)**. ● Τα περιεχόμενα που έχουν εξαχθεί με την επιλογή **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)** μπορούν να αναπαραχθούν αυτόματα ή μη αυτόματα στο SuperSign Player.

Προσοχή

- Η επιλογή **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)** δεν είναι διαθέσιμη για εικόνες που παρέχονται με τα πρότυπα.

Σημείωση

- Το περιεχόμενο που αποθηκεύεται σε μια συσκευή αποθήκευσης USB μέσω της επιλογής **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)** μπορεί να αναπαραχθεί αυτόματα στο SuperSign Player όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει αποθηκευτεί.
  1. Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα "AutoPlay" στη συσκευή USB.
  2. Αντιγράψτε τα αρχεία cts και πολυμέσων που έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία **Export Contents (Εξαγωγή περιεχομένων)** σε αυτόν το φάκελο "AutoPlay".
  3. Όταν η συσκευή USB τοποθετείται στη θύρα USB του NC1000/NC2000, το περιεχόμενο αναπαράγεται αυτόματα.
  4. Όταν αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη θύρα, η λειτουργία αναπαραγωγής σταματά.

Ιδιότητες περιεχομένου/Εργαλεία

Στο SuperSign Manager, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να τροποποιούν τις ιδιότητες του επιλεγμένου περιεχομένου.

Επιλέγοντας **Canvas zone (Ζώνη καμβά)** εμφανίζεται το στοιχείο **Properties (Ιδιότητες)** της ζώνης, στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου Properties (Ιδιότητες). Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την ώρα, το μέγεθος της εικόνας, την επανάληψη της αναπαραγωγής και την ένταση ήχου της ζώνης στο παράθυρο **Tool (Εργαλεία)** που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο Properties (Ιδιότητες).

Ιδιότητες περιεχομένου / Εργαλεία

■ Αρχείο πολυμέσων

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Ανάλυση φόντου.

Προσαρμογή φόντου
Ως φόντο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι φωτογραφίες της βιβλιοθήκης πολυμέσων.

<Φόντο>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Πληροφορίες ζώνης.

Προσαρμογή ζώνης.

Αλλαγή σειράς ζώνης (μετακίνηση στο προσκήνιο, μετακίνηση προς τα εμπρός, αποστολή προς τα πίσω, αποστολή στο παρασκήνιο).

Ρύθμιση επανάληψης στον καμβά.

<Ζώνη>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη φωτογραφία.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για την επιλεγμένη φωτογραφία.

Προσαρμογή στη ζώνη, με το αρχικό μέγεθος.
Προσαρμογή στη ζώνη, διατηρώντας την αναλογία.
Προσαρμογή στη ζώνη, σε πλήρη οθόνη.

Προστίθενται ειδικά εφέ στη φωτογραφία.

<Φωτογραφία>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο βίντεο.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής.

Προσαρμογή στη ζώνη, με το αρχικό μέγεθος.
Προσαρμογή στη ζώνη, διατηρώντας την αναλογία.
Προσαρμογή στη ζώνη, σε πλήρη οθόνη.

Καθορίζεται η επανάληψη ή μη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου βίντεο κατά την καθορισμένη ώρα της αναπαραγωγής πολυμέσων.

Έλεγχος της έντασης ήχου.

<Βίντεο>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο ήχου.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για το επιλεγμένο αρχείο ήχου.

Καθορίζεται η επανάληψη ή μη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου ήχου.

Έλεγχος της έντασης ήχου.

<Μουσική>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο Flash.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής του αρχείου Flash.

Καθορίζεται η επανάληψη ή μη της αναπαραγωγής του αρχείου Flash.

<Flash>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο έγγραφο.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για το επιλεγμένο PDF.

<Αρχείο PDF/Office>

■ Υπηρεσία

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Τοποθεσία Web προς σύνδεση.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για την επιλεγμένη τοποθεσία web.

Αλλαγές στην τοποθεσία Web προς σύνδεση.

<Τοποθεσία Web>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής κειμένου.

Ορίζεται η μορφή του κειμένου στο επιλεγμένο στυλ.

Ορίζεται η κατεύθυνση και η ταχύτητα της κίνησης του κειμένου.

<Κείμενο>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Τροφοδοσίες RSS (Really Simple Syndication) προς σύνδεση.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για την επιλεγμένη τροφοδοσία RSS.

Ορίζεται η μορφή του κειμένου στο επιλεγμένο στυλ.

Ορίζεται η κατεύθυνση και η ταχύτητα της κίνησης του κειμένου.

Αλλάζει η τροφοδοσία RSS προς σύνδεση.

Ορίζεται κενό μεταξύ των τίτλων RSS.
Ορίζεται το χρονικό διάστημα ενημέρωσης των RSS.

<RSS>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής σε μια ημερομηνία.

Ορίζεται η μορφή του κειμένου στο επιλεγμένο στυλ.

Μορφή ημερομηνίας.

<Ημερομηνία>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής για το περιεχόμενο ώρας.

Ορίζεται η μορφή του κειμένου στο επιλεγμένο στυλ.

Μορφή ώρας.

<Ώρα>

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής και τις ομάδες.

Πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη χρήσιμη εφαρμογή.

Ορίζεται η ώρα αναπαραγωγής χρήσιμης εφαρμογής.

Αλλάζει η διεύθυνση URL μιας χρήσιμης εφαρμογής για σύνδεση.

<Χρήσιμη εφαρμογή>

Schedule (Χρονοδιάγραμμα)

Το χρονοδιάγραμμα είναι ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής περιεχομένου στο SuperSign Player.
Τα χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι καθημερινά, εβδομαδιαία ή επαναλαμβανόμενα.

Επισκόπηση

Ένδειξη	Περιγραφή	
A	Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής στο SuperSign Manager. Εμφανίζονται σε λίστα τα αρχεία περιεχομένου και πολυμέσων που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα επεξεργασίας περιεχομένου.	
B	Οι διαθέσιμες τιμές για τους χρόνους προβολής είναι ανά 10 λεπτά, 30 λεπτά ή μία ώρα.	
C	Εκχώρηση των επιθυμητών ωρών για τα αρχεία περιεχομένου και πολυμέσων. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια ημερομηνία που έχει ήδη παρέλθει. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι εντός 180 ημερών μετά την τρέχουσα ημερομηνία.	
D	Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι προβολής των χρονοδιαγραμμάτων.	
	● Today (Σήμερα)	Εμφανίζεται το καθημερινό χρονοδιάγραμμα (24 ώρες). Κάντε κλικ στο κουμπί **Today (Σήμερα)** στη λειτουργία καθημερινής προβολής για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία. Κάντε κλικ στο κουμπί **Today (Σήμερα)** στη λειτουργία εβδομαδιαίας προβολής για να εμφανιστεί η τρέχουσα εβδομάδα.
	● Daily (Καθημερινά)	Εμφανίζεται το καθημερινό χρονοδιάγραμμα (24 ώρες). Κάντε κλικ στο κουμπί **Today (Σήμερα)** στη λειτουργία καθημερινής προβολής για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία. Κάντε κλικ στο κουμπί **Weekly (Εβδομαδιαία)** στη λειτουργία καθημερινής προβολής για να μεταβείτε στις επιλεγμένες ημερομηνίες.
	● Weekly (Εβδομαδιαία)	Εμφανίζεται το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα (7 ημέρες). Κάντε κλικ στο κουμπί **Today (Σήμερα)** στη λειτουργία εβδομαδιαίας προβολής για να εμφανιστεί η τρέχουσα εβδομάδα. Κάντε κλικ στο κουμπί **Daily (Καθημερινά)** στη λειτουργία εβδομαδιαίας προβολής για να μεταβείτε στην επιλεγμένη ημερομηνία. Αν δεν έχει επιλεχθεί καμία ημερομηνία, θα μεταφερθείτε στην πρώτη ημέρα της επιλεγμένης εβδομάδας.
E	Εμφανίζονται οι ιδιότητες του χρονοδιαγράμματος.	

Παράθυρα Properties (Ιδιότητες) και Tool (Εργαλεία)

A Το όνομα, ο τύπος και η ανάλυση του επιλεγμένου Player.

B Προεπισκόπηση του επιλεγμένου περιεχομένου.

C Οι ιδιότητες του περιεχομένου ή των αρχείων πολυμέσων για τα οποία έχουν καταχωρηθεί χρονοδιαγράμματα.

D Καταχωρήστε τη διάρκεια για την απευθείας εμφάνιση του περιεχομένου.

E Ορίστε έναν κύκλο επανάληψης.

Για να ορίσετε κύκλους επανάληψης:

1	Καταχωρήστε την ώρα λήξης της λειτουργίας επανάληψης.
2	Ορίστε τις ημέρες για τον προγραμματισμό της λειτουργίας επανάληψης πριν από την ημερομηνία λήξης.
3	Επιλέξτε το πλαίσιο **Every day (Καθημερινά)** για την καθημερινή επανάληψη της αναπαραγωγής.
4	Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να γίνει ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος με αυτήν την αλλαγή.

Ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα:

1	Κάντε κλικ στο μενού **Player** στο παράθυρο Media (Πολυμέσα) και επιλέξτε το SuperSign Player όπου θέλετε να αλλάξετε τα χρονοδιαγράμματα.
2	Θα εμφανιστούν τα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα του SuperSign Player.

3	Για να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα, επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου ή πολυμέσων από την επιλογή **Library (Βιβλιοθήκη)** στο παράθυρο Media (Πολυμέσα).
4	Δημιουργήστε το βασικό χρονοδιάγραμμα με μεταφορά και απόθεση των επιλεγμένων αρχείων περιεχομένου ή πολυμέσων.

5	Για να ρυθμίσετε την ώρα σύρετε ένα κελί προς τα κάτω ή καταχωρήστε απευθείας την ώρα στο πεδίο ιδιότητες.

Σημείωση

- Τα μπλοκ χρονοδιαγράμματος μπορούν να ρυθμιστούν έως 24 ώρες σε διαστήματα των 10 λεπτών.

Αντιγραφή χρονοδιαγραμμάτων

Μπορείτε να αντιγράψετε χρονοδιαγράμματα για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

1	Επιλέξτε τα μπλοκ χρονοδιαγράμματος που θέλετε να αντιγράψετε.
2	Πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl + C** για να αλλάξει ο δείκτης του ποντικού σε εικονίδιο αντιγραφής ( ). Πατήστε το πλήκτρο **Esc** για να αλλάξει ξανά το εικονίδιο σε δείκτη ποντικιού.
3	Κάντε κλικ στο σημείο του πίνακα του χρονοδιαγράμματος όπου θέλετε να επικολλήσετε το χρονοδιάγραμμα που έχετε αντιγράψει.

4	Κάντε κλικ στο κουμπί **Save (Αποθήκευση)** για εφαρμογή των αλλαγών.

Διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων

Διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων από το μενού File (Αρχείο)

Επιλέξτε το μπλοκ χρονοδιαγράμματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία **Edit > Delete (Επεξεργασία > Διαγραφή)** από το μενού File (Αρχείο).

Διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων με το κουμπί X

Επιλέξτε το μπλοκ χρονοδιαγράμματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Delete (Διαγραφή)**.

Διαγραφή χρονοδιαγραμμάτων με το πλήκτρο Delete

Επιλέξτε το μπλοκ χρονοδιαγράμματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Delete** του πληκτρολογίου σας.

Διανομή χρονοδιαγραμμάτων

Άμεση διανομή

Στείλτε το χρονοδιάγραμμα σε ένα επιλεγμένο Player κάνοντας κλικ στο στοιχείο **Send to Player (Αποστολή στο Player)**.

Προγραμματισμένη διανομή

Μπορείτε να ορίσετε τις προγραμματισμένες ώρες διανομής επιλέγοντας διαδοχικά τα στοιχεία **Option > Distribution (Επιλογή > Διανομή)** από το μενού File (Αρχείο).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την προγραμματισμένη ώρα διανομής είναι **disabled (απενεργοποιημένη)**.

Σημείωση

- Μπορείτε να διακόψετε τη μεταφορά κατά την αποστολή χρονοδιαγραμμάτων ή περιεχομένου. Σε περίπτωση διακοπής, πρέπει να επανεκκινήσετε τη διαδικασία μεταφοράς από την αρχή. Αν η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Management (Διαχείριση)

Από το μενού διαχείρισης μπορείτε να ελέγξετε ανά ομάδα τη λειτουργία των SuperSign Player που είναι συνδεδεμένα στο SuperSign Manager και των οθόνων που είναι συνδεδεμένες σε κάθε Player. Ομαδοποιώντας τους προορισμούς διανομής, τη διάρκεια και τα μέρη προς εμφάνιση, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για το Player και την οθόνη.

Επισκόπηση

Ένδειξη	Περιγραφή	
A	Εμφανίζονται σε λίστα τα SuperSign Player που είναι συνδεδεμένα με το SuperSign Manager.	
B	Εμφανίζονται σε λίστα τα αρχεία περιεχομένου και πολυμέσων που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα επεξεργασίας περιεχομένου.	
C	Υπάρχει μια καρτέλα πληροφοριών που περιέχει το επιλεγμένο SuperSign Player και μια καρτέλα ελέγχου με τις ρυθμίσεις ελέγχου. Οι πληροφορίες για το Player και οι πληροφορίες ελέγχου δεν θα εμφανίζονται όταν επιλέγετε μια ομάδα.	
	* : Ομάδα, : Player, : Συσκευή οθόνης	
D	Στοιχεία λογισμικού SuperSign Manager	
	Scan (Σάρωση)	Αναζήτηση Player.
	Add (Προσθήκη)	Προσθήκη νέας ομάδας.
	Delete (Διαγραφή)	Διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.
	Tree view (Προβολή δέντρου)	Λειτουργία προβολής δέντρου
	List view (Προβολή λίστας)	Λειτουργία προβολής λίστας
E	Κάντε διπλό κλικ στην ομάδα ή στο Player για να τα μετονομάσετε.	

Σημείωση

- Τα ονόματα των ομάδων, των Player και των οθόνων μπορούν να αποτελούνται από έως και 20 χαρακτήρες.

Σημείωση

- Κατά την αποσύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής, προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί ξανά στο SuperSign Manager.
- Αν ένα SuperSign Manager αποσυνδεθεί ενώ χρησιμοποιείται, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και οι λυχνίες κατάστασης αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα SuperSign Manager, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του ίδιου Player ταυτόχρονα. Για να συνδεθείτε στο Player που θέλετε να ελέγξετε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Manual Setting (Μη αυτόματη ρύθμιση)**.
- Όταν εκτελείται αναζήτηση Player από περισσότερα από ένα SuperSign Manager, πραγματοποιείται σύνδεση στην πρώτη συσκευή αναπαραγωγής που εντοπίζεται. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια συσκευή αναπαραγωγής από διαφορετικά Manager.

Λειτουργίες διαχείρισης

Άμεση διανομή περιεχομένου

Μεταφέρετε αρχεία περιεχομένου ή πολυμέσων στην οθόνη διαχείρισης για να τα διανείμετε απευθείας στο συνδεδεμένο SuperSign Player.

1	Επιλέξτε τα αρχεία περιεχομένου ή πολυμέσων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη για αποστολή στο SuperSign Player.
2	Μεταφέρετε το αρχείο στο επιθυμητό SuperSign Player.
3	Εμφανίζεται το παράθυρο Send to Player (Αποστολή στο Player) του SuperSign.
4	Καταχωρήστε τη διάρκεια στο παράθυρο Send to Player (Αποστολή στο Player) του SuperSign και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

- Constant Repeat (Συνεχής επανάληψη): Διαρκής αναπαραγωγή έως ότου προστεθεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα.
- Duration (Διάρκεια): Συνέχιση αναπαραγωγής για την καθορισμένη διάρκεια.

5	Όταν το περιεχόμενο αποσταλεί στο SuperSign Player, πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη με το SuperSign Player.

Σημείωση

- Κατά τη διανομή πολυμέσων με μεταφορά και απόθεση, οι αλλαγές εφαρμόζονται στην ομάδα των συσκευών αναπαραγωγής και όχι μόνο σε μία συσκευή.

Διαχείριση ομάδων

Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τα Player που ανήκουν σε μια ομάδα και τις οθόνες τους. Όταν επιλέγετε μια ομάδα, ενεργοποιούνται αυτόματα οι καρτέλες ομάδων. Από τις καρτέλες ομάδων μπορείτε να ελέγχετε την τροφοδοσία της συσκευής αναπαραγωγής, την τροφοδοσία της οθόνης, την ώρα, την οθόνη, τον ήχο, το βίντεο και άλλες γενικές λειτουργίες.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες κατάστασης δεν είναι διαθέσιμες στον έλεγχο ομάδων.

Έλεγχος συσκευών αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγξετε τα Player που ανήκουν σε μια ομάδα ή έχουν συνδεθεί μεμονωμένα.
Κατά την επιλογή ενός Player, τα κατάλληλα στοιχεία εμφανίζονται σε διαφορετικές καρτέλες για κάθε Player.
Από αυτή την οθόνη μπορείτε να ελέγχετε την τροφοδοσία, την παραγωγή σε παράθεση, τις γενικές λειτουργίες και τις ενημερώσεις των Player.

Σημείωση

- Η λειτουργία σάρωσης παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των **Player** που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο με το SuperSign Manager.
- Οι πληροφορίες για το Player που αναζητάτε περιλαμβάνουν το Player και την οθόνη.
- Μπορείτε να ελέγχετε την τροφοδοσία του SuperSign Player (On/Off) (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) από το ίδιο δίκτυο.

Έλεγχος οθόνων

Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη που είναι συνδεδεμένη με το Player. Κατά την επιλογή της οθόνης, οι ρυθμίσεις με καρτέλες ενεργοποιούνται. Εδώ είναι διαθέσιμες οι επιλογές τροφοδοσίας οθόνης, ώρας, οθόνης, ήχου, βίντεο, προσαρμογής της παράθεσης και άλλες γενικές λειτουργίες. Σε κάθε καρτέλα παρουσιάζονται σε λίστα οι ρυθμίσεις της τρέχουσας οθόνης.

Σημείωση

- Ο έλεγχος οθόνης ενεργοποιείται σύμφωνα με τις καταχωρήσεις ή τις επιλογές της.
- Ο έλεγχος οθόνης εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης της συνδεδεμένης οθόνης.
- Οι εντολές RS-232C μέσω των υπερτερματικών δεν εκτελούνται κατά τη χρήση του SuperSign Player.

※ **Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται στο μοντέλο NC2000.**

Δημιουργία λειτουργίας παράθεσης

Πραγματοποιήστε **Display Search for Daisy Chain (Αναζήτηση οθόνων για αλυσιδωτή σύνδεση)** πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής **Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)**.

1

Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών στη λειτουργία παράθεσης κάνοντας κλικ με το ποντίκι ή πραγματοποιώντας μεταφορά και απόθεση. Το μέγεθος της παράθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των συνδεδεμένων οθόνων.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**.

2

Κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Η διάταξη των οθόνων διαμορφώνεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων της παράθεσης που ορίσατε παραπάνω.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εισόδου για κάθε οθόνη.

3

Μπορείτε να επιλέξετε μια οθόνη που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση της λειτουργίας παράθεσης. Οι οθόνες που επιλέγετε εμφανίζονται με επισήμανση, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

※ **Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται στο μοντέλο NC2000.**

4

Καθορίστε την πηγή εισόδου των επιλεγμένων οθόνων.

Προσοχή

- Αν επιλέξετε την πηγή εισόδου μετά την επιλογή μίας οθόνης, η οθόνη ρυθμίζει το μέγεθος των πλακιδίων της παράθεσης σε 1x1.

5

Μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά των οθόνων με τη βοήθειας της λειτουργίας μεταφορά και απόθεση.

6

Apply (Εφαρμογή) : Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις για την προβολή παράθεσης.
Cancel (Άκυρο) : Ακυρώστε τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.
Reset (Επαναφορά) : Πραγματοποιήστε επαναφορά στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων.

Από την καρτέλα **Preview/Apply (Προεπισκόπηση/Εφαρμογή)** μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της εικόνας σε παράθεση.

Σημείωση

- Ο αριθμός των πλακιδίων της παράθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των συνδεδεμένων οθόνων.
- Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση πολλαπλών οθονών στη λειτουργία παράθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος εγκατάστασης του παρόντος εγχειριδίου.
- Ο έλεγχος εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης της συνδεδεμένης οθόνης.

※ **Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται στο μοντέλο NC2000.**

Option (Επιλογή)

1	Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση μιας οθόνης μετά τη σύνδεση με καλώδιο RS-232C, επιλέξτε το επιθυμητό Player και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία **Control > Options > Display search for Daisy Chain (Έλεγχος > Επιλογές > Αναζήτηση οθόνων για αλυσιδωτή σύνδεση)**.
2	Κάντε κλικ στο στοιχείο **Search (Αναζήτηση)** για να εντοπίσετε και να προσθέσετε την οθόνη που έχει συνδεθεί με αλυσιδωτή σύνδεση.

Άλλες λειτουργίες

Update Now (Ενημέρωση τώρα)

Μπορείτε να ενημερώσετε απομακρυσμένα το λογισμικό SuperSign Player.
Οι ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής τις οποίες έχει καταχωρήσει ο χρήστης δεν θα αλλάξουν.

1 Κάντε κλικ σε μια συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής από το παράθυρο **Grouping & Monitoring (Ομαδοποίηση και παρακολούθηση)** και επιλέξτε την καρτέλα Update (Ενημέρωση) από το μενού **Control (Έλεγχος)**.

2 Πατήστε το στοιχείο Open (Άνοιγμα) για να επιλέξετε τα αρχεία ενημέρωσης του SuperSign Player που έχουν ληφθεί από την αρχική σελίδα του SuperSign, στη διεύθυνση www.lg.com.

3 Επιλέξτε το στοιχείο **Update Now (Ενημέρωση τώρα)** για να ενημερώσετε το λογισμικό της επιλεγμένης συσκευής αναπαραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης γίνεται αυτόματα επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής που βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση. Στη συνέχεια, η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδέεται από το Manager και, στη συνέχεια, επανασυνδέεται, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεκκίνησης.

Αποστολή μηνυμάτων

Μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα στη συνδεδεμένη οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής για επείγουσες ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις ή έκτακτες περιπτώσεις.

A	Καθορίστε τις ιδιότητες κειμένου όπως γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα.
B	Πληκτρολογήστε το μήνυμα προς αποστολή.
C	Καθορίστε τη θέση του κειμένου προς αποστολή.
D	Καθορίστε το χρόνο αναπαραγωγής του μηνύματος. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 10 δευτερόλεπτα.
E	Ολοκληρώστε το μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί **Send (Αποστολή)** για άμεση παράδοση του μηνύματος στη συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Η καταχώρηση του μηνύματος είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία οριζόντιας προβολής.
- Το μήνυμα δεν αποθηκεύεται.
- Ωστόσο, η μορφή του μηνύματος όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα μπορούν να αποθηκευτούν. Η μορφή αποθηκεύεται μόνο αν στείλετε το μήνυμα, ενώ δεν αποθηκεύεται αν κλείσετε το παράθυρο χωρίς να επιλέξετε την αποστολή του μηνύματος.

Δημιουργία αναφοράς αρχείων καταγραφής

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες καταγραφής του συστήματος και των περιεχομένων.

- Οι πληροφορίες καταγραφής αφορούν τις προηγούμενες 180 ημέρες.
- Η αναφορά ενημερώνεται με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
- Με την επιλογή **Send Email (Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)**, μπορείτε να αποστείλετε αρχεία αναφορών καταγραφής (.csv) σε μια καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγοντας διαδοχικά τα στοιχεία **Options > Management (Επιλογές > Διαχείριση)**.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Send an email (Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)** που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου αναφοράς αρχείων καταγραφής για να αποστείλετε το αρχείο καταγραφής στο διαχειριστή.

Σημείωση

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση SMTP του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο **Παράρτημα** του παρόντος εγγράφου.

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση	Απάντηση
Η μεταφορά διεκόπη κατά την εργασία "**Send to player**" (Αποστολή στο Player).	● Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αρχείου πολυμέσων υποστηρίζεται και προσπαθήστε ξανά. Οι επίσημα υποστηριζόμενοι τύποι πολυμέσων αναφέρονται στη λίστα Υποστηριζόμενα **αρχεία από το SuperSign**.
Με τη λειτουργία "**Scan**" (Σάρωση) δεν εμφανίζονται οι διαθέσιμες συσκευές αναπαραγωγής.	● Βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Player είναι ενεργοποιημένο. ● Βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Player λειτουργεί κανονικά. ● Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου δικτύου του SuperSign Player. ● Ελέγξτε την κατάσταση της διεύθυνσης IP δικτύου του SuperSign Player. ● Ρυθμίστε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP δικτύου του SuperSign Player.
Δεν υπάρχουν εμφανή πρότυπα στο SuperSign Manager.	● Κατά την επιλογή μιας συσκευής αναπαραγωγής, αν επιλέξετε μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται από το πρότυπο, το πρότυπο δεν θα εμφανίζεται. ● Οι υποστηριζόμενες αναλύσεις είναι 1360 x 768, 1920 x 1080, 768 x 1360 και 1080 x 1920.
Τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στη μονάδα C του SuperSign Player χάθηκαν.	● Το SuperSign Player χρησιμοποιεί τη λειτουργία **Enhanced Write Filter (EWF) (Φίλτρο βελτιωμένης εγγραφής)** για την προστασία των δεδομένων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **EWF**, τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες στη μονάδα C αποθηκεύονται μόνο προσωρινά. Αυτά τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται κατά την επανεκκίνηση του SuperSign Player. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **EWF**, μεταβείτε στο μενού Player και απενεργοποιήστε τη λειτουργία **EWF**.
Τα αρχεία MS Office δεν ανοίγουν στο SuperSign Player.	● Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα MS Office έχει εγκατασταθεί σωστά. Αν η λειτουργία **EWF** είναι ενεργοποιημένη, το MS Office δεν θα εγκατασταθεί σωστά. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **EWF** και εγκαταστήστε ξανά το MS Office. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **EWF** μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Η αναπαραγωγή του περιεχομένου δεν είναι δυνατή, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο που απέστειλα στο Player είναι καταχωρημένο στη βιβλιοθήκη πολυμέσων.	● Το Player δεν θα αναπαραγάγει το νέο περιεχόμενο που ελήφθη αν πραγματοποιείται ήδη αναπαραγωγή κάποιου άλλου αρχείου στο ίδιο Player. Σταματήστε το περιεχόμενο που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία "**Send to Player**" (Αποστολή στο Player).
Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες στα RSS, στα κείμενα ή στα μηνύματα δεν εμφανίζονται σωστά.	● Αλλάξτε τη ρύθμιση της γλώσσας των MS Windows από την επιλογή **Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)**.

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση	Απάντηση
Δεν μπορώ να δω φωτογραφίες ή αρχεία PDF.	● Ελέγξτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις από την επιλογή **Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)** των MS Windows και αλλάξτε το όνομα αρχείου ώστε να συμφωνεί με την τρέχουσα γλώσσα. Στη συνέχεια, καταχωρήστε ξανά το αρχείο στη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ίσως δεν είναι δυνατή η προβολή φωτογραφιών με όνομα στα Κορεάτικα, αν η γλώσσα του συστήματος είναι ρυθμισμένη σε Αγγλικά.
Αφού άλλαξα την ώρα στον υπολογιστή με Windows όπου είναι εγκατεστημένο το SuperSign Player, διαπίστωσα ότι άλλαξε ξανά στην αρχική τιμή.	● Αρχικά ελέγξτε αν η λειτουργία **EWF** ήταν απενεργοποιημένη κατά την αλλαγή της ρύθμισης ώρας. ● Αν ήταν ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και προσπαθήστε ξανά. ● Επίσης, ενεργοποιήστε την επιλογή συγχρονισμού ώρας κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών των Windows και ανοίγοντας το μενού διαλόγου Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα). Αν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, η ώρα ρυθμίζεται τακτικά σύμφωνα με τη ζώνη ώρας που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε την καρτέλα Internet Time (Ώρα Internet) και καταργήστε την επιλογή "Automatically synchronize with an Internet time server" (Αυτόματος συγχρονισμός με ένα διακομιστή ώρας του Internet).
Έστειλα περιεχόμενο κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο στο SuperSign Player και το βίντεο διακόπηκε.	● Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στην κατάσταση του δικτύου. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε ξανά τη μεταφορά, όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή περιεχομένου στο Player.
Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή του SuperSign Manager.	● Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν τον έχετε ξεχάσει. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πραγματοποιήσετε απόδοση αρχικών τιμών για το λογαριασμό διαχειριστή. ● Για να πραγματοποιήσετε απόδοση των αρχικών τιμών για το λογαριασμό διαχειριστή, πληκτρολογήστε **"1234567890init"** στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης.
Πού μπορώ να βρω τα προγράμματα του SuperSign Player ή τα αρχεία των προγραμμάτων οδήγησης;	● Μπορείτε να τα βρείτε στην τοποθεσία **SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign Player** ή **SuperSign\SuperSign_Software\System\SuperSign Driver** στο CD που συνοδεύει τη συσκευή NC1000/ NC2000.
Εμφανίστηκε το μήνυμα "**as the web server is not operational, the program will be terminated**" (ο διακομιστής web δεν λειτουργεί και το πρόγραμμα θα τερματιστεί).	● Αυτό σημαίνει ότι ο διακομιστής web δεν εγκαταστάθηκε σωστά κατά τη ρύθμιση του SuperSign Manager. Ακόμη και αν υπάρχει κάποιος άλλος διαθέσιμος διακομιστής web, το SuperSign Manager ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν χρησιμοποιείτε ήδη άλλο διακομιστή web, διαγράψτε τον ή ελέγξτε αν χρησιμοποιείται η θύρα 6080.

Οδηγίες σύνδεσης δικτύου SuperSign

Σύνδεση δικτύου μέσω LAN

Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιείται όταν το SuperSign Manager και το SuperSign Player βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

- Ο όρος "ίδιο δίκτυο" σημαίνει ότι χρησιμοποιούν την ίδια πύλη και τη διεύθυνση υποδικτύου στις ρυθμίσεις επικοινωνίας IP.
- Η λειτουργία αναζήτησης του SuperSign Manager μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των SuperSign Player που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
- Για μια απλή σύνδεση, χρησιμοποιήστε ένα διασταυρωμένο καλώδιο, έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση συσκευών δικτύου.
- Οι σελίδες web, οι χρήσιμες εφαρμογές και τα RSS δεν είναι διαθέσιμα σε κλειστό δίκτυο χωρίς σύνδεση στο Internet.
- Αν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο, πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τις διευθύνσεις IP των SuperSign Manager και SuperSign Player.

Απλή σύνδεση

Πολλαπλές συνδέσεις

Σύνδεση δικτύου μέσω Internet

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο όταν το Manager και το Player δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

- Το SuperSign Manager δεν μπορεί να αναζητήσει διαφορετικά SuperSign Player που δεν χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο.
- Το SuperSign Player μπορεί να συνδεθεί με ένα SuperSign Manager σε διαφορετικό δίκτυο, με τη λειτουργία μη αυτόματου εντοπισμού.
- Αν το SuperSign Manager βρίσκεται σε ιδιωτικό δίκτυο, το SuperSign Player δεν θα συνδεθεί σωστά.
- Αν το δίκτυο είναι εξοπλισμένο με τείχος προστασίας, η λειτουργία μεταφοράς δεν λειτουργεί σωστά.
- Οι σελίδες web, οι χρήσιμες εφαρμογές και τα RSS δεν είναι διαθέσιμα σε κλειστό δίκτυο χωρίς σύνδεση στο Internet.
- Αν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο, πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τις διευθύνσεις IP των SuperSign Manager και SuperSign Player.

Σύνδεση ιδιωτικού δικτύου

Σύνδεση Internet

Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιείται όταν το SuperSign Manager και το SuperSign Player είναι συνδεδεμένα μέσω ασύρματου δρομολογητή.

- Το SuperSign Manager και το SuperSign Player υποστηρίζουν τόσο ενσύρματη, όσο και ασύρματη συνδεσιμότητα δικτύου.
- Αν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο, το SuperSign Player ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Για να συνδέσετε ασύρματα το Player στο SuperSign Manager, αποσυνδέστε το καλώδιο LAN.
  Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ασύρματου δικτύου κατά τη σύνδεση του SuperSign Manager σε ενσύρματο δίκτυο.
- Ελέγξτε αν το SuperSign Manager και το SuperSign Player βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο κατά τη χρήση ενσύρματου ή ασύρματου δρομολογητή. Αν χρησιμοποιούν διαφορετικά δίκτυα, η λειτουργία αναζήτησης συσκευών αναπαραγωγής δεν θα είναι διαθέσιμη. Αν το SuperSign Manager βρίσκεται πίσω από το δρομολογητή ή το τείχος προστασίας, η σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Ενσύρματος/ασύρματος δρομολογητής

Ενσύρματο/ασύρματο σύνθετο δίκτυο

Υποστηριζόμενα μοντέλα οθόνων από το SuperSign

※ Για τα μοντέλα NC1000 και NC2000, οι υποστηριζόμενες οθόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση των επιδόσεων της συσκευής.

Το εύρος των λειτουργιών που ελέγχει το SuperSign Manager ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις οθόνες που χρησιμοποιούνται. Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται οθόνες με δυνατότητα ελέγχου από το SuperSign Manager. Τα μοντέλα με δυνατότητα ελέγχου από το SuperSign Manager επισημαίνονται με X.

Monitor Model		M3203C	M3703C	M4213C	M4210L	M4224C	M4224F
Compatibilty	NC1000	O	O	O	O	O	O
	NC2000	X	X	X	X	X	X
Function	Power	O	O	O	O	O	O
	Input Select	O	O	O	O	O	O
	Aspect Ratio	O	O	O	O	O	O
	Screen Mute	O	O	O	O	O	O
	Volume Mute	O	O	O	O	O	O
	Volume Control	O	O	O	O	O	O
	Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O
	Auto configuration	O	O	O	O	O	O
	Tile Mode	O	O	O	O	O	O
	Tile ID Set	O	O	O	O	O	O
	Natural Mode (In Tilemode)	O	O	O	O	O	O
	Picture mode(PSM)	O	O	O	O	O	O
	Sound mode	O	O	O	O	O	O
	Fan Fault check	O	O	O	O	O	O
	Temperature value	O	O	O	O	O	O
	Lamp fault check	O	O	O	O	O	O
	Time	O	O	O	X	O	O
	Sleep Time	O	O	O	O	O	O
	Auto Sleep	O	O	O	O	O	O
	Power On Delay	O	O	O	O	O	O
	DPM Select	O	O	O	O	O	O
	Power Saving	O	O	O	O	O	O
	Power Indicator	O	O	O	O	O	O

Υποστηριζόμενα μοντέλα οθόνων από το SuperSign

※ Για τα μοντέλα NC1000 και NC2000, οι υποστηριζόμενες οθόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση των επιδόσεων της συσκευής.

Monitor Model		M4715C	M5203C	M6503C	M3204C	M4214C	M4716C
Compatibilty	NC1000	O	O	O	O	O	O
	NC2000	X	X	X	O	O	O
Function	Power	O	O	O	O	O	O
	Input Select	O	O	O	O	O	O
	Aspect Ratio	O	O	O	O	O	O
	Screen Mute	O	O	O	O	O	O
	Volume Mute	O	O	O	O	O	O
	Volume Control	O	O	O	O	O	O
	Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O
	Auto configuration	O	O	O	O	O	O
	Tile Mode	O	O	O	O	O	O
	Tile ID Set	O	O	O	O	O	O
	Natural Mode (In Tilemode)	O	O	O	O	O	O
	Picture mode(PSM)	O	O	O	O	O	O
	Sound mode	O	O	O	O	O	O
	Fan Fault check	O	O	O	O	O	O
	Temperature value	O	O	O	O	O	O
	Lamp fault check	O	O	O	O	O	O
	Time	O	O	O	O	O	O
	Sleep Time	O	O	O	O	O	O
	Auto Sleep	O	O	O	O	O	O
	Power On Delay	O	O	O	O	O	O
	DPM Select	O	O	O	O	O	O
	Power Saving	O	O	O	O	O	O
	Power Indicator	O	O	O	O	O	O

Λίστα μενού SuperSign Manager

Μενού File (Αρχείο)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
File	Write a new canvas		●			Write a new canvas
	Open		●			Open exisiting contents file
	Close		●			Close currently editing canvas
	Save		●	●		Save currently editing contents
	Save as		●			Save contents to new name
	Save for Template		●			Save contents as a template
	Export contents		●			Export currently editing contents to the file
	Send to player		●	●		Send currently editing contents to the player
	Log out		●	●	●	User log out
	Password Change		●	●	●	Change user password
	Exit		●	●	●	Exit the program

Μενού Edit (Επεξεργασία)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
Edit	Cut		●	●		Cut
	Copy		●	●		Copy
	Paste		●			Paste
	Delete		●	●		Delete
	Move to Contents Edit window			●		Move to Contents Editing window
	Move to Plan window		●			Move to Plan window
	Add group				●	Create a new group
	Release group				●	Remove selected group

Μενού View (Προβολή)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
View	Zoom	150%	●		●	150% (Zoom in)
		120%	●		●	120% (Zoom in)
		100%	●		●	100% (Original)
		80%	●		●	80% (Zoom out)
		60%	●		●	60% (Zoom out)
		50%	●		●	50% (Zoom out)
		30%	●		●	30% (Zoom out)
	Preview		●			Preview currently editing contents
	Show Wizard		●	●	●	Show Start Wizard when startup the program or write a new canvas
	Hide Wizard		●	●	●	Do not show Start Wizard when startup the program or write a new canvas
	Contents Edit Window	Timeline	●			Show/Hide Timeline
		Player Template Library	●			Show/Hide player/Template/Library
		Property Tool	●			Show/Hide Property/Tool
	Plan Window	Player Library		●		Show/Hide player/Library
		Property TimeSetting		●		Show/Hide Property TimeSetting/Library
	Management Window	Library			●	Show/Hide Library
		Information Control			●	Show/Hide Information/Control

Μενού Option (Επιλογή)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
Option	Start search		●	●	●	Start Player Scanning
	Contents Edit		●	●	●	Set options related to Contents Edit mode
	Management		●	●	●	Set the E-mail of the administrator to send the Logreport
	Distribution		●	●	●	Set contents distribution time schedule

Μενού Setting (Ρυθμίσεις)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
Setting	Server		●	●	●	Show server information
	Reset		●	●	●	Initialize the SuperSign Manager settings

Μενού Help (Βοήθεια)

Main menu	Sub menu	Option	Menu Enabled			Description
			Contents Edit	Plan	Management	
Help	Manual		●	●	●	Show SuperSign manual
	Technical Support		●	●	●	Show LG Electronics technical support information
	About		●	●	●	Show SuperSign Manager software information

Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού και πακέτου κωδικοποιητών

Απαιτούμενο λογισμικό

Για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην επιλογή **Edit** (Επεξεργασία) του SuperSign, πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρακάτω στοιχεία λογισμικού.

Microsoft Office

Για να δημιουργήσετε περιεχόμενο με τα προγράμματα Microsoft Office Word, PowerPoint και Excel, πρέπει να εγκαταστήσετε την ίδια έκδοση του MS Office (π.χ. 2000, XP, 2003, ή 2007) στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.

Προσοχή

- Πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε το Microsoft Office.

Adobe Acrobat Reader (8.1 ή νεότερη έκδοση)

Για να έχετε πρόσβαση στην επιλογή **Help (Βοήθεια)** και να χρησιμοποιείτε τα αρχεία PDF ως πολυμέσα, απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού Adobe Acrobat Reader 8.1 ή νεότερη έκδοση (εξαιρείται η έκδοση Lite). Το Adobe Acrobat Reader πρέπει να είναι εγκατεστημένο τόσο στο SuperSign Manager, όσο και στο SuperSign Player.

Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεάν λήψη του Adobe Acrobat Reader από το CD εγκατάστασης ή από την τοποθεσία της Adobe, στη διεύθυνση www.adobe.com.

Εγκατάσταση πακέτου κωδικοποιητών

Για τη μεταφόρτωση ή την αναπαραγωγή βίντεο, απαιτείται η εγκατάσταση κωδικοποιητών.
Αν στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player είναι εγκατεστημένοι διαφορετικοί κωδικοποιητές, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου από τη συσκευή αναπαραγωγής. Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο και την ίδια έκδοση κωδικοποιητών στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.

Ενδέχεται να χρειάζονται διαφορετικοί κωδικοποιητές, ανάλογα με τα αρχεία βίντεο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πακέτων κωδικοποιητών από τους παρακάτω συνδέσμους.
- http://www.codecguide.com
- http://shark007.net
- http://www.free-codecs.com

Προσοχή
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις τοποθεσίες σχετικά με τις άδειες χρήσης των κωδικοποιητών.

Σημείωση
- Η LG Electronics δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαχείριση των παραπάνω τοποθεσιών. Το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Προσοχή
- Ελέγξτε αν το πακέτο που έχετε λάβει διαθέτει τον απαιτούμενο κωδικοποιητή και εγκαταστήστε τον.
- Εγκαταστήστε το ίδιο πακέτο κωδικοποιητών στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.
- Μην πραγματοποιήσετε ξανά εγκατάσταση του πακέτου, αν είναι ήδη εγκατεστημένο.
- Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα άλλο πακέτο κωδικοποιητών, βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί το προηγούμενο πακέτο.

Υποστηριζόμενα αρχεία από το SuperSign

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο: .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg, .flv

Προσοχή
- Για την καταχώρηση και την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, το SuperSign Manager και το SuperSign Player πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο πακέτο κωδικοποιητών.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας: .jpg, .bmp, .png.

Προσοχή
- Το μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι 8.192 pixel (πλάτος ή ύψος). Ο συνολικός αριθμός των pixel δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.777.216.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: .mp3, .wma, .wav
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων Flash: .swf
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εγγράφου: .ppt, .xls, .doc, .pdf

Περιορισμοί του Microsoft Windows Embedded Standard

Παρακάτω αναφέρονται πιθανά σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω εσωτερικών περιορισμών του Microsoft Windows Embedded Standard, του λειτουργικού συστήματος του SuperSign Player.

- Σε περίπτωση που πατήσετε τα πλήκτρα **Alt + Enter** στο παράθυρο DOS, το κείμενο που είναι σε γλώσσα εκτός των Αγγλικών ενδέχεται να εμφανίζεται κατεστραμμένο.
- Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Save As (Αποθήκευση ως)** στο παράθυρο **Print (Εκτύπωση)**, το όνομα του παραθύρου του μενού θα εμφανιστεί στα Αγγλικά.
- Κατά την επιλογή στοιχείων υπομενού όπως Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), ορισμένα στοιχεία, όπως το υπερτερματικό και η ρύθμιση χώρας και γλώσσας, εμφανίζονται στα Αγγλικά.

Εναλλαγή οθόνων

Μπορείτε να αλλάξετε την κύρια και τη δευτερεύουσα οθόνη επιλέγοντας διαδοχικά τα στοιχεία **Control Panel > Nvidia Control Panel (Πίνακας Ελέγχου > Πίνακας Ελέγχου Nvidia)**.

Προσοχή

- Η κάρτα γραφικών του SuperSign Player (NC1000/NC2000), Nvidia Graphic Chipset, δεν υποστηρίζει την εναλλαγή οθόνων στις Πληροφορίες μητρώου οθόνης των Windows.

Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το διακομιστή SMTP ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αναφορές αρχείων καταγραφής μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει.

1 Επιλέξτε το μενού File (Αρχείο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά τα στοιχεία **Options > Management (Επιλογές > Διαχείριση)** για να χρησιμοποιήσετε το μενού ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2 Εμφανίζεται το παράθυρο **Options (Επιλογές)**.

3 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο **Administrator E-mail (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχειριστή)** για να λάβετε την αναφορά. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο **SMTP Server (Διακομιστής SMTP)**.

4 Αν ο διακομιστής SMTP απαιτεί αναγνώριση χρήστη, καταχωρήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**. (Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία κρυπτογράφησης, όπως SPA και SSL.)

5 Όταν συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή **Test E-mail (Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)**.

6 Ελέγξτε αν το δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει αποσταλεί στην καθορισμένη διεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Σημαντικές Οδηγίες ασφάλειας πριν από τη χρήση του προϊόντος.
Φυλάξτε το Εγχειρίδιο χρήστη (CD) σε προσιτό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της ΣΥΣΚΕΥΗΣ βρίσκεται στην πίσω και την πλαϊνή πλευρά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Σημειώστε αυτόν τον αριθμό, σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα χρειαστεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.