LG
Life's Good

ENGLISH

Easy Setup Guide

MONITOR SIGNAGE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MONITOR SIGNAGE MODEL
47LV35A
55LV35A

MFL68621505

P/NO : MFL68621505(1407-REV00)
Printed in Korea
www.lg.com

ENGLISH

ASSEMBLING AND PREPARING

Accessories

Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and accessories.

CAUTION

- Do not use any pirated items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using pirated items are not covered by the warranty.

NOTE

- The accessories supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- SuperSign software and manual.
  - Downloading from the LG Electronics website.
  - Visit the LG Electronics website (http://www.lgecommercial.com/supersign) and download the latest software for your model.

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight

47LV35A	1044.9 mm x 590.0 mm x 89.9 mm / 16.5 Kg
55LV35A	1213.4 mm x 684.2 mm x 88.5 mm / 23 Kg

To View the Owner's Manual

Insert CD-ROM in Computer.

CD-ROM will open automatically.(for Windows only)
If it does not run automatically, it is available to see the below sequence.
My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open
My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Owner's Manual Open

ENGLISH

PRECAUTION IN MOVEMENT

Adhere to the warning signs printed on the Box.

Do not Clamp

Do not drop from clamping.

2 Persons needed for transport

Load with care.

Do not drop from stacking.

4 Persons needed for transport

Do not transport horizontally.

Do not drop from carrying.

This way up/ Fragile/ Keep away from rain/ Stacking limit 4.

Don’t tumble the Set box sideward down.

Don't lie on or lean on the Set box.

PRECAUTION IN HANDLING

Move the Set as a team of 2 persons. When you move the bare Set, please use one hand on grabbing the handle and the other support under the Set.

Precaution

1 Be careful not to collide the sets with the floor or with each other. Install in the space with enough airflow.

ENGLISH

Causes & Phenomena of the Line Defect

The line defect would occur on your Set if you strike on the edge of the Set.

LOG (LINE ON GLASS) DEFECT

1 Shock on Module Left/Top Corner → Left/Top LOG Crack → Horizontal Line Defect

COF (CHIP ON FILM) DEFECT

1 Shock on Module Top Side → Top COF Crack → Vertical Line Defect

2 Shock on Module Left Side → Left COF Crack → Horizontal Line Defect

Installing the Product

1 Cut Packing Strap of the Box.

2 Cut Tape on the Box.

3 Open the Box and remove the top packing.

4 Remove the Upper Box.

5 Open the Poly Bag.

6 Undress the Poly Bag.

7 Lift up the Set using the SIDE/BACK Handle.

8 Remove Bottom packing when lifting up the Set.

9 With one hand under the set and the other hand grabbing the set, move the set.

10 Lay the back of the Set down on the table.

11 Use the cushion or Pad when you lay the face of the Set downward.

12 Connect IR receiver to use remocon. And then, connect power cord .

ENGLISH

Tiling Displays

How to Mount the Set

Example of 2 x 2 tiling

47LV35A

55LV35A

<Rear view of the set with the wall mount plate>

CAUTION

- When you connect Monitor sets for multivision, you may find that the screen color is not the same across all the Monitor sets. If you want to adjust the screen color manually, please refer to the Installation Manual.
- When you install multiple Monitor sets onto a wall, attach the IR Receiver to all the sets, or use an RS-232C cable to connect them and then attach the IR Receiver to the first set.

How to Join Sets

47LV35A

1 Join other sets using screws for fixing the VESA wall mount in the same way as above.

Set 4 joined to the rest of the sets
(2 x 2 tiling)

2 After joining the sets, use the tiling guide to adjust the gap between the sets.

3 Now the 2 x 2 tiling is complete. You can tile in various combinations, such as 3 x 3.

55LV35A

1 Join other sets using screws for fixing the VESA wall mount in the same way as above.

Set 4 joined to the rest of the sets
(2 x 2 tiling)

2 After joining the sets, use the tiling guide to adjust the gap between the sets.

3 Now the 2 x 2 tiling is complete. You can tile in various combinations, such as 3 x 3.

NOTE

- The load applied to each set should be supported by the wall mount plate or the wall using a VESA wall mount (600 x 400).
- The load applied to each set should be supported by the wall mount plate using a VESA wall mount. (Each set must be firmly mounted to the wall mount plate or the wall.)
- You may mount the set without using the tiling guide; this does not affect the performance of the device.
- Loosen the screws on the set to install the tiling guides. (The screws are enclosed with the other components in the box, including the tiling guides.)

ENGLISH

REMOTE CONTROL

The descriptions in this manual are based on the buttons of the remote control. Please read this manual carefully and use the Monitor set correctly.

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
- Make sure to point the remote control to the remote control sensor on the Monitor set

⏻ (POWER)
Turns the monitor set on or off.

MONITOR ON
Turn on the monitor.

MONITOR OFF
Turn off the monitor.

1/a/A Button
Toggles between numerical and alphabetical.

ARC
Selects the Aspect Ratio Mode.

Volume Up / Down
This button does not apply to this model..

PSM
Selects the Picture Status Mode.

MUTE
This button does not apply to this model..

ENERGY SAVING(e⌀)
Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption.

INPUT
Selects the input mode.

3D
This button does not apply to this model.

Number and Alphabet Buttons
Enters numerical or alphabetical characters depending on the setting.

CLEAR
Deletes the entered numerical or alphabetical character.

BRIGHTNESS Key
Adjust the brightness by pressing the Up and Down buttons on the remote control. In USB mode, the OSD menu has the Page function to move to the next file list.

ENGLISH

INFO ⓘ
Displays information about the program or screen that is currently used.

SETTINGS
Accesses the main menus or saves your input and exit menus.

OK
Selects menus or options and confirms your input.

BACK
Allows the user to move back one step in user interaction function.

SIMPLINK
Allows you to control various multimedia devices simply by using the remote control through the SimpLink menu. (It may not be supported depending on the model.).

ID ON/OFF
When the number of Picture ID is equal to Set ID you can control the monitor which you want in the multi display condition.

AUTO
Automatically adjusts picture position and minimizes image instability.(RGB input only)

W.BAL
Enters the White Balance menu.

S.MENU
(SuperSign Menu Key)
This button does not apply to this model.

Navigation Buttons
Scrolls through menus or options.

EXIT
Clears all on-screen displays and returns to Monitor set viewing from any menu.

TILE
Selects the TILE Mode.

USB Menu control buttons
Controls media playback.

ENGLISH

< Connecting to a PC>

CAUTION

- Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.

ENGLISH

< External Device Connection>

CAUTION

- Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.

ENGLISH

Connecting the Power code

47LV35A

55LV35A

Power Button

Power Button

NOTE

Select an input signal.

AV → Component → RGB → HDMI → DVI-D → USB

Daisy Chain Monitors

DVI Cable

NOTE

- For DVI, in general, up to 12 monitors can be connected via the DVI Out port (at the recommended resolution) if the signal is stable and there is no cable loss.If you want to connect more than this number of monitors, we recommended that you use a distributor.
- When the tile mode is configured via DVI cables, only the monitor that receives first signals can play HDCP-encrypted content. (The DVI Out port does not support HDCP.)
- If the signal cable between the product and your PC is too long, make sure to use the DVI booster or DVI optical cable.
- If input signals are received through the HDMI cable, multiple monitors cannot be connected via the DVI Out port.

ENGLISH

MULTIVISION CONFIGURATION

Function Setting

1 IR Receiver connection.

2 Connecting the Power code.

3 Set ID setup for each set.

4 IR Receiver removal for all sets except for Set 1.

5 RGB connection.

6 Connect the Monitor sets, in series, using an RS-232C cable.

7 Installation Menu setup.

8 Tile Mode setup.

White Balance Adjust Menu

Press the W.BAL button on the remote control.

R-Gain	Adjusts the level of red. The higher the number, the redder the set. Decrease the number if the screen looks too red.
G-Gain	Adjusts the level of green. The higher the number, the greener the set. Decrease the number if the screen looks too green.
B-Gain	Adjusts the level of blue. The higher the number, the bluer the set. Decrease the number if the screen looks too blue.
Backlight	Adjusts the brightness. The higher the number, the brighter the set. This works in the same way as the backlight of the user menu.
Reset	Resets the white balance value to the factory settings.

ENGLISH

Setting the Tile Mode

In Tile Mode you can view an image in a larger scale by connecting multiple monitors.

- **Tile Mode Off:** An input image is not enlarged, and the same image is shown on all connected monitors.
- **Tile Mode On:** An input image is enlarged according to the value in the H. Set Count and V. Set Count fields.

1X2:

When using 2 monitors

2X2:

When using 4 monitors

3X3:

When using 9 monitors

4X4:

When using 16 monitors

Setting the Picture ID

The Picture ID menu allows you to control all sets using the IR Receiver connected to Set 1.

- The IR signal of the remote control is transmitted through the RS232C cables connected in serial mode.
- When you set a Picture ID using the remote control, you can only control the Set that matches the Picture ID.
  ex) For example, if you set a Picture ID to 2, you can only control the monitor with the Set ID 2.
  If Picture ID is set to Off, you can control all monitors at the same time.

2X2 Multi-Vision

1 Press the red ON button on the remote control to assign the Picture ID.

2 To change the Picture ID, press the ON button, or the left and right arrow buttons continuously.

NOTE

- For example, if the Picture ID is assigned to 2, the upper right display (Set ID: 2) can be controlled by IR signals.
- For each set, you can change the settings for the PICTURE, TIME, NETWORK and MY MEDIA menus or the hot keys on the remote control.
- If you press the green OFF button for Picture IDs, the Picture IDs for all sets are turned off. If you then press any button on the remote control, all sets will start working again.
- Picture ID will be disabled while using the MY MEDIA menu.
- If Picture ID is set to Off, holding buttons on the remote control will execute only one action at a time.

LG

Life's Good

LG
Life's Good

РУССКИЙ

Easy Setup Guide

МОНИТОР SIGNAGE

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его для будущего использования.

МОДЕЛИ МОНИТОРОВ SIGNAGE
47LV35A
55LV35A

www.lg.com

РУССКИЙ

СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта и компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплектация продукта может отличаться в зависимости от модели.
- Технические характеристики продуктов или содержимое данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.
- ПО SuperSign и Руководство пользователя
  - Загрузка с веб-сайта LG Electronics.
  - Перейдите на веб-сайт LG Electronics (http://www.lgecommercial.com/supersign) и загрузите последнюю версию программного обеспечения для вашей модели..

Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес

47LV35A	1044,9 мм x 590,0 мм x 89,9 мм / 16,5 кг
55LV35A	1213,4 мм x 684,2 мм x 88,5 мм / 23 кг

Для просмотра руководства пользователя

Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.

Произойдет автоматический запуск компакт-диска. (только при использовании ОС Windows).
Если он не запускается автоматически, откройте его с помощью представленной ниже последовательности.
Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Открыть
Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Руководство пользователя Открыть

ПРИМЕЧАНИЕ

«Претензии (предложения) по качеству товара, ремонт и техническое обслуживание товара принимает: АО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» , 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Молодежная, 2А. Информацию о других сервисных центрах можно получить в службе поддержки клиентов».

РУССКИЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ

Соблюдайте требования, напечатанные на коробке.

Не зажимать

Не ронять из зажимов.

Для переноски требуются два человека

Грузить с осторожностью.

Не ронять при складировании.

Для переноски требуются четыре человека

Не перевозить в горизонтальном положении.

Не ронять при переноске.

Этой стороной вверх/ Хрупкое/ Беречь от дождя/ Максимальная высота складирования 4 штуки.

Не кладите коробку с устройством набок.

Не кладите ничего на коробку с монитором и не опирайтесь на нее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

Переносите монитор вдвоем. Пре переноске монитора без упаковки одной рукой придерживайте его за ручку, а второй поддерживайте снизу.

Меры безопасности

1 Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить мониторы и не ударить их друг о друга. Устанавливайте их в месте с достаточным воздухообменом.

РУССКИЙ

Случаи и явления линейных дефектов

При ударе по краю монитора на нем могут возникнуть линейные дефекты.

ДЕФЕКТ LOG (ЛИНИЯ НА СТЕКЛЕ)

1 Удар по левому верхнему углу модуля → Скол LOG сверху слева → Горизонтальный линейный дефект

ДЕФЕКТ COF (СКОЛ ПЛЕНКИ)

1 Удар по верхней стороне модуля → Скол COF сверху → Вертикальный линейный дефект

2 Удар по левой стороне модуля → Скол COF слева → Горизонтальный линейный дефект

Установка продукта

1 Разрежьте упаковочную ленту на коробке.

2 Обрежьте ленту на коробке.

3 Откройте коробку и снимите верхний слой упаковки.

4 Снимите верхний упаковочный пенопласт.

5 Откройте полиэтиленовый пакет.

6 Снимите полиэтиленовый пакет.

7 Поднимите монитор за боковую/заднюю ручку.

8 Подняв монитор, снимите упаковку с его задней части.

9 Перемещайте монитор, подложив одну руку под него и взяв его второй рукой.

10 Положите монитор задней стороной на стол.

11 Если требуется положить монитор на стол лицевой стороной вниз, используйте подушку или подкладку.

12 Подключите ИК-приемник, чтобы использовать пульт ДУ. После этого подключите кабель питания.

РУССКИЙ

Соединение дисплеев

Как прикрепить устройство

***Пример видеостены 2 x 2**

47LV35A

55LV35A

<Вид сзади на устройство с пластиной настенного крепления>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При подключении мониторов в режиме мультикартинки цвет экрана мониторов может отличаться. Если вы хотите вручную настроить цвет экрана, обратитесь к инструкции по монтажу.
- При креплении на стену нескольких мониторов подключите ИК-приемник ко всем мониторам или соедините их кабелем RS-232C и подключите ИК-приемник к первому монитору.

Соединение мониторов. Установка монитора 4

47LV35A

1 Подсоедините другие мониторы, используя винты для фиксации настенного крепления VESA так же, как это описано выше.

Монитор 4 соединен с остальными мониторами (наклон 2 x 2)

2 После присоединения мониторов используйте руководство по соединению нескольких мониторов, чтобы отрегулировать расстояние между устройствами.

3 Установка 2 x 2 завершена. Можно устанавливать разные комбинации, например, 3 x 3.

55LV35A

1 Подсоедините другие мониторы, используя винты для фиксации настенного крепления VESA так же, как это описано выше.

Монитор 4 соединен с остальными мониторами (наклон 2 x 2)

2 После присоединения мониторов используйте руководство по соединению нескольких мониторов, чтобы отрегулировать расстояние между устройствами.

3 Установка 2 x 2 завершена. Можно устанавливать разные комбинации, например, 3 x 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нагрузка на каждый монитор должна поддерживаться панелью настенного крепления или стеной с креплением стандарта VESA (600 x 400).
- Нагрузка каждого монитора должна распределяться по панели настенного крепления с помощью настенного крепления VESA. (Каждый монитор должен быть надежно установлен на панель стенного крепления или стену.)
- Монитор можно установить без использования руководства; это не влияет на работу устройства.
- Ослабьте винты на мониторе для установки направляющих для соединения мониторов. (Винты входят в комплект с другими компонентами в коробке, включая направляющие для соединения мониторов.)

РУССКИЙ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ ДУ)

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления.
Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте монитор.
Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку.
Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Направляйте пульт дистанционного управления на датчик пульта ДУ на мониторе.

⏻ (ПИТАНИЕ)
Включение или выключение монитора.

MONITOR ON
Включите монитор.

MONITOR OFF
Выключите монитор.

Кнопка 1/a/A.
Переключение между цифрами и буквами.

ARC
Выбор формата изображения.

Увеличение / уменьшение громкости
Выбор этой кнопки невозможен.

PSM
Выбор режима состояния изображения.

MUTE
Выбор этой кнопки невозможен.

ENERGY SAVING(e)
Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.

INPUT
Выбор режима ввода.

3D
Выбор этой кнопки невозможен.

Кнопки с цифрами и буквами
Ввод цифр или букв в зависимости от настройки.

CLEAR
Удаление введенной цифры или буквы.

Кнопка BRIGHTNESS (Яркость)
Настройка яркости кнопками Вверх и Вниз на пульте ДУ.
В режиме USB меню OSD имеет функцию страницы для перемещения к следующему списку файлов.

INFO ⓘ
Отображение информации об используемой программе или экране.

SETTINGS
Открытие главного меню или сохранение изменений и выход из меню.

OK
Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

BACK
Возврат на один шаг в интерактивной функции пользователя.

SIMPLINK
Данная кнопка позволяет удобно управлять различными мультимедийными устройствами при помощи пульта ДУ монитора. (Может не поддерживаться в зависимости от модели.)

ID ON/OFF
Если номер ID изображения равен Set ID, можно управлять желаемым монитором в состоянии мультидисплея.

AUTO
Автоматическая регулировка положения картинки и устранение мерцания изображения (только для сигнала RGB).

W.BAL
Войдите в меню "Баланс белого".

S.MENU (кнопка выбора меню SuperSign).
Выбор этой кнопки невозможен.

Кнопки навигации
Прокрутка меню или параметров.

EXIT
Закрытие всех окон просмотра и возврат к просмотру монитора из любого меню.

TILE
Выбор режима видеостены.

USB кнопки управления меню
Управление воспроизведением файлов мультимедиа.

РУССКИЙ

< Подключение к ПК >

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.

< Подключение внешнего устройства >

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.

РУССКИЙ

Подключение кабеля питания

47LV35A

55LV35A

Кнопка питания

Кнопка питания

ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите источник входного сигнала.

AV → Компонент → RGB → HDMI → DVI-D → USB

Цепочка мониторов

Кабель DVI

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для DVI обычно можно подключить до 12 мониторов через порт DVI Out (при рекомендуемом разрешении), если сигнал является стабильным, а в кабеле не возникают потери. При необходимости подключения большего количества мониторов рекомендуется использовать распределительную коробку.
- Если видеостена настроена через кабели DVI, воспроизведение HDCP-шифрованных материалов может осуществляться только на мониторе, который получает первые сигналы. (Порт DVI Out не поддерживает HDCP).
- Если сигнальный кабель, соединяющий устройство и компьютер, слишком длинный, используйте усилитель DVI или оптический кабель DVI.
- Если входные сигналы принимаются через кабель HDMI, подключение нескольких мониторов через порт DVI Out невозможно.

РУССКИЙ

НАСТРОЙКА MULTIVISION

Настройка функций

1 Подключение приемника инфракрасной связи.

2 Подключение кабеля питания.

3 Задайте значение "Set ID(Установить ID)" для каждого монитора.

4 Демонтаж ИК-приемника со всех мониторов, кроме первого.

5 Подключение RGB.

6 Соедините комплект мониторов последовательно с помощью кабеля RS-232C.

7 Настройка установочного меню.

8 Настройка видеостены.

Меню настройки баланса белого

Нажмите кнопку W.BAL на пульте дистанционного управления.

R-уровень	Регулировка уровня красного цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки красного. Если изображение слишком красное, уменьшите значение.
G-уровень	Регулировка уровня зеленого цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки зеленого. Если изображение слишком зеленое, уменьшите значение.
B-уровень	Регулировка уровня синего цвета. Чем больше значение, тем насыщеннее оттенки синего. Если изображение слишком синее, уменьшите значение.
Подсветка	Регулировка яркости. Чем больше значение, тем ярче изображение. Этот параметр сходен с параметром "Подсветка" в меню пользователя.
Сброс	Сброс настроек баланса белого на заводские значения.

РУССКИЙ

Настройка режима видеостены

В режиме видеостены можно рассматривать изображение в большом увеличении, используя несколько мониторов.

- **Режим видеостены выкл :** Входное изображение не увеличивается, и на всех подключенных мониторах выводится одно и то же изображение.
- **Режим видеостены вкл :** Входное изображение увеличивается в соответствии с размером по горизонтали. Настройка количества и размера по вертикали. Поля настройки количества.

• 1 X 2

При использовании 2 мониторов

ID монитора в режиме

• 2 X 2

При использовании 4 мониторов

• 3 X 3

При использовании 9 мониторов

• 4 X 4

При использовании 16 мониторов

Установка значения Идентификатор изображения

Меню "Picture ID(Идентификатор изображения)" позволяет управлять всеми мониторами с помощью ИК-приемника, присоединенного к монитору 1.

- ИК-сигнал от пульта ДУ пересылается по кабелю RS232C, подключенному последовательно.
- Задав "Picture ID(Идентификатор изображения)" с помощью пульта ДУ, вы можете управлять только монитором с соответствующим "Идентификатором изображения". напр) Например, задав параметру "Picture ID(Идентификатор изображения)" значение 2, вы сможете управлять только монитором со значением "Установить ID", равным 2.

Мультикартинка 2X2

1 Нажмите красную кнопку ON на пульте управления, чтобы назначить идентификатор изображения.

2 Для изменения параметра "Идентификатор изображения" нажмите кнопку ON или кнопку со стрелкой вправо или влево несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Например, если для идентификатора изображения установлено значение 2, правым верхним дисплеем (идентификатор устройства: 2) можно управлять с помощью ИК-сигналов.
- Для каждого устройства можно изменять настройки меню PICTURE (КАРТИНКА), TIME (ВРЕМЯ), NETWORK (СЕТЬ) и MY MEDIA (МУЛЬТИМЕДИА) или функциональные кнопки на пульте управления.
- При нажатии зеленой кнопки OFF для идентификатора изображения отключаются идентификаторы изображения для всех устройств. При последующем нажатии любой кнопки пульта все устройства снова будут работать.
- ID изображения будет отключен во время использования меню "MY MEDIA" (мои носители).
- Если для Picture ID задано значение Выкл., при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления будет одновременно выполняться только одно действие.

LG

Life's Good

LG
Life's Good

ҚАЗАҚША

Easy Setup Guide

МОНИТОРДЫҢ ТАҢБАЛАНУЫ

Жинақты іске қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін анықтама ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

МОНИТОР ТАҢБАЛАНУЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ

47LV35A
55LV35A

www.lg.com

ҚАЗАҚША

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Қосалқы құралдар

Өнімнің қорабында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыңыз. Бұл нұсқаулықтағы суреттер нақты өнімнен және қосалқы құралдардан басқаша болуы мүмкін.

Ықшам диск (Пайдаланушы нұсқаулығы) / Карта

Қуат сымы

ИҚ қабылдағыш

DVI кабелі

RS-232C кабелі

M4 бұранда (8 дана)

M6 бұранда (4 дана)

Құрастыру кабелінің түйіні (2 дана) (Кабель реттеуі үшін)

Қашықтан басқару құралы және батареялар

47LV35A

Қысқа тік мозаикалық бағыттағыш (2 дана)

Ұзын көлденең мозаикалық бағыттағыш (2 дана)

55LV35A

Қысқа тік мозаикалық бағыттағыш (4 дана)

АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе залал кепілдікке кірмейді.

ЕСКЕРТПЕ

- Өніммен бірге берілген қосалқы құралдар үлгіге байланысты өзгеріп отырады.
- Өнімнің техникалық сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтағы мазмұн өнім функцияларының жаңартылуына байланысты алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.
- SuperSign бағдарламалық құралы мен нұсқаулық
  - LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
  - LG Electronics веб-сайтына кіріп (http://www.lgecommercial.com/supersign), үлгіңіздің ең соңғы бағдарламалық құралын жүктеп алыңыз.

Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)/салмағы

47LV35A	1044,9 мм x 590,0 мм x 89,9 мм / 16,5 кг
55LV35A	1213,4 мм x 684,2 мм x 88,5 мм / 23 кг

Пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін

Компьютерге CD-ROM дискісін салыңыз.

CD-ROM автоматты түрде ашылады.(тек Window жүйесі үшін)
Егер ол автоматты түрде ашылмаса, оны төмендегі әрекеттер кезектілігімен қарауға болады.
My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open (Ашу)
My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Manual (Нұсқаулық) → Owner's manual Open (Пайдаланушы нұсқаулығын ашу)

ЕСКЕРТПЕ

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:
АҚ «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» , 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Молодежная, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады

ҚАЗАҚША

ҚОЗҒАЛЫС КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Қорапта басылған ескерту белгілерінің талаптарын орындаңыз.

Қыстырмаңыз

Қысылған жерден құлатып алмаңыз.

Тасымалдау үшін 2 адам қажет

Абайлап тиеңіз.

Жиналып тұрған жерден құлатып алмаңыз.

Тасымалдау үшін 4 адам қажет

Көлденеңінен тасымалдамаңыз.

Көтеріп бара жатқан жерден құлатып алмаңыз.

Осы жағы жоғары/ Сынғыш/ Жауын тигізбеңіз/ Қабаттап жинау шегі — 4.

Құрылғының қорабын бір жанымен жатқызбаңыз.

Құрылғы қорабының үстіне жатпаңыз немесе сүйенбеңіз.

ҰСТАУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны 2 адам болып тасымалдаңыз. Жалғыз құрылғыны тасымалдағанда, бір қолмен тұтқасынан ұстап, екінші қолмен құрылғының астынан көтеріңіз.

Сақтық шаралары

1 Құрылғылардың еденге немесе бір-біріне соғылмауын қадағалаңыз. Ауа айналымы жеткілікті жерге орнатыңыз.

ҚАЗАҚША

Сызықтық кемшіліктің себептері мен құбылысы

Құрылғыдағы сызықтық кемшілік құрылғының қырын ұрып алғанда пайда болады.

ӘЙНЕКТЕГІ СЫЗЫҚ КЕМШІЛІГІ

1 Модульдің сол/жоғарғы жақ бұрышынан соққы тиген → Сол/жоғарғы жақ әйнектегі сызық жарықшағы → Көлденең сызықтық кемшілік

ТАСПАДАҒЫ КРИСТАЛЛ КЕМШІЛІГІ

1 Модульдің жоғарғы жағынан соққы тиген → Жоғарғы жақтағы таспадағы жарықшақ → Тік сызықтық кемшілік

2 Модульдің сол жағынан соққы тиген → Сол жақтағы таспадағы жарықшақ → Көлденең сызықтық кемшілік

Өнімді орнату

1 Қораптың орағыш таспасын кесіңіз.

2 Қораптағы таспаны кесіңіз.

3 Қорапты ашып, үстіңгі орауышын алыңыз.

4 Сыртқы қорабын алыңыз.

5 Целлофан қапты ашыңыз.

6 Целлофан қапты шешіңіз.

7 Құрылғыны ЖАНЫНДАҒЫ/АРТЫНДАҒЫ тұтқасынан ұстап көтеріңіз.

8 Құрылғыны көтергенде, астыңғы орауышын алып тастаңыз.

9 Бір қолмен құрылғының астынан көтеріп, екінші қолмен құрылғыны ұстап, құрылғыны жылжытыңыз.

10 Құрылғының арт жағын үстелге жатқызыңыз.

11 Құрылғыны бет жағымен жатқызғанда, жастықша немесе төсеніш қолданыңыз.

12 Қашықтан басқару құралын қолдану үшін, инфрақызыл сәуле қабылдағышын жалғаңыз. Содан кейін, қуат сымын жалғаңыз.

Дисплейлерді қатарластыру

Құрылғыны орнату

***2 x 2 мозаикасының мысалы**

47LV35A

55LV35A

<Қабырғаға орнату тілімшесі орнатылған теледидардың артқы көрінісі>

АБАЙЛАҢЫЗ

- Мониторларды бірнеше экранда көру мүмкіндігі пайдалану үшін бір-біріне жалғағанда, мониторлардың барлығында экранның түсі бірдей болмау мүмкін. Экранның түсін қолмен реттеу қажет болса, Орнату нұсқаулығын қараңыз.
- Қабырғаға бірнеше мониторды орнатқанда, инфрақызыл сәуле қабылдағышын барлық мониторға жалғаңыз немесе оларды бір-біріне қосу үшін RS-232C кабелін пайдаланып, содан кейін инфрақызыл сәуле қабылдағышын бірінші мониторға жалғаңыз.

Құралдарды қосу жолы

47LV35A

1 Басқа құрылғыларды VESA қабырға монтажын бекітуге арналған бұрандалармен жоғарыдағыдай қосыңыз.

Басқа құралдарға қосылған 4-құрал
(2 x 2 қатарластыру)

2 Құрылғыларды қосқаннан кейін, құрылғылардың арасындағы бос орынды реттеу үшін мозаикалық бағыттағышты пайдаланыңыз.

3 Енді 2 x 2 қатарластыруы аяқталды.
3 x 3 сияқты түрлі комбинацияларды қатарластыра аласыз.қатарластыра аласыз.

55LV35A

1 Басқа құрылғыларды VESA қабырға монтажын бекітуге арналған бұрандалармен жоғарыдағыдай қосыңыз.

Басқа құралдарға қосылған 4-құрал
(2 x 2 қатарластыру)

2 Құрылғыларды қосқаннан кейін, құрылғылардың арасындағы бос орынды реттеу үшін мозаикалық бағыттағышты пайдаланыңыз.

3 Енді 2 x 2 қатарластыруы аяқталды.
3 x 3 сияқты түрлі комбинацияларды қатарластыра аласыз.қатарластыра аласыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әр құрылғыға түсетін жүктемені қабырғаға бекіту тақтасы немесе VESA қабырға бекіткіші (600 x 400) қолданылған қабырға ұстап тұруы керек.
- Әр құрылғыға түсетін жүктемені VESA қабырға монтажы арқылы қабырғаға орнату тақтасы көтеріп тұруы тиіс. (Әр құрылғы қабырғаға орнату тақтасына немесе қабырғаға мықтап орнатылуы керек.)
- Құрылғыны мозаикалық бағыттағышсыз орнатуға болады және бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді.
- Мозаикалық бағыттағыштарды орнату үшін теледидардың бұрандаларын босатыңыз. (Мозаикалық бағыттағыштарды қоса, бұрандалар басқа бөліктермен қоса қорапта болады.)

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелер негізінде берілген. Нұсқаулықты мұқият оқып, мониторды дұрыс пайдаланыңыз.
Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, ескілерін шығарып, жаңа батареяларды (1.5 V AAA) ⊕ және ⊖ жақтарын бөлімнің ішіндегі таңбаларға келтіріп салыңыз да, батареяның қақпағын жабыңыз.
Батареяларды шығару үшін, орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз.

ҚАЗАҚША

АБАЙЛАҢЫЗ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз. Қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.
- Қашықтан басқару құралын міндетті түрде монитордағы қашықтан басқару сенсорына бағыттау керек.

⏻ (ҚУАТ)
Мониторды қосады немесе өшіреді.

MONITOR ON
Мониторды қосыңыз.

MONITOR OFF
Мониторды ажыратыңыз.

1/a/A түймесі
Сандық және әріптік таңба арасында ауысады.

ARC
Aspect Ratio Mode (Кадр пішімінің режимі) режимін таңдайды.

Дыбыс деңгейін арттыру / азайту
Бұл түймешікті таңдау мүмкін емес.

PSM
Picture Status Mode (Сурет күйінің режимі) режимін таңдайды.

MUTE
Бұл түймешікті таңдау мүмкін емес.

ENERGY SAVING(e⌀)
Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның жарықтығын реттейді.

INPUT
Кіріс режимін таңдайды.

3D
Бұл түймешікті таңдау мүмкін емес.

Сан және әріп түймелері
Параметрге байланысты сандық немесе әріптік таңбаларды енгізеді.

CLEAR
Енгізілген сандық немесе әріптік таңбаны жояды.

BRIGHTNESS (Жарықтық) пернесі
Жарықтықты қашықтан басқару құралындағы жоғары және төмен түймелерін басып реттеңіз.
USB режимінде, келесі файлдар тізіміне жылжу үшін экрандық мәзірде Page (Бет) функциясы бар.

ҚАЗАҚША

INFO ⓘ
Қазір қолданып отырған бағдарлама немесе экран туралы ақпаратты көрсетеді.

SETTINGS
Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.

OK
Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.

BACK
Пайдаланушыға пайдаланушымен әрекеттестік функциясында бір қадам артқа жылжытуға мүмкіндік береді.

SIMPLINK
Бұл — түйме монитордың басқару құралын пайдаланып түрлі мультимедиа құрылғыларын бақылап, басқаруға мүмкіндік беретін функция. (Үлгіге байланысты оған қолдау көрсетілмеуі мүмкін).

ID ON/OFF/OFF
Сурет идентификаторының саны Орнату идентификаторымен тең болғанда мульти-дисплей жағдайында қалаған мониторды басқара аласыз.

AUTO
Суреттің орнын автоматты түрде реттейді және суреттің тұрақсыздығын барынша азайтады. (тек RGB кіріс сигналы)

W.BAL
Ақ түс балансы мәзірін ашады.

S.MENU
(SuperSign мәзірінің пернесі)
Бұл түймені таңдау мүмкін емес.

Жылжу түймелері
Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.

EXIT
Экранда көрсетіліп тұрғандардың бәрін өшіріп, кез келген мәзірден монитор көрінісіне қайтады.

TILE
TILE (Мозаика) режимін таңдайды.

USB мәзірінің басқару түймелері
Мультимедиа файлының ойнатылуын басқарады.

< Компьютерге жалғау >

АБАЙЛАҢЫЗ

- Сигнал кірісінің кабелін жалғап, бұрандаларды сағат тілімен бұрап бекітіңіз.

< Сыртқы құрылғыны қосу >

АБАЙЛАҢЫЗ

- Сигнал кірісінің кабелін жалғап, бұрандаларды сағат тілімен бұрап бекітіңіз.

Қуат сымын жалғау

47LV35A

55LV35A

Қуат түймесі

Қуат түймесі

ЕСКЕРТПЕ

Кіріс сигналын таңдаңыз.

AV → құрамдасы → RGB → HDMI → DVI-D → USB

Тізбекпен жалғанған мониторлар

DVI кабелі

ЕСКЕРТПЕ

- Сигнал тұрақты болса және кабель жоғалмаса, DVI үшін негізінен 12 мониторды DVI Out порты (ұсынылған ажыратымдылықта) арқылы жалғауға болады. Бұдан артық монитор қосу керек болса, таратқышты пайдалану ұсынылады.
- Қатарластыру режимі DVI кабельдерімен конфигурацияланғанда, тек бірінші сигналдарды қабылдайтын монитор HDCP арқылы шифрланған мазмұнды ойната алады. (DVI Out порты HDCP пішімін қолдамайды.)
- Өнім мен компьютер арасындағы сигнал кабелі тым ұзын болса, міндетті түрде DVI сигнал күшейткішін немесе DVI оптикалық кабелін пайдаланыңыз.
- Кіріс сигналдары HDMI кабелі арқылы қабылданса, DVI Out порты арқылы бірнеше монитор жалғау мүмкін емес.

КӨП КӨРІНІСТІ КОНФИГУРАЦИЯ

Функцияны орнату

1 ИҚ қабылдағыш байланысы.

2 Қуат сымын жалғау.

3 Әр құрылғы үшін құрылғы идентификаторын орнату.

4 1-құрылғыдан басқа барлық құрылғылар үшін инфрақызыл сәуле қабылдағышын алып тастау.

5 RGB байланысы.

6 Мониторларды RS-232C кабелі арқылы тізбектеп жалғаңыз.

7 Installation Menu (Орнату мәзірі) параметрлерін орнату.

8 Tile Mode (Мозаика режимі) параметрлерін орнату.

Ақ түс балансын реттеу мәзірі

Қашықтан басқару құралындағы W.BAL түймесін басыңыз.

Қызыл түсті арттыру	қызыл түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, қызыл түс соғұрлым артады. Экран тым қызыл болып көрінсе, санды азайтыңыз.
Жасыл түс арттыру	жасыл түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, жасыл түс соғұрлым артады. Экран тым жасыл болып көрінсе, санды азайтыңыз.
Көк түс арттыру	көк түстің деңгейін реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, көк түс соғұрлым артады. Экран тым көк болып көрінсе, санды азайтыңыз.
Артқы жарық	жарықтықты реттейді. Сан неғұрлым жоғары болса, экран соғұрлым жарық болады. Бұл пайдаланушы мәзірінің артқы жарығы сияқты істейді.
Қалпына келтіру	ақ түс балансының мәнін зауыттық параметрлерге қайтарады.

Мозаика режимін орнату

Мозаика режимінде бірнеше мониторды жалғау арқылы бір кескінді үлкенірек масштабта көруге болады.

- **Қатарластыру күйін қосу:** Енгізілген кескін үлкейтілместен, барлық жалғанған мониторларда бірдей кескін көрсетіледі.
- **Қатарластыру күйін ажырату:** Енгізілген кескін H. Set Count (Көлденең құрылғылар саны) және V. Set Count (Тік құрылғылар саны) жолдарындағы мәнге сәйкес үлкейтіледі.

• 1X2

2 монитор қолданылғанда

Мозаика идентификаторы

• 2X2

4 монитор қолданылғанда

• 3X3

9 монитор қолданылғанда

• 4X4

16 монитор қолданылғанда

Сурет идентификаторы параметрін орнату

Picture ID (Сурет идентификаторы) мәзірі 1-құрылғыға жалғанған инфрақызыл сәуле қабылдағышы арқылы барлық құрылғыларды басқаруға мүмкіндік береді.

- Қашықтан басқару құралының инфрақызыл сигналы тізбектеп жалғанған RS232C кабельдері арқылы тасымалданады.
- Picture ID (Сурет идентификаторы) параметрін қашықтан басқару құралымен орнатқанда, тек Picture ID (Сурет идентификаторы) мәніне сәйкес келетін құрылғыны басқаруға болады. мыс.)

2X2 Бірнеше бағытта көрсету)

1 Сурет идентификаторын тағайындау үшін қашықтан басқару құралындағы ON (Қосу) түймесін басыңыз.

2 Picture ID кодын өзгерту үшін, ON түймесін немесе сол жақ және оң жақ көрсеткі түймелерін үздіксіз басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Мысалы, сурет идентификаторы 2-бағытқа тағайындалған болса, жоғарғы оң жақ дисплейді (Құрылғы идентификаторы: 2) инфрақызыл сигналдар арқылы басқаруға болады.
- Әр бөлікте PICTURE (Сурет), TIME (Уақыт), NETWORK (Желі) және MY MEDIA (Мультимедиа файлдарым) мәзірлерінің параметрлерін немесе қашықтан басқару құралындағы жылдам түймелерді өзгертуге болады.
- Сурет идентификаторлары үшін жасыл OFF (Өшіру) түймесін басқанда, барлық бөліктердің сурет идентификаторлары өшіріледі. Содан кейін қашықтан басқару құралындағы кез келген түймені басқанда, барлық бөліктер қайтадан қосылады.
- MY MEDIA (МЕНІҢ МУЛЬТИМЕДИАМ) мәзірін пайдаланғанда, суреттің идентификаторы өшеді.
- Picture ID үшін Off (Өшірулі) мәні қойылса, қашықтан басқару құралындағы түймелерді басып тұру бір уақытта бір әрекетті орындайды.

LG

Life's Good

LG
Life's Good

УКРАЇНСЬКА

Easy Setup Guide

МОНІТОР ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ

Перед тим як вмикати пристрій, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.

МОДЕЛІ МОНІТОРА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ

47LV35A
55LV35A

www.lg.com

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпакування

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.

Компакт-диск (посібник корис-тувача) / гаран-тійний талон

Кабель живлення

Інфрачервоний приймач

Кабель DVI

RS-232C-кабель

Гвинт M4 (8 шт.)

Гвинт M6 (4 шт.)

Фіксатор кабелів (2 шт.) (Для упорядкування кабелів)

Пульт дистанційного керування і батареї

47LV35A

Коротка вертикальна з'єднувальна пластина (2 шт.)

Довга горизонтальна з'єднувальна пластина (2 шт.)

55LV35A

вертикальна з'єднувальна пластина (4 шт.)

УВАГА

- Заради власної безпеки та продовження терміну експлуатації виробу не використовуйте неліцензійні елементи.
- Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних елементів.

ПРИМІТКА

- Комплектація виробу може різнитися залежно від моделі.
- Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв’язку з удосконаленням виробу.
- Програмне забезпечення SuperSign і посібник користувача
  - Завантаження з веб-сторінки LG Electronics.
  -Відвідайте веб-сторінку LG Electronics (http://www.lgecommercial.com/supersign) і завантажте найновіше програмне забезпечення для своєї моделі.

Розміри (ширина x висота x глибина) / вага

47LV35A	1044,9 мм x 590,0 мм x 89,9 мм / 16,5 кг
55LV35A	1213,4 мм x 684,2 мм x 88,5 мм / 23 кг

Щоб переглянути посібник користувача

Вставте компакт-диск у комп'ютер

Компакт-диск запуститься автоматично (тільки для Windows).
Якщо він автоматично не запускається, його можна переглянути у такий спосіб.
Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → відкрийте Index.htm
Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → відкрийте Owner's Manual (Посібник користувача)

ПРИМІТКА

Претензії (пропозиції) щодо якості товару, ремонту чи технічного обслуговування ви можете надіслати за адресою : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Інформацію про адреси сервісних центрів ви можете отримати, звернувшись до Служби підтримки клієнтів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРИСТРОЮ

Зважайте на попереджувальні позначення, надруковані на коробці.

Не затискайте пристрій.

У випадку затискання пристрою вживіть заходів, щоб попередити його падіння.

Для перенесення потрібно 2 людини.

Вантажити обережно.

Знімаючи пристрій, вживіть заходів, щоб попередити його падіння.

Для перенесення потрібно 4 людини.

Не перевозьте в горизонтальному положенні.

Переносячи пристрій, вживіть заходів, щоб попередити його падіння.

Цим боком догори / Крихке / Не піддавати дії води / Максимальна висота складання – 4 коробки.

Не скидайте коробку з пристроєм на бік.

Не лягайте і не спирайтеся на коробку з пристроєм.

УКРАЇНСЬКА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

Для перенесення пристрою потрібно 2 людини. Переносячи розпакований пристрій, тримайте його однією рукою за ручку, а іншою рукою підтримуйте знизу.

Застереження

1 Стежте за тим, щоб пристрої не бились об підлогу та не вдарялись один об одного. Для встановлення слід вибрати місце з вільним доступом повітря.

УКРАЇНСЬКА

Причини та явища лінійних дефектів

Лінійний дефект виникає у пристрої, якщо ви вдарили край виробу.

ДЕФЕКТ LOG "ЛІНІЯ НА СКЛІ"

1 Удар по пристрою зліва/зверху → Тріщина внаслідок лінії на склі зліва/зверху → Дефект горизонтальних ліній

ДЕФЕКТ COF ВІДКОЛЮВАННЯ ПЛІВКИ

1 Удар по пристрою зверху → Тріщина внаслідок відколювання плівки зверху → Дефект вертикальних ліній

2 Удар по пристрою зліва → Тріщина внаслідок відколювання плівки зліва → Дефект горизонтальних ліній

Встановлення виробу

1 Розріжте пакувальну стрічку на коробці.

2 Розріжте стрічку на коробці.

3 Відкрийте коробку та зніміть верхню упаковку.

4 Зніміть верхню коробку.

5 Розкрийте поліетиленовий пакет.

6 Зніміть поліетиленовий пакет із пристрою.

7 Підніміть пристрій за допомогою бокової/задньої ручки.

8 Під час піднімання пристрою зніміть нижню упаковку.

9 Перенесіть пристрій, тримаючи його однією рукою знизу, а другою – притримуючи.

10 Покладіть пристрій тильною стороною на стіл.

11 Якщо кладете пристрій екраном донизу, підстеляйте під нього м'яку підстилку.

12 Підключіть інфрачервоний приймач, щоб користуватися пультом дистанційного керування. Після цього підключіть кабель живлення.

Складання дисплеїв

Встановлення виробу

***Зразок складання дисплеїв 2 x 2**

47LV35A

55LV35A

<Вигляд пристрою ззаду з пластиною для настінного кріплення>

УВАГА

- У разі з'єднання моніторів для перегляду зображення на кількох з'єднаних екранах кольори на них можуть відрізнятися. Щоб налаштувати колірну гаму зображення вручну, читайте посібник зі встановлення.
- У разі встановлення кількох моніторів на стіну під'єднайте до них інфрачервоний приймач або з'єднайте їх за допомогою кабелю RS-232C, після чого під'єднайте інфрачервоний приймач до першого монітора.

Як з'єднати пристрої

47LV35A

1 З'єднайте інші вироби за допомогою гвинтів для настінного кріплення VESA, як описано вище.

Пристрій 4 приєднується до системи (складений екран 2 x 2)

2 З'єднавши вироби, за допомогою з'єднувальної пластини відрегулюйте проміжок між виробами.

3 Складання екранів у систему 2 x 2 завершено. Екрани можна складати і в інших конфігураціях, наприклад 3 x 3.

55LV35A

1 З'єднайте інші вироби за допомогою гвинтів для настінного кріплення VESA, як описано вище.

Пристрій 4 приєднується до системи (складений екран 2 x 2)

2 З'єднавши вироби, за допомогою з'єднувальної пластини відрегулюйте проміжок між виробами.

3 Складання екранів у систему 2 x 2 завершено. Екрани можна складати і в інших конфігураціях, наприклад 3 x 3.

ПРИМІТКА

- Вага кожного пристрою має підтримуватися пластиною для настінного кріплення або стіною (з використанням настінних кронштейнів стандарту VESA 600 x 400).
- Навантаження, яке застосовується до кожного з виробів, має підтримуватись пластиною настінного кріплення із використанням настінного кріплення VESA. (Кожен виріб слід надійно закріпити до пластини настінного кріплення чи стіни).
- Виріб можна примонтувати, не використовуючи з'єднувальної пластини; це не впливає на роботу пристрою.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте монітор належним чином.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи відповідні значення полярності (позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

УВАГА

- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.
- Спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор пульта дистанційного керування на моніторі.

УКРАЇНСЬКА

⏻ (ЖИВЛЕННЯ)
Увімкнення або вимкнення монітора.

MONITOR ON
Увімкніть монітор.

MONITOR OFF
Вимкніть монітор.

Кнопка “1/a/A”
Перемикання між цифровим та буквеним режимами.

ARC
Вибір формату екрана

Volume Up / Down
Ця кнопка недоступна.

PSM
Вибір режиму стану зображення.

Вимкнення гучності
Ця кнопка недоступна.

ENERGY SAVING (e∅)
Регулювання яскравості зображення з метою зменшення споживання електроенергії.

INPUT
Вибір режиму вхідного сигналу.

3D
Ця кнопка недоступна.

Кнопки з цифрами та літерами
Введення цифрових або буквених символів, залежно від режиму.

CLEAR
Видалення введеного цифрового або буквеного символу.

Кнопка BRIGHTNESS
За допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз на пульті ДК можна регулювати яскравість зображення.
У режимі USB в екранному меню є функція "Page" (Сторінка) для переходу до наступного списку файлів.

INFO ⓘ
Відображає дані про програму чи екран, що використовується.

SETTINGS
Доступ до головних меню, збереження введених даних і вихід із меню.

OK
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

BACK
Повернення на крок назад у програмі або функції, де передбачена взаємодія з користувачем.

SIMPLINK
Ця кнопка недоступна. Ця кнопка – це функція, що дає змогу керувати кількома мультимедійними пристроями за допомогою пульта дистанційного керування монітора. (Може не підтримуватися залежно від моделі).

ID ON/OFF
Якщо ідентифікатор зображення збігається з ідентифікатором пристрою, можна керувати потрібним монітором у режимі багатоекранного зображення.

AUTO
Автоматичне регулювання розташування зображення та мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного сигналу RGB).

W.BAL
Відкривання меню White Balance (Баланс білого).

S.MENU (Клавіша меню SuperSign)
Вибір цієї кнопки недоступний.

Навігаційні кнопки
Переміщення пунктами меню та параметрами.

EXIT
Закриття всіх екранних меню і повернення до перегляду з будь-якого меню.

TILE
Вибір режиму складеного зображення

Кнопки керування меню USB-пристрою
Керування відтворенням мультимедійного вмісту.

<Під'єднання до комп'ютера >

УВАГА

- Під’єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за годинниковою стрілкою.

< Підключення зовнішнього пристрою >

УВАГА

- Під’єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за годинниковою стрілкою.

Підключення кабелю живлення

47LV35A

55LV35A

Кнопка живлення

Кнопка живлення

ПРИМІТКА

Вибір вхідного сигналу.

AV → Компонентний → RGB → HDMI → DVI-D → USB

Послідовне з'єднання моніторів

Кабель DVI

ПРИМІТКА

- До вихідного порта DVI можна підключити загалом до 12 моніторів (з рекомендованою роздільною здатністю), якщо сигнал стабільний і немає втрат в кабелі. Якщо потрібно під'єднати більше моніторів, рекомендується використовувати розподільник.
- Якщо режим складеного зображення налаштовано через кабелі DVI, HDCP-закодований вміст може відтворювати лише монітор, який отримує перші сигнали. (Вихідний роз’єм DVI не підтримує HDCP).
- Якщо кабель передачі сигналу між виробом і комп'ютером надто довгий, використовуйте підсилювач DVI або оптичний кабель DVI .
- Якщо вхідні сигнали отримуються через кабель HDMI, до вихідного роз’єму DVI неможливо під’єднати кілька моніторів.

НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕОСТІНИ

Налаштування функції

1 З'єднання з ІЧ приймачем

2 Підключення кабелю живлення.

3 Налаштуйте ідентифікатор для кожного пристрою.

4 Знімання інфрачервоного приймача для усіх пристроїв, окрім пристрою 1.

5 З'єднання RGB.

6 Підключіть послідовно монітори за допомогою кабелю RS-232C.

7 Налаштування меню встановлення.

8 Налаштування режиму складеного зображення.

Меню налаштування балансу білого

Натисніть кнопку W.BAL на пульті дистанційного керування.

Підсилення рівня червоного	налаштування рівня червоного. Що вище число, то червоніше зображення. Якщо зображення надто червоне, виберіть менше число.
Підсилення рівня зеленого	налаштування рівня зеленого. Що вище число, то зеленіше зображення. Якщо зображення надто зелене, виберіть менше число.
Підсилення рівня синього	налаштування рівня синього. Що вище число, то синіше зображення. Якщо зображення надто синє, виберіть менше число.
Підсвічування	налаштування яскравості. Що вище число, то яскравіше зображення. Працює так само, як і підсвічування меню користувача.
Скинути	скидання налаштувань балансу білого до заводських значень.

Налаштування режиму складеного зображення

У режимі складеного зображення можна переглядати зображення в більшому розмірі шляхом підключення кількох моніторів.

- **Складене зображення вимкнено :** Вхідне зображення не збільшується, одне й те ж зображення відтворюється на всіх підключених моніторах.
- **Складене зображення ввімкнено :** Вхідне зображення збільшується згідно із значеннями у пунктах "H. Set Count" (Значення по горизонталі) та "V. V. Set Count" (Значення по вертикалі). (* У моделях 47WV50BS та 47WV50BR не передбачено функції керування вентилятором).

• 1X2

використовується 2 монітори

Ідентифікатор елемента

• 2X2

використовується 4 монітори

• 3X3

використовується 9 моніторів

• 4X4

використовується 16 моніторів

УКРАЇНСЬКА

Налаштування ідентифікатора зображення

Меню "Picture ID" (Ідентифікатор зображення) дозволяє керувати всіма пристроями за допомогою інфрачервоного приймача, підключеного до пристрою 1.

- Інфрачервоний сигнал із пульта дистанційного керування передається через послідовно підключені кабелі RS232C.
- У випадку налаштування ідентифікатора зображення за допомогою пульта дистанційного керування ви зможете керувати лише тим пристроєм, ідентифікатор якого збігається з ідентифікатором зображення. наприклад) Наприклад, якщо в меню "Picture ID" (Ідентифікатор зображення) встановлено значення 2, ви можете керувати лише монітором з ідентифікатором пристрою 2. Якщо в меню "Picture ID" (Ідентифікатор зображення) вибрано пункт "Вимк.", ви можете керувати всіма моніторами одночасно.

перегляд зображення на кількох з'єднаних екранах

1 Щоб присвоїти ідентифікатор зображення, натисніть червону кнопку ON (УВІМК.) на пульті ДК.

2 Щоб змінити ID зображення, натисніть кнопку ON або натисніть і утримуйте кнопки зі стрілками вліво та вправо.

ПРИМІТКА

- Наприклад, якщо встановлено ідентифікатор зображення 2, то приймати ІЧ сигнали буде верхній правий пристрій (ідентифікатор пристрою 2).
- Для кожного пристрою можна змінювати налаштування для меню PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ), TIME (ЧАС), NETWORK (МЕРЕЖА) та MY MEDIA (МОЇ МЕДІА) або кнопки швидкого набору пульта ДК.
- Якщо натиснути зелену кнопку OFF (ВИМК.) для ідентифікатора зображення, всі ідентифікатори зображення для всіх пристроїв буде вимкнено. Якщо після цього натиснути будь-яку кнопку на пульті ДК, всі пристрої знову почнуть працювати.
- В режимі "MY MEDIA" (Мої дані) ID зображення буде вимкнено.
- Якщо для ідентифікатора зображення вибрати параметр "Off" (Вимк.), утримуванням кнопок на пульті дистанційного керування можна буде виконати лише одну дію за раз.

LG

Life's Good