


50-B0.BJNPLLK.indd 1 2015-04-21 9:28:25


JAPANESE

MFL69146735



電源 / バッテリー	バッテリーが充電モードで完全に充電されると、⏻/I インジケーターが赤から白に変わります。	
	電源オン	⏻/I を押す
	電源オフ	⏻/I を長押しする
	バッテリーの状態を確認する	⏻/I を押す
Bluetooth	お使いのモバイルデバイスをペアリングするには、デバイスリストから***LG Music Flow P7 (xx)***を選択します。	
	他のデバイスをペアリングする準備ができました。	ᛒ を長押しする
再生機能	再生 / 一時停止	⏯ を押す
	後方にスキップ	⏯ を押す x 3
	前方にスキップ	⏯ を押す x 2

「Music Flow Bluetooth」アプリをダウンロード



LGサウンドシンク　デュアルプレイ



詳細については、オンラインの取扱説明書をダウンロードしてください。http://www.lg.com