LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SNH5

MFL71670157
2102_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Front Panel

⏻ (Standby) ..... Switches the unit ON or OFF.
F (Function) ..... Selects function.
−/+ (Volume) ..... Adjusts volume.

Rear Panel



WOOFER 3 Ω ..... Connect to a Subwoofer.
HDMI OUT (TV ARC) ..... Connect to a TV.
HDMI IN ..... Connect to device with HDMI OUT.
OPTICAL IN ..... Connect to an optical device.
USB Port ..... Connect to a USB device.

> ! Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

Subwoofer Connection

Place the subwoofer near the sound bar and follow steps below.

1. Connect a subwoofer cord to the sound bar.
   - When connecting a Subwoofer cord to the unit, insert the connector until it clicks.
2. Turn on the sound bar.



TV Connection

Connect the sound bar and TV using Optical (Ⓐ) or HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optical Connection

1. Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
2. Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.



Ⓑ HDMI (ARC) Connection

1. Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
2. Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.



> !
> - HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
> - If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal has a higher priority.

Additional Device Connection

1. Connect to the external device like as follow.



2. Set the input source by pressing **F** repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery



Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

⏮/⏭: Skip/Search
⏯: Play/Pause
- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. Long press ⏯ and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.
- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ∧/∨: Searches a folder.
⏻: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.
- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⏻ and press it again.

: Adjusts the sound level of the adjustable speakers.
REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power Requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 990.0 mm X 97.0 mm X 125.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	600 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el manual del propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.

MODELO

SNH5

MFL71670157
2102_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal

⏻ (Espera) ····· ENCIENDE o APAGA la unidad.
F (Función) ····· Selecciona la función.
−/+ (Volumen) ····· Ajusta el volumen.

Panel trasero



WOOFER 3 Ω ····· Conectar a un subwoofer.
HDMI OUT (TV ARC) ····· Se conecta a una televisión.
HDMI IN ····· Se conecta a un dispositivo con HDMI OUT.
OPTICAL IN ····· Se conecta a un dispositivo óptico.
Puerto USB ····· Conectar a un dispositivo USB.

(!) Si el cable óptico no se conecta en la dirección adecuada, puede causar daños al enchufe óptico.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer cerca de la barra de sonido y siga los pasos a continuación.

1. Conecte un cable de subwoofer a la barra de sonido.
   - Cuando conecte un cable de subwoofer a la unidad, introduzca el conector hasta que haga clic.
2. Encienda la barra de sonido.



Conexión del TV

Conecte la barra de sonido y el televisor usando Óptico (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Conexión óptica

1. Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
2. Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisión.



Ⓑ Conexión HDMI(ARC)

1. Conecte la barra de sonido al televisor con el cable HDMI.
2. Configure [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de su televisión.



(!)
- La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.
- Si la unidad tiene conexión ÓPTICA y ARC al mismo tiempo, la señal ARC tiene prioridad alta.

Conexión de un dispositivo externo

1. Conecte el dispositivo externo como sigue.



2. Seleccione la fuente de entrada presionando **F** repetidamente.

Control remoto

Sustitución de la batería



Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

⏮/⏭: Saltar/Buscar
⏯: Reproducir/Pausar
- **Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK):** Seleccione la función **Bluetooth**, pulsando repetidamente **F**. Presione prolongadamente ⏯ y presione nuevamente para limitar la conexión Bluetooth únicamente a BT y el televisor LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de sonido.
- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

FOLDER ∧/∨: Busca una carpeta.
ⓘ: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada o el nombre de un dispositivo conectado **Bluetooth**.
- **ENCENDIDO/APAGADO automático:** Mantenga presionado ⓘ y presione nuevamente.

: Ajusta el nivel de sonido de las bocinas ajustables.
REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación eléctrica	Refiérase a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Con pies
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total)	600 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.
Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.
LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.
Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE