الدليل البسيط

سماعة Bluetooth محمولة

Portable Bluetooth Speaker

XL9T

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٤ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

MFL72017125
2309_Rev01

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**

SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**

XL9T.DSAUELK_SIMPLE_MFL72017125.indd 1-4
2024-05-30 11:46:20

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 404.0 mm x 916.0 mm x 428.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 1,000 W RMS

Operating Temperature: 5 °C - 40 °C

Operating Humidity: 5 % - 80 % RH

Ingress Protection: IPX4

- Liquid: Protected against splashing water.

- Do not leave the unit on an unstable place. It may fall down because of the vibration of the sound.

CAUTION when using this product in environments of low humidity.

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

العربية

المواصفة

متطلبات الطاقة

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

استهلاك الطاقة

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): تقريبًا ٤٠٤,٠ مم × ٩١٦,٠ مم × ٤٢٨,٠ مم

مصدر طاقة الناقل (USB): ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملّي أمبير

مكبر (إجمالي طاقة خرج RMS): ١,٠٠٠ واط RMS

درجة الحرارة المناسبة للتشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية

درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل: من ٥ % إلى ٨٠ % رطوبة نسبية

الحماية من الدخول: IPX4

- السوائل: الحماية ضد الرش بالماء.

- لا تترك الوحدة في مكان غير مستقر. قد تسقط بسبب اهتزاز الصوت.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في البيئات المنخفضة الرطوبة.

- قد يُسبب توّلد كهرباء ساكنة في البيئات ذات الرطوبة المنخفضة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

ملاحظة سلامة هامة

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس

يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Handle
Ⓑ Controls
Ⓒ Flash Lighting
Ⓓ Speaker (Tweeter)
Ⓔ Pixel Art Display
Ⓕ Sparkle Lighting
Ⓖ Speaker (Woofer) / Multi Color Ring Lighting

1 Connect the power cord to the product by opening the rear cover

2 Connecting the Speaker to a Smartphone via Bluetooth

1. Press the **Power** ⏻ button to turn on the product.
2. Press the **Function** button on the product repeatedly to select the BT function. The BT LED blinks.
3. Tap the **Settings** ⚙ button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
4. From the list of smartphone devices, find and tap on "LG-XL9T(XX)."
5. Once the smartphone is connected to the product via **Bluetooth**, the BT LED will turn on. Play a desired track in the music app on your smartphone.

3 Playing Music from the USB

1. Open the back cover of the product and plug the USB storage device into the USB terminal.
2. Press the **Power** ⏻ button to turn on the product.
3. Press the **Function** button on the product repeatedly to select the USB function. The USB LED will turn on.
4. Press the **Play/Pause** ⏯ button to enjoy the music.

4 Connecting to the LG XBOOM App

1. Find the **LG XBOOM app** on the Google Play or App Store and install it on your smartphone.
2. Run the **LG XBOOM app** and use its functions. (EQ, Wireless Party Link, Pixel Art Display, Lighting, Setting etc.)

5 Power Saving

If there is no playback or button input for 15 minutes, the product turns off automatically. On the **LG XBOOM app**, you can enable or disable [Auto Power Management].

- Design and specifications are subject to change without notice.

العربية

تركيب المنتج واستخدامه

تُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة http://www.lg.com أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.

Ⓐ المقبض
Ⓑ أجهزة التحكم
Ⓒ إضاءة فلاش
Ⓓ مكبر الصوت (تويتر)
Ⓔ Pixel Art Display
Ⓕ إضاءة ساطعة
Ⓖ مكبر الصوت (مضخم الصوت) / Multi Color Ring Lighting

1 قم بتوصيل سلك الطاقة بالمنتج عن طريق فتح الغطاء الخلفي

2 توصيل مكبر الصوت بهاتف ذكي عبر Bluetooth

1. انقر على زر **الطاقة** ⏻ لتشغيل المنتج.
2. اضغط على زر **الوظيفة** في المنتج بشكل متكرر لتحديد وظيفة البلوتوث. يومض مؤشر LED الخاص بالبلوتوث.
3. انقر على زر **الإعدادات** ⚙ في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** > **تشغيل**)
4. من قائمة أجهزة الهاتف الذكي، ابحث وانقر على «LG-XL9T(XX)».
5. بمجرد توصيل الهاتف الذكي بالمنتج عبر **Bluetooth**، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ BT. قم بتشغيل المسار المطلوب في تطبيق الموسيقى على هاتفك الذكي.

3 تشغيل الموسيقى من USB

1. افتح الغطاء الخلفي للمنتج وقم بتوصيل جهاز تخزين USB بطرف USB.
2. انقر على زر **الطاقة** ⏻ لتشغيل المنتج.
3. انقر على زر **الوظيفة** في المنتج بشكل متكرر لتحديد وظيفة USB. سيومض مؤشر LED الخاص بـ USB.
4. انقر على زر **التشغيل/الإيقاف المؤقت** ⏯ للاستمتاع بالموسيقى.

4 الاتصال بتطبيق LG XBOOM

1. ابحث عن **تطبيق LG XBOOM** على Google Play أو App Store وقم بتثبيته على هاتفك الذكي.
2. شغّل **تطبيق LG XBOOM** واستخدم وظائفه. (موازن الصوت، ارتباط الطرف اللاسلكي، Pixel Art Display، الإضاءة ، الإعداد، إلخ.)

5 حفظ الطاقة

إذا لم يكن هناك تشغيل أو إدخال زر لمدة ١٥ دقيقة، يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا. في **تطبيق LG XBOOM** ، يمكنك تمكين أو تعطيل [Auto Power Management].

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

