LG
Life's Good

الدليل البسيط

# ساوند بار لاسلكي

WIRELESS SOUND BAR

G1

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C160405

MFL71456264
2104_Rev01

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٢ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

## تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

## تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز.

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**

## SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

## CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

## PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**

LG
Life's Good

ENGLISH

**Specification**

**Power consumption**

- Refer to the main label.

**AC adapter**

- Model: DA-50F25
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 25 V ⎓ 2 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 1225.0 mm x 150.0 mm x 32.5 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 360 W RMS

**Open Source Software Notice Information**

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

**IMPORTANT SAFETY NOTICE**

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

**DO NOT RE-USE THE PLUG.**

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

العربية

**المواصفة**

**استهلاك الطاقة**

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

**محول التيار المتردد AC**

- الطراز: DA-50F25
- المصنّع: Asian Power Devices Inc.
- الدخل: ١٠٠ ~ ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز
- الخرج: ٢٥ فولت ⎓ ٢ أمبير
- الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق): تقريبًا ١٢٢٥,٠ مم x ١٥٠,٠ مم x ٣٢,٥ مم
- مصدر طاقة الناقل (USB): ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملّي أمبير
- مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS): ٣٦٠ وات RMS

**مؤشرات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر**

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

**ملاحظة سلامة هامة**

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها . إذا كان لأي سبب

**احتجت لتقصير الوصلة.**

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس

يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

ENGLISH

# Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Remote Control Receiver / Status Display
Ⓒ Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S)
Ⓓ Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
Ⓔ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

**1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.

3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.

4 Connect to power in the following order wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.

**5 Using the product with your TV**

1 Press the **Function** (F) button repeatedly until "**OPT/HDMI ARC**" appears on the status display.
2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
3 When the TV is properly connected to the product, "**OPT**", "**ARC**", or "**E-ARC**" will appear on the status display with a sound.

**6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**

1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
2 Press the **Function** (F) button repeatedly until "**BT**" appears on the status display. After a moment, you will see "**BT READY**" on the status display.
3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG G1 (XX)".
4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "**PAIRED**" → "**Connected Bluetooth device name**" → "**BT**".

**7 Connecting to the LG Sound Bar app**

1 Find and install the LG Sound Bar app on Google Play from your smartphone.
2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

**If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.**

1 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
2 Press the **PAIRING** (**Pairing**) button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

3 Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.

- Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select MOVIE sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

العربية

# تركيب المنتج واستخدامه

تُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة http://www.lg.com أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.

Ⓐ مكبر الصوت
Ⓑ جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة
Ⓒ السماعات الخلفية / جهاز استقبال لا سلكي (يباع بشكل منفصل، SPK8-S)
Ⓓ مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
Ⓔ جهاز خارجي- (مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

**1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.**

2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، فقم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كبل HDMI.

3 إذا قمت بشراء السماعة الخلفية وجهاز الاستقبال اللاسلكي بشكل منفصل، فقم بتوصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي عبر كبل السماعة. عند توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي، قم بتوصيل الكبل المخطط باللون الأسود بالطرف السالب لكل سماعة وقم بالتوصيل الكبل الآخر بالطرف الموجب لكل سماعة.

4 قم بتوصيل الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت اللاسلكي ← جهاز الاستقبال اللاسلكي ← مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء اتصال تلقائيًا بمكبر الصوت، ستضيء مؤشرات LED الموجودة على مضخم الصوت اللاسلكي وجهاز الاستقبال اللاسلكي باللون الأخضر.

**5 استخدام المنتج مع التلفزيون**

1 اضغط على زر **وظيفة** (F) بشكل متكرر حتى يظهر «**OPT/HDMI ARC**» على شاشة عرض الحالة.
2 من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [بصري] أو [السماعة الخارجية].
3 عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر «**OPT**» أو «**ARC**» أو «**E-ARC**» على شاشة عرض الحالة مع صدور صوت.

**6 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth**

1 انقر فوق زر **الإعدادات** على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** < **تشغيل**)
2 اضغط على زر **وظيفة** (F) بشكل متكرر حتى يظهر «**BT**» على شاشة عرض الحالة. بعد لحظة، سيظهر «**BT READY**» على شاشة عرض الحالة.
3 ابحث عن المنتج وانقر عليه على هاتفك الذكي. يظهر المنتج كـ "LG G1 (XX)".
4 عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**، يمكنك مشاهدة شاشة عرض الحالة وهي تتغير من «**PAIRED**» ← «**اسم جهاز Bluetooth متصل**» ← «**BT**».

**7 الاتصال بتطبيق LG Sound Bar**

1 ابحث عن تطبيق LG Sound Bar وقم بتثبيته على Google Play من هاتفك الذكي.
2 يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد [Help] (المساعدة) في [Setting] (الإعدادات).

**إذا شاهدت مؤشر LED يضيء باللون الأحمر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.**

1 اضغط على زر **الطاقة** في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
2 اضغط على زر **PAIRING** (**Pairing**) في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو جهاز الاستقبال اللاسلكي غير المتصل. تحقق مما إذا كان مؤشر LED يومض باللون الأخضر.
- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مرة أخرى.

3 اضغط على زر **الطاقة** في مكبر الصوت لتشغيله.
4 عند إنشاء الاتصال، سترى إضاءة LED باللون الأخضر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو تضيء باللون الأخضر في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي.

- أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي عن الأجهزة (مثل الموجه اللاسلكي، فرن الميكروويف، وما إلى ذلك) بمسافة ١ م لمنع التداخل اللاسلكي.
- قد لا تجعل بعض المكبرات الصوت يعتمد على مصدر الإدخال. حدد وضع صوت MOVIE للاستماع عبر كل مكبرات الصوت.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- Google Play هي العلامة التجارية للشركة Google LLC.






استبدال البطارية
Replacement of Battery

