EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli hangsugárzó

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a http://www.lg.com honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

MODELL

GX


MAGYAR

MFL71771626
2012_Rev03


www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

GX.DEUSLLK_SIM_HUN_MFL71771626.indd 1 2020-12-16 7:46:16




Előlap



⏻ (Készenlét) ····· A készüléket BE vagy KIkapcsolja.
F (Funkció) ····· Funkció kiválasztása.
+/— (Hangerő) ····· A hangerő beállítása.

Hátlap



DC IN ····· Csatlakozás az AC adapterhez.
USB Port···· Használja USB egység csatlakoztatásához.
OPTICAL IN ····· Optikai egység csatlakoztatása.
HDMI IN ····· Csatlakoztatás az eszközhöz HDMI OUT által.
HDMI OUT (TV eARC/ARC) ····· TV-hez történő csatlakoztatás.

Ha az optikai kábel nem a megfelelő irányban van csatlakoztatva, az károsodást okozhat az optikai csatlakozóban.

Hátsó hangszóró előkészítés

A még jobb térhatású hangzás érdekében, a rendszerhez csatlakoztatható a külön megvásárolható hátsó hangszóró készlet (SPK8-S).

Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.


1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat.
   - A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

1. Nyomja meg a **PAIRING** gombot a vezeték nélküli mélynyomó hátulján.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog. (Ha a zöld LED nem villog, tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot.)
2. Kapcsolja be a hangfalat.
   - A párosítás befejeződött. A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).




TV csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hangfalat és a TV-t az Optikai (Ⓐ) vagy HDMI ARC (Ⓑ) használatával.


Ⓐ Optikai csatlakozás

1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon Optikai kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (Optical)] paramétert.



Ⓑ HDMI (ARC) csatlakozó


1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (HDMI ARC)] paramétert.



- A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.


További eszközcsatlakozások

1. Külső eszközre az alábbiak szerint lehet csatlakozni.




2. Állítsa a bemeneti forrást az **F** gomb ismételt nyomkodásával.

Távvezérlő



Az akkumulátor cseréje



⏮/⏭: Ugrás / Keresés

⏯: Lejátszás / Szünet

- **Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK):** Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** gomb ismételt megnyomásával. Hosszan nyomjuk meg a ⏯ gombot, és nyomjuk meg újra, hogy korlátozzuk a Bluetooth kapcsolatot csak a BT és az LG TV számára.

SOUND EFFECT: Hanghatás mód kiválasztása.

- **TV-távvezérlő:** Tartsa lenyomva a **SOUND EFFECT** gombot, és nyomja meg újra a TV-távvezérlő használatához.

FOLDER ∧/∨: Mappa keresés.

ⓘ: Megjeleníti a fájl, a bemeneti forrás vagy a csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz nevét.

- **Auto Power ON / OFF:** Nyomja meg hosszan a ⓘ gombot, majd nyomja meg újra.

🎚: A hangszórók hangerejének beállítása.

- **Surround hang:** Nyomja meg hosszan a 🎚 gombot, majd nyomja meg újra.

REPEAT: A fájlokat ismételten vagy véletlenszerűen játssza le.

A termék a fali tartóelem falra való rögzítéséhez szükséges csavarokat és tipliket is tartalmazza.

Kérjük, a weboldalon (www.lg.com) található használati útmutatóban ismertetett telepítési módszert kövesse.

További adatok

Általános

Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán. Hálózati készenlét : 1,0 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-50F25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet : 25 V ⎓ 2 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	420 W RMS


A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Az állvány telepítése

Rögzítse az egység horogjait állvány az alábbi ábrán látható módon.



A hangsugárzó állvánnyal való telepítésekor a szerelést úgy végezze el, hogy a hangsugárzó ne takarja el a tévékészüléken a távirányító érzékelőjét vagy a képernyőt.

Dolby Atmos® és DTS:X® tartalmak lejátszásához a tartalmaknak támogatniuk kell a Dolby Atmos® and DTS:X® funkciókat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Vezetéknélküli Hangsáv típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE