LG

Life's Good

LG

Life's Good

ISO 9001
CERTIFICATION

Buku Panduan
LEMARI ES

Model

GN-171
GN-201
GN-U171
GN-U201
GN-221
GN-241



LG Electronics Indonesia

Manufaktur :
Jl.Tabri Cirarab,Legok Tangerang 15820
Layanan Informasi Bebas Pulsa (Toll Free) :
0-800-123-7777

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51

P/No. 3828JP8032A

LG Electronics Indonesia

Lemari es ini dibuat dengan pemeriksaan yang ketat dan menggunakan teknologi terbaru. Kami yakin Anda akan sangat puas dengan unjuk kerja dan ketangguhan Lemari Es ini. Sebelum mengoperasikan Lemari Es ini, bacalah buku panduan dengan teliti mengenai cara penempatan,pengoperasian, perawatan Lemari Es yang benar serta petunjuk perbaikan masalah.

Daftar Isi

	Halaman
PERINGATAN KHUSUS ● Penempatan lemari es ● Petunjuk pengisian ● Penggunaan kabel ● Grounding	1
Lemari Es LG	2-5
Peletakannya harus bagaimana	4
Perangkat dan fungsi ● Water dispenser, tempat sayur, tempat serbaguna, rak tengah, rak pada pintu, Magic Crisper, Freezer Jumbo, tombol pengatur suhu, penahan botol.	6-9
Lemari Es-Dispenser	10-11
Pengoperasian ● Tombol Pengatur Suhu ● Pencairan bunga es ● Lampu-Penggantian Lampu	12-13
Pembuatan Es	14
Perhatian Khusus	15
Pembersihan	16-17
Informasi umum	17
Petunjuk Penyimpanan makanan	18-19
Jika ada masalah ● Ada embun pada permukaan lemari es? ● Lemari es Anda tak beroperasi? ● Lemari es Anda tidak dingin? ● Lemari es berbau? ● Suaranya tidak normal?	20-21
Lemari Es LG	22
Spesifikasi Produk	23
Informasi ● Hubungi Customer Information Center Layanan Bebas Pulsa : 0-800-123-7777	24-25

Peringatan Khusus

Agar aku terawat dan berfungsi dengan baik, ada hal-hal di bawah ini yang harus diperhatikan. Mudah bukan!

Penempatan Lemari Es



Hindari aku dari ruangan lembab, terik matahari dan hujan.



Hindari menempatkan aku di ruangan basah.



Hindari menempatkanku dekat dengan nyala api.

Petunjuk pengisian



Jangan menyimpan bahan kimia/bahan yang mudah meledak.



Jangan menyimpan benda/makanan yang panas.



Jika aku kosong lepaskan karet penyekat atau lakukan hal lain yang membuatnya tak berbahaya bagi anak-anak.

Penggunaan kabel



Hindari pemasangan stop kontak secara paralel/berangkai.



Jangan memodifikasi / menyambung kabel saklar karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.



Perhatikan jangan sampai kabel terinjak oleh lemari es.



Posisi kabelku harus mudah diraih, dan jika rusak, kabel perlu diganti oleh orang yang mengerti/pabrik /agen.

Grounding (pembumian)



Lakukan grounding (pembumian) untuk mengurangi resiko kejutan listrik. Konsultasikan dengan teknisi kami bila Anda ragu.



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Customer Service LG (Bebas Pulsa) : 0-800-123-7777

PERINGATAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda lakukan dan hindari agar lemari es Anda dapat berfungsi optimal.

PERHATIAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda perhatikan agar lemari es Anda dapat beroperasi dengan baik.

Keluarga LG



Tim LG





















Peletakannya harus bagaimana



Letakan diriku pada stand base atau dudukan kaki (Khusus tipe GN-221/241)



Perhatikan jarakku dengan dinding sekitar dan atap agar ada ruang sirkulasi udara yang cukup.



Bersihkan dahulu diriku dari debu yang menempel selama pengirimanku



Pasang perlengkapan pendukungku seperti cetakan es dan lain-lainnya pada tempat yang semestinya.



Kinerjaku akan menurun bila dioperasikan di lokasi yang suhunya dibawah 10°C



Pasang kakiku pada hinge lower, sesuaikan ketinggiannya dengan memutarnya berlawanan dengan dan diatas 43°C arah jarum jam



Atur kerataan dan ketinggianku pada lantai untuk menghindari getaran, usahakan bagian depan lebih tinggi.

















GN-171/U171
GN-201/U201



GN-171
GN-201

GN-U171
GN-U201



*Adanya perbedaan perangkat pada lemari es Anda disebabkan perbedaan model.

1 Tempat sayur dapat dibuka miring
tempat sayur bisa dibuka miring tanpa terlepas dari tempatnya, sehingga sayur yang letaknya di sebelah belakang dapat terjangkau.

2 Rak pada pintu yang bisa dipindah
Rak pada pintu dapat dipindah sesuai keperluan dan keinginan kita, benar-benar fleksibel.

3 Rak telur
Rak untuk menyimpan telur dan menjaga kesegarannya.

4 Rak pada pintu yang bisa dimiringkan
Rak pada pintu yang dapat dimiringkan untuk mempermudah pengambilan botol minuman Anda.

5 Magic Crisper
Crisper yang didesain khusus untuk mempertahankan tingkat kelembaban yang diperlukan sayur dan buah sehingga dapat bertahan lebih lama kesegarannya.

6 Rak Tengah
Rak yang didesain khusus untuk meletakan dan menyimpan makanan dan minuman favorit Anda.
(khusus tipe GN-171, GN-U171 hanya memiliki 1 rak)

7 Ruang Penyegar
Ruang yang disediakan untuk menjaga kesegaran daging dan ikan.

8 Ruang Pembeku (Jumbo Freezer)
Ruang Pembeku yang ekstra besar dapat memuat lebih banyak kebutuhan makanan Anda.

9 Tombol Pengatur Suhu
Suhu dapat diatur sesuai kebutuhan, tergantung banyak sedikitnya makanan yang disimpan di dalam lemari es.

10 Penahan botol
Menahan botol yang ditaruh pada rak agar tidak bergeser dan berbenturan yang dapat menimbulkan suara berisik dan mengakibatkan kerusakan

11 Cetakan Es
Wadah cetakan untuk membuat es batu.

12 Vitamin kit
Dengan anti-oksidan yang berfungsi sebagai penghambat proses oksidasi sehingga kesegaran buah dan sayuran bertahan lebih lama.
(khusus tipe GN-U171/201)



GN-221
GN-241

Yang ini adalah Lemari Es LG tipe GN-221 / 241. Desain dan fungsinya sangat menawan. Anda akan sangat bangga dengan penampilan dan kinerjanya.**Tipe ini ada juga yang memiliki dispenser.**



*Adanya perbedaan perangkat pada lemari es Anda disebabkan perbedaan model.

***Tipe ini ada pula yang tersedia dengan dispenser**

Halaman 10&11

1 Tempat sayur dapat dibuka miring

Tempat sayur bisa dibuka miring tanpa terlepas dari tempatnya, sehingga sayur yang letaknya di sebelah belakang dapat terjangkau.

2 Rak tengah

Dapat memuat lebih banyak makanan.

3 Rak pada pintu bisa digeser dan dipindah

Rak pada pintu dapat digeser dan dipindah sesuai keperluan dan keinginan kita, benar-benar fleksibel.

4 Rak pada pintu yang bisa dimiringkan

Rak pada pintu yang dapat dimiringkan untuk mempermudah pengambilan botol minuman Anda.

5 Magic Crisper

Crisper yang didesain khusus untuk mempertahankan tingkat kelembaban yang diperlukan sayur dan buah sehingga dapat bertahan lebih lama kesegarannya.

6 Ruang Penyegar

Ruang yang disediakan untuk menjaga kesegaran daging dan ikan.

7 Ruang Pembeku (Jumbo Freezer)

Ruang Pembeku yang ekstra besar dapat memuat lebih banyak kebutuhan makanan Anda.

8 Tombol Pengatur Suhu

Suhu dapat diatur sesuai kebutuhan, tergantung banyak sedikitnya makanan yang disimpan di dalam lemari es.

9 Penahan botol

Menahan botol yang ditaruh pada rak agar tidak bergeser dan berbenturan yang dapat menimbulkan suara berisik dan mengakibatkan kerusakan

10 Stand Base

Penopang yang membuat lemari es Anda tampil lebih menawan.

11 Cetakan Es

Wadah cetakan untuk membuat es batu.





○Eksterior



○Interior



○Tangki Air



○Pengisian Air

1. Buka penutupku, tuangkan air ke dalam tubuhku.
2. Tutup dan tekan penutupku dengan memiringkan dan letakkan pada satu sisi dulu, kemudian pada sisi yang lain.
3. Letakkan aku pada rak milikku di dalam lemari es. Pastikan bahwa alur pada bagian penghubungku berada pada posisi dengan pengait. Tekan bagian penghubungku ke dalam lubang nosel sampai bunyi "klik".



○Minum



1. Letakkan gelas pada Tombol Dispenser
2. Air keluar saat tombol Dispenser ditekan. Tombol akan kembali seperti semula saat gelas dilepas/ditarik dan air berhenti mengalir.

PERHATIAN

- **Jangan menggunakan apapun selain air murni**
- **Air panas perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum diisi ke tangki air.**

○Pembersihan



PERHATIAN

- **Gunakan air hangat saat membersihkan.**
- **Jangan menggunakan apapun selain air.Jika sebelumnya, Tangki Air diisi minuman ringan, bilaslah dengan air secukupnya.**

PENGOPERASIAN (RAK PINTU MODULAR)

Rak pintu dapat digerakkan ke kiri dan kekanan. Untuk melepaskan rak, angkat rak sedikit ke atas dan tarik keluar. Untuk memasang Rak, selipkan Rak pada posisi yang tersedia dan tekan ke bawah sampai berhenti.



Tombol Pengatur Suhu

Posisi pengatur suhu saat keluar dari pabrik berada pada posisi tengah (Mid).

1. Posisi 1 apabila jumlah makanan dan minuman yang Anda simpan hanya sedikit.

2. Posisi 2 apabila jumlah makanan dan minuman yang disimpan tak terlalu banyak / sedang.

Tombol Pencair Bunga Es



3. Posisi 3 apabila jumlah makanan dan minuman disimpan cukup banyak / memenuhi lemari es.

Pencairan bunga es

- Sebelum memulai pencairan bunga es, keluarkan semua makanan dari freezer

- Tekanlah tombol pencair bunga es hingga berbunyi 'klik'

- Tombol akan kembali seperti semula setelah pencairan selesai.



Petunjuk pengaturan suhu

Untuk keterarangan lebih lanjut, bacalah stiker petunjuk penggunaan ini dengan baik

Lampu
Penggantian Lampu



1.Cabut steker dari stop kontak.
2.Lepaskan rak lemari es.
3.Penutup lampu dapat dilepaskan dengan menggunakan obeng pada sisi kiri lubang penutup lampu dan puntir.
4.Puter lampu berlawanan arah jarum jam.
5.Ganti bola lampu dengan spesifikasi yang sama/asli.

Tombol Pengatur Suhu ini harus Anda perhatikan agar pendinginan tetap maksimal, hemat energi dan efisien.

Aturlah sesuai kebutuhan Anda.

- Buanglah genangan air yang terletak pada bagian belakang lemari es, keringkan dan pasang kembali pada tempatnya.

- Pencairan bunga es perlu dilakukan secara teratur untuk menjaga lemari es dapat beroperasi secara efisien.

- Ketika aku baru dioperasikan kembali, tunggu sampai suhuku stabil dulu selama 2 sampai 3 jam sebelum pengisian makanan.

Perhatian!

Jangan sekali kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk mengambil es, maupun kotak es pada ruang pembeku /freezer karena akan menyebabkan kebocoran pada dinding pendingin(evaporator).


Haii...kalau Anda ingin membuat es dan membekukan perhatikan dulu tips-tips di bawah ini.


Untuk membuat es, isilah aku dengan air dan letakan pada dinding ruang pembeku.


Untuk mengeluarkan es, pegang diriku pada kedua ujungnya dan puntir.Atau tuangkan kepadaku air terlebih dulu untuk mempermudah.


1 JAM
Pembekuan optimalku, minimal satu jam setelah pengisian air.


Aku akan cepat membeku bila diletakan langsung bersentuhan dengan dinding ruang pembeku.


Bila dalam kondisi penuh seperti ini di dalam ruang pembeku (freezer), butuh waktu optimal setidaknya 24 jam.


Aku paling lama
Aku lebih cepat
Teman-teman yang berada diatasku akan lebih lambat membeku.


Bagaimana?
Mudah sekali bukan.


Inilah pengisian standar yang baik sehingga lemari es bisa bekerja maksimal.
LG


Gunakan ruang pembeku hanya untuk membekukan makanan Anda...


...dan ruang bawah untuk pendinginan dan menjaga kesegaran makanan dan minuman Anda.
LG


Jangan mengisi aku terlalu penuh, karena kerjaku akan berat dan tak maksimal!





Ayo kita bersih-bersih dulu!!.....

Kita harus rajin menjaga lemari es kita ini tetap terjaga bersih luar dalam, karena dengan demikian makanan yang kita simpan akan tetap terjaga kesegaran dan kebersihannya, bau-bau tak sedap yang mengganggu pasti takkan ada lagi.



* Perbedaan bentuk pada lemari es Anda disebabkan perbedaan model

Ini resep-resepnya:

PERINGATAN!
Selalu lepaskan saklar listrik sebelum membersihkan untuk menghindari terjadinya korsleting listrik.



PERINGATAN!
Jangan menggunakan larutan yang mudah terbakar atau asam untuk membersihkan.



Makanan yang tumpah atau terjatuh secepatnya dibersihkan karena bisa menimbulkan bekas permanen.



Jangan sekali-kali membersihkan dengan memakai keset,sikat dan pembersih kasar ataupun larutan alkali.



Untuk bagian luar..
Gunakan larutan sabun yang lunak atau deterjen, basuh dengan lap basah dan keringkan.



Untuk bagian dalam...
Bersihkan rak dan pintu dengan mengunakan larutan sabun atau pencuci piring, gosok dengan kain bersih dan basah lalu keringkan.



Informasi umum







- Bersihkan dahulu makanan sebelum memasukannya. Untuk buah-buahan dan sayuran, cuci dan basuhlah! Untuk makanan yang dikemas, lap dahulu untuk menghindari makanan yang lain tercemar.



- Simpan makanan segar dalam lemari es. Agar kesegaran dan rasa tetap terjaga, makanan perlu dibekukan.



- Saat menyimpan telur pada rak telur, pastikan bahwa telur masih segar, dan selalu simpan pada posisi rak kanan atas, yang dapat membuat telur segar.



- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah seperti pisang, melon,nanas.



- Saat menyimpan makanan, tutup dengan plastik atau simpan di suatu wadah yang tertutup untuk menjaga kelembaban dan cita rasa dan nutrisi makanan.



- Untuk buah arbei dan anggur, sebarkan di atas talam dan hanya didinginkan untuk waktu singkat.





Tips ini diberikan agar makanan yang Anda simpan, tetap terjaga kesegaran dan nutrisinya.

- Jangan menyimpan botol dalam ruang freezer atau ruang chiller karena botol tersebut dapat pecah saat membeku.



- Biarkan makanan panas menjadi dingin dahulu sebelum menyimpan. Menyimpan makanan yang panas dapat merusak makanan yang lain, dan bahkan akan membuat rekening listrik Anda bertambah.



- Jangan membuka pintu terlalu sering. Saat membuka pintu udara panas masuk ke dalam lemari es dan menyebabkan suhu naik.



- Jangan mengulangi pembekuan pada makanan yang sudah cair. Hal ini menyebabkan hilangnya cita rasa dan nutrisi.



- Mengisi makanan pada seluruh area rak pintu tidak akan menimbulkan masalah pada kinerja.



Tabel berikut merupakan petunjuk aman untuk menyimpan makanan dalam lemari es. Namun "kesegaran" makanan yang Anda simpan turut dipengaruhi lama penyimpananan.

MAKANAN SEGAR	PETUNJUK	LAMA PENYIMPANAN
● Daging potong segar	Bersihkan dan lepaskan pengikat bungkusnya	4-5hari
● Daging cincang ● Daging yang sudah diasapi ● Ikan segar	Lepaskan pengikat bungkusnya Gunakan bungkus aslinya Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik	1-2hari 1-2minggu 1-2hari
● Ikan matang ● Daging ayam	Bungkus dengan rapat Cuci rongga badannya dan lepas pengikat bungkusnya	3-4hari 2hari
● Telur	Cuci bila siap pakai	2minggu
● Susu dan krim	Simpan bersama kemasan aslinya	3-7hari
● Keju keras	Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik film	1 bulan
● Keju lunak ● Sisa makanan ● Buah dan sayuran	Simpan dengan kemasannya Tutup dengan rapat.	4-7 hari 3-4 hari 3-4 hari


Ayah jika kami punya kesulitan..
..dengan lemari es kita ini..bagaimana?
Tenang..tenang jangan terburu panik, baca dulu buku panduan ini.
Iya bagaimana? ..harus menelpon layanan service?


Di sini ada jawaban dan pemecahannya,


..apabila kita mengalami kesulitan.
Coba kita lihat satu persatu yah.

Seandainya...


Hmmm, Kenapa berembun yah?
Ada embun di permukaanku?
●Periksa apakah pintu sudah tertutup rapat.
● Gejala yang normal bila pada kondisi sekeliling sedang pada tingkat kelembaban tinggi


Wah... lemari esnya kok tak beroperasi.
Aku tak beroperasi?
● Coba cek sekering rumahnya, putus atau tidak?
● Apakah kabel sudah dihubungkan dengan benar?


Yahhh...lumer!!
Aku tidak dingin?
● Pengatur suhunya sudah benar atau belum posisinya?
● Pintu dibiarkan terbuka lama.
● Cuaca panas - terlalu sering membuka pintu
● Lemari es diletakkan dekat dinding atau sumber panas
● Terlalu banyak makanan yang disimpan


Bauuu..nya!
Aku berbau?
●Makanan yang berbau tajam sebaiknya dibungkus atau ditutup rapat.
● Bersihkan lemari es Anda.


Berisik sekali sih...
Suaraku tidak normal?
● Aku diletakkan pada lantai yang kurang kuat hingga timbul getaran.
● Ada benda yang tertinggal di belakangku.
Yeahh... sekarang masalahnya bisa kita atasi sendiri!!

Lemari Es LG











Spesifikasi Produk

MODEL		GN-U171 GN-171	GN-U201 GN-201	GN-221	GN-241
Kapasitas (ltr)	Gross	170	200	220	240
	Netto	150	165	173	190
Berat (kg)	Packing	37	38	43 / 44*	44 / 45*
	Netto	32	33	38 / 39*	39 / 40*
Ukuran(mm) WXHXD	Gross	580x1175x625	580x1243x625	610x1355x625	610x1435x625
	Netto	535x1100x545	535x1160x545	570x1120x550	570x1200x550
Konsumsi Daya (watt)		75	75	80	80
Metode pendinginan		Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)
Metode peleburan bunga es		Semi Auto	Semi Auto	Semi Auto	Semi Auto
Zat Pendingin		R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free
Kapasitas zat Pendingin (gr)		85	85	85	85
Produksi Es (kg/24jam)		4	4	4	4
Perangkat Tambahan		-	-	Stand Base	Stand Base

*Untuk tipe GN-221/241 dispenser

Jadi jangan salah dalam memilih!
Pilihlah lemari es yang :

- Harganya oke.
- Kualitas produknya terjamin.
- Layanan servicenya cepat dan memuaskan.

...seperti lemari Es LG.



Jaringan Service LG

Banda Aceh
CV Atjeh Computer
Lhokseumawe
Medan
PekanBaru
Jambi
Padang
Bangka
Palembang
Lampung
Pontianak
PT.Diamond
Samarinda
Melak Ulu
Balik Papan
Banjarmasin
Manado
CV.Gita Surya
Bitung
Ternate
Gorontalo
Palu
Luwuk
Palopo
Kendari
Buntok
Sengkang
Makasar
Jayapura
Lombok
Tk.Gemilang
Denpasar
Banyuwangi
Surabaya
Banyuwangi
Madiun
Mojokerto
Pamekasan
Sidoarjo
Probolinggo
THR Monitor
Karimun M/P
Lintas Galaxi-SBY
Kediri
Malang
Semarang
Yogya
Purwokerto
Solo
Pekalongan
Banjarnegara
Majenang
Cilacap
Magelang
Gombong
CV SAJ-Solo
JABOTABEK
Pondok Indah
Bogor
Musi
Tangerang
Serang
Cikupa
Bekasi
Karawang
Roxy M/P
Dusit Monitor
Trevesty-Jkt
Nusa Phone-Jkt
Sentra Ponsel-Jkt
Bandung
Indramayu
Pamenggeuk
Brebes
BEC/Monitor
Tasikmalaya
Karang Nunggal
Cirebon
Ciledug

Jika Anda ingin mencari informasi mengenai produk LG, langsung hubungi:

Customer Information Center
Layanan Bebas Pulsa :
0800-123-7777
Telp. (021) 72799777
Fax. (021) 72799877
http://id.lgservice.com



Keterangan

Direct Service Center	: 16
Showroom+S/C Monitor	: 3
Showroom + S/C M/Phone	: 2
Direct Service Station	: 12
Direct Service Point	: 1
Consumer Product ASC	: 35
Mobile Phone ASC	: 9
Total	**78**



Untuk memberi layanan menyeluruh dan lebih memuaskan bagi Anda, kami siap melayani Anda selama **7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun** dan kami memiliki **78 service center** yang tersebar di seluruh Indonesia.



LG membuka jalur hotline setiap hari kerja, setahun, setiap Senin - Jumat mulai pukul **07.0 0-22.00 WIB**.
Sabtu, Minggu dan hari besar mulai pukul **07.00-18.00 WIB** setiap kali Anda membutuhkan informasi lengkap tentang LG Electronics Indonesia :
rangkaian produk TV warna,Lemari es, Freezer, Mesin Cuci, Audio Video,Telepon Selular (HP) dan peralatan rumah tangga lainnya juga tentang harga, service dan dealer.