LG

Life's Good

ISO 9001
CERTIFICATION

NON CFC

Buku Panduan
LEMARI ES

Model
GN-151
GN-191
GN-231



LG Electronics Indonesia

LG

Lemari es ini dibuat dengan pemeriksaan yang ketat dan menggunakan teknologi terbaru. Kami yakin Anda akan sangat puas dengan unjuk kerja dan ketangguhan Lemari Es ini. Sebelum mengoperasikan Lemari Es ini, bacalah buku panduan dengan teliti mengenai cara penempatan,pengoperasian, perawatan Lemari Es yang benar serta petunjuk perbaikan masalah.

Daftar Isi

PERINGATAN KHUSUS 1
- Penempatan lemari es
- Petunjuk pengisian
- Penggunaan kabel
- Grounding

Lemari Es LG 2-5

Peletakannya harus bagaimana 4

Perangkat dan fungsi 6-7
- Tempat sayur, tempat serbaguna, rak tengah, rak pada pintu, Freezer Jumbo, tombol pengatur suhu, pengatur ketinggian dan karet penyekat.

Pengoperasian 8-9
- Tombol Pengatur Suhu
- Pencairan bunga es
- Lampu-Penggantian Lampu

Pembuatan Es 10

Perhatian Khusus 11

Pembersihan 12-13

Informasi umum 13

Petunjuk penyimpanan makanan 14-15

Jika ada masalah 16-17
- Ada embun pada permukaan lemari es?
- Lemari es Anda tak beroperasi?
- Lemari es Anda tidak dingin?
- Lemari es berbau?
- Suaranya tidak normal?

Lemari Es LG 18

Spesifikasi Produk 19

Informasi 20-21
- Hubungi Customer Information Center
  Layanan Bebas Pulsa : 0-800-123-7777

LG

Peringatan Khusus



Penempatan Lemari Es


Hindari aku dari ruangan lembab, terik matahari dan hujan.


Hindari menempatkan aku di ruangan basah.


Hindari menempatkanku dekat dengan nyala api.

Petunjuk pengisian


Jangan menyimpan bahan kimia/bahan yang mudah meledak.


Jangan menyimpan benda/makanan yang panas.


Jika aku kosong sebaiknya ambil rak tengah atau lakukan hal lain yang membuatnya tak berbahaya bagi anak-anak.

Penggunaan kabel


Hindari pemasangan stop kontak secara paralel/berangkai.


Awas! Perhatikan kabelku jangan sampai terjepit.


Posisi kabelku harus mudah diraih, dan jika rusak,kabel perlu diganti oleh orang yang mengerti/pabrik /agen.

Grounding (pembumian)


Lakukan grounding (pembumian) untuk mengurangi resiko kejutan listrik. Konsultasikan dengan teknisi kami bila Anda ragu.



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Customer Service LG (Bebas Pulsa) : 0-800-123-7777

PERINGATAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda lakukan dan hindari agar lemari es Anda dapat berfungsi optimal.

PERHATIAN KHUSUS!
Hal-hal yang harus Anda perhatikan agar lemari es Anda dapat beroperasi dengan baik.

Keluarga LG



Tim LG





























Peletakannya harus bagaimana


Letakan diriku pada lantai yang rata dan datar. Gunakan pengatur ketinggian pada lantai yang tidak rata.



Perhatikan jarakku dengan dinding sekitar dan atap agar ada ruang sirkulasi udara yang cukup.


Bersihkan dahulu diriku dari debu yang menempel selama pengirimanku


Pasang perlengkapan pendukungku seperti cetakan es dan lain-lainnya pada tempat yang semestinya.


Kinerjaku akan menurun bila dioperasikan di lokasi yang suhunya dibawah 10°C dan diatas 43°C



Pasang kakiku pada hinge lower, sesuaikan ketinggiannya dengan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam


Atur kerataan dan ketinggianku pada lantai untuk menghindari getaran, usahakan bagian depan lebih tinggi.

















GN-191
GN-231





GN-151

1 Tempat Sayur
Tempat sayuran dan buah-buahan yang ekstra besar. Dilengkapi dengan penutup yang dirancang khusus untuk menjaga kesegaran sayuran dan buah-buahan lebih lama.

2 Penutup tempat sayur
Yang didesain khusus untuk mempertahankan tingkat kelembaban yang diperlukan sayuran dan buah sehingga dapat bertahan lebih lama kesegarannya.

3 Rak Tengah
Rak tengah yang bertingkat sehingga dapat memuat lebih banyak makanan dan minuman anda.

4 Ruang Penyegar
Ruang yang disediakan untuk menjaga kesegaran daging dan ikan.

5 Rak Botol
Rak pada pintu untuk menaruh botol minuman kesukaan anda seperti air mineral, juice, sirup, bir dll.

6 Rak Serbaguna (GN-151)
Rak yang dapat digunakan untuk menaruh telur, makanan-makanan kecil seperti permen, coklat, keju atau juga obat-obatan.

6 Rak Serbaguna/Free Pocket (GN-191 & GN- 231)
Rak yang dapat digunakan untuk menaruh makanan-makanan kecil seperti permen, coklat atau juga obat-obatan.

7 Rak Telur
Rak pada pintu yang dirancang khusus untuk menyimpan telur, sehingga dapat terjaga kesegarannya.

8 Penutup Lampu
Penutup lampu yang dirancang mewah, membuat lemari es anda terlihat semakin indah.

9 Tombol pengatur suhu.
Suhu dapat diatur sesuai kebutuhan, tergantung banyak sedikitnya makanan yang anda simpan di lemari es. Membuat lemari es anda hemat energi.

10 Cetakan Es
Wadah cetakan untuk membuat es batu.

11 Ruang Pembeku (Freezer)
Ruang pembeku yang ekstra besar yamg dapat memuat lebih banyak kebutuhan makanan anda

12 Pengatur Ketinggian
Perangkat pada lemari es yang dapat digunakan untuk mengatur ketinggian lemari es anda pada permukaan yang tidak rata agar dapat stabil.

13 Karet Penyekat
Karet pelapis bermagnet yang berfungsi sebagai perekat pintu dan badan lemari es sehingga tertutup sempurna, membuat suhu di dalam lemari es stabil. Dilengkapi dengan anti bakteri yang membuatnya lebih awet.



Tombol Pengatur Suhu

1. Posisi 1 apabila jumlah makanan dan minuman yang Anda simpan hanya sedikit.



3. Posisi 3 apabila jumlah makanan dan minuman disimpan cukup banyak / memenuhi lemari es.



Tombol Pencair Bunga Es



2. Posisi 2 apabila jumlah makanan dan minuman yang disimpan cukup banyak.



Pencairan bunga es

- Sebelum memulai pencairan bunga es :
  - Keluarkan semua makanan dari freezer (semua tipe)
  - Keluarkan daging dari tempat daging (Tray Meat) (Tipe GN-151S, GN-191S, dan GN-231S)



- Tekanlah tombol pencair bunga es hingga berbunyi 'klik'



- Tombol akan kembali seperti semula setelah pencairan selesai.



Lampu
Penggantian Lampu

1. Cabut Steker dari stop kontak.
2. Lepaskan rak dari lemari es.
3. Penutup lampu dapat dilepaskan dengan menggunakan obeng pada sisi kiri bawah dan tekan bagian atas penutup lampu ke arah bawah.
4. Putar lampu berlawanan arah jarum jam.
5. Ganti bola lampu dengan spesifikasi yang sama/asli.





Tombol Pengatur Suhu ini harus Anda perhatikan agar pendinginan tetap maksimal, hemat energi dan efisien. Aturlah sesuai kebutuhan Anda.

- Buanglah genangan air yang terletak pada bagian belakang lemari es, keringkan dan pasang kembali pada tempatnya. (Tipe GN-191R, 231R)
- Buanglah genangan air yg terletak pada tempat daging (Tray Meat), keringkan dan pasang kembali pada tempatnya (Tipe GN-151S,GN-191S, dan GN-231S)



- Pencairan bunga es perlu dilakukan secara teratur untuk menjaga lemari es dapat beroperasi secara efisien.



- Ketika aku baru dioperasikan kembali, tunggu sampai suhuku stabil dulu selama 2 sampai 3 jam sebelum pengisian makanan.



Perhatian!

Jangan sekali kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk mengambil es, maupun kotak es pada ruang pembeku /freezer karena akan menyebabkan kebocoran pada dinding pendingin(evaporator).

Pembuatan Es

















Perhatian Khusus

















Ayo kita bersih-bersih dulu!!.....

Kita harus rajin menjaga lemari es kita ini tetap terjaga bersih luar dalam, karena dengan demikian makanan yang kita simpan akan tetap terjaga kesegaran dan kebersihannya, bau-bau tak sedap yang mengganggu pasti takkan ada lagi.



Ini resep-resepnya:













Informasi umum







- Bersihkan dahulu makanan sebelum memasukannya. Untuk buah-buahan dan sayuran, cuci dan basuhlah! Untuk makanan yang dikemas, lap dahulu untuk menghindari makanan yang lain tercemar.



- Simpan makanan segar dalam lemari es. Agar kesegaran dan rasa tetap terjaga, makanan perlu dibekukan.



- Saat menyimpan telur pada rak telur, pastikan bahwa telur masih segar, dan selalu simpan pada posisi rak kanan atas, yang dapat membuat telur segar.



- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah seperti pisang, melon,nanas.



- Saat menyimpan makanan, tutup dengan plastik atau simpan di suatu wadah yang tertutup untuk menjaga kelembaban dan cita rasa dan nutrisi makanan.



- Untuk buah arbei dan anggur, sebarkan di atas talam dan hanya didinginkan untuk waktu singkat.





Tips ini diberikan agar makanan yang Anda simpan, tetap terjaga kesegaran dan nutrisinya.

- Jangan menyimpan botol dalam ruang freezer atau ruang chiller karena botol tersebut dapat pecah saat membeku.



- Biarkan makanan panas menjadi dingin dahulu sebelum menyimpan. Menyimpan makanan yang panas dapat merusak makanan yang lain, dan bahkan akan membuat rekening listrik Anda bertambah.



- Jangan membuka pintu terlalu sering. Saat membuka pintu udara panas masuk ke dalam lemari es dan menyebabkan suhu naik.



- Jangan mengulangi pembekuan pada makanan yang sudah cair. Hal ini menyebabkan hilangnya cita rasa dan nutrisi.



- Mengisi makanan pada seluruh area rak pintu tidak akan menimbulkan masalah pada kinerja.



Tabel berikut merupakan petunjuk aman untuk menyimpan makanan dalam lemari es. Namun “kesegaran” makanan yang Anda simpan turut dipengaruhi lama penyimpanan.

MAKANAN SEGAR	PETUNJUK	LAMA PENYIMPANAN
● Daging potong segar	Bersihkan dan lepaskan pengikat bungkusnya	4-5hari
● Daging cincang ● Daging yang sudah diasapi ● Ikan segar	Lepaskan pengikat bungkusnya Gunakan bungkus aslinya Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik	1-2hari 1-2minggu 1-2hari
● Ikan matang ● Daging ayam	Bungkus dengan rapat Cuci rongga badannya dan lepas pengikat bungkusnya	3-4hari 2hari
● Telur	Cuci bila siap pakai	2minggu
● Susu dan krim	Simpan bersama kemasan aslinya	3-7hari
● Keju keras	Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik film	1 bulan
● Keju lunak ● Sisa makanan ● Buah dan sayuran	Simpan dengan kemasannya Tutup dengan rapat.	4-7 hari 3-4 hari 3-4 hari


Ayah jika kami punya kesulitan..
..dengan lemari es kita ini..bagaimana?
Tenang..tenang jangan terburu panik, baca dulu buku panduan ini.
Iya bagaimana? ..harus menelpon layanan service?


Di sini ada jawaban dan pemecahannya,
Buku Panduan LEMARI ES


..apabila kita mengalami kesulitan.
Coba kita lihat satu persatu yah.

Seandainya...


Hmmm, Kenapa berembun yah?
Ada embun di permukaanku?
● Periksa apakah pintu sudah tertutup rapat.
● Gejala yang normal bila pada kondisi sekeliling sedang pada tingkat kelembaban tinggi


Wah... lemari esnya kok tak beroperasi.
Aku tak beroperasi?
● Coba cek sekering rumahnya, putus atau tidak?
● Apakah kabel sudah dihubungkan dengan benar?


Yahhh...lumer!!
Aku tidak dingin?
● Pengatur suhunya sudah benar atau belum posisinya?
● Pintu dibiarkan terbuka lama.
● Cuaca panas - terlalu sering membuka pintu
● Lemari es diletakkan dekat dinding atau sumber panas
● Terlalu banyak makanan yang disimpan


Bauuu..nya!
Aku berbau?
● Makanan yang berbau tajam sebaiknya dibungkus atau ditutup rapat.
● Bersihkan lemari es Anda.
Deterjen


Berisik sekali sih...
Suaraku tidak normal?
● Aku diletakkan pada lantai yang kurang kuat hingga timbul getaran.
● Ada benda yang tertinggal di belakangku.
Yeahh... sekarang masalahnya bisa kita atasi sendiri!!











MODEL		GN-151S	GN-191S	GN-231S	GN-191R	GN-231R
Kapasitas (ltr)	Gross	150	190	230	190	230
	Netto	134	155	179	155	179
Berat (kg)	Packing	36	39	42	39	42
	Netto	31	34	37	34	37
Ukuran(mm) WXHXD	Gross	564x1087x592	564x1207x592	564x1347x592	564x1207x592	564x1347x592
	Netto	525x1030x535	525x1150x535	525x1290x535	525x1150x560	525x1290x560
Konsumsi Daya (watt)		80	80	80	80	80
Metode pendinginan		Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)	Langsung (Direct Cooling)
Metode peleburan bunga es		Semi Auto (Buang genangan air yang terletak pada Tray Meat)	Semi Auto (Buang genangan air yang terletak pada Tray Meat)	Semi Auto (Buang genangan air yang terletak pada Tray Meat)	Semi Auto	Semi Auto
Zat Pendingin		R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free	R-134a CFC Free
Kapasitas zat Pendingin (gr)		100	100	110	100	110
Produksi Es (kg/24jam)		5	5	5	5	5

Jadi jangan salah dalam memilih!
Pilihlah lemari es yang :

- **Harganya oke.**
- **Kualitas produknya terjamin.**
- **Layanan servicenya cepat dan memuaskan.**

...seperti lemari Es LG.



Jaringan Service LG



Direct Service Center	=	17
Showroom + S/C Monitor	=	3
Showroom + S/C M/Phone	=	1
Direct Service Station	=	9
Consumer Product ASC	=	128
TOTAL	=	158



Untuk memberi layanan menyeluruh dan lebih memuaskan bagi Anda, kami siap melayani Anda selama **7 hari dalam seminggu**, **365 hari dalam setahun** dan kami memiliki **158 Service Center** yang tersebar di seluruh Indonesia.



LG membuka jalur hotline setiap hari kerja, setahun, setiap Senin - Jumat mulai pukul **07.00 - 22.00 WIB**.
Sabtu, Minggu dan hari besar mulai pukul **07.00-18.00 WIB** setiap kali Anda membutuhkan informasi lengkap tentang LG Electronics Indonesia :
rangkaian produk TV warna,Lemari es, Freezer, Mesin Cuci, Audio Video,Telepon Selular (HP) dan peralatan rumah tangga lainnya juga tentang harga, service dan dealer.



LG Electronics Indonesia

Manufaktur :
Jl.Tabri Cirarab,Legok Tangerang 15820
Layanan Informasi Bebas Pulsa (Toll Free) :
0-800-123-7777

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51

P/No. 3828JP8023E