LG

# Système MULTI V™

# Réversible – Unité intérieure

## *MANUEL D'UTILISATION*

***Modéle N°: SE/S3 Series***
***Type: ART COOL Mirror Type***

**Avant son installation, cet appareil doit être soumis à l'approbation de la compagnie de services chargée de l'approvisionnement en énergie électrique. (Norme EN 61000-2, EN 61000-3)**



FRANÇAIS

**IMPORTANT**

- **Veuillez lire soigneusement et entièrement ce manuel d'utilisation avant l'installation et la mise en marche de votre climatiseur.**
- **Après l'avoir lu entièrement, veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.**

# TABLE DES MATIÈRES

*Mesures de sécurité.....3*

*Avant de le faire fonctionner ..8*

*Description du produit.....9*

*Instructions de fonctionnement .....10*

*Entretien et Maintenance.....12*

*Avant d'appeler le service technique. .....14*

## POUR VOS ARCHIVES

Écrivez les numéros de modèle et de série ici :

**Modèle #**

**Série #**

Vous les trouverez sur la plaque signalétique située sur le côté de chaque unité.

**Nom du Distributeur:**

**Date d'achat**

■ Agrafez votre reçu à cette page au cas où vous en auriez besoin pour démontrer la date d'achat du produit ou pour avoir droit à la garantie.

## LISEZ CE MANUEL

Vous trouverez à l'intérieur de ce manuel beaucoup de conseils utiles sur la façon d'utiliser et d'entretenir correctement votre climatiseur. Quelques petites mesures préventives vous permettront d'épargner beaucoup de temps et d'argent pendant la durée de vie de votre climatiseur. Vous trouverez beaucoup de réponses aux problèmes les plus fréquents dans le tableau du guide de dépannage. Si vous passez en revue notre **Guide de Dépannage** d'abord, il se peut que vous n'ayez pas du tout besoin d'appeler le Service Après-Vente.

## PRÉCAUTION

- **Contactez le service technique agréé pour la réparation ou l'entretien de cette unité.**
- **Contactez un technicien autorisé pour l'installation de cette unité.**
- **Le climatiseur ne doit pas être actionné par des petits enfants ou par des personnes infirmes sans surveillance.**
- **Veillez toujours à surveiller les petits enfants pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.**
- **Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, ce travail ne doit être accompli que par du personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange authentiques.**
- **Conformément aux standards nationaux sur le câblage, l'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé.**



# Mesures de sécurité

Les instructions ci-après doivent être observées dans le but de prévenir tout risque de dommages corporels ou matériels.

■ L'utilisation non conforme, résultant de la négligence des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels dont la gravité est signalée par les indications suivantes :

| | |
|---|---|
| ⚠ATTENTION | Ce symbole indique un risque de blessure grave, voire mortelle. |
| ⚠PRECAUTION | Ce symbole indique un risque de blessure ou des dommages matériels seulement. |

■ Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.

| | |
|---|---|
| ⊘ | **Veillez à ne pas faire cela.** |
| ! | **Veillez à suivre les instructions de ce manuel.** |

## ⚠ATTENTION

### ■ Installation

**N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale insuffisante. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agrée.**

• Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Faites toujours une connexion reliée à la terre.**

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.**

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.**

• Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.**

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



FRANÇAIS

**Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**N'installez pas, n'enlevez pas, ne remettez pas en place l'unité vousmême (si vous êtes un utilisateur).**

• Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.



**Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.**

• Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.



**Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.**

• Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.



**N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.**

• Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.



**Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.**

• Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.



## ■ Fonctionnement

**Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.**

• De l'humidité peut se condenser et innonder ou endommager le mobilier.



**Assurez-vous qu'on ne puisse pas tirer des câbles ou les endommager en cours de fonctionnement.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne branchez ni débranchez la fiche d'alimentation en cours de fonctionnement.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne touchez pas (ne faites pas fonctionner)le produit avec les mains humides.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne placez pas de radiateurs ou d'autres appareils près du cordon d'alimentation.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Veillez à ne pas faire couler d'eau sur les parties électrique.**

• Ceci pourrait provoquer un incendie, une défaillance de l'appareil ou un choc électrique.



**N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.**

• Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.




**N'utilisez pas ce produit dans un espace fermé hermétiquement pendant une longue période de temps.**

• Il peut se produire un manque d'oxygène.



**S'il y a une fuite de gaz inflammable, fermez le robinet à gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.**

• N'utilisez pas le téléphone ni déplacez les interrupteurs sur les positions marche/arrêt. Ceci risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.



**Si le climatiseur dégage des sons, des odeurs ou de la fumée, mettez le disjoncteur sur la position arrêt (off) ou débranchez le cordon d'alimentation.**

• Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.



**Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que l'ouragan arrive.**

• Il y a risque de dommages à la propriété, de défaillance du produit ou de choc électrique.



**N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)**

• Autrement, vous risquez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.



**Contactez le centre de service après vente agréé si le produit est trempé(rempli d'eau ou submergé).**

• Ceci risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Veuillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.



**Ventilez la pièce de temps en temps lorsque vous l'utilisez simultanément avec une poêle, etc.**

• Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Arrêtez le climatiseur avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.**

• Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



FRANÇAIS

**Si vous n'utiliser pas le produit pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation ou mettez le disjoncteur sur la position Arrêt (off).**

• Autrement, vous risquez d'endommager le produit ou de provoquer une défaillance de celui-ci ou bien une mise en marche involontaire.



**Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.**

• Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages au produit.



## ⚠ PRECAUTION

## ■ Installation

**Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.**

• Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.



**Installez le raccord de drainage de manière à assurer un drainage approprié.**

• Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.



**Maintenez le produit de niveau lors de son installation.**

• Installation de niveau afin d'éviter vibrations ou des fuites d'eau.




**N'installez pas le produit à un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure dérangent les voisins.**

• Ceci pourrait entraîner des problèmes de voisinage.



**Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.**

• Evitez des blessures.



**N'installez pas ce produit à un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).**

• Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.



## ■ Fonctionnement

**N'exposez pas la peau directement sous le jet d'air froid pendant des longues périodes de temps (Ne vous asseyez pas sous le courant d'air).**

• Ceci peut nuire à votre santé.



**N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur de confort, pas un système frigorifique de précision.**

• Il y a risque de dommage à la propriété ou pertes matérielles.



**Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air.**

• Ceci peut provoquer une défaillance du produit.



**Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'employez pas de détergents agressifs, de dissolvants, etc.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages aux pièces plastiques du produit.




**Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous enlevez le filtre à air. Elles sont très aiguisées!**

• Vous risquez de subir des blessures.



**Ne marchez ni ne mettez rien sur le produit (unités extérieures).**

• Ceci risquerait de provoquer des blessures et une défaillance du produit.



**Insérez toujours fermement le filtre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si besoin.**

• Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.



**N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air en cours de fonctionnement du produit.**

• Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.



**Ne buvez pas l'eau drainée du produit.**

• Ceci n'est pas hygiénique et pourrait provoquer de sérieux problèmes de santé.



**Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.**

• Faites attention et évitez des blessures.



**Remplacez les piles usagées de la télécommande par des piles neuves du même type. Ne mélangez pas de piles usagées et neuves ou différentes types de piles.**

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.



**Ne rechargez ni démontez les piles. Ne placez pas les piles sur le feu.**

• Elle peuvent brûler ou exploser.



**Si le liquide des piles entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les avec de l'eau propre. N'utilisez pas la télécommande si les piles ont des fuites.**

• Les substances chimiques des piles pourraient provoquer des brûlures ou d'autres risques pour la santé.



FRANÇAIS

# Avant de le faire fonctionner

## Avant de le faire fonctionner

1. Contactez un installateur spécialisé pour qu'il vous l'installe.
2. Utilisez un circuit dédié.

## Utilisation

1. Une exposition prolongée à un débit d'air direct pourrait nuire à votre santé. Ne laissez pas les occupants, les animaux ou les plantes exposés trop longtemps à un débit d'air direct.
2. A cause d'un possible risque de manque d'oxygène, aérez la pièce lorsque vous faites fonctionner des fours ou d'autres appareils chauffants.
3. N'utilisez pas cette climatisation à des fins non spécifiques (par exemple pour conserver des appareils de précision, de la nourriture, des animaux, des plantes et des objets d'art). Une telle utilisation pourrait provoquer des dégâts sur ce matériel.

## Nettoyage et entretien

1. Ne touchez pas les pièces en métal de l'appareil lorsque vous retirez le filtre. Vous risquez de vous blesser en manipulant des bords pointus en métal.
2. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du système de climatisation. Le contact avec l'eau pourrait détruire l'isolation, ce qui pourrait provoquer de possibles électrocutions.
3. En nettoyant l'appareil, vérifiez d'abord que le courant et l'interrupteur sont éteints. Pendant le fonctionnement, le ventilateur tourne à une vitesse très élevée. Il peut entraîner des blessures si la mise en marche de l'appareil s'enclenche accidentellement lors du nettoyage des parties internes de l'appareil.

## Service

Pour la réparation et l'entretien, contactez votre revendeur agrée.

# Description du produit

Voici une courte introduction des unités intérieure. Veuillez lire les informations pertinentes concernant votre type d'unité intérieure.

## Unité intérieure

**Art Cool Mirror (Split 1)**
Voyants DEL du panneau d'affichage




**Art Cool Mirror (Split 2)**
Voyants LCD du panneau d'affichage




## Voyants de fonctionnement

| | | |
|---|---|---|
| ⏻ | Marche/Arrêt | : S'allume pendant le fonctionnement du système, pour indiquer un code d'erreur et lors du réglage du redémarrage automatique. |
| ☆ | Mode sommeil | : S'allume pendant le fonctionnement automatique en mode sommeil. |
| 🕒 | Minuterie | : S'allume pendant le fonctionnement de la minuterie ou pendant le fonctionnement automatique en mode sommeil. |
| ✳ | Mode dégivrage | : S'allume pendant le fonctionnement en mode dégivrage ou lors du **démarrage à chaud*** (modèle pompe à chaleur uniquement). |
| | Plasma | : Cette fonction illustre son mode dynamique en utilisant un système de d'éclairage multiple. |
| 88 | Affichage pendant fonctionnement | : Indique la température réglée et le mode de fonctionnement. Mode de refroi- dissement, de rechauffementet , de fonctionnement automatique, de Déshumidification |

* Démarrage à chaud: Lors du fonctionnement de l'unité en mode chauffage, le ventilateur intérieur s'arrête pendant quelques minutes pour que l'appareil ne souffle pas d'air froid.
* En mode dégivrage, l'unité s'arrête de fonctionner en mode chauffage pendant quelques minutes pour enlever la formation de glace sur les serpentins de l'échangeur de chaleur, de manière à maintenir l'efficacité.

FRANÇAIS

# Instructions de fonctionnement

## Noms et fonctions de la télécommande(optionnelle)




1. LED d'indication de fonctionnement
2. Touche tourbillon(Non disponible)
3. Touche de fonction 2nd
4. Minuterie régler / annuler Programme / Hebdomadaire / Vacances / Heure / Min / RÉGLER / Eff / Ventilateur
5. Touche de réglage de la température
6. Touche MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
7. Fonctionnement du ventilateur
8. Touche de sélection du mode de fonctionnement
9. Touche de Vitesse du ventilateur
10. Touche de direction horizontale / verticale du flux d'air (optionnelle)
11. Touche de température ambiante
12. Touche Plasma
13. Touche de réinitialisation de l'horloge
14. Lampe de Fonctionnement

- **Modèle de Télécommande**
  - **Type standard : PQRCUCA0**
  - **Type simple : PCRCUSZ0**
  - **Type grand luxe : PQRCUDS0**
    **PQRCUDS0B**
    **PQRCUDS0S**

## Télécommande sans fils (optionnelle)

Ce climatiseur est équipé normalement d'une télécommande avec fils. Mais, si vous souhaitez une télécommande sans fils, vous devez payer pour l'avoir.







• **Modèle de Télécommande: PQWRHSF0(Heat pump)**
**PQWRCSF0(Cooling only)**

**1. BOUTON DÉMARRAGE/ARRÊT**
Le fonctionnement démarre quand ce bouton est pressé et il s'arrête quand ce bouton est pressé de nouveau.

**2. BOUTON DE SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT**
Utilisé pour sélectionner le mode de fonctionnement.

**3. BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE**
Utilisé pour sélectionner la température ambiante.

**4. SÉLECTEUR DE VITESSE DU VENTILATEUR INTÉRIEUR**
Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur à quatre niveaux: basse, moyenne, haute et CHAOS.

**5. JET DE FROID**
Utilisé pour augmenter ou diminuer la vitesse de refroidissement/réchauffement.(La vitesse de refroidissement/réchauffement est capable d'atteindre une vitesse du ventilateur super haute.)

**6. BOUTON CHAOS SWING**
Utilisé pour démarrer ou arrêter le mouvement des volets et établir la direction du flux d'air (haut/bas) désirée.

**7. BOUTONS MINUTERIE ON/OFF**
Utilisé pour établir l'heure de démarrage et d'arrêt du fonctionnement.

**8. BOUTONS RÉGLAGE DE L'HEURE**
Utilisé pour régler l'heure.

**9. BOUTON ÉTABLIR/ANNULER LA MINUTERIE**
Utilisé pour établir la minuterie quand l'heure désirée est atteinte et pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

**10. BOUTON MODE AUTO SLEEP**
Utilisé pour établir le fonctionnement en mode automatique Sleep.

**11. BOUTON CIRCULATION D'AIR**
Utilisé pour faire circuler l'air ambiant sans refroidissement ni réchauffement.

**12. BOUTON VÉRIFICATION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE**
Utilisé pour vérifier la température ambiante.

**13. NEO PLASMA (OPTIONNELLE)**
Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification plasma.

**14. TOUCHE DE CONTROLE DE DIRECTION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTIONNELLE)**
Utilisée pour régler la direction désirée du flux d'air horizontal.

**15. BOUTON RESET**
Réinitialise la télécommande.

**16. Bouton 2nd F**
Utilisé avant d'utiliser les modes imprimés en bleu qui se trouvent en bas des boutons.

**17. AUTONETTOYAGE (OPTIONNELLE)**
Utilisé pour établir le mode Autonettoyage.

FRANÇAIS

**ATTENTION: à comment vous tenez la télécommande**

- Pointez-la vers le récepteur de signal sur la télécommande avec fils pour la faire fonctionner.
- Le signal de la télécommande peut être reÁu jusqu'à une distance d'environ 7 m.
- Faites attention qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le récepteur de signal.
- Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la télécommande.
- Ne laissez pas la télécommande exposée à la lumière solaire directe ou à côté du chauffage ou d'une source de chaleur.
- Bloquez une lumière forte dirigée vers le récepteur de signal avec par ex. un rideau pour éviter un fonctionnement anormal (ex: lampe électronique à allumage instantané, ELBA, lampe fluorescente).

# Entretien et Maintenance

## ⚠ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.




N'utilisez jamais aucun des produits suivants :

- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.

## Filtres à air



Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent . Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.

## Filtres plasma



Les filtres plasma placés derrière le filtre à air doivent être examinés et nettoyés tous les 3 mois ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur. En cas de saleté manifeste, lavez-les avec de l'eau, faites-les bien sécher à l'ombre, puis remettez-les à leur place.

## Filtres déodorants



Enlevez les filtres déodorants qui sont derrière le filtre à air et exposez-les à la lumière directe du soleil pendant 2 heures.
Puis remettez-le à leur place.

## Enlèvement des filtres

***Voici ci-dessous deux méthodes différentes pour ouvrir le panneau avant en fonction du type de climatiseur :***

***Split 1:***

Ouvrez la partie supérieure du panneau et soulevez-le vers le haut tel que montré. Les crochets du panneau se dégageront. Enlevez les filtres à air. Ensuite, ôtez le filtre plasma.




Après le nettoyage et le séchage, réinstallez correctement les filtres à leur place.

***Split 2:***

Ouvrez le panneau avant tel que montré.
Tirez ensuite la languette du filtre légèrement en avant pour enlever le filtre à air.
Après enlèvement du filtre à air, enlevez les filtres plasma et déodorant en tirant légèrement en avant.




## ⚠ATTENTION

Attendez au moins 10 secondes avant de toucher au filtre plasma après ouverture de la grille d'entrée d'air ; autrement, vous risquez de subir un choc électrique.

## Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période.

### Lorsqu'il NE VA PAS ÊTRE UTILSÉ pendant une longue période.

1 **Démarrer le climatiseur dans les conditions suivantes pendant 2 ou 3 heures.**
- Type de fonctionnement: Mode Ventilation.
- Cela séchera les mécanismes internes.

2 **Éteignez l'interrupteur.**

**⚠ PRECAUTION**

**Éteignez l'interrupteur lorsque le climatiseur ne va pas être utilisé pour une longue période.**

Cela peut produire saleté et provoquer une incendie.

### Information utile

Les filtres d'air et sa note d'électricité.
Si les filtres d'air sont obstrués par la poussière, la capacité de réfrigération diminuera et il sera gaspillé 6% de l'électricité utilisée pour opérer le climatiseur.

### Lorsque le climatiseur sera utilisé de nouveau.

1 **Nettoyez le filtre d'air et replacez-le dans l'unité interieure.**
(Regarder page 12 pour le nettoyer)

2 **Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité interieure/exterieure n'est pas obstruée.**

3 **Vérifiez que la prise de terre est connectée correctement. Elle peut être connectée sur le côté de l'unité interieure.**

## Conseils d'utilisation

### Ne réfrigérez pas l'air ambiant en excès.

**Ce n'est pas bon pour la santé et gaspille de l'électricité.**

### Gardez les persiennes et les rideaux fermés.

**Ne permettez pas l'entrée directe du soleil quand le climatiseur est en marche.**

### Gardez stable la température ambiante.

**Ajustez la direction du courant d'air verticalement et horizontalement pour assurer une température ambiante stable.**

### Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées.

**Evitez si possible d'ouvrir les portes et les fenêtres pour garder l'air ambiant frais.**

### Nettoyez le filtre d'air régulièrement.

**Les blocages dans le filtre d'air réduisent le courant d'air et diminuent les effets de réfrigération et anti-humidité. Nettoyez-le au moins une fois toutes les deux semaines.**

### Ventilez l'habitation périodiquement.

**Puisque les fenêtres restent fermées, il est bon de les ouvrir et de ventiler l'habitation périodiquement.**

FRANÇAIS

# Avant d'appeler le service technique...

## Guide de Dépannage! Épargnez du temps et de l'argent!

Vérifiez les points suivants avant de demander une réparation ou une maintenance… Si le mauvais fonctionnement continue, veuillez contacter le représentant de vente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Le climatiseur ne marche pas.** | **L'habitation a une odeur particulière.** | **Il semble que le climatiseur a une fuite.** | **Le climatiseur ne marche pas pendant 3 minutes lorsqu'il est remis en marche.** |
| • Avez-vous commis une erreur dans le réglage de la minuterie?<br>• Le fusible a sauté ou l'interrupteur du circuit a été débranché? | • Vérifiez si ce n'est pas l'odeur d'humidité des murs, des moquettes, des meubles ou des éléments de tissu de l'habitation. | • La condensation a lieu lorsque le courant d'air du climatiseur réfrigère l'air chaud de l'habitation. | • C'est une sécurité du système.<br>• Attendez trois minutes et le fonctionnement démarrera. |
| **Il ne réfrigère pas ou ne chauffe pas efficacement.** | **Le fonctionnement du climatiseur est bruyant.** | **Vous entendez un craquement.** | **La visualisation dans la commande à distance est faible ou il n'y a pas du tout de visualisation.** |
| • Le filtre d'air est sale? Regardez les instructions pour le nettoyage du filtre d'air.<br>• L'habitation a dû être très chaude lorsque le climatiseur a été mis en marche. Laissez passer quelques minutes pour qu'elle devienne plus fraîche.<br>• Avez-vous régler la température correctement?<br>• Les ventilations de l'entrée ou sortie d'air de la unité intérieure sont obstruées? | • Si vous entendez un bruit d'eau qui coule.<br>-C'est le son du fluide qui coule à l'intérieur du climatiseur.<br>• Si vous entendez le bruit d'un air comprimé.<br>-C'est le son de l'humidité lorsqu'elle est transformée en eau à l'intérieur de l'unité de climatisation. | • Ce son est généré par l'expansion/contraction du panneau avant, etc., à cause des changements de température.<br>**La lumière du signal de filtre (LED) est ALLUMÉE.**<br>• Après le nettoyage du filtre, pressez le bouton de la minuterie et le bouton de la commande à distance à câble en même temps pendant 3 secondes. | • Les batteries sont usées?<br>• Les batteries sont bien placées (+) (-)? |

***REMARQUE***

RÉSISTANCE À L'EAU: La partie extérieure de cet appareil est RÉSISTANTE À L'EAU.
La partie intérieure n'est pas résistante à l'eau et elle ne doit pas être exposée à l'eau en excès.



P/No.: 3828A20872F Printed in Korea

**After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.**