LG
Life's Good

9.1 channel Cinema Sound

3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System

BH9540TW


TÜRKÇE | BASİT KULANIM KILAVUZU

Daha geniş kapsamlı şekilde gelişmiş özellikleri içerir Kullanım Kılavuzunun elektronik versiyonu CD-ROM üzerinde bulunmaktadır. Bu dosyaları okuyabilmek için CD-ROM sürücüsü bulunan bir bilgisayara gereksiniminiz olacaktır. Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in this manual may differ from your unit.


CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543



MFL67695895


www.lg.com

TV Bağlantısı (HDMI ÇIKIŞI)
TV Connection (HDMI OUT)




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


TV Bağlantısı (OPTICAL IN)
TV Connection (OPTICAL IN)



Kablolu Ağ Bağlantısı
Wired Network Connection




Kablosuz Ağ Bağlantısı
Wireless Network Connection



Hoparlör Bağlantısı
Speaker Connection

! Hoparlör tasarımı ve bağlantı metodu modeller arasında farklılık gösterebilir. / Speaker design and connection method may be different according to models.



NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi


444 6 543 (LGE)
ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

İlk Kurulum
Initial Setup






İlk kurulum için ekranda gösterilen talimatları takip edin. / Follow the directions for the initial setup displayed on the screen.



Hoparlör testini başlatın. / Start the speaker test.




Hoparlör testini durdurun ve [Seguinte] ögesini seçin. / Stop the speaker test and select [Next].



Kurulumu yapın [TV Sesi Bağlanıyor] ve daha sonra [Seguinte] öğesine tıklayın. / Setup [TV Sound Connecting] and select [Next].

ANA menüyü kullanma
Using HOME menu



1 [SmartShare] menüsünü görüntüler. / Displays SmartShare menu.

2 Premium ana ekranını görüntüler. / Displays the Premium Home screen.

3 Ünitede bulunan LG Apps adlarını görüntüler. / Displays LG Apps titles provided to the unit.


4 [Uygulamalarım] ekranını görüntüler. / Displays the [My Apps] screen.

5 Giriş konumunu değiştirir. / Changes input mode.

6 Sistem ayarlarını ayarlar. / Adjusts the system settings.


Disk, Kayıttan Veri Yürütme
Disc, Data Playback

1




MTP desteği / Device that support MTP

2



Bağlı tüm cihazları görüntüler. / Displays all linked devices.

3



Video, fotoğraf veya ses içeriğini seçer. / Selects video, photo or audio content.

Bağlı cihazda kayıtlı dosya veya klasörü görüntüler. / Displays the file or folder on linked device.

! Çoğu Ses CD'si, BD-ROM ve DVD-ROM disklerde kayıttan yürütme otomatik olarak başlar. / For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically.

Ağda Kayıttan Yürütme
Network Playback


SmartShare PC yazılımı Kurulumu
SmartShare PC software Installation

1 SmartShare bilgisayar yazılımını kurun. / Install SmartShare PC software.

2 

Programı çalıştırın ve istediğiniz paylaşım klasörünü seçin. /
Run the program, and set the share folder you want.

SmartShare Ağ Oynatımı
SmartShare Network Playback

1 

Ağ Bağla Hazırlık ntısını ve ayarlarınızı kontrol edin. /
Check the network connection and settings.


2 


3 

Miracast cihazınızın keyfini çıkarın
Enjoying Miracast

1 

Cihazı açın ve [Miracast] özelliğini çalıştırın. /
Turn on the device and run its [Miracast] function.


2 

3 

Kablosuz ağınızın durumuna bağlı olarak, yansıtma kararsız olabilir. /
Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable.


İnternette gezinmenin keyfini çıkarın
Enjoying Web browsing

1 Ağ Bağla Hazırlık ntısını ve ayarlarınızı kontrol edin. /
Check the network connection and settings.

2 

Minimum bağlantı hızının 4 Mbps olmsı tavsiye edilir ve internette gezinme özelliğine yürütülebilir dosya biçimleri şunlardır: ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". /
We recommend a minimum connection speed of 4 Mbps and playable file formats on web browsing are ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".

Özel Sesin Keyfini Çıkarın
Enjoying Private Sound

1 


Akıllı telefonunuzun bu oynatıcı ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. /
Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player.

2 LG AV Remote Uygulamasının kurulu olduğu mobil cihazı açın ve LG AV Remote Uygulamasını çalıştırın. /
Turn on the mobile device LG AV Remote App is installed and run LG AV Remote App.

3 

Modların tümü ses gizliliğini desteklemez ve çok sayıda cihazın eşleştirmesi mümkün değildir. /
Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available.

Yazılım Güncellemesi
Software Update

1 

2 

3 

4 

Ek Bilgi
Additional Information

Müşteri Desteği
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bu oynatıcı için en son yazılımı edinmek için (güncellemeler yapıldıysa), yazılım güncellemelerini yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirin veya http://www.lg.com adresini ziyaret edin ya da LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle irtibat kurun.

Customer Support
You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as wirtten or visit http://www.lg.com or contact LG Electronics customer care center.

Açık kaynak yazılım bildirimi
GPL, LGPL ilgili kaynak kodları ve diğer açık kaynak lisanları için lütfen http://opensource.lge.com sayfasını ziyaret edin. Kaynak kodları ile birlikte tüm ilgili lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakları bildirimleri indirilebilir.

Open source software notice
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit http://opensource.lge.com. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Özellikler
Specification

TÜRKÇE

Güç gereksinimi	Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 444 mm x 65 mm x 292,5 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	3,3 kg
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Ön) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Arka)

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label on the rear panel.
Power consumption	Refer to main label on the rear panel.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 444 mm x 65 mm X 292.5 mm
Net Weight (Approx.)	3.3 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Front) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Rear)

Design and specifications are subject to change without notice.

Güvenlik Bilgileri
Safety Information

UYARI
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.

Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.

Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.



Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

Güç kablosu hakkında UYARI
Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması

1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması

1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda civa (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı

CE 0197 ! LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

Sadece iç mekân kullanımı için.

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.



Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

EEE Compliance with Directive.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury,0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

CE 0197 ! LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.