LG
Life's Good

# 3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6240S, BH6340H, BH6440P, BH6540T

## SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

En mera omfattande användarhandbok med information om hur du använder de mera avancerade funktionerna återfinns på CD-ROM skivan i en elektronisk form. För att läsa denna information behöver du en PC utrustad med en CD-ROM läsare.

## DANSK | BRUGERVEJLEDNING

Der findes en udvidet brugervejledning i elektronisk udgave med oplysninger om avancerede funktioner på CD-ROM'en. Hvis du vil læse disse filer, skal du bruge en PC med et CD-ROM drev.

## NORSK | BRUKERMANUAL

En utvidet brukermanual som inneholder informasjon om de avanserte muligheter er lokalisert på CD-ROM levert i en elektronisk versjon. For å lese disse filer, vil du trenge en Personal Computer (PC) utstyrt med en CD-ROM driver.

## SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisäominaisuuksilla varustettu laajennettu käyttöohje sijaitsee mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä sähköisessä muodossa. Näiden tiedostojen lukemiseksi sinun tietokoneesi (PC) täytyy olla varustettu CD-ROM-asemalla.




MFL68484467

www.lg.com

## TV-anslutning (HDMI UT)

**TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)**




## OPTICAL IN-anslutning

**OPTISK INDGANG-tilslutning / OPTISK INN- tilkobling / OPTINEN SISÄÄN -liitäntä**

1




2




## Nätverk med kabelanslutning

**Ledningstrukket netværksforbindelse / Kabeltilkoblet nettverksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen**




## Högtalaranslutning

**Højttalertilslutning / Høytaler tilkobling / Kaiuttimen liitäntä**

! Högtalardesign och anslutningssätt kan variera med modell. /
Højtalerens design og tilslutningsmetode kan variere efter modeller. /
Høyttalerutforming og tilkoblingsmetode kan være forskjellig i henhold til modeller. /
Kaiuttimen malli ja yhteydenmuodostustapa saattavat erota mallista riippuen.




## Startinställningar

**Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus**

Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. /
Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. /
Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skjermen. /
Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

Starta högtalartestet. /
Start højttalertesten. /
Start høyttalertesten. /
Käynnistä kaiutintesti.

Stoppa högtalartestet och välj [Nästa]. /
Stop højttalertesten, og vælg [Næste]. /
Stopp høyttalertesten og velg [Neste]. /
Pysäytä kaiutintesti ja valitse [Seuraava].




Installera [Ansluta TV-ljud] och välj [Nästa]. /
Konfigurer [TV Lyd Tilslutning], og vælg [Næste]. /
Foreta oppsett for [TV-lyd tilkobles] og velg [Neste]. /
Asetukset [TV -äänen liittäminen] ja valitse [Seuraava].

## Använda START-menyn

**Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen**




1 Visar Smart Delningsmeny. /
Viser menuen Smart Share. /
Viser menyen for Smart Share. /
Näyttää Smart Share- valikon.

2 Visar startsida för Premium. /
Viser skærmen Premium Home. /
Displays/viser premie hjemme skjerm. /
Näyttää Premium Home näytön.

3 Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten.
Viser LG Apps-titler givet til enheden.
Viser titler på LG Apps for enheten.
Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.

4 Visar [Mina Appar]-skärmen. /
Viser skærmen [Mine programmer]. /
Viser [Mine Programmer]-skjermen. /
Näyttää [My Apps] -näytön.

5 Ändrar intagning. /
Ændringer indtastningstilstand. /
Ender inngang-modus. /
Vaihtaa tulolähteen.

6 Justerar systeminställningarna. /
Justerer system indstillingerne. /
Justerer systeminnstillingene. /
Säätää järjestelmäasetuksia.

## Skiva, datauppspelning

**Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto**

1



! Enhet som stöder MTP /
Enhed, der understøtter MTP /
Apparat som støtter MTP /
MTP:tä tukevat laitteet

2

3

Visar alla länkade enheter. /
Viser alle tilsluttede enheder. /
Viser alle koblede enheter. /
Näyttää kaikki liitetyt laitteet.

Väljer video, foto eller ljudinnehåll. /
Vælger video-, foto- eller lydindhold. /
Velge video-, bilde- eller lyd-innhold. /
Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

Visar filen eller mappen på den länkade enheten. /
Viser filen eller mappen på den tilsluttede enhed. /
Viser filen eller mappen på koblede enheter. /
Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä laitteessa.

! De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. /
Afspilningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. /
For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. /
Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.

## Nätverksuppspelning

**Netværksafspilning / Nettverks avspilling / Verkosta toistaminen**

### SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC-ohjelmiston asennus

1 Installera SmartShare-mjukvara. /
Installer SmartShare-software til pc. /
Installer SmartShare PC-programvare. /
Asenna Smartshare PC -ohjelmisto.

2

Kör programmet och ställ in önskad delningsmapp. /
Kør programmet og indstil den ønskede delte mappe. /
Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. /
Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

### Smartdelnings-nätverksuppspelning

SmartShare Netværksafspilning / SmartShare Nettverksavspilling / SmartShare –verkon toisto

1




Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. /
Kontrollér netværksforbindelse og – opsætning. /
Sjekk nettverkstilkoblingen og –innstillinger. /
Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.

2




3



## Använda Private Sound
**Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound -tilasta nauttiminen**

1




Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. /
Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som denne afspiller. /
Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-nettverk som spilleren. /
Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soittimen kanssa.

2 Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. /
Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kør LG AV Remote-appen. /
Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. /
Kytke päälle mobiililaite LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.

3

! Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hopparning av flera enheter är inte tillgänglig. /
Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og parring af flere enheder er ikke tilgængelig. /
Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. /
Kaikki tilat eivät tue private sound -tilaa useiden laitteiden yhdistäminen ei ole käytettävissä.

## Uppdat program
**Opdatering af software / Programvareoppdatering / Ohjelmistopäivitys**

1




2

3

4

## Ytterligare information
**Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja**

### Kundsupport
Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya funktioner. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruuppdateringar eller besök sidan http://www.lg.com eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

### Kundesupport
Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. For at få den nyeste software til denne afspiller (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som nævnt ovenfor eller besøge http://www.lg.com eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

### Kundestøtte
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics kundesenter.

### Asiakastuki
Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja. Tähän soittimeen tarkoitetun uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suorittamalla yllä kuvatun päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta http://www.lg.com tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

### Meddelande om Open Source-mjukvara
För att få den korrensponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök http://opensource.lge.com. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

### Bemærkning om open source-software
For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge http://opensource.lge.com. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

### Merknad Åpen-kilde software
For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk http://opensource.lge.com. Alle referente lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kiildekoden.

### Huomautus koskien avointa lähdekoodia
Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa, vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara av spelaren eller din tjänsteleverantör. /
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens software eller din tjenesteudbyder. /
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan skille seg fra spilleren din, avhengig av programvaren på spilleren eller tjenesteleverandøren din. /
Jotkin sisällöt tässä ohjekirjassa voivat erota soittimesi osalta riippuen soittimen ohjelmistosta tai palveluntuottajastasi.

## Specifikation
**Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot**

### SVENSKA

| | |
|---|---|
| Strömkrav | Hänvisning till apparatskylt. |
| Strömförbrukning | Hänvisning till apparatskylt. |
| Dimensioner (B x H x D) | Approx. 360 mm X 60.5 mm X 299 mm |
| Nettovikt (cirka) | 2,7 kg |
| Bus-effekt (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

### DANSK

| | |
|---|---|
| Krav til strømforsyning | Se mærkat vedr. netstikkontakt. |
| Strømforbrug | Se mærkat vedr. netstikkontakt. |
| Dimensioner (B x H x D) | Ca. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm |
| Nettovægt (ca.) | 2,7 kg |
| Bus-strømforsyning (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

### NORSK

| | |
|---|---|
| Strømkrav | Referer til hoved etikett. |
| Strømforbruk | Referer til hoved etikett. |
| Mål (B x H x D) | Ca. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm |
| Nettovekt (ca.) | 2,7 kg |
| Bus Power Supply (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

### SUOMI

| | |
|---|---|
| Käyttöjännite | Katso arvokilpi. |
| Tehonkulutus | Katso arvokilpi. |
| Mitat (L x K x S) | Noin 360 mm X 60,5 mm X 299 mm |
| Nettopaino (noin) | 2,7 kg |
| Väylän virransyöttö (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

### Byta batteri / Udskiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto




## Säkerhetsinformation
**Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot**



**CAUTION**
**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

**WARNING:** Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

**CAUTION:** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKKA 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
**KELAS 1 PRODUK LASER**

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**CAUTION concerning the Power Cord**
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

**CAUTION:** The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

**Safety way to remove the battery or the battery from the equipment:** Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**Disposal of your old appliance**

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**Disposal of waste batteries/accumulators**

Pb

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury,0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

**For Wireless product European Union Notice**

CE 0197

LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

**Contact office for compliance of this product:**
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

**RF Radiation Exposure Statement**

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

| LG Customer Information Center | |
|---|---|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) | |
| Denmark / Danmark | 8088 57 58 |
| Finland / Suomi | 0800 0 LG LG (0800 0 54 54) |
| Norway / Norge | 800 187 40 |
| Sweden / Sverige | 0770 LG LG LG (0770 54 54 54) |
| LG Website | |
| www.lg.com | |

## Memo