Informations supplémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
	Veille en réseau : 1,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	1,000 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil.

Remplacement de la pile



Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec la dernière version du logiciel afin d'améliorer son fonctionnement et/ou afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour vous procurer le logiciel le plus récent de ce lecteur (si une nouvelle version est disponible), procédez à la mise à jour ou allez sur http://www.lg.com. Vous pouvez également contacter le service clientèle de LG Electronics.

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio CINÉMA MAISON BLU-RAY 3D est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java POWERED

LG Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL Simplifié

Home Cinéma Blu-ray 3D™ / DVD

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

MODÈLE
LHB675

MFL69445397

www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Panneau avant



Port USB ..... Reliez un dispositif USB.
⏏ ..... Ouverture/Fermeture du plateau à disques
>II ..... Lecture/Mise en pause.
□ ..... Arrêt de la lecture.
F ..... Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
- / + ... Règle le volume.
⏻ / I ..... Allumage/Extinction

Panneau arrière



SPEAKERS ..... Branchement aux enceintes.
LAN ..... Connexion à Internet.
HDMI OUT TO TV ..... Connexion à la TV.
AUX (L/R) INPUT .. Connexion au dispositif analogique.
OPTICAL IN ..... Connexion au dispositif numérique.
ANTENNA FM ..... Connexion à l'antenne radio.

1 Branchement des enceintes

! Le système utilisé pour l'installation et le branchement des enceintes peut varier en fonction des modèles.



2 Connexion au téléviseur

Branchez au lecteur et à la TV au moyen d'une connexion optique HDMI ARC (Ⓐ) ou HDMI et optique (Ⓑ).

Ⓐ Connexion HDMI(ARC)

1. Branchez le lecteur à la TV au moyen du câble HDMI.
2. Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
3. Réglez [External Speaker (HDMI ARC)] depuis le menu Réglages de votre TV.
4. Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



Ⓑ Connexion HDMI et optique

1. Brancher le lecteur à la TV au moyen du câble optique et du câble HDMI.
2. Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
3. Réglez [External Speaker (Optical)] depuis le menu Réglage de votre TV.
4. Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



3 Menu d'accueil

Après le premier démarrage, le menu d'Accueil apparaît à l'écran. Profitez des différentes fonctions de votre lecteur!

! Pour profiter des services en ligne, le lecteur doit être relié à Internet via une connexion avec ou sans fil.

App Régulateur

Téléchargez l'Application LG AV Remote sur votre appareil.

Sync de son LG (Sans fil)

Mode son privé

Avec MUSIC flow

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne.
http://www.lg.com