使用者手冊

空調

在操作本裝置之前，請通讀本使用者手冊，並將其放在方便獲取的位置以便隨時參考。

TW 繁體中文

室內機：LSN43AHP
室外機：LSU43AHP

MFL69782310
Rev.05_101520

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買之機型的不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全說明 3
重要安全說明 4

運作 11
運作注意事項 11
部件與功能 11
無線遙控器 12
自動重啟空調 17
使用模式功能 17
使用快速模式功能 19
使用風扇速度功能 20
使用氣流方向功能 20
設定預約開機/關機 21
使用睡眠功能（指定機型） 22
使用簡單計時器功能（指定機型） 22
使用能源顯示功能（指定機型） 23
使用顯示關閉功能（指定機型） 23
使用舒適性空調功能（指定機型） 23
使用節能功能（指定機型） 24
使用能源控制功能（指定機型） 24
如何使用空氣淨化功能 25
檢查整體乾淨度 25
使用特殊功能 27

智慧功能 29
LG ThinQ 應用程式 29
Smart Diagnosis 31

保養 32
更換與清潔微塵濾網 34
更換三重濾網（選用） 35
清潔 PM1.0 偵測 36

故障排除 37

安全說明

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。
如下所述，指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。

警告

這表明若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

注意

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

以下符號在室內和室外機上顯示。

該符號代表此機器使用易燃冷媒。如果冷媒外洩並曝露於外部點火源，可能有發生火災的危險。

該符號代表應仔細閱讀操作手冊。

此符號代表服務人員應參考安裝手冊，處理此設備。

該符號代表可在操作手冊或安裝手冊找到該資訊。

重要安全說明

⚠ 警告

爲了減小爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

家庭中的兒童

本裝置不適用於讓生理、感觀或心智能力不足的人員（包括兒童），或者缺乏知識和經驗的人員使用，除非由其監護人監督或指導他們如何使用本裝置。兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本裝置。

安裝

- 請勿將空調安裝在不平坦的表面或者可能有掉落危險的位置。
- 安裝或重新安置空調時，請聯絡授權的服務中心。
- 請妥善安裝面板和電氣箱蓋，並注意安全。

- 請勿將空調安裝在儲存了汽油、丙烷、塗料稀釋劑等易燃液體或氣體的位置。
- 安裝空調時，請確保連接室內和室外機的水管和電源線沒有拉得過緊。
- 請使用符合空調額定值的標準斷路器和保險絲。
- 除了特定的冷媒之外，請勿向系統內注入空氣或瓦斯。
- 請使用非燃性氣體（氮氣）檢查洩漏並排出空氣；使用壓縮空氣或可燃氣體可能會導致火災或爆炸。
- 室內/室外線路連接必須牢固地固定，並且應當適當地佈置電纜，不要讓連接端拉緊電纜。不適當或鬆動的連接會導致熱量產生或火災。
- 在使用空調之前，請安裝專用的電源插座和斷路器。
- 請勿將接地線連接至瓦斯管、避雷針或電話接地線。
- 請確保通風區域通風暢通無阻礙。
- 必須根據配線規定將中斷電源的方法納入固定配線中。
- 請勿將裝置安裝於易引起爆炸性環境。

運作

- 請確保僅使用維修部件清單上列出的部件。切勿嘗試改裝設備。
- 請確保不要讓兒童爬上或擊打室外機。
- 請將電池棄置於沒有火災危險的地方。
- 請僅使用空調標籤上指定的冷媒。

- 如果空調發出任何雜訊、異味或煙霧，請切斷電源。
- 請勿將汽油、苯或稀釋劑等易燃物質放置在空調附近。
- 當空調被水浸沒時，請聯絡授權的服務中心。
- 請勿在沒有適當通風裝置的情況下，長時間在較小的空間內使用空調。
- 如果出現氣體洩漏（例如冷媒、丙烷、液化石油氣等），請在再次使用空調之前充分通風。
- 若要清潔內部，請聯絡授權的服務中心或經銷商。使用強力洗滌劑可能會導致裝置腐蝕或磨損。
- 持續使用空調和加熱器等加熱裝置時，請確保充分通風。
- 請勿堵塞氣流入口和出口。
- 空調運作時，請勿將手或其他物件塞入空氣入口或出口。
- 確保電源線沒有髒污、鬆動或破損。
- 切勿用濕手觸摸、操作或維修空調。
- 請勿將任何物件置於電源線上。
- 請勿將加熱器或其他加熱裝置放在電源線附近。
- 請勿改裝或延長電源線。電源線上有裂紋或其絕緣層脫落可能會導致火災或觸電，應當進行更換。
- 出現斷電或雷雨天氣時，請立即切斷電源。

- 請注意，確保電源線不會在運作期間被拔出或受損。
- 請勿於裝置運作期間或運作結束後立即碰觸冷媒管或水管，或是碰觸任何的內部零件。

保養

- 清潔裝置時，請勿直接向產品上灑水。
- 在清潔或進行保養之前，請斷開電源並等待風扇停轉。

技術安全

- 未授權人員安裝或維修可能會對您或他人造成危險。
- 為確保安全，請勿讓未受過訓練等不合格人員進行檢查、處理或破壞冷媒管路。
- 建議不要請非原廠維修人員及原廠指定合作經銷商人員以外的維修人員進行檢修。若必要，請務必確認維修人員具有處理可燃性冷媒的相關知識及技能。
- 本手冊中包含的資訊旨在供熟悉安全規程且配備了適當工具和測試儀器的合格維修人員使用。
- 若不通讀並遵循本手冊中的所有說明，則可能會導致設備故障、財產損失、人身傷害和/或死亡。

- 本裝置應當依據國家配線法規安裝。
- 更換電源線時，應當由授權人員使用原廠備件進行更換。
- 本裝置必須適當接地以減小觸電風險。
- 請勿從電源插頭上切斷或拆下接地插腳。
- 將接地線接地端子連接至外殼電源蓋螺絲,請勿將接地線螺絲接至非金屬材質,電源外殼接地必須連接至屋內接地線。
- 如果您對關於空調是否正確接地有任何疑問，請讓合格的電工檢查壁式插座和電路。
- 本裝置使用的冷媒填充及抽真空處理需要標準處理程序。他們處置之前，請諮詢合格的服務人員或經銷商。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商或其服務代理及類似的合格人員進行更換，以避免發生危險。
- 產品需裝設於通風良好且房間大小符合安裝條件規定之區域。
- 產品需裝設於沒有開放且經常性運作火焰之房間(例如內含瓦斯器具)，若有點火或加熱裝置亦須避免(例如電暖氣、熱水器等)。
- 裝設產品時需注意應讓產品運作時能避免任何外力損壞。

⚠ 注意

爲了降低在使用本產品時，發生輕微人身傷害、產品故障或損壞、產品損失等風險，請遵循包括以下的基本安全預防措施：

安裝

- 請勿將空調安裝在直接暴露在海風（鹽霧）下的區域。
- 請適當安裝排水管，以便冷凝水排放通暢。
- 打開空調包裝或進行安裝時請務必小心謹慎。
- 進行安裝或維修時，請勿觸摸洩漏的冷媒。
- 運送空調時需要兩人或兩人以上，或者使用推車運送。
- 請將室外機安裝在避免陽光直射的位置。請勿將室內機安裝在陽光透過窗戶直射的位置。
- 安裝或維修完成後，請使用適當的包裝安全地棄置螺絲、釘子、塑膠袋或電池等包裝材料。
- 請將空調安裝在室外機或排氣不會給鄰居帶來不便的位置。若不這樣做可能會導致您與鄰居發生衝突。

運作

- 如果長時間不使用遙控器，請取下電池。

- 在空調運作之前，請確保已安裝濾網。
- 安裝或維修空調之後，請確保檢查冷媒是否洩漏。
- 請勿將任何物件置於空調上。
- 切勿在遙控器上混用不同類型的電池或者新舊電池。
- 當濕度非常高或者門或窗戶打開時，請勿讓空調長時間運作。
- 如果電池出現液體洩漏，請停止使用遙控器。如果您的衣服或皮膚沾上了洩漏的電池液，請用清水洗淨。
- 請勿讓人、動物或植物長時間置於空調的冷風或熱風之下。
- 如果不慎吞下洩漏的電池液，請徹底清潔口腔內部並洽詢醫生。
- 請勿飲用空調排出的水。
- 請勿將本產品用於保存食物、藝術品等特殊用途。本產品為供用戶使用的空調，而不是精密的製冷系統。否則可能會導致財產損壞或損失。
- 請勿為電池重複充電或拆解電池。

保養

- 拆卸微塵過濾器時，切勿觸摸空調機的金屬部件。
- 清潔、保養或維修一定高度的空調時，請使用穩固的凳子或梯子。
- 清潔空調時，切勿使用強力清潔劑或將水撒到裝置上。請使用光滑的布。

運作注意事項

節能建議

- 請勿讓室內溫度過低。這樣可能會對您的健康有害，並消耗更多電能。
- 空調運作時，請用百葉窗或窗簾擋住陽光。
- 空調運作時，請緊閉門窗。
- 請垂直或水平調節氣流方向來循環室內空氣。
- 加快風扇運轉速度讓室內空氣在短時間內冷卻或變熱。
- 請定期打開窗戶通風，長時間使用空調可能會讓室內空氣品質下降。
- 請一個月清潔微塵過濾器一次。收集在微塵過濾器中的灰塵及雜質可能會防礙空氣流通或降低本裝置效能。

部件與功能

室內機



1 空氣濾網 + 微塵濾網

2 奈米離子產生器

3 進氣口

4 前蓋

5 PM1.0 偵測

6 開/關按鈕

7 導流板（垂直葉片）

8 導流板（水平葉片）

9 出風口

室外機



1 進氣通風口

2 排氣通風口

備註

- 根據空調的型號不同，運轉燈的數量和位置也有所不同。
- 不同型號的產品功能也有所不同。

無線遙控器

裝入電池

如果遙控器的顯示螢幕變暗，請更換電池。使用遙控器之前，請裝入 AAA (1.5 V) 電池。

1 取下電池蓋。



2 裝入新電池並確保正確安裝電池的正負極。



安裝遙控器架

爲了保護遙控器，請將遙控器架安裝在無陽光直射的位置。

1 請選擇一個安全且方便您拿取的位置。

2 螺絲起子鎖緊 2 個螺釘來固定遙控器架。



操作方法

將遙控器對準空調右側的訊號接收器來進行操作。



備註

- 如果將遙控器對準其他電子裝置，也可用於操作其他裝置。請確保將遙控器對準空調訊號接收器。
- 為確保運作正常，請使用軟布清潔訊號發射器和接收器。
- 如果此產品沒有某個功能，按下遙控器上的該功能按鈕時，此產品不會發出蜂鳴器聲音，氣流方向 (左右擺葉)、能源顯示 (耗電量 [3秒])、空氣淨化功能 ( ) 除外。

設定目前時間

1 裝入電池。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

2 按 ⌄ 或 ⌃ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。

備註

- 設定目前時間後，開/關計時器 將變為可用。

在沒有遙控器的情況下操作空調

無法使用遙控器時，您可以使用室內機的 **開/關** 按鈕來操作空調。

1 打開水平葉片。

2 按 **開/關** 按鈕。



備註

- 如果水平葉片打開速度較快，步進馬達可能會損壞。
- 風扇速度設定為高。
- 不同型號的產品功能也有所不同。
- 使用此緊急 **開/關** 按鈕時，無法變更溫度。
- 對於僅單冷型號，溫度設定為 22 °C
- 對於冷氣和暖氣用型號，溫度設定為 22 °C 至 24 °C

使用無線遙控器

您可以使用遙控器更加便捷地操作空調。



1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
⏻	-	用於開啟/關閉空調。
∧ 溫度設定 ∨	88 °C	用於在冷氣、暖氣或自動轉換模式下調節所需室溫。
運轉模式	❄	用於選擇冷氣模式。
	☀	用於選擇暖氣模式。
	💧	用於選擇除濕模式。
	🌀	用於選擇風扇模式。
	Ⓐ	用於選擇自動轉換/自動運作模式。
快速	Po	用於快速改變室溫。
風速	≡	用於調節風扇速度。
上下擺葉 左右擺葉		用於垂直或水平調節氣流方向。

備註

- * 不同型號的產品按鈕有所不同。



1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
定時	☆ S ON OFF	用於在所需時間開啟/關閉空調。
確定/取消	-	用於確定/取消特殊功能和計時器。
取消	-	用於取消計時器設定。
∨ ∧	-	用於調節時間。
顯示燈 (3 秒)	-	用於設定室內機顯示器亮度。
室內溫度 (3 秒)		用於顯示室溫。
*節能		用於減少能源損耗。
*舒適風		用於調節氣流變換風向。
耗電量 (3 秒)	-	用於設定是否顯示有關能源的資訊。
*省電	88 %	用於產生節能效果。
*舒眠		用於營造舒適的睡眠環境。
智能診斷 (5 秒)	-	用於便捷地檢查產品保養資訊。
PM 偵測	-	檢查室內粉塵狀態。
*空氣清淨		奈米離子產生器，使用數百萬的離子來協助改善室內空氣品質。



1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
功能		用於減小室外機的噪音。
		用於透過產生奈米離子讓皮膚保持滋潤。
	Po	用於快速降低室內濕度。
	LH	爲了保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。
		用於驅走蚊子。
		用於去除室內機內部產生的水分。
	SL	用於營造舒適的睡眠環境。
重設	-	用於初始化遙控器設定。

備註

- 根據型號，部分功能可能不支援。
- * 不同型號的產品按鈕有所不同。
- 按下 **確定/取消** 按鈕以操作選取的 **功能**。

自動重啟空調

停電後再次開啟空調時，此功能會還原之前的設定。

禁用自動重啟

1 打開水平葉片。

2 按住 **開/關** 按鈕 6 秒，然後裝置將會發出兩聲嗶嗶聲，指示燈會明暗閃爍 2下4次。
- 若要重新啟用此功能，請按住 **開/關** 按鈕 6 秒。裝置將會發出兩聲嗶嗶聲，指示燈將閃爍 4 次。



備註

- 不同型號的產品功能也有所不同。
- 如果您按住 **開/關** 3 – 5 秒，而不是 6 秒，裝置將會切換為測試運作。在測試運作期間，裝置將會吹出強力冷風 18 分鐘並恢復為原廠預設值。

使用模式功能

此功能可讓您選擇所需功能。

僅單冷型號

冷氣模式
↓
自動運作 (AI) 模式
↓
除濕模式
↓
風扇模式

冷氣和暖氣用型號

冷氣模式
↓
自動轉換模式
↓
除濕模式
↓
暖氣模式
↓
風扇模式

冷氣模式

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇冷氣模式。
- 顯示螢幕上顯示 ❄。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

自動運作（人工智慧）

僅單冷型號

在此模式下，風扇速度和溫度會根據室溫自動調節。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇自動運作。
- 顯示螢幕上顯示 Ⓐ。

3 如果溫度高於或低於所需溫度，請按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以選擇所需的運作代碼。



代碼	描述
2	冷
1	微冷
0	維持室溫
-1	微熱
-2	熱

備註

- 在此模式下，您無法調節風扇速度，但是您可以設定自動轉動導流板。

自動轉換模式

冷氣和暖氣用型號

此模式會自動變更模式將設定溫度保持在 ±2 °C 範圍內。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇自動轉換模式。
- 顯示螢幕上顯示 Ⓐ。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

4 按 **風速** 按鈕調節風扇速度。

除濕模式

此模式可從高濕度環境中或在雨季期間去除多餘水分，從而防止由於潮濕發黴。此模式會自動調節室溫和風扇速度保持最優濕度水平。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇除濕模式。
- 顯示螢幕上顯示 ◊。

備註

- 在此模式下，您無法調節室溫，室溫會自動調節。
- 室溫不會顯示在顯示螢幕上。
- 在除濕模式下，當室溫低於 24 °C 時，壓縮機和室內風扇可能不會運轉。

暖氣模式

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇暖氣模式。
- 顯示螢幕上顯示 ☼。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

備註

- 當除霜運行時，❄ 在室內機上顯示。
- 此外，該指示將顯示在室內機上：
  – 當預熱運行時。
  – 當室內溫度達到設定溫度時。

風扇模式

該模式僅在不變更室內溫度的情況下循環室內空氣。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇風扇模式。
- 顯示螢幕上顯示 ✣。

3 按 **風速** 按鈕調節風扇速度。

使用快速模式功能

快速改變室溫

此功能可以讓室內在夏季快速冷卻，冬季快速暖和。

- 冷氣和暖氣用型號：快速模式功能在冷氣、暖氣和除濕模式下可用。
- 僅單冷機型：快速模式功能在冷氣、除濕、風扇、自動運作模式和空氣淨化功能下可用。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇所需模式。

3 按 **快速** 按鈕。
- 顯示螢幕上顯示 Po。

備註

- 噴射加熱模式無法用於一些型號。
- 在快速冷氣模式下，強風吹出 30 分鐘。
- 30 分鐘後，設定的溫度會維持在 18 °C
  若要變更溫度，按下 ⌃ 或 ⌄ 按鈕即可設定所需溫度。
- 在快速暖氣模式下，強風吹出 30 分鐘。
- 30 分鐘後，設定的溫度會維持在 30 °C
  若要變更溫度，按下 ⌃ 或 ⌄ 按鈕即可設定所需溫度。
- 根據遙控器顯示器不同，此功能操作方式不同。

使用風扇速度功能

調節風扇速度

- 重複按 **風速** 按鈕調節風扇速度。

顯示螢幕	風速
≣	高
≣	中 - 高
≣	中
≡	中 - 低
═	低
-	自然風

備註

- 自然風的風扇速度自動調整。

═ → ≡ → ≣

- 一些室內機上會顯示風扇速度圖示。

F1→F2→F3→F4→F5

- 在一些型號上，室內機顯示器僅顯示 5 秒，然後返回至設定溫度。

使用氣流方向功能

此功能可垂直（水平）調節氣流方向。

- 重複按 上下擺葉 (左右擺葉) 按鈕並選擇所需方向。
  – 選擇 ⩫(⩫) 以自動調節氣流方向。

備註

- 根據不同的型號，可能不支援水平調節氣流方向。
- 反復調節導流板可能會導致產品故障。
- 如果重新啟動空調，則其將以之前設定的氣流方向開始運作，因此導流板可能與遙控器上顯示的圖示不匹配。如果發生此情況，請按下 上下擺葉 或 左右擺葉 按鈕，以便再次調節氣流方向。
- 根據遙控器顯示器不同，此功能操作方式不同。

設定預約開機/關機

此功能可在所需時間設定空調自動開啟/關閉。

開/關計時器可以一同設定。

設定預約開機

1 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

2 按 ∨ 或 ∧ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。
- 設定計時器之後，顯示螢幕上會顯示目前時間和 ON 圖示，以指示所需時間已設定。

取消預約開機

1 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

2 按 **確定/取消** 按鈕來取消設定。

設定預約關機

1 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

2 按 ∨ 或 ∧ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。
- 設定計時器之後，顯示螢幕上會顯示目前時間和 OFF 圖示，以指示所需時間已設定。

備註

- 當您設定 Simple Timer（簡單計時器）時，此功能會停用。

取消預約關機

1 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

2 按 **確定/取消** 按鈕來取消設定。

取消預約設定

- 按 取消 按鈕以取消所有計時器設定。

使用睡眠功能（指定機型）

此功能會在您睡覺時自動關閉空調。

1 開啟裝置。

2 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。

3 按 ∨ 或 ∧ 按鈕選擇小時（最多 7 小時）。

4 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。
- 顯示螢幕上顯示 ☆。

備註

- 一些室內機上會顯示 H。
- 室內機顯示器會顯示 1H 至 7H 僅顯示 5 秒，然後返回至設定溫度。
- 在冷氣和除濕模式下，30 分鐘後溫度會上升 1 °C，再過 30 分鐘之後又會上升 1 °C 以便促進您更舒適地睡眠。
- 溫度最大不超過預設溫度 2 °C。
- 雖然顯示螢幕上的風扇速度備註會變更，但風扇速度會自動調節。

使用簡單計時器功能（指定機型）

此功能會在您睡覺時自動關閉空調。

1 開啟裝置。

2 重複按 定時 按鈕。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。



3 按 ∨ 或 ∧ 按鈕選擇小時（最多 7 小時）。

4 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。
- 顯示螢幕上顯示 S。

備註

- 當您設定關閉計時器時，此功能會停用。

使用能源顯示功能(指定機型)

產品運作期間,此功能可在室內顯示器上顯示產生的電力總量。

顯示當前能源使用

1 開啟裝置。

2 按 耗電量[3秒] 按鈕並按住約 3 秒。
- 一些室內機上會顯示瞬時功率損耗 (kW 或 kWh) 一段時間。

顯示累積能源使用

1 開啟裝置。

2 按 耗電量[3秒] 按鈕並按住約 3 秒兩次。
- 一些室內機上會顯示累積功率損耗 (kWh)一段時間。

備註

- 無線遙控器上則不會顯示。
- **kW** 表示瞬時功率損耗。
- **kWh** 表示累積功率損耗。
- 如果高於 99 kWh 的輸出範圍,請將其保持在 99 kWh。
- 關閉電源,重設該值。
- 對於 0.1 kW(h) 裝置,顯示瓦數低於 10 kW(h),對於 1 kW(h) 裝置顯示瓦數高於 10 kW(h)。
- 根據所顯示的功率,實際功率可能有所不同。

使用顯示關閉功能(指定機型)

顯示螢幕亮度

您可以設定室內機顯示螢幕的亮度。

- 按 上下擺葉 顯示燈 (3秒) 按鈕並按住約 3 秒。

備註

- 開啟/關閉顯示幕幕。

使用舒適性空調功能(指定機型)

舒適性葉片操作

此功能可便捷地將葉片設定至預設位置以改變風向,讓其不要直接吹向室內的使用者。

1 開啟裝置。

2 重複按 **舒適風** 按鈕並選擇所需方向。
- 顯示螢幕上顯示 或 。

備註

- 一些室內機上會顯示 或 。
- 當您按 **運轉模式** 或 **快速** 時,此功能會停用。
- 當您按 上下擺葉 按鈕,此功能會停用,並且會設定垂直方向自由擺動。
- 此功能關閉時,水平葉片會根據設定模式自動運作。

使用節能功能（指定機型）

此功能可在冷氣期間最小化功率損耗並將設定溫度增加至最佳水平，以便創造更加舒適的環境。如果所需溫度低於 22 °C 溫度將自動穩定在22 °C 如果高於 22 °C 則溫度保持不變。

1 開啟裝置。

2 重複按 **運轉模式** 按鈕以選擇冷氣模式。

3 按 **節能** 按鈕。
- 顯示螢幕上顯示 ⓔ。

使用能源控制功能（指定機型）

1 開啟裝置。

2 按 **省電** 按鈕。
- 重複按 **省電** 按鈕以選擇每個步驟。

備註

- 第 1 步：功率輸入與額定功率輸入相比降低 20 %。
  – 顯示螢幕上顯示 80 %。
- 第 2 步：功率輸入與額定功率輸入相比降低 40 %。
  – 顯示螢幕上顯示 60 %。
- 第 3 步（可選）：功率輸入與額定功率輸入相比降低 60 %。
  – 顯示螢幕上顯示 40 %。
- 一些室內機上會顯示 L（第 1 步）、LL（第 2 步）。
- 此功能在冷氣模式下可用。
- 選擇了能源控制模式時，冷氣能力可能會下降。
- 如果您按 **風速**、⌃ 或 ⌄，溫度將會顯示約 5 秒。
- 當您按下 快速 按鈕 3 秒，大約會顯示室溫 5 秒。
  室內溫度 (3 秒)

如何使用空氣淨化功能

負離子機和空氣淨化濾網都可讓室內的空氣宜人。

- 按下**空氣清淨**按鈕可以開始淨化空氣。
  – 顯示螢幕上顯示 。

運作模式期間使用空氣淨化功能

- 在冷氣、除溼、暖器或自動切換運轉期間，如果您按下**空氣清淨**按鈕，您可以同時運轉空氣淨化功能。
- 在空氣淨化功能運轉期間，若您按下**運轉模式**按鈕，您可以同時使用冷氣、除溼、暖氣或自動切換運轉等功能。

智慧型空氣淨化功能

- 粉塵感測器會偵測室內空氣污染等級，若整體乾淨程度為 橘（差）或以上，機器會自動啟動空氣淨化功能。若整體乾淨程度達到 綠（良好），空氣淨化功能會停止運轉。若您不想使用智慧型空氣淨化功能，可以按**空氣清淨**按鈕取消。在您未關閉或開啟本產品電源前，空氣淨化功能將不會自動運轉。
- 這個功能只有在具備整體乾淨度功能的機型上適用。

⚠ 注意

- 在空氣淨化功能運轉期間，請勿觸碰本產品上方。（粉塵收集負離子機所形成的負離子可能會產生靜電。）
- 請勿將任何金屬物品放置在本家電設備附近。（粉塵收集負離子機所形成的負離子可能會產生靜電。）

備註

- 空氣淨化單一功能運轉時的耗電量低。
- 空氣淨化單一功能運轉期間，可以使用風向功能，但無法使用溫控功能。
- 冷氣或除溼功能運轉期間，若您想使用空氣清化單一功能，請按 ⏻ **電源**按鈕關閉產品電源，然後再按下**空氣清淨**按鈕。
- 負離子機和過濾器元件視型號可能有所不同。

檢查整體乾淨度

此功能可顯示室內空氣的乾淨度。

1 開啟裝置。

2 在此功能運轉期間，如果您按下 **PM 偵測**按鈕，您可以查看室內每一等級的乾淨度。



- 粉塵濃度會以 1 個單位顯示，範圍介於 8~999 μg/m³ 之間。粉塵濃度是以感測器製造商的資料表作為參考。
- 粉塵濃度可能會隨著室內環境的變化改變。
- 整體乾淨度色彩會根據細塵(PM10)、極細塵(PM2.5)、超級極細塵(PM1.0)等最高污染等級顯示。
- 整體乾淨度色彩會根據室內污染程度以 4 個等級顯示。
- 如果粉塵濃度高，顯示的粉塵濃度與實際粉塵濃度的差異可能變大。

色彩	等級	顯示標準 (μg/m³)		
		超級極細塵 (PM1.0)	極細塵 (PM2.5)	細塵 (PM10)
綠色	綠. (良好)	12 或以下	12 或以下	54 或以下
黃色	黃. (一般)	13 - 35	13 - 35	55 - 154
橘色	橘. (差)	36 - 55	36 - 55	155 - 254
紅色	紅. (非常差)	56 或以上	56 或以上	255 或以上

備註

- 細 / 極細 / 超級極細塵濃度可能隨著周圍環境改變。(工地、馬路邊、工廠等。)
- 粉塵濃度可能根據安裝環境而不同。它受到沙發、床、地毯、清潔工具、溼度、煙霧、昆蟲、寵物等條件影響。
- 在室外空氣往內流入的環境中(如靠近門邊、窗戶邊或通風口等),粉塵濃度量測值可能較高。
- 即使在同一個空間,因空氣循環狀況不同,與其他產品所顯示的粉塵濃度可能也有所不同。
- 乾淨度顯示器會完整顯示細塵狀況,所以細塵、極細塵或超級極細塵的濃度值可能有所不同。
- 顯示在產品上的細塵 / 極細塵濃度可能與環保機關的公告不同,且有可能與其他測量裝置或其他產品的測量標準不同。
- 顯示的細塵、極細塵與超級極細塵的濃度值可能與環保機關的預測不同。
- 若使用的產品會產生蒸汽或微粒(除溼機、烹飪設備、噴霧器等),細塵的濃度可能改變。
- 您可以在空調運轉時只查看乾淨度。
- 粉塵濃度顯示值可能與實際的粉塵濃度不同,且產品可能會顯示與實際粉塵濃度等級不同的乾淨度色彩。
- 粉塵微粒大小說明
  - 細塵:粉塵微粒大小為 10μm 或更小(透過工作環境燃燒物品、車輛排氣等產生)
  - 極細塵:粉塵微粒大小為 2.5μm 或更小(由離子元素、碳化合物和金屬化合物組成)
  - 超級極細塵:粉塵微粒大小為 1.0μm 或更小(香煙煙霧等)
- 產品上顯示的粉塵濃度及整體乾淨度可能與環保機構公布的不同。
- 環保機構使用加權法或 beta 射線吸收法來測量粉塵濃度,但 LG 產品則是測量粉塵的數量並將它換算成質量濃度,所以可能與實際粉塵濃度值不同。
- 極細塵的標準也同樣適用於超級極細塵的粉塵濃度等級。(LG 標準)
- 粉塵濃度評量是以 LG 標準粉塵測試計算。
- 粉塵感測器周圍的震動可能會防礙粉塵感測器的正常運作,而且顯示的濃度可能與實際的粉塵濃度不同。
- 您僅能在適用整體乾淨度功能的機型上使用它。
- 遙控器上的**PM Sensor**(PM偵測)按鈕可以針對每個粉塵顆粒的大小,進行 10 秒鐘的粉塵濃度檢測。
  - 10 秒後,顯示器會顯示最差空氣品質,粉塵濃度依照顆粒大小分為「細」、「極細」、「超極細」。

使用特殊功能

1 開啟裝置。

2 重複按 **功能** 按鈕以選擇所需功能。

3 按 **確定/取消** 按鈕來完成設定。



顯示螢幕	描述
	用於減小室外機的噪音。
	用於透過產生奈米離子讓皮膚保持滋潤。
Po	用於快速降低室內濕度。
LH	爲了保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。
	用於驅走蚊子。
	用於去除室內機內部產生的水分。
SL	用於營造舒適的睡眠環境。

備註

- 根據型號，部分功能可能不支援。
- 根據遙控器顯示器不同，一些功能操作方式不同。

取消特殊功能

1 重複按 **功能** 按鈕以選擇所需功能。

2 按 **確定/取消** 按鈕來取消功能。

使用靜音功能

此功能可防止打擾到鄰居，減少室外機噪音。

- 顯示螢幕上顯示 。

備註

- 當您按 **運轉模式** 、 **省電** 或 **快速** 時，此功能停用。
- 此功能在冷氣、暖氣、自動轉換和自動運作模式下可用。

使用離子護理功能

此功能可透過產生奈米離子，讓皮膚表面吸收，從而讓皮膚保持滋潤。

- 顯示螢幕上顯示 約 3 秒。

備註

- 此功能在冷氣、風扇模式和空氣淨化功能下可用。

使用快速除濕功能

此功能可最大限度地提高除濕效能。

- 顯示螢幕上顯示 、Po。

備註

- 此功能在冷氣、除濕、自動運作、風扇模式和空氣淨化功能下可用。
- 此功能不可與睡眠功能一起使用。
- 當您按 **運轉模式** 按鈕時，此功能會停用。

使用低熱功能

在如度假屋等無人長期居住的地方，此功能可運作暖氣系統以保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。

- 顯示螢幕上顯示 LH、LH。

備註

- 此功能在暖氣模式下可用。
- 室內低溫維持功能(LH)運作期間，當您按一些按鈕時，例如 、 、**MODE (運轉模式)**、**FAN SPEED (風速)**，即回到暖氣模式。
- 如果在 LH 功能運作期間按下 **快速**，此功能將停用並立即運作強力暖氣模式。(僅適用於強力製熱型號)
- 發生故障時，運作會中斷以保護產品。
- LH 功能運作期間，**舒適風** 和 上下擺葉 按鈕無法使用。

使用驅蚊蟲功能

此功能可透過產生高頻波驅走蚊子。

- 顯示螢幕上顯示 。

備註

- 您可以在不打開空調的情況下使用此功能。
- 一些室內機上會顯示 。

使用自動乾燥功能

在冷氣和除濕模式下，室內機內部會產生水分。此功能可去除這些水分。

- 顯示螢幕上顯示 。

備註

- 自動乾燥功能運作期間，一些功能無法使用。
- 如果您關閉電源，風扇會運作 30 分鐘並清潔室內機內部。
- 依據不同型號，室內機上會顯示 Co。

使用舒適睡眠功能

此功能會自動運作空調以創造出舒適的睡眠環境。

- 顯示螢幕上顯示 、SL。

備註

- 此功能在冷氣模式下可用。
- 啟動 30 分鐘後，即使室溫沒有下降至最佳睡眠溫度，葉片也將停止擺動，並設定不直接朝向使用者的氣流方向。
- 根據不同的使用者，舒適的睡眠環境可能有所不同。

LG ThinQ 應用程式

此功能僅適用於帶有 ThinQ 或 **ThinQ** 標誌的型號。

該 **LG ThinQ** 應用程式讓您能使用智慧型手機與電器通訊。

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

Smart Diagnosis

如果在使用此電器時遇到問題，本智慧診斷功能可幫助您 診斷 此狀況。

設定

可設定本電器和應用程式中的各種選項。

備註

- 如變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 **LG ThinQ** 應用程式刪除已註冊的機器並再次註冊。
- 為改善設備品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

使用 LG ThinQ 應用程式前

1 檢查機器和無線路由器（Wi-Fi 分享器）間的距離。
   - 如果機器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。

2 關閉智慧型手機上的**行動資料**或**行動數據**。



3 將智慧型手機連接至無線路由器。



備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 圖示是否亮起。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。

- 由於無線訊號傳輸問題，機器無法註冊。拔下機器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網絡。請改為其他的安全協定(建議 **WPA2**)，並再註冊產品一次。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App 商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 http://opensource.lge.com。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG 電子也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

Smart Diagnosis

此功能僅適用於帶有 ⊕ 或 ⊕ 標誌的型號。

使用此功能有助於診斷和解決您的電器問題。

備註

- 有關並非由 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法作業，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。
- 該功能可能會在沒有預先通知的情況下變更，且可能視您的所在地而所有不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的**智慧診斷**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的指示。

使用聽覺診斷來診斷問題

按照以下指示使用聽覺診斷方法。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的**智慧診斷**功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的聽覺診斷指示。

1 在插座上正確插入電源插頭。

2 將手機話筒靠近到 ⊕ 或 ⊕ 標誌的位置。
   - 按住 **智能診斷 [5 秒]** 按鈕 5 秒鐘或更久，同時將智慧型手機聽筒放置在標誌上，直到資料傳輸完成。

3 將手機保持定位不動，直到資料傳輸結束。資料傳輸的剩餘時間會顯示出來。

4 資料傳輸完成後，診斷結果將顯示於應用程式中。

備註

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動電話。
- 請確保將環境雜訊保持在最低水平，否則電話可能無法正確從室內機接收蜂鳴器的蜂鳴聲。

保養

⚠ 警告

- 在清潔或進行保養之前，請斷開電源並等待風扇停轉。

如果在未來的較長一段時間內不使用空調，請乾燥空調讓其保持在最佳狀態。請定期清潔產品以保持最佳效能並防止可能的故障。

- 在風扇模式下清潔空調 3 至 4 小時並關閉電源連接。如果其部件中有殘留水分，則可能會造成內部損壞。
- 再次使用空調之前，請在風扇模式下乾燥空調內部部件 3 至 4 小時。這樣有助去除水分產生的異味。



- 不同型號的產品功能也有所不同。

類型	描述	時間間隔
微塵濾網	透過吸塵器或刷子進行清潔。	每月一次
三重濾網	請勿清潔三重濾網。(僅能將它更換。)	-
離子產生器(指定機型)	使用乾燥的棉花棒清除灰塵。	每 6 個月
室內機	使用乾燥的軟布清潔室內機表面。	定期
	對排水盤進行專業的清潔。	每年一次
	對排水管進行專業的清潔。	每 4 個月
	更換遙控器電池。	每年一次
室外機	對熱交換器盤管和表面通風口進行專業的清潔(洽詢專業技術人員)。	每年一次
	對風扇進行專業的清潔。	每年一次
	對排水盤進行專業的清潔。	每年一次
	進行專業檢查,確保風扇組件牢固固定。	每年一次
	透過空氣清潔電器部件。	每年一次

備註

- 清潔濾網時,切勿使用高於 40 °C 水。否則可能會導致變形或褪色。
- 清潔濾網時,切勿使用揮發性物質。它們可能會損壞產品表面。
- 請勿用水清洗三重濾網,否則會損壞濾網(指定機型)。
- 請勿用水清洗微塵濾網器,否則會損壞過濾器。

更換與清潔微塵濾網

如有需要，一個月清潔微塵濾網一次或以上。

拆卸與清潔微塵濾網

如果您從上方看向室內機，則可以輕鬆地拆下頂部的濾網。

1 關閉電源並拔出電源線。

2 握住負離子機，稍微將它往上抬。然後，握住微塵濾網的把手，稍微將它往上抬。



3 將其從室內機上拆下。



4 用真空吸塵器或刷子清潔濾網。（請勿以水沖洗微塵濾網。）

組裝微塵濾網

1 關閉電源並拔出電源線。

2 握住負離子機，稍微將它往上抬。然後將微塵濾網的鉤子插入前蓋。



3 向下按壓鉤子以裝回微塵濾網。



4 查看前蓋側面以便正確裝回微塵濾網。

備註

- 微塵濾網受到彎曲時，可能會損壞。
- 若未正確組裝微塵濾網，可能會有粉塵或其他物質進入裝置內。
- 如果濾網中夾雜了粉塵，冷氣的效果就會降低，風聲將變得吵雜，而且會增加電費，所以一個月應清潔微塵濾網一次，每 6 個月則應更換微塵濾網一次。

更換三重濾網(選用)

使用活性碳能有效去除室內氣味。

1 取出微塵濾網。
- 參閱拆卸與清潔微塵濾網。

2 取出三重濾網。



3 將新的三重濾網裝回微塵濾網中。



4 將三重濾網與微塵濾網以拆卸時的反向順序裝回。

⚠ 注意

- 前面板可能會掉落並造成人員受傷,故請小心施作。
- 更換濾網後,重新將機件插回時,應完全插入整個微塵濾網。(如果未完全插入,可能使效能變差或使其他產品故障。)
- 空調在沒有濾網的情況下運轉會造成效能降低及空調故障。
- 請勿拆卸三段式濾網本體,以防本體受損或變形。這麼做可能會使產品無法運轉或因運轉不正常而故障。
- 當您更換濾網時,請小心不要讓它掉落在產品下方。
- 基於安全考量,清潔或更換前,請關閉產品電源並拔掉電源插頭,或中斷主電源開關。

備註

- 每一機型的濾網形狀和構件可能不同。
- 若您想更換濾網,您可向所在地附近的服務中心購買。
- 若污染非常嚴重,或濾網效果降低,請更換成新的濾網。
- 存放三段式濾網時,不要撕開包裝。(濾網的使用壽命可能會縮短。)
- 請小心不要讓水進到三段式濾網內。(濾網的效果可能會降低。)

清潔 PM1.0 偵測

1 打開產品側面的 PM1.0 偵測護蓋。



2 將棉花棒沾溼擦拭鏡頭，然後再以乾的棉花棒擦一遍鏡頭，以去除溼氣。



備註

- 它僅適用於可以顯示整體乾淨度的機型。

故障排除

自我診斷功能

本產品有內建自我診斷功能。如果發生故障，室內機的指示燈會以 2 秒間隔閃爍。如果出現這種情況，請聯絡當地經銷商或服務中心。

呼叫服務之前

在您聯絡服務中心之前，請檢查以下各項。如果存在故障，請聯絡當地服務中心。

症狀	可能的原因及解決方案
空調不正常運作。	**裝置發出燒焦味和奇怪的聲音。** • 關閉空調，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	即使濕度水平非常低，室內機也漏水。 • 關閉空調，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	電源線損壞或產生過多熱量。 • 關閉空調，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	開關、斷路器（安全、接地）或保險絲不正常運作。 • 關閉空調，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	裝置從自我診斷產生錯誤代碼。 • 關閉空調，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
空調不運作。	**空調未連接電源。** • 檢查電源線是否插入插座或是否開啟了電源絕緣器。
	保險絲燒斷或電源受阻。 • 更換保險絲或檢查斷路器是否跳閘。
	出現停電。 • 停電時，請關閉空調。 • 來電時，請等待 3 分鐘，然後打開空調。
	電壓過高或過低。 • 檢查斷路器是否跳閘。
	空調會在預設時間自動關閉。 • 開啟空調。
	遙控器電池裝錯。 • 請確保遙控器電池正確裝入。 • 如果電池正確放置，但是空調仍然不運作，請更換電池並重試。

症狀	可能的原因及解決方案
空調不吹出冷空氣。	**空氣未正常循環。** • 請確保沒有窗簾、百葉窗或傢具擋在空調前面。
	微塵濾網有髒污。 • 一個月清潔微塵濾網一次。 • 如需更多資訊，請參閱「更換與清潔微塵濾網」。
	室溫過高。 • 在夏季，完全冷卻室內空氣可能需要一段時間。在此情況下，請選擇快速模式以快速冷卻室內空氣。
	室內冷空氣溢出。 • 請確保室內冷空氣未從通風孔逸出。
	所需溫度高於當前溫度。 • 將所需溫度設定為低於目前溫度的水平。
	附近有熱源。 • 空調運作期間，請避免使用電烤爐或煤氣爐等熱發生器。
	選擇了風扇模式。 • 風扇模式運作期間，空調所吹出的空氣不會冷卻或加熱室內空氣。 • 將運作模式切換至冷氣運作。
	室外溫度過高。 • 製冷效果可能不足。
風扇速度無法調節。	**已選取快速模式或自動運作模式。** • 在一些運作模式下，您無法調節風扇速度。請選擇您可以調節風扇速度的運作模式。
溫度無法調節。	**已選擇風扇模式或快速模式。** • 在一些運作模式下，您無法調節溫度。請選擇您可以調節溫度的運作模式。
空調在運作期間停止。	**空調突然關閉。** • 預約功能可能到時間了，因此關閉了裝置。檢查預約設定。
	運作期間停電。 • 等待來電。如果您啟用了自動重啟功能，裝置將會在來電幾分鐘後恢復上一次的運作。

症狀	可能的原因及解決方案
關閉電源後，室內機仍然運作。	**正在運作自動乾燥功能。** • 讓自動乾燥功能繼續運作，以此去除室內機內部的殘留水分。如果您不想使用此功能，您可以關閉裝置。
室內機排氣口正在清除水汽。	**空調吹出的冷空氣會形成水汽。** • 室溫降低時，這種現象將會消失。
室外機漏水。	**在暖氣運作期間，熱交換器上會滴落冷凝水。** • 出現這種現象則需要在底盤下方安裝排水管。聯絡安裝工。
出現雜訊或振動。	**裝置啟動或停止時，由於四方閥移動，會聽到一聲咔嗒聲。** **咯吱聲：由於溫度突然變化，塑料部件在收縮或膨脹時會發出咯吱聲。** **水流或氣流聲：這是由於冷媒流過空調。** • 這些是正常現象。雜訊將會停止。
室內機發出異味。	**室內機可能吸收了異味（例如煙味），然後隨著氣流排出。** • 如果異味不消失，您需要清潔濾網。如果這不起作用，請聯絡服務中心清潔熱交換器。
空調不吹出熱空氣。	**暖氣模式啟動時，葉片幾乎閉合，並且即使室外機在運作，仍然沒有發出空氣。** • 這種現象是正常的。請等待裝置產生足夠的熱空氣從室內機中吹出。
	室外機正在運作除霜模式。 • 在暖氣模式下，室外溫度下降時，冷凝器上會累積冰/霜。此功能可清除冷凝器上的霜層，應當可在大約 15 分鐘內完成。
	室外溫度過低。 • 製熱效果可能不足。

症狀	可能的原因及解決方案
每一產品的整體乾淨度顯示值與顯示色彩都不同。	**產品運轉後，仍繼續進行空氣循環。** • 若在同一空間使用了不同機型的產品，污染濃度值可能會因室內空氣循環的情況不同而顯示不同，若是在密閉的空間，當去除的細塵愈多，該數值的差異就會愈小。
整體乾淨度並不會從「良好」變更為其他等級。	**房間所有的窗戶都已關閉。** • 若是在幾乎沒有空氣循環的密閉空間，此等級可能不會從「良好」變更為其他等級。若打開房間窗戶或房門讓空氣循環時，整體乾淨度改變是正常的。
	PM1.0 偵測有髒污。 • 清潔 PM1.0 偵測。
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	**您嘗試連接 Wi-Fi 的密碼不正確。** • 找到您的智慧手機連接的 Wi-Fi 網路並移除，然後在 LG ThinQ 上註冊您的電器。
	智慧手機的移動資料已打開。 • 關閉智慧型手機的**移動資料**，並使用 Wi-Fi 網路註冊電器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。 • 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率不是 2.4 GHz。 • 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將電器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	電器和路由器間的距離太遠。 • 如果電器與路由器間的距離太遠，訊號強度可能會變弱，且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置，讓其更靠近電器。

備註

• 根據型號，部分功能可能不支援。

限用物質含有情況標示

設備名稱：分離式空氣調節器 Equipment name: Wall Mounted	型號（型式）： Type designation (Type): LSN43AHP, LSU43AHP

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈑金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value of presence.

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

備註

備註

備註

備註

備註

LG
Life's Good