LG
Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Более подробные инструкции можно найти в Руководстве пользователя на сайте http://www.lg.com. Некоторые инструкции в этом руководстве могут не соответствовать вашему устройству.


МОДЕЛИ
LAS550H LAS551H

MFL69400876

www.lg.com



Передняя панель




⏻/I · · · · Включение и выключение питания

F · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Выбор функции

− + · · · · · · · · · · · · · · · Регулировка звука

Задняя панель



HDMI IN · · · · · Подключение к устройству

HDMI OUT (TV ARC) · · · Подключение к ТВ

USB port · Подключение к устройству USB

PORTABLE IN · Подключение к портативному устройству

OPTICAL IN · Подключение к оптическому устройству

1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
2. Включите саундбар:
   Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Желто-зеленый светодиод на беспроводном сабвуфере будет мигать.

Если на беспроводном сабвуфере не слышно звука, следуйте следующим инструкциям.

i. Уменьшите уровень громкости саундбара до минимума. На дисплее отобразится "VOL MIN".

ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку (Mute) на пульте ДУ. На дисплее отобразится "WL RESET" и на саундбаре замигает красный светодиод.

iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку PAIRING на задней стороне беспроводного сабвуфера.


iv. Вытащите из розетки шнуры питания саундбара и беспроводного сабвуфера. Заново вставьте их в розетку.

2 Подключение к ТВ

Подключите саундбар к ТВ через оптический разъем (Ⓐ) или разъем HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Подключение через оптический вход

1. Подключите саундбар к ТВ с помощью оптического кабеля.
2. Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



Ⓑ Подключение через HDMI(ARC)

1. Подключите саундбар к ТВ с помощью кабеля HDMI.
2. Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] на вашем ТВ.



Приложение для управления

Загрузите приложение **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

LG Sound Sync (беспроводная)



Для более подробной информации загрузите руководство пользователя. **http://www.lg.com**


Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Режим ожидания: 2,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 890 мм x 51 мм x 85 мм
Масса нетто	Прибл. 2,8 кг
Питание шины USB	5 В ⎓ 500 мА
Усилитель (Общая эффективная выходная мощность)	320 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Пульт ДУ




: Снижает громкость звука ночью.
: Регулирует уровень громкости соответствующим образом.
: Синхронизирует звук и видео.
: Включается автоматически источником входящего сигнала.

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Замена батареи



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-П'ят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

Российская Федерация

Импортер ООО “ЛГ Электроникс Рус”

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Найменування та адреса імпортера
ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Көкорай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған

032