SIMPEL VEJLEDNING

Ultra HD Blu-ray Disc™-afspiller

DANSK

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af Ultra HD Blu-ray Disc™ afspiller, og gem den til senere brug. Besøg http://www.lg.com, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
UBK80


MFL71941119

www.lg.com

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.




Frontpanel



⏏ ..... Åbning/lukning af diskbakke
▶II ..... Starter eller sætter afspilning på pause.
□ ..... Stopper afspilning.
⏻ ..... Tænd/sluk
◌ ..... Strømindikator
USB Port ..... Tilslut en USB-enhed.


Bagpanel



LAN ..... Opret forbindelse til internettet.
HDMI OUT TO TV ..... Tilslut et tv.
OPTICAL AUDIO OUT ..... Slut til digital lydenhed.

Menuen Hjem


Efter den indledende opsætning kommer startmenuen frem på tv-skærmen. Få glæde af flere forskellige funktioner på afspilleren.



Tv-forbindelse

HDMI-forbindelse

1. Tilslut HDMI-stikket på afspilleren til HDMI-stikket på fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.



2. Indstil indgangsvælgeren til HDMI på fjernsynet.
3. Følg anvisningerne på tv-skærmen ved brug af fjernbetjeningen.

Download onlineversionen af brugervejledningen fra **http://www.lg.com** for yderligere oplysninger


Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
	Netværksstandby: 1,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 430 mm x 45,5 mm x 205 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Udskiftning af batteri



Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved hjælp af den nyeste software, som forbedrer produktets drift og/eller tilføjer nye funktioner. Du kan få den nyeste software til denne afspiller (hvis der er blevet udviklet opdateringer) ved enten at køre softwareopdateringen, eller besøge http://www.lg.com eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.


LG
Life's Good


Java™
POWERED


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com