LG xboom Buds Lite

Auricolari LG Wireless **Bluetooth®**

Manuale utente

Per la sicurezza e il corretto impiego,
leggere il manuale d'uso
prima di utilizzare il prodotto.

BUDSLITE

www.lg.com
Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

Sommario

Elementi del prodotto

3 Custodia di ricarica
6 Auricolari

Connessione con il Bluetooth

7 Connessione degli auricolari a uno smartphone tramite Bluetooth
8 Connessioni multiple
8 Riconnessione automatica

Ascolto con gli auricolari

9 Indossare gli auricolari
10 Sostituzione dei ganci auricolari
12 Ascolto di musica
13 Ricezione delle chiamate
14 Cancellazione del rumore (ANC mite)/ Ascolto dei suoni dell'ambiente

Ricarica

16 Ricarica tramite cavo
17 Controllo dello stato della batteria

Connessione all'app Bluetooth

19 Connessione dell'app LG xboom Buds
20 Connessione di LG Gram e degli auricolari

Guida alla pulizia del prodotto

21 Come pulire i gommini auricolari

Precauzioni per la sicurezza

22 Avvertenze e avvisi per la sicurezza
23 Precauzioni durante l'uso del prodotto
24 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Verifiche da eseguire prima di segnalare un malfunzionamento

25 Risoluzione dei problemi

Appendice

26 Specifiche del prodotto

Informazioni sulla sicurezza

27 Prevenzione della perdita di udito
27 Informazioni aggiuntive
27 Esposizione alle frequenze radio
28 Precauzioni per la connessione Bluetooth
28 Informazioni sulla batteria
28 Informazioni avviso software Open Source

Elementi del prodotto

Custodia di ricarica



Ⓐ Terminali di ricarica degli auricolari: È possibile ricaricare gli auricolari inserendoli nella custodia di ricarica.

Ⓑ Porta di ricarica della custodia: È possibile collegare il cavo di ricarica USB Type-C™ a una fonte di alimentazione USB adeguata, quindi collegarlo alla porta di ricarica della custodia per caricarla.

Ⓒ Indicatore di stato: È possibile controllare lo stato della batteria degli auricolari o della custodia di ricarica.

Nota

Il cavo di ricarica USB Type-C™ non è fornito con il prodotto.

Indicatori di stato

Stato del livello della batteria (caricatore non connesso)

Quando si apre la custodia di ricarica, viene visualizzato lo stato della batteria degli auricolari.

Indicatori di stato	Stato dell'indicatore di stato / Stato della batteria
	Acceso in rosso. / Il livello della batteria è inferiore al 20%.
	Acceso in giallo. / Il livello della batteria è tra il 20% e il 80% circa.
	Acceso in verde. / Il livello della batteria è superiore al 80%.

Stato di carica (caricatore connesso)

Quando si carica la custodia di ricarica tramite cavo o in modalità wireless, viene visualizzato lo stato di carica degli auricolari.

Indicatori di stato	Stato dell'indicatore di stato / Stato della batteria
	Acceso in rosso. / Ricarica.
	Acceso in verde. / La ricarica è completa.

Per effettuare la connessione Bluetooth

Per connettere lo smartphone e gli auricolari tramite Bluetooth, aprire il coperchio con gli auricolari nella custodia di ricarica.

La spia blu di stato sulla parte anteriore della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare. Una volta completata la connessione Bluetooth, l'indicatore di stato si spegnerà.

Indicatori di stato	Stato dell'indicatore di stato / Stato di funzionamento
	Lampeggia in blu. / Gli auricolari tenteranno di connettersi allo smartphone tramite Bluetooth.

Esecuzione del ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il touchpad sinistro o destro degli auricolari per più di 10 secondi con gli auricolari nella custodia di ricarica.

Indicatori di stato	Stato dell'indicatore di stato / Stato di funzionamento
	Lampeggerà in rosso. / Verrà eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Auricolari



Ⓐ Ganci auricolari
Ⓑ Rete dell'altoparlante
Ⓒ Touchpad
Ⓓ Microfono
Ⓔ Terminali di ricarica degli auricolari

Nota

Fare attenzione che sui terminali di ricarica degli auricolari non siano presenti sostanze estranee.

Connessione con il Bluetooth

Connessione degli auricolari a uno smartphone tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth® dello smartphone o del dispositivo che si desidera connettere.
2. Aprire il coperchio con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica. L'indicatore di stato blu sul lato anteriore lampeggerà. Se l'indicatore di stato non lampeggia in blu, oppure se si desidera connettere un dispositivo diverso da quello già connesso, toccare e tenere premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi.



3. Quando nella parte inferiore dello schermo dello smartphone appare il pop-up di abbinamento rapido, toccare il pop-up per stabilire la connessione.
   - Supporta solo Android™ 6.0 o versioni successive, e sono richieste le impostazioni di Bluetooth® e informazioni sulla posizione del dispositivo mobile.
4. Se il pop-up di connessione non appare, selezionare e connettere [xboom Buds Lite] nel menu Bluetooth® dello smartphone. (Per gli utenti con iOS o Android™ 5.0 o versioni precedenti)
   - Se il nome del modello degli auricolari viene visualizzato in modo anomalo sul dispositivo Android, modificare il nome del modello nel menu Bluetooth® delle impostazioni del dispositivo connesso.
   - Il nome del modello è BUDSLITE, ma quando connesso tramite Bluetooth, su smartphone e app viene visualizzato come nome del modello rappresentativo xboom Buds Lite.

Nota

- Per stabilire la connessione con un altro dispositivo, ripetere nuovamente le procedure descritte sopra.
- Quando si apre il coperchio della custodia di ricarica, gli auricolari e lo smartphone si connettono tramite Bluetooth e, quando lo si chiude, la connessione viene interrotta. (Se la batteria della custodia di ricarica è scarica, la connessione Bluetooth non verrà interrotta. In questo caso, caricare la custodia di ricarica e quindi chiudere il coperchio della custodia per disconnettere la connessione Bluetooth.)

Connessioni multiple

Se si usa l'app LG xboom Buds, è possibile connettere e usare due dispositivi contemporaneamente, come ad esempio uno smartphone e un PC.

1. Attivare Multi-Point & Multi-Pairing nell'app LG xboom Buds app.
2. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica ed eseguire le procedure di connessione allo stesso modo.
3. È possibile usare la funzione di connessione multipla in modo più comodo nelle impostazioni dettagliate di Multi-Point & Multi-Pairing.

Nota

- In alcuni lettori multimediali, l'audio potrebbe non cambiare automaticamente quando viene riprodotto un contenuto.
- Se si desidera connettere un nuovo dispositivo mentre ne sono connessi due, è possibile farlo scollegando un dispositivo e quindi ricollegandolo.

Riconnessione automatica

Se si apre la custodia di ricarica degli auricolari, questi si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo connesso e utilizzato. (Se non è possibile trovare il dispositivo, passa alla modalità di ricerca Bluetooth.)

Se la riconnessione automatica non viene eseguita, cercare gli auricolari sul dispositivo da connettere e connetterli manualmente.

Ascolto con gli auricolari

Indossare gli auricolari

Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica spingendo l'interno degli auricolari verso l'esterno, quindi inserirli nell'orecchio per una tenuta ottimale.

Nota

Se si utilizzano cuscinetti in gel delle dimensioni adatte alle proprie orecchie, si possono migliorare le prestazioni della cancellazione del rumore (ANC mite). È quindi possibile ascoltare la musica con una ricca qualità audio.



* Per sostituire il gommino auricolare, allineare la forma del foro del gommino auricolare con la sporgenza degli auricolari e fissarlo.



Sostituzione dei ganci auricolari

Sostituzione dei ganci auricolari grandi

1 Afferrare l'estremità dell'ala dei ganci dagli auricolari e staccarli.



2 Inserire gli auricolari con la parte larga dei ganci rivolta in avanti. Afferrare l'ala dei ganci auricolari e ruotarla un poco alla volta allineando il foro dei ganci con la sporgenza degli auricolari.



Sostituzione dei ganci auricolari piccoli

1 Applicare una leggera pressione con l'unghia per separare i ganci dagli auricolari.



2 Inserire gli auricolari con la parte larga dei ganci rivolta in avanti. Ruotare leggermente i ganci auricolari con il dito per allineare il foro sui ganci con la sporgenza sugli auricolari.



* Controllare i simboli L (sinistra) o R (destra) sugli auricolari o sui ganci, quindi riposizionare questi ultimi posizionandoli nella stessa direzione degli auricolari.



*Fare attenzione a non tirare i ganci con troppa forza, poiché si potrebbero danneggiare.

Ascolto di musica



Modalità d'uso	Funzione
● : **Toccare una volta**	Riproduzione/Arresto
●● : **Toccare due volte**	Riduzione del volume (toccare a sinistra) Aumento del volume (toccare a destra)
●●● : **Toccare tre volte**	Riproduci il brano precedente (toccare a sinistra) Riproduzione del brano successivo (toccare a destra)

Nota

È possibile modificare la modalità di utilizzo dell'ascolto della musica nelle impostazioni della funzione dell'app LG xboom Buds.

Ricezione delle chiamate



Modalità d'uso	Funzione
: **Toccare una volta**	Rispondere alla chiamata
: **Toccare due volte**	Terminare la chiamata
: **Toccare e tenere premuto**	Rifiutare la chiamata

Nota

- Per effettuare una nuova chiamata durante una chiamata in corso, toccare l'auricolare sinistro o destro. La chiamata in corso verrà messa in attesa e si potrà rispondere all'altra chiamata in arrivo. È possibile terminare la chiamata in attesa sullo smartphone. (Questa funzione varia a seconda delle impostazioni dello smartphone.)
- Se durante una chiamata si stacca l'auricolare sinistro o destro dall'orecchio, riporre l'auricolare staccato nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. (La chiamata può essere effettuata utilizzando il microfono dell'auricolare staccato.)

Cancellazione del rumore (ANC mite)/Ascolto dei suoni dell’ambiente

Cancellazione del rumore (ANC mite)



La funzione di cancellazione del rumore (ANC mite) blocca i suoni esterni durante l’uso. Utilizzarla pertanto quando non si vuole essere disturbati mentre si ascolta musica o si guarda un video.

Modalità d’uso	Funzione
: **Toccare e tenere premuto**	Cambiare le funzioni tra Cancellazione del rumore (ANC mite) e Non utilizzata.

Ascolto dei suoni dell’ambiente



Quando la funzione di ascolto del suono ambientale è attivata, è possibile controllare la quantità di suono che si sente intorno a noi.

- È possibile attivare l'azione Ascolto dei suoni dell'ambiente relativa alla funzione Touch and Hold accedendo alle Impostazioni dettagliate della funzione Touch nell'app LG xboom Buds.
- Le funzioni di ascolto dei suoni dell’ambiente e di cancellazione del rumore (ANC mite) possono essere impostate nell’app LG xboom Buds.
- Quando si utilizza la funzione di ascolto dei suoni dell’ambiente o la funzione di cancellazione del rumore (ANC mite), la durata della batteria sarà inferiore rispetto a quando queste funzioni non sono attive.
- La funzione di ascolto dei suoni dell’ambiente o la funzione di cancellazione del rumore (ANC mite) opera quando si è in standby/durante l'ascolto di musica/durante le chiamate.

- L'ascolto dei suoni dell'ambiente o la cancellazione del rumore (ANC mite) possono essere attivati quando entrambi gli auricolari sono fuori dalla custodia di ricarica.
  - Mild ANC è una funzione ANC che rileva solo i rumori esterni e non supporta la funzione di rilevamento del rumore del vento.

  *ANC sta per Active Noise Cancellation (Cancellazione attiva del rumore).

⚠ **Attenzione**

- Quando è attiva la modalità di ascolto dei suoni dell'ambiente, si potrebbero sentire i suoni dell'ambiente diventare forti all'improvviso.
- Prestare attenzione alla sicurezza quando si usa la funzione di cancellazione del rumore (ANC mite) all'esterno.
- Se si sente molto rumore quando soffia il vento, impostare la funzione di ascolto dei suoni dell'ambiente su Non utilizzato.

Ricarica

Ricarica tramite cavo



Se si collega il cavo di ricarica USB Type-C™, lo stato di ricarica viene visualizzato sulla custodia di ricarica.

Nota

- Gli auricolari e la custodia di ricarica vengono caricati contemporaneamente.
- La porta di ricarica della custodia di ricarica non supporta la funzione di alimentazione di altri dispositivi quali smartphone.
- Il cavo di ricarica USB Type-C™ non è fornito con il prodotto.

Controllo dello stato della batteria

Se si apre la custodia di ricarica, viene visualizzato lo stato della batteria degli auricolari.
Quando gli auricolari non sono inseriti, viene visualizzato lo stato della batteria della custodia di ricarica.



Indicatore di stato	Stato del livello della batteria (caricatore non collegato)
Rosso	Meno del 20 %
Giallo	20 % ~ 80 %
Verde	Più dell'80 %

Indicatore di stato	Stato di carica (caricatore collegato)
Rosso	Ricarica
Verde	Carica completa

Nota

- Se si chiude la custodia di ricarica, viene visualizzato lo stato della batteria della custodia di ricarica.
- Quando la batteria della custodia di ricarica è completamente scarica, non è possibile accendere o spegnere gli auricolari. Ricaricare la custodia di ricarica.

Indicatore di stato

Stato	Operazione
Modalità di ricerca Bluetooth®	L'indicatore di stato lampeggia in blu.
Batteria al 20% o meno	L'indicatore di stato si accende e spegne in rosso.
Batteria al 20% ~ 80%	L'indicatore di stato si accende e spegne in giallo.
Batteria all'80% o più	L'indicatore di stato si accende e spegne in verde.
Quando si verifica un errore di ricarica	L'indicatore di stato lampeggia in rosso.
Durante la ricarica della batteria (caricatore collegato)	L'indicatore di stato si accende in rosso.
Ricarica della batteria completata (caricatore collegato)	L'indicatore di stato si accende in verde.

Connessione all’app Bluetooth

Connessione dell’app LG xboom Buds

1. Cercare “LG xboom Buds” in Google Play Store o App Store dallo smartphone, oppure eseguire la scansione del codice QR sotto per installarla.
2. Eseguire l’applicazione per utilizzare varie funzioni [Stato della batteria, impostazioni degli avvisi vocali (solo Android), effetto sonoro e funzione “Trova i miei auricolari”, ecc.] Supporta solo Android 7.0 o iOS 13 o versioni successive.

<Android>

<iOS>

Connessione di LG Gram e degli auricolari

1. Aprire il coperchio con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica.
2. L'indicatore di stato blu sul lato anteriore lampeggerà.
   - Se l'indicatore blu dello stato non lampeggia, toccare e tenere premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi.
3. Quando sullo schermo del PC appare la finestra pop-up di connessione, fare clic su di essa per connettersi.
4. Una volta completata la connessione, è possibile eseguire l'app LG xboom Buds facendo clic sull'icona nella barra delle applicazioni di Windows.
5. Tramite l'app LG xboom Buds, è possibile utilizzare varie funzioni come il controllo dello stato della batteria, il controllo del suono ambientale e ANC e gli effetti sonori.

Nota

- L'app LG xboom Buds è disponibile per LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 e LG Gram rilasciati dopo il 2025.
- Per alcuni modelli rilasciati nel 2025, verrà resa disponibile in sequenza tramite aggiornamenti futuri.

Guida alla pulizia del prodotto

Come pulire i gommini auricolari

Assicurarsi di pulire periodicamente i gommini auricolari per mantenerli puliti!

Se i gommini auricolari sono ostruiti, il suono o le prestazioni ANC di cancellazione attiva del rumore possono risultare ridotti!



Auricolari

Ⓐ Griglia dell'altoparlante



Gommino auricolare

1. Staccare il gommino auricolare dall'auricolare.
2. Eliminare i contaminanti (cerume, sebo, ecc.) dai gommini auricolari.

* Le sostanze estranee possono essere facilmente rimosse lavandole in acqua tiepida e i gommini auricolare possono essere riutilizzati dopo averli asciugati.

3. Rimontare il cappuccio di gomma con gli auricolari.

Precauzioni per la sicurezza

Avvertenze e avvisi per la sicurezza

Le seguenti "Precauzioni per la sicurezza" hanno lo scopo di prevenire pericoli o danni imprevisti, assicurarsi pertanto di leggerle attentamente.

Le Precauzioni per la sicurezza sono suddivise in 'Avvertenza' e 'Attenzione'.

⚠ **AVVERTENZA:** La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o la morte.

⚠ **Attenzione:** La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni leggere o danni al prodotto.

⚠ **Avvertenza**	• Non lasciar cadere il prodotto da altezze elevate. • Assicurarsi che il prodotto non entri a contatto con acqua, alcol o benzene. • Non conservare il prodotto in luoghi umidi o polverosi. • Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. • Gli auricolari sottoposti a test in condizioni di laboratorio controllate hanno un indice di protezione IPX4. Resistenti agli struzzi d'acqua. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnati. La custodia non è stata sottoposta a test per l'indice di protezione IPX4.

⚠ **Attenzione**	• Non smontare, modificare o riparare il prodotto. • Non collocare il prodotto vicino a sorgenti di calore eccessivo o materiali infiammabili. • L'utilizzo di un caricabatterie non compatibile potrebbe danneggiare il prodotto. • Mantenere i piccoli componenti del prodotto fuori dalla portata di neonati e bambini. • Assicurarsi che oggetti estranei non entrino a contatto con i connettori del caricabatterie (porta di ricarica della custodia e spina di alimentazione). La presenza di oggetti estranei nei connettori del caricabatterie può causare incendi o scosse elettriche. • I portatori di dispositivi medici impiantati devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo. • Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria integrata nel prodotto. • Il prodotto ha una batteria integrata, che non può essere sostituita o rimossa. • Se si sostituisce arbitrariamente la batteria o la si sostituisce in modo errato, potrebbe esplodere. • La batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni. • La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo. • Non smaltire arbitrariamente la batteria. Seguire la procedura prevista localmente per lo smaltimento delle batterie. • Al fine di prevenire consumi energetici non necessari, scollegare il dispositivo quando è completamente carico. Usare sempre una presa di alimentazione accessibile con facilità per ricaricare il dispositivo. • Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. • Non conservare o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m. • La sostituzione della batteria con una di tipo non corretto può compromettere la sicurezza (ad esempio nel caso di alcune batterie al litio). • Lo smaltimento delle batterie nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento meccanico o il taglio delle batterie può provocare un'esplosione. • L'esposizione delle batterie ad ambienti circostanti con temperature estremamente alte può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. • L'esposizione delle batterie a pressioni dell'aria estremamente basse può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. • Non gettare le batterie vecchie in modo inadeguato. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi. Il metodo di smaltimento può variare a seconda del Paese e della regione. Smaltire in modo adeguato.

Precauzioni durante l'uso del prodotto

Pulire il prodotto se è stato esposto a molto sudore.

Mantenere pulita l'area intorno agli auricolari.

Indossare gli auricolari per periodi di tempo prolungati può causare dolore, e se l'umidità permane all'interno delle orecchie per lungo tempo, può causare problemi alla cute.

Prevenzione dell’uso scorretto del prodotto

Per prevenire l’uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l’installazione del prodotto

- Non è possibile caricare dispositivi esterni con la porta USB.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
  - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non aprire o chiudere il coperchio della custodia di ricarica con forza eccessiva.
- Non inserire gli auricolari nella custodia di ricarica scambiando quello destro e quello sinistro.
  - Se si inseriscono gli auricolari invertiti e si chiude forzatamente il coperchio della custodia di ricarica, si può causare il guasto del prodotto.
- Assicurarsi che nella custodia di ricarica non entrino acqua o altri liquidi.
  - L’ingresso di liquidi nella custodia di ricarica può causare guasti.
- Prestare attenzione a non inserire sostanze estranee nella porta di ricarica o a non farle entrare in contatto con la porta di ricarica.

Verifiche da eseguire prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti sintomi durante l'uso del prodotto, controllare nuovamente. Potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Sintomo	Causa e soluzione
Il prodotto non si accende	• Verificare il livello della batteria e ricaricarla.
Non è possibile effettuare chiamate con gli auricolari	• Se lo smartphone non supporta la funzione vivavoce, non è possibile utilizzare la funzione di chiamata. • Verificare il livello della batteria e ricaricarla.
Non è possibile registrare gli auricolari nello smartphone	• Controllare lo stato di accensione aprendo il coperchio della custodia di ricarica. • Controllare che gli auricolari siano passati in modalità di ricerca. - Toccando e tenendo premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica, questi passano alla modalità di ricerca.
Gli auricolari sono stati sostituiti o sono presenti problemi di funzionamento (Ripristino delle impostazioni di fabbrica).	• Toccare e tenere premuto il touchpad sinistro o destro degli auricolari oltre 10 secondi con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica. - L'indicatore di stato sulla custodia di ricarica lampeggerà in rosso, a indicare che è in corso il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Riconnettere gli auricolari dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Appendice

Specifiche del prodotto

Generale	Descrizione
Consumo energetico	Disattivata: 0,3 W
Specifiche Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Batteria	Auricolare: 3,85 V / 70 mAh, ioni di litio Custodia di ricarica: 3,85 V / 475 mAh, ioni di litio
Tempo di riproduzione musicale degli auricolari e con custodia di ricarica	ANC disattivata: Fino a 11,5 e fino a 35 ore* ANC attiva: Fino a 8,5 e fino a 27 ore*
Tempo di ricarica	Auricolari: fino a un'ora Custodia di ricarica: Entro 2 ore e 30 minuti* Ricarica veloce: 5 minuti di ricarica consentono fino a 60 minuti di riproduzione* • Con ricarica cablata a temperatura ambiente
Tensione nominale di ingresso	Auricolare: 5 V ⎓, 140 mA Custodia di ricarica: 5 V ⎓, 750 mA

*Il tempo di utilizzo può variare a seconda dello smartphone collegato o delle funzioni utilizzate, delle impostazioni, della potenza del segnale, della temperatura di funzionamento, della banda di frequenza utilizzata e da altri metodi di utilizzo.

Temperatura di funzionamento	0 °C ~ +40 °C
Umidità di funzionamento:	5 % ~ 60 %
Dimensioni (mm)	• Auricolare: 25,3 mm (L) X 20,8 mm (P) X 23,9 mm (A) • Custodia di ricarica: 63,0 mm (L) X 32,8 mm (P) X 31,2 mm (A)
Gamma di frequenza	Da 2402 MHz a 2480 MHz

*La durata di utilizzo e il tempo di ricarica possono variare a seconda del dispositivo mobile o dell'adattatore di ricarica connesso, delle funzioni utilizzate, delle impostazioni, dell'intensità del segnale, della temperatura di funzionamento, della banda di frequenza e di altri metodi di utilizzo.

Informazioni sulla sicurezza

Prevenzione della perdita di udito



Se il volume della cuffia è troppo alto, è possibile subire una perdita permanente dell'udito. Regolare il volume su un livello sicuro. Può sembrare normale, ma se si ascoltano spesso suoni acuti che possono danneggiare l'udito, le orecchie nel tempo vi si abituano.

Se si avvertono ronzii nelle orecchie o le voci degli altri sembrano ovattate, smettere di ascoltare e farsi controllare l'udito. Più alto è il volume, più rapidamente di può danneggiare l'udito.

Gli esperti ti consigliano di fare quanto segue per proteggere l'udito.

- Limitare il tempo di utilizzo della cuffia a volumi elevati.
- Evitare l'abitudine di alzare il volume per non sentire i rumori forti intorno a sé.
- Se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze, abbassare il volume.

Per come impostare il limite massimo di volume del dispositivo connesso, fare riferimento al manuale dell'utente fornito con il dispositivo connesso.

Informazioni aggiuntive

Il marchio denominativo e loghi **Bluetooth**® sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.

Android, Google Play, il logo Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi di proprietà di Google LLC.

Esposizione alle frequenze radio

Questa cuffia stereo LG Bluetooth è un trasmettitore e ricevitore radio. Quando è in funzione, comunica con un dispositivo mobile dotato di funzionalità Bluetooth ricevendo e trasmettendo campi elettromagnetici (microonde) a frequenze radio (RF) nella gamma di frequenza da 2402 a 2480 MHz.

Precauzioni per la connessione Bluetooth

I seguenti ambienti influiscono sulla gamma e sulla ricezione dei segnali Bluetooth:

- Quando tra il dispositivo Bluetooth e il dispositivo connesso sono presenti pareti, oggetti in metallo, corpi umani o altri ostacoli
- Quando nelle vicinanze dei dispositivi utilizzati sono presenti apparecchi che utilizzano segnali sulla frequenza di 2.4 GHz (LAN wireless, telefoni wireless, forni a microonde ecc.).
- Quando si usa un dispositivo Bluetooth (TV, computer portatile ecc.) diverso dal telefono mobile, la qualità del suono può essere influenzata dalle specifiche e dalle prestazioni di tale dispositivo.

Informazioni sulla batteria

Una batteria ricaricabile ha una lunga durata, se trattata correttamente. Una nuova batteria o una batteria che non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo potrebbe avere una capacità ridotta le prime volte che viene utilizzata. Non esporre la batteria a temperature estreme, che non devono mai essere superiori a +50 o inferiori a -10. Per la massima capacità della batteria, utilizzarla a temperatura ambiente. Se la batteria viene usata a basse temperature, la sua capacità risulta ridotta. La batteria può essere ricaricata solo a temperature comprese tra 0 °C e +45 °C.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Simboli

⎓ : Corrente continua (CC).

Gli errori di ortografia o i contenuti imprecisi in questo manuale dell'utente sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte di LG Electronics.

Il livello di uscita torna automaticamente a un livello non superiore a RS1 quando il prodotto viene spento.

