

收听语音邮件

如果您的网络服务提供商支持此功能，则您的手机可以接收语音邮件。当手机收到新语音邮件时，屏幕上将显示符号。请问您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

小区广播

您可以查看栏目列表，并读取栏目内容（视当地网络情况而定）。

模板

您可以对模板进行查看、编辑和删除等操作。

设置

您可以对文本信息、语音邮件中心和小区广播进行相关设置。

情景模式

本手机有六种预设的模式：通用、静音、仅振动、户外、飞行模式和耳机。

工具

伪装呼叫

此功能激活后，您的手机将在设定的时间收到设置号码的伪装来电。

呼叫等待:若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以暂时保持当前的通话，接听新的来电。此功能需要网络支持。服务及资费详情请咨询您的网络服务提供商。
分钟提示:在通话过程中，手机每分钟都会发出提示音以提醒您通话的时间。您可以选择**开或关**。
自动重拨:当该功能设定为开时，您的手机在无法打通电话后将自动重拨这个号码。
发送双音多频:您可以选择**开或关**。

自动键盘锁

当您在待机模式下启动自动键盘锁后，如果在选定的时间内不对手机进行任何操作，键盘将自动锁定。

安全性

设置PIN码:如果启动该功能，手机开机时您需要输入SIM卡的PIN码。

手机锁:您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开机时，则每次开机时您都需要输入安全密码。如果您将手机锁设定为更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即锁定手机。

呼叫限制:您可以对所有拨出电话、拨出国际电话、国际漫游时拨出电话、所有来电和国际漫游时来电设置呼叫限制。选择启动，然后输入限制密码。有关此服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

固定拨号:您可以设置电话号码的拨打。这些号码有PIN2码的保护。

防盗手机追踪器:您可以选择设定防盗追踪和追踪使用的号码。当您的手机被盗并被放入新的SIM卡后，您的手机会自动用这个新的SIM卡发短信到您设置的追踪使用的号码上。

更改密码:您可以更改安全密码、PIN码、PIN2码及修改防盗追踪功能密码。更改PIN码时，必须先激活PIN码（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、电脑等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统,例如车载音响、安全设备等。
- 驾车时,不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当,则在安全气囊弹出时,您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制,并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
旅行充电器	X	○	○	○	○	○

计算器

您可以使用手机进行简单的加减乘除运算。

秒表

- 按**开始**键开始计时，按**记录**键记录时间。
- 按**停止**键确定一圈时间的记录。
- 按**重新设置**键复位。

单位换算器

可以对货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度这些单位进行换算。

世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间和大体方位。

SIM卡服务

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

公文包

闹钟

- 如果没有设置闹钟，请按**新建**键，选择**开**，输入闹钟的时间。
- 选择重复:一次、每天、周一至周五、周一至周六或选择工作日。
- 选择闹钟提示音、标题，按**保存**键。

省电模式

您可以选择关闭、仅限晚间或始终打开。

网络选择

自动

如果您选择“自动”，手机会自动选择您所在区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机是开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动

如果您选择“手动”，手机会搜索可用的网络列表并显示出来。您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，则您需要选择其他的可用网络。

首选网络

您可以设定手机注册网络时的首选网络列表。

恢复出厂设置

您可以通过选择该功能将手机恢复为预设配置。您需要输入安全密码以启动该功能。

内存状态

您可以查看SIM卡和手机的内存状态。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

- 警告**
 - 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
 - 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 产品的保养与维护**
 - 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。
 - 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
 - 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
 - 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾等事故的发生。
 - 切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有磁性的物品,这有可能影响磁条中存储的信息。
- 电器设备**
 - 所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能
 - 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未取得允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢内装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备可能对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。未经公务人员允许,请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您无需在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同,该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。为了最大程度地延长电池使用寿命,请使用LG电池和充电器。切勿拆卸电池组或将其短路。保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池组。在需要更换前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间,请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下或置于诸如浴室之类的高温环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

安全密码

- 此款手机默认的安全密码是0000。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款GS101型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 注意：
- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
 - “x”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
 - 上述“x”标示的部品符合EU RoHS 法规。－ 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器	10
电池	5

- * 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

备忘录

- 如果备忘录为空，请按**新建**键。
- 输入备忘录内容，按**选项**选择**保存**。
- 按上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按选项键选择查看。用左右键可以连续查看保存的其它备忘录内容。

设置

日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

Languages

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

屏幕

您可以对墙纸、背景灯时间、亮度、主屏幕快捷键和网络名称进行相关设置。

通话设置

呼叫转接:您可以选择以下呼叫转接类型：所有语音来电、遇忙时、无人接听时、无网络或关机时，也可以取消所有的呼叫转接。

接听模式:您可以选择用任意键或者仅发送键来接听电话。

发送本机号码:您可以选择以**网络设定、开或关**。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

- 警告**
 - 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
 - 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 产品的保养与维护**
 - 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。
 - 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
 - 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
 - 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾等事故的发生。
 - 切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有磁性的物品,这有可能影响磁条中存储的信息。
- 电器设备**
 - 所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能
 - 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未取得允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可使用。有关预定服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。
- 电子保修卡相关注意事项**
 - 尊敬的用户：欢迎并感谢您使用 GS101 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
 - 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
 - 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需要了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- * 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.01W/kg（10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可使用。有关预定服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 GS101 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
- 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需要了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

* 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

技术参数

标准

产品名称: GS101

系统: GSM 900 / DCS 1800

外部环境

最高: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

如有问题请拨打电话 *瞬间感动* LG售后



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘湾路2号
邮编：266107
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999



http://www.lg.com/cn