LG
Life's Good

SUOMI

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SXS JÄÄKAAPPI

Lue tämä omistajan käsikirja läpi ennen käyttöä ja säilytä se myöhempään käyttöä varten.

www.lg.com

Sisällysluettelo

Tunniste- ja ostotiedot — 2
Tärkeitä turvaohjeita — 2
Asennuspaikka — 5
Syöttövesiputken asennus (vain joissain malleissa) — 5
Osien tunnistaminen — 7
Automaattinen jääpalakone — 8
Jääpalalokeron käyttö (koskee vain joitakin malleja) — 8
Lisää tilaa (vain joissain malleissa) — 8
Pakastelokero (vain joissain malleissa) — 9
Kahden tähden osasto (vain joissain malleissa) — 9
Yleistä — 9
Ehdotus energian säästämiseksi — 10
Puhdistus — 10
Älykäs Diagnoosi (vain joissain malleissa) — 11
Vanhan laitteesi hävittäminen — 12

KÄYTTÖOHJEEN LISÄTIETOJA

Omistajan käsikirjan katseleminen.

Omistajan käsikirja on PDF-tiedostomuodossa ja se toimitetaan CD:llä.
Asenna Adobe Acrobat Reader katsoaksesi omistajan käsikirjaa tietokoneessasi.

1. Työnnä mukana toimitettu CD levyasemaan.
   Verkkosivu ilmestyy automaattisesti.
2. Napsauta verkkosivulla Omistajan käsikirjaa.
3. Katso omistajan käsikirjaa.

Jos verkkosivu ei avaudu automaattisesti, avaa Oma tietokone ja valitse sitten LG ja index.htm nähdäksesi Omistajan käsikirjan.

2-MFL67788701_POLISH.indd 1 2013.5.3 1:51:24 PM

Tunniste- ja ostotiedot

Tämän yksikön malli- ja sarjanumerot ovat jääkaappiyksikössä joko sisäkuoressa tai jääkaappiosaston takana. Numerot ovat yksilöllisiä tälle yksikölle, eikä niitä käytetä muissa yksiköissä. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitää ne tallessa pysyvinä tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tähän.

Ostopäivä	:	_____
Laitteen myyjä	:	_____
Myyjän osoite	:	_____
Myyjän puhelinnumero	:	_____
Mallinumero	:	_____
Sarjanumero	:	_____

⚠ Tärkeitä turvaohjeita

Ennen käyttöä tämä jääkaappi täytyy asentaa oikein ja sijoittaa tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan irrota jääkaappisi verkkojohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Tartu aina tiukasti kiinni pistokkeeseen ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.

Siirtäessäsi laitetta irti seinästä varo vetämästä sitä verkkojohdon yli tai vaurioittamasta sitä millään tavalla.

Kun jääkaappisi on toiminnassa, älä kosketa pakastinosaston kylmiä pintoja erityisesti kostein tai märin käsin. Iho saattaa tarttua kiinni erittäin kylmiin pintoihin.

Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteitä varten.

Älä koskaan koske verkkojohtoon märin käsin, koska saatat saada sähköiskun tai muita vammoja.

Älä koskaan vaurioita, käsittele, taivuta jyrkästi, vedä tai kierrä verkkojohtoa, koska viallinen verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Se myös kyseenalaistaa laitteen oikean maadoituksen.

Älä koskaan laita lasituotteita pakastimeen, koska sisällön jäätvessä laajeneminen saattaa rikkoa ne.

Älä koskaan laita sormiasi jääpala-automaatin jäälaatikon sisään. Jääpala-automaatin toiminta saattaa vahingoittaa sinua.

Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa. Pikkulapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Älä koskaan anna kenenkään kiivetä, istua, seiso tai roikkua virvokeosaston ovella. Tällainen toiminta voi vaurioittaa jääkaappia ja jopa kaataa sen aiheuttaen vakavia vammoja.

Älä käytä jatkojohtoa

Mikäli mahdollista liitä jääkaappi omaan pistorasiaansa estääksesi sitä aiheuttamasta yhdessä huoneiston muiden laitteiden tai valaisimien kanssa ylikuormitusta, joka saattaisi johtaa sähkövirran katkeamiseen.

Käsiksi pääsy virtapistokkeeseen

Jääkaappipakastin tulisi sijoittaa niin, että virtapistokkeeseen pääsee käsiksi ja voi irrottaa sen pistorasiasta nopeasti onnettomuuden tapahtuessa.

Verkkojohdon vaihto

Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen täytyy antaa valmistajan edustajan tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.

⚠VAROITUS

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sähköosien (lamppujen, kytkimien, säätimien jne.) läheisyydessä.

Pyyhi liika kosteus pois sienellä tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivät pääsisi mihinkään sähköosiin aiheuttamaan oikosulkua.

Älä koskaan käytä minkään pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyjä, karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emäksisiä nesteitä, tulenarkoja tai myrkyllisiä puhdistusnesteitä.

Älä koske jäätyneitä pintoja kostein tai märin käsin, koska kostea kohde tarttuu kiinni erittäin kylmiin pintoihin.

Varoitus lasten jäämisestä loukkuun

⚠VAARA : On olemassa vaara lasten jäämisestä loukkuun.

Purettaessa jääkaappia pakkauksesta, vie pakkausmateriaalit oven ulkopuolelle.

Lapset saattavat jäädä niihin loukkoon.

⚠VARO

Tätä laitetta saa käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai neuvoo heitä laitteen käytössä.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja ylläpitoa ilman valvontaa.

Älä säilytä

Älä säilytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähellä.

Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolitölkkejä, joissa on syttyvä ponneaine.

Maadoitus

Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa oikosulun esiintyessä, koska sähkövirta pääse kulkemaan maattolinjan kautta.

Sähköiskun mahdollisuuden estämiseksi tämä laite täytyy maattaa oikein.

Maadoitetun pistokkeen väärä käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun. Neuvottele valtuutetun sähköasentajan kanssa ja varmistu, että maatto-ohjeet on ymmärretty oikein tai jos epäilet, että laitetta ei ole maatettu kunnolla.

⚠VAROITUS

- VAROITUS: kytke vain juomavesiverkkoon. (Plumbing/Vesijohtotyyppiä varten)
- Täytä vain juomavedellä. (Non-Plumbing/vesijohdotonta tyyppiä varten)
- Vesisäiliö täytetään vain vesijohtovedellä.

⚠VARO

- Uusi letkusarja toimitetaan laitteen mukana ja sitä käytetään vanhan letkusarjan tilalle koska ne eivät ole kierrätettäviä.

Vanhan laitteen hävittäminen

Tämä laite sisältää nestettä (jäähdytysainetta, voiteluainetta) ja se on tehty osista ja materiaaleista, jotka ovat uusiokäyttöisiä ja/tai kierrätettäviä.

Kaikki pakkausmateriaalit tulisi lähettää keräysasemalle kierrätykseen. Ota yhteyttä kuntasi virastoon saadaksesi tarkempia tietoja paikallisesta kierrätyskeskuksesta.

Varmista ennen hävittämistä, etteivät mitkään putket laitteen takana ole vahingoittuneet.

⚠VAROITUS

- ⚠ Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.
- ⚠ Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittamia keinoja.
- ⚠ Älä vaurioita kylmänesteen kiertopiiriä.
- ⚠ Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittamaa tyyppiä.
- ⚠ Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotelkaa huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään jääkaapin osa vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulia tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on.

Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estämiseksi jääkaapin vuodon mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, käytetyn kylmäaineen määrästä. Huoneessa täytyy olla 1 m^2 jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä. Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

⚠VAROITUS

- Älä laita käsiäsi jääkoneeseen käytön aikana. Saatat vahingoittaa itseäsi.
- Älä säilytä jäätä (paloja) yli kahta viikkoa. Ne voivat aiheuttaa annostelijan toimintahäiriöitä jääpalojen juuttuessa yhteen.

⚠HUOMIO

- Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopuolelle. - On tulipalon tai sähköiskun vaara.
- Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle. - Näyttöön painetut kirjaimet voivat irrota.
- Poista kaikki vieras aine tai pöly pistokkeen nastoista. Mutta älä käytä märkää tai kosteaa liinaa pistokkeen puhdistamiseen, poista kaikki vieraat materiaalit tai pöly pistokkeen nastoista. - Muuten syntyy tulipalon tai sähköiskun vaara.

Asennuspaikka

Valitse hyvä sijainti

1. Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa sen käyttö on helppoa.
2. Vältä laitteen sijoitusta lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonvaloon tai kosteaan paikkaan.
3. Varmistaaksesi asianmukaisen ilmankierron jää-pakastinkaapin ympärillä jätä riittävästi tilaa kaapin molemmille sivuille ja yläpuolelle sekä vähintään 2 tuumaa (5 cm) kaapin taakse.
4. Tärinän välttämiseksi laitteen tulee seistä vaakatasossa.



5. Älä asenna laitetta alle 5°C lämpötilaan. Se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.
6. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttösovelluksiin, kuten kauppojen henkilökunnan keittiöihin, toimistoihin ja muihin työympäristöihin, maataloihin ja hotellien, motellien ja muiden majoitustyyppisten ympäristöjen vieraille, B&B (bed and breakfast) tyyppisiin ympäristöihin ja vastaaviin ei-vähittäissovelluksiin.


Syöttövesiputken asennus (vain joissain malleissa)

Ennen asennusta


- Jääpala-automaatti vaatii toimiakseen 147 ~ 834 kPa (1,5 ~ 8,5 kgf/cm^2) vedenpaineen. (Silloin tavallinen pahvimuki täyttyy 3 sekunnissa).
- Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm^2) ja jää sen alle, täytyy hankkia erillinen painepumppu syöttämään tulovettä jääautomaatille kylmän veden annostelijalle.
- Pidä tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissä tai sen alle, ja varo taivuttamasta letkua. Yli 8 metriä pitkä letku saattaa aiheuttaa tuloveden syöttöhäiriöitä vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.
- Asenna tulovesiletku paikkaan, johon ei kohdistu lämpöä.
- Katso ohjeet vedensuodatinsarjan asennuksesta.
- Huolehdi, että vesiputken väri on vastaava.
- Tutki ennen käyttöä mahdollinen vuoto näissä kohdissa.
- LG Takuu ei kata VESIJOHDON ASENNUSTA.
- Vedensyöttöön liittyvät kulut ovat asiakkaan kustannuksia, elleivät ne sisälly toimitusmaksuun (katso toimitussopimus myyjän kanssa)
- Ota tarvittaessa asennusta varten yhteyttä putkiasentajaan tai valtuutettuun asentajaan.
- Jos vettä vuotaa virheellisen asennuksen takia, ota yhteyttä asentajaan.


⚠ VAROITUS


- Älä koskaan työnnä kättä tai muuta esinettä jääkouruun, koska tämä saattaa vaurioittaa annostelijan osia tai aiheuttaa vammoja käteen.
- Jos jää on värjäytynyt, lopeta annostelijan käyttö ja soita huoltoliikkeeseen.
- Älä koske terää ① ⓐ, koska se voi vahingoittaa kättä.
- Älä koskaan laita käsiä jääkoneen sisään toiminnan aikana. Se voi aiheuttaa vammoja ②.
- Älä anna lasten roikkua jään annostelijasta tai jään säilytyslokerosta. Se saattaa aiheuttaa vammoja.



Osien nimitykset








HUOMAUTUS

- Jos toteat joidenkin osien puuttuvan yksiköstäsi, ne saattavat olla sellaisia osia, joita on muissa malleissa.

Automaattinen jääpalakone

Automaattinen jääpalakone



- Automaattinen jääpalakone tekee automaattisesti 6 jääpalaa kerrallaan, 50 – 60 palaa vuorokaudessa. Tämä määrä saattaa vaihdella riippuen olosuhteista, kuten ympäristön lämpötilasta, oven avaamisista, pakastimen kuormituksesta jne.
- Jääpalojen valmistus pysähtyy, kun jääpalalaatikko tulee täyteen.
- Jos et halua käyttää automaattista jääpalakonetta, aseta jääpalakoneen kytkin OFF (POIS) -asentoon. Jos haluat ottaa automaattisen jääpalakoneen käyttöön uudelleen, siirrä kytkin ON (PÄÄLLÄ) -asentoon.

⚠ VAROITUS


- Jään varastolokeroon putoamisesta syntyvä ääni on normaalia, eikä johdu viasta.
- Älä paina testipainiketta jatkuvasti, kun lokero on täynnä jäätä tai vettä – Vesi saattaa vuotaa yli tai jää voi tukkiutua.
- Kun astiaa ei ole asennettu, jääkone ei toimi.

- Älä laita käsiäsi jääkoneeseen käytön aikana. Saatat vahingoittaa itseäsi.
- Älä säilytä jäätä (paloja) yli kahta viikkoa. Ne voivat aiheuttaa annostelijan toimintahäiriöitä jääpalojen juuttuessa yhteen.

Jääpalalokeron käyttö (koskee vain joitakin malleja)


Jääpalakoneen kori


- Kun et käytä jääpalakonetta, ota jääpalakori ① pois, sammuta jääpalakone kytkimestä ja poista kaikki jäät jääastiasta.
- Kun käytät jääpalakonetta, irrota jääpalakori ovesta ja aseta se oven koriin tai toiseen paikkaan ja käynnistä jääpalakone ②.



Lisää tilaa (vain joissain malleissa)

Lisätilan saamiseksi voit säilyttää ruokia jääpalalokerossa jääpalasäiliön sijaan, ja irrota jääpalakoneen kansi.
Pakastimen ilmoitettu säilytystila on laskettu "jääpalalokero" paikallaan ja "jääpalakoneen kansi" irrotettuna.



Jääpalalokero


jääpalakoneen kansi

Pakastinosasto (vain joissain malleissa)

Jos suuri määrä elintarvikkeita on asetettava pakastimeen.

- Pakastimen hylly voidaan irrottaa laitteesta ja ruokaa voidaan pinota suoraan hyllylle tai pakastinlokeron alaosaan.
- Pakastin on varustettu hyllykannella elintarvikkeiden suuren määrän maksimoimiseksi. Ja hylly on myös hyödyllinen vesiperäisten lihojen ja puolinestemäisten ruokien säilyttämiseen.



Kahden tähden osasto (vain joissain malleissa)

- Kaksi tähteä tarkoittaa, että lämpötila osiossa on -12°C~ -18°C.
- Pakastinelintarvikkeita lyhytaikaiseen säilytykseen.

Yleistä

Lomien aikana

Haluat todennäköisesti jättää jääkaappi päälle keskipitkien lomien ajaksi. Aseta pakastuskelpoiset elintarvikkeet pakastimeen pidentääksesi niiden käyttöikää. Jos et aio pitää jääkaappia päällä, poista kaikki elintarvikkeet, irrota virtajohto, puhdista sisäpuoli huolellisesti ja jätä kaikki ovet AUKI välttääksesi hajun muodostumisen. Kun et käytä veden tai jään annostelijaa, sulje vesihana. - Muuten vesi saattaa vuotaa.

Sähkökatko

Useimmat sähkökatkokset korjataan tunnissa tai kahdessa eivätkä vaikuta jääkaappisi lämpötiloihin. Sinun pitäisi kuitenkin minimoida oven avausten määrä, kun virta on poikki.

Jos tuotteessa on LED-lamppu, älä pura lampun suojusta ja LED -lamppua itse.
- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Jos muutat

Poista tai kiinnitä kaikki irralliset esineet jääkaapin sisällä tukevasti. Kierrä kaikki tasapainotusruuvit alustaan päin niiden vahingoittumisen välttämiseksi.

Antikondensaatioputki

Jääkaappiosaston ulkoseinä voi joskus lämmetä, varsinkin juuri asennuksen jälkeen. Älä huolestu. Tämä johtuu antikondensaatioputkesta, jonka läpi pumpataan kuumaa jäähdytysainetta estämään "hikoilua" kaapin ulkoseinällä.

⚠ VAROITUS

- Käytä vain valmistajan tai huoltoliikkeen toimittamia LED-lamppuja.
- Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
  - Voit aiheuttaa tulipaloriskin, toimintahäiriön ja/tai henkilövahingon. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen toimintahäiriön sattuessa.

⚠ VAROITUS

- Älä säilytä esineitä laitteen päällä.
  - Kun avaat tai suljet ovea, esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.
- Älä työnnä käsiä laitteen pohjan alle.
  - Kaikki terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä jätä jääkaapin ovia auki kun jääkaappi on valvomatta, äläkä anna lasten tunkeutua jääkaapin sisälle.
  - Lapsilla on riski joutua puristuksiin ja saada vakavia henkilövahinkoja matalan lämpötilan takia.
- Älä anna lasten astua laatikoiden kansille.
  - Se voi rikkoutua ja aiheuttaa liukastumisvaaran.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

Ehdotus energian säästämiseksi

- Älä pidä ovea auki pitkään, sulje ovi nopeasti.
- Liian suuren ruokamäärän säilyttäminen ei ole suositeltavaa. Kunnolliselle ilmanvaihdolle tulee jättää riittävästi tilaa.
- Älä aseta jääkaapin lämpötilaa alemmaksi kuin tarvitaan.
- Anna kuuman ruoan jäähtyä ennen kuin sijoitat sen jääkaappiin. Kuuman ruuan asettaminen jääkaappi-pakastimeen voi vaikuttaa muuhun ruokaan, ja lisätä energiankulutusta.
- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Kylmän ilman esteetön kierto ylläpitää sopivaa lämpötilaa.
- Älä avaa ovea turhaan ja usein toistuvasti. Oven avaaminen päästää lämpimän ilman sisään jääkaappi-pakastimeen ja aiheuttaa lämpötilan kohoamisen.
- Valmistajan toimittamien hyllyjen, korien ja laatikoiden kokoonpano on energiansäästön kannalta tehokkain.

Puhdistus

On tärkeää pitää jääkaappisi puhtaana haitallisten hajujen välttämiseksi. Läikkynyt ruoka pitäisi pyyhkiä heti, koska se saattaa hapottua ja muoviosien pintaan jäädessään aiheuttaa värjäytymistä.

Ulkokuori

Käytä haaleaa mietoa saippualiuosta tai tiskipesuainetta puhdistaaksesi jääkaappisi kestävän pinnan. Pyyhi puhtaalla, kostealla kankaalla ja kuivaa lopuksi.

Sisusta

Suosittelemme säännöllistä puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa.

Puhdistuksen jälkeen

Varmista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, eikä pistoke ylikuumentunut, ja että pistoke on kunnolla työnnetty seinäpistorasiaan.

⚠ VAROITUS

Irrota aina virtajohto seinäpistorasiasta ennen puhdistusta sähkölaitteiden (lamput, kytkimet, säätimet jne.) lähellä. Pyyhi liiallinen kosteus pesusienellä tai kankaalla estääksesi veden tai liuoksen pääsyn sähköosien sisään ja aiheuttamasta sähköiskua. Älä koskaan käytä metallisia hankaustyynyjä, harjoja, karkeita hiovia puhdistusaineita, voimakkaita emäksisiä liuoksia, tulenarkoja tai myrkyllisiä puhdistusnesteitä mihinkään pintoihin. Älä koske jäätyneitä pintoja kosteilla tai märillä käsillä, koska kostea esine tarttuu erittäin kylmiin pintoihin.

2-MFL67788701_POLISH.indd 10 2013.5.3 1:51:35 PM

Älykäs diagnoosi (vain joissain malleissa)

Smart Diagnosis™

Jos sinulla on ongelmia jääkaappisi kanssa, sillä on kyky välittää dataa puhelimesi kautta LG huoltoliikkeeseen. Tämä antaa sinulle kyvyn puhua suoraan koulutetuille asiantuntijoillemme. Asiantuntija tallentaa siirretyt tiedot laitteesta ja käyttää niitä analysoidakseen ongelman tarjoten nopean ja tehokkaan diagnoosin.

Jos sinulla on ongelmia jääkaappisi kanssa, soita LG huoltokeskukseen. Käytä Smart Diagnosis -ominaisuutta, kun LG asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa tekemään niin. Kuulemasi lähetysäänet ovat normaaleja ja ääni samanlainen faksilaitteen lähetysääni.

Smart Diagnosista ei voida aktivoida, jos jääkaappisi virtaa ei ole kytketty. Jos jääkaappisi ei kykene käynnistymään, on vianmääritys on tehtävä ilman Smart Diagnosista.

Smart Diagnosis™ Asiakaspalvelukeskuksen kautta


Smart Diagnosis-järjestelmän käyttö

Soita ensimmäiseksi LG huoltokeskukseen. Käytä Smart Diagnosis -ominaisuutta vain, kun LG asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa sinua tekemään niin.

1. Lukitse näyttö. Voit lukita näytön painamalla pitämällä painettuna Lock-painiketta (Lukko) kolmen sekunnin ajan. (Jos näyttö on ollut lukittuna yli viisi minuuttia, sinun täytyy poistaa lukitus ja sitten lukita se uudelleen.)



2. Avaa jääkaapin oikea ovi.



3. Pidä puhelimen suukappaletta jääkaappisi oven oikeaan saranaan sijoitetun kaiuttimen edessä, kun asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa sinua tekemään niin.



4. Paina ja pidä Freezer Temperature-painiketta painettuna kolme sekuntia ja painamista jatkaen pidä puhelinta kaiuttimen lähellä.

5. Kun kuulet kolme piippausta, vapauta Freezer Temperature -painike.

6. Pidä puhelinta paikallaan, kunnes äänisignaalilähetys on loppunut. Tämä kestää noin 3 sekuntia, ja näyttö aloittaa "lähtölaskennan". Kun "lähtölaskenta" on ohi ja äänisignaali on loppu, jatka keskustelua asiantuntijan kanssa, joka voi nyt auttaa sinua käyttämään lähetettyjä tietoja vianmääritykseen.

HUOMAA

- Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi pidä puhelinta paikallaan äänisignaalin lähetyksen aikana.
- Jos asiakaspalvelukeskuksen edustaja ei kykene vastaanottamaan tarkkaa lähetystä, sinua voidaan pyytää lähettämään se uudestaan.
- Puhelun aluekohtaisesti laatuerot voivat vaikuttaa toimintoon.
- Käytä kotipuhelinta paremman viestinnän takaamiseksi, mikä parantaa palvelun laatua.
- Huono äänenlaatu voi heikentää tiedonsiirron puhelimesta koneeseen, mikä voi aiheuttaa sen, ettei Smart Diagnosis toimi kunnolla.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

2-MFL67788701_POLISH.indd 11 2013.5.3 1:51:36 PM