



Tócame

MANUAL DEL PROPIETARIO

MODELO : FM37

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato.

Guárdelo como referencia para el futuro.

Los diseños y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de Garantía.





PRECAUCIÓN
NO ABRIR, EXISTE RIESGO
DE DESCARGA ELÉCTRICA.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA POSTERIOR) NO EXISTE NINGUNA PIEZA EN EL INTERIOR UTILIZABLE POR EL USUARIO. ASIGNE LAS TAREAS DE REPARACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Aviso

- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Precaución

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños de poca edad ni por personas enfermas sin supervisión.
- Debería vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Este producto ha sido fabricado en cumplimiento con los requisitos de radio interferencias y la DIRECTIVA EUROPEA 89/336/EEC, 93/68/EEC y 73/23/EEC.



Disco extraíble

Puede copiar y almacenar archivos en el Explorador de Windows.

USB 1.1 y 2.0

El usuario puede descargar archivos a gran velocidad. (USB 2.0 de alta velocidad)

Recepción FM (opción según modelo)

Con la característica de selección de frecuencia automática, el usuario puede escuchar cómodamente emisoras de radio FM.

Sonido LG 3D

Los efectos de sonido 3D, los tonos bajos y el sonido de baja frecuencia proporcionan una calidad de sonido superior.

Visor de texto

La función visualizador de texto resulta muy cómoda para escuchar música o estudiar un idioma extranjero.

Visualizador de imagen

Con el visualizador de imagen, el usuario puede ver las fotografías almacenadas, y con el visualizador de texto, el usuario puede leer letras de canciones o libros electrónicos.

LCD TFT a color de 2,4"

Las fotos y vídeo se reproducen vívidamente en todo detalla en la LCD TFT portátil de 260 000 colores.

Pantalla táctil

Puede navegar por los menús y utilizar las funciones del reproductor de MP3 tocando la pantalla LCD.

Reproducción de varios archivos

- Música: MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF
- Video: LG AVI / LG WMV (El reproductor únicamente puede reproducir los archivos de vídeo descargados mediante LG Media Center.)
- Fotos: JPG
- Texto: TXT

Modo dispositivo multimedia (MTP) / Modo disco extraíble (MSC)

¿Qué es el modo dispositivo multimedia (MTP)?
MTP equivale a la sigla en inglés de Media Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de medios). MTP se aplica a la última tecnología definida por Microsoft para ofrecer compatibilidad con los dispositivos multimedia.

- SO Windows XP/SP1 o superior, Reproductor de Windows Media 10 o superior
- Para utilizar el modo MSC, selecciónelo en el menú Conf. de conexión del PC.
- Si el sistema operativo de Windows no es compatible con el MTP, el reproductor funcionará en el modo MSC aunque el reproductor esté configurado en modo MTP (seleccione el modo MSC para el USB en el menú de configuración para Windows 98 SE/ME).

¿Qué es el modo disco extraíble (MSC)?

MSC equivale a la Clase de almacenamiento masivo. El dispositivo en modo MSC funciona como una memoria portátil.



ÍNDICE

Antes del uso

| | |
|--|---|
| Consejos prácticos de seguridad | 5 |
| Información general acerca del reproductor | 6 |
| Nombre de cada componente | 7 |

Instalación

| | |
|---|-------|
| Instalación del software | 8-11 |
| Conexión al ordenador | 12-14 |
| Conversión de un archivo de vídeo | 15 |
| Actualización del firmware | 16 |
| Recarga del reproductor MP3 | 17 |

Funcionamiento

| | |
|--|-------|
| Funcionamiento básico | 18 |
| Pantalla de reproducción de cada modo | 19-21 |
| Ajuste inicial del menú Inicio | 22 |
| Reproducción de música | 23-27 |
| Reproducción de vídeos | 28-31 |
| Visualización de archivos de fotos | 32-34 |
| Escuchar la radio FM (Opcionales según modelo) | 35-38 |
| Visualizar texto | 39-41 |
| Comprobación de todos los archivos / Juegos | 42 |
| Menú SETUP | 43-45 |
| Grabación | 45 |

Referencia

| | |
|-------------------------------|-------|
| Resolución de problemas | 46 |
| Especificaciones | 47-48 |

Consejos prácticos de seguridad

Siga las instrucciones de seguridad atentamente para reducir el riesgo de accidentes o daños al equipo.

Las instrucciones de seguridad están divididas en Advertencia y Atención:

Conserve este manual en un lugar de fácil acceso.



Aviso

No seguir las instrucciones podría provocar la muerte o daños serios.



Precaución

No seguir las instrucciones podría provocar accidentes o daños leves.



Avisos



Mantenga este producto alejado de fuentes de calor.



Tenga en cuenta que el reproductor puede funcionar mal en un entorno electrostático.



Utilice el adaptador de ca/cc que se suministra con el producto por motivos de seguridad.



No escuche música durante mucho tiempo. Puede dañar su oído.



Desconecte el adaptador de ca/cc y el cable en caso de producirse rayos o tormentas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o fuego.



No utilice este producto mientras conduce.



No introduzca objetos metálicos (horquillas o varillas de metal) ni inflamables en el producto. Tampoco deje caer objetos de este tipo sobre el producto.



Precaución



No coloque el reproductor cerca de un imán ni dentro del campo magnético.



No deje caer objetos sobre el producto ni le dé golpes.



Limpie el producto con un paño suave.



No opere el producto en áreas cercanas al agua, muy polvorientas o con presencia de hollín.



No desmonte, repare ni modifique el producto.



No desconecte el cable USB durante el funcionamiento del reproductor tras conectar el MP3. a su PC mediante el cable USB. De lo contrario podría experimentar una pérdida de datos.



Realice una copia de seguridad de los datos importantes (tenga en cuenta que el fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos importantes provocada por un fallo del usuario).



No coloque objetos sobre el producto.

Conversión de un archivo de vídeo

El reproductor MP3 sólo puede reproducir archivos de vídeo descargados con LG Media Center.

Para obtener detalles acerca de la descarga, consulte el menú Ayuda [Conversión de archivo de vídeo] en LG Media Center.

Conf. de conexión del PC

Modo dispositivo multimedia (MTP)

Deberá descargar los archivos de música por medio de LG Media Center, Windows Media Player 10 ó superior.

Deberá descargar los archivos de vídeo, fotos y texto por medio de LG Media Center.

Puede copiar archivos de datos en la carpeta Datos. (No es posible visualizar la carpeta Datos en su reproductor MP3.)

Modo disco extraíble (MSC)

Puede copiar el archivo de Medios en el Disco extraíble. (Pero debe descargar los archivos de vídeo con LG Media Center.)

Suministro de energía mediante USB

- Si el nivel de batería es bajo al conectar el reproductor MP3 a su PC mediante el cable USB, el reproductor puede tardar varios minutos en conectarse.
- Si la batería estuviera totalmente descargada, la LCD se apagaría durante algunos minutos, incluso durante la conexión.
- Si su PC está detenido también lo estará el reproductor MP3.
- Si su reproductor MP3 está detenido la LCD se apagará y cesará el proceso de carga. Después de una hora, el reproductor MP3 se apagará automáticamente.


Contenido del paquete



Reproductor MP3



Cable USB



Adaptador de ca/cc



Auriculares de uso general



Guía de configuración rápida




CD de software (Incluido en detalle en el manual)

- Las imágenes aquí insertadas son meros ejemplos para que los usuarios entiendan de forma más fácil y podrían ser distintas del producto final.
- Los contenidos de este producto pueden someterse a cambios sin previo aviso para aplicar mejoras funcionales.
- La función de radio es opcional y podría no aparecer en todos los modelos.
- Puede que no se suministre un adaptador de CA con todos los modelos.
- Contacte con uno de los centros de asistencia que aparecen en la guía de instalación rápida para adquirir un adaptador de CA.

Opcionales según modelo

| Nombre del modelo | Radio fm | Adaptador de CA |
|-------------------|----------|-----------------|
| MF-FM37S | O | X |
| MF-FM37E | X | X |
| MF-FM37F | O | O |
| MF-FM37Y | X | O |

Nombre de cada componente



1 Toma de micrófono / Botón REINICIAR

2 Botón Grabación (REC)

3 Toma de auriculares

4 Puerto USB

5 LCD (*Pantalla táctil)

6 • Interruptor de encendido/apagado (⏻)

• Interruptor Hola (Retener) (🔒)

* Precauciones sobre la utilización de la pantalla táctil

- Utilice la pantalla táctil con las manos limpias y secas.
 - En un entorno húmedo, seque la humedad de la pantalla táctil antes de utilizarla.
- No pulse la pantalla táctil demasiado fuerte.
 - Si utiliza demasiada fuerza, se podría dañar el sensor de la pantalla táctil.
- Toque el punto que desee para escoger una función.
- Cuidado con el material conductor de electricidad, como los objetos metálicos, en la pantalla táctil. Podrían darse errores.



Instalación del software

Antes de instalar el software

Compruebe las especificaciones de su PC antes de utilizar el reproductor.

Requisitos mínimos del sistema

- Unidad de CD-ROM
- CPU Pentium III o superior/memoria de 128 MB o superior
- 300 MB de espacio libre en disco duro, modo 800 X 600
- Tarjeta de vídeo de alta densidad de color (16 bits) o nivel superior, tarjeta de sonido

Entorno de funcionamiento

El modo MTP es aplicador a PCs equipados con Windows XP (SP1) o versiones superiores del SO, o con Windows Media Player 10 ó superior. Para sistemas operativos de versiones inferiores, se aplica el modo MSC.

Reproductor de Windows Media 10

- El usuario puede descargar el archivo utilizando el menú Sincronizar con Reproductor de Windows Media 10.
- Para obtener más información, consulte el menú Ayuda del Reproductor de Windows Media 10.

LG Media Center

- Windows 2000/XP
- Windows Media Player 10 o superior / Internet Explorer 6.0
- El Reproductor de Windows Media o Internet Explorer se instalará automáticamente durante la instalación de LG Media Center. La conexión a Internet debe estar activa para poder instalar Internet Explorer.
- Se recomienda el uso del LG Media Center para el modo MTP.

Acerca de LG Media Center

El programa LG Media Center es un programa integrado de gestión de datos desarrollado especialmente para que los usuarios utilicen de manera más cómoda el reproductor MP3.

Funciones de LG Media Center

El usuario puede gestionar de manera eficiente los archivos de música, vídeo, fotografía y texto a través de la regla de Biblioteca de medios y descargarlos en el reproductor MP3.

Menú Servicio de contenido

- Tienda de música: Servicio de compra de música, Transmisión por secuencias
- Difusión de medios: Compra de servicio de difusión de música, vídeo (servicio basado en periodos)
- Para obtener más información, consulte el menú del programa o visite www.lgand.co.kr.

Instalación del software

Instalación del LG Media Center


1 Inserte el CD del programa de operación en la unidad de CD-ROM.

2 Seleccione [LG Media Center].



3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



4 Lea el Contrato de licencia. Seleccione la casilla de verificación y haga clic en el botón [Next].




5 Seleccione la ruta de instalación y haga clic en el botón [Next].



6 Haga clic en el botón [Install] para iniciar la instalación.



7 Después de completar la instalación, haga clic en el botón [Finish].



8 Haga clic en [Start] ⇒ [All Programs] ⇒ [LG Media Center] ⇒ [LG Media Center] para iniciar el programa.




Durante la instalación de LG Media Center, el usuario puede instalar el Reproductor de Windows e Internet Explorer para el entorno de operación.

Instalación del software

Instalación del controlador de dispositivo MSC para Win98SE

- 1 Ejecute LGE203053 inst.bat dentro de la carpeta Controladores ⇒ Win98SE del CD-ROM.
- 2 Reinicie el ordenador y conecte el reproductor MP3 al puerto USB.
- 3 El controlador del dispositivo instalado puede utilizarse como un disco portátil en el Explorador de Windows.
- 4 Compruebe el estado de instalación en Propiedades del sistema tal y como se indica a continuación.



Instalación de Adobe Acrobat Reader

- 1 Inserte el CD del programa de operación en la unidad de CD-ROM.
- 2 Seleccione [Adobe Acrobat Reader].



- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Visualización de manual

- 1 Inserte el CD del programa de operación en la unidad de CD-ROM.
- 2 Seleccione [Manual].



- 3 Puede consultarlo en el manual.




Debe instalar el programa Adobe Acrobat Reader para leer el manual.

Conexión del cable USB

1 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto USB del reproductor.

- Compruebe que ambos extremos del cable estén conectados correctamente.



2 Si el dispositivo USB es reconocido con normalidad una vez conectado el cable, el mensaje "USB connected" y la versión del firmware aparecerán en la LCD.

3 Si se realiza una conexión correcta, aparecerá el icono en la barra de tareas del ordenador.

- La forma del icono de la barra de tareas puede variar en función del sistema operativo del ordenador.

Notas

- El reproductor MP3 podría no funcionar correctamente si tiene otros dispositivos USB conectados al PC.
- No puede utilizar la pantalla táctil cuando esté conectado el dispositivo USB.

Desconexión del cable USB

Modo dispositivo multimedia (MTP)

Desconecte el cable USB del PC tras comprobar si existen transferencias activas de archivos.

Si así fuera, desconecte el cable una vez finalizada la transferencia.

Modo disco extraíble (MSC)

Esta función es para quitar de manera segura el reproductor del ordenador tras una descarga o carga de archivos.

- 1 Haga doble clic en el icono Quitar hardware con seguridad en la barra de tareas del ordenador.
- 2 Haga clic en el botón [Stop] cuando aparezca la ventana.



3 Haga clic en el botón [OK].



- 4 Cuando aparezca el mensaje que le indica que ya puede retirar con seguridad el almacenamiento masivo USB, extraiga el reproductor del ordenador.
 - Si el cable USB está desconectado durante el proceso de almacenamiento o eliminación del archivo, podría experimentar una pérdida de datos.

Descarga de archivos


– modo MTP

El reproductor será reconocido como dispositivo móvil, no de almacenamiento masivo, e interactuará con Windows Media Player 10 ó superior.



- 1 Compruebe si el dispositivo está conectado a través del modo MTP.
 - [Ajustes] en el menú Inicio ⇒ [General] ⇒ [Ajuste de conexión al PC] ⇒ [Dispositivo de medios (MTP)]
- 2 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto USB del reproductor.
 - Compruebe que ambos extremos del cable estén conectados correctamente.
- 3 Aparece la ventana "MTP Media Player" en el PC.
 - 1) a. "Synchronize media files to this device" ⇒ "OK"




b. "Manual" ⇒ "Finish"



c. Arrastre los archivos de sincronización a la ventana izquierda.




d. Haga clic en el botón "Start Sync."



2) a. “No realizar ninguna acción” ⇒ “OK”




b. Haga clic en el botón “LGE MTP PLAYER-FM37”.




- Carpeta de datos: Usted puede cargar o descargar todos los archivos de datos.
- Carpeta de medios: Sólo puede descargar el archivo compatible con Windows Media Player 10 ó superior.

4 Arrastre el archivo que desea copiar a la unidad multimedia portátil.



Descarga de archivos – modo MSC

- 1 Compruebe si el dispositivo está conectado a través del modo MSC.
 - [Ajustes] en el menú Inicio ⇒ [General] ⇒ [Ajuste de conexión al PC] ⇒ Disco extraíble (MSC)
- 2 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto USB del reproductor.
 - Compruebe que ambos extremos del cable estén conectados correctamente.
- 3 Compruebe que se ha agregado una nueva unidad en el Explorador de Windows del ordenador.
 - El nombre de la unidad puede variar según el sistema operativo.
- 4 Arrastre el archivo que desea copiar hacia la unidad de disco extraíble.



- La desconexión del cable USB mientras se copia el archivo podría provocar un mal funcionamiento del reproductor.
- El reproductor se cargará mientras esté conectado al ordenador a través del cable USB.
- Descargue archivos de vídeo de LG Media Center
- Descargue los archivos aplicables a JANUS DRM por medio del Windows Media Player 10 ó superior, o LG Media Center (sólo en modo MTP).
- Descargue los archivos aplicados por DRM de XSync a través de LG Media Center.

Descarga de archivos - LG Media Center


Puede descargar los archivos que desee del reproductor a través de LG Media Center. Para obtener más detalles, consulte el menú de Ayuda de LG Media Center.

- Puede ver los archivos descargados en las carpetas Music, Video, Photo o Document.
- El archivo OGG sólo se admite en modo MSC.


1 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto USB del reproductor.

- Compruebe que ambos extremos del cable estén conectados correctamente.


2 Ejecute LG Media Center y haga clic en [Add Library](Agregar biblioteca).




3 [Add file] ⇒ Selección del archivo de descarga (ej.: archivo de música) ⇒ [Start] ⇒ [OK] ⇒ [Close]




4 [Music] ⇒ [Send to the Connected Device] (Enviar al dispositivo conectado)



5 Arrastre los archivos mediante [Send to the Connected Device] (Enviar al dispositivo conectado)




6 Haga clic en [Transmission Waiting List] ⇒ [Start sync].




Conversión de un archivo de vídeo

El reproductor MP3 sólo puede reproducir archivos de vídeo descargados con LG Media Center. Para obtener detalles sobre la descarga, consulte [Conversión de archivo de vídeo] en el menú Ayuda de LG Media Center.

- 1 Ejecute LG Media Center y haga clic en [Vídeo].
- 2 Ejecute LG Media Center y haga clic en [Add Library](Agregar biblioteca).



- 3 [Add file] ⇒ Selección del archivo de descarga (ej.: archivo de música) ⇒ [Start] ⇒ [OK] ⇒ [Close]




- 4 Selección del archivo de descarga ⇒ [Tools] ⇒ [Advanced Tools] ⇒ [Convert Format]





- Puede agregar otro archivo de vídeo presionado [Add file] en el menú "Add to the Media Library".
- Puede eliminar el archivo de vídeo presionado [Cancel selection] tras seleccionarlo en el menú "Add to the Media Library".

- 5 Compruebe el archivo de vídeo y seleccione el Modelo, Resolución y Salida en el menú [Convert Format] (Convertir formato).



- 6 Haga clic en [Iniciar](Start).
- Se ha convertido el archivo de vídeo.



- Una vez convertido, compruebe la ubicación del archivo de vídeo.
- Para obtener más detalles, consulte el menú de Ayuda de LG Media Center.

Actualizar firmware automáticamente

Conecte el reproductor al ordenador en el que esté instalado LG Media Center para descargar una nueva versión de firmware.


- Funciona únicamente en un ordenador con conexión a Internet.
- Realice copias de seguridad de sus datos antes de actualizar, o podría perderlos.

- 1 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador con LG Media Center instalado y el otro extremo al puerto USB del reproductor.
- 2 LG Media Center comparará las versiones de firmware del reproductor y el servidor. Si detecta una nueva versión de firmware, pregunta al usuario si desea actualizar la versión.
- 3 Haga clic en el botón [OK] para copiar el nuevo firmware en el reproductor MP3.
- 4 Durante la actualización, se copiará una nueva versión de firmware en el reproductor MP3.
- 5 Para quitar de manera segura el dispositivo, extraiga el cable USB. (En modo MSC)
- 6 Cuando aparezca el mensaje "Firmware Upgrade?", haga clic en el botón REC.
- 7 Aparecerá la barra de progreso de actualización del firmware. Una vez completada la actualización, la alimentación se desconectará automáticamente.
 - Espere hasta que se active automáticamente la alimentación.
- 8 Encienda el reproductor de MP3 y compruebe la versión actualizada del firmware.
 - Puede comprobar la versión del firmware en el menú Inicio [Ajustes] ⇒ [General] ⇒ [Información del sistema]

Actualizar firmware manualmente

El usuario puede actualizar el firmware para agregar o cambiar funciones del reproductor y para aplicar mejoras funcionales.

- 1 Compruebe el número de modelo en el sitio Web de la compañía y descárguese la última versión.
 - <http://www.lge.com> ⇒ Support ⇒ Download ⇒ Software (El contenido puede variar dependiendo del sitio Web.)
- 2 Descomprima los archivos descargados. A continuación, aparecerá el archivo FM37.rom.
- 3 Conecte el cable USB al reproductor MP3 y al ordenador.
- 4 Compruebe que se ha agregado una nueva unidad en el Explorador de Windows del ordenador.
 - El nombre de la unidad puede variar según sistema operativo.
- 5 Seleccione el archivo FM37.rom y cópielo en la unidad recién añadida.
 - En el modo MSC: Directorio raíz principal
 - En el modo MTP: Carpeta de datos




- 6 Para quitar de manera segura el dispositivo, extraiga el cable USB.
- 7 Cuando aparezca el mensaje "Firmware upgrade?", haga clic en el botón REC.
- 8 Aparecerá la barra de progreso de actualización del firmware. Una vez completada la actualización, la alimentación se desconectará automáticamente.
 - Espere hasta que se active automáticamente la alimentación.
- 9 Encienda el reproductor de MP3 y compruebe la versión actualizada del firmware.
 - Puede comprobar la versión del firmware en el menú Inicio [Ajustes] ⇒ [General] ⇒ [Información del sistema]

Recarga del reproductor MP3

Adaptador de ca/cc

Recarga del reproductor MP3 mediante el transformador de CA incluido.


- 1 Conecte el adaptador de ca/cc en el enchufe correspondiente.
- 2 Conecte el cable USB al puerto USB del reproductor.




- En la pantalla del reproductor, el estado de carga se mostrará de la manera siguiente: (Tiempo de recarga: 3 horas)

Encendido

Estado de recarga



Apagado



Notas


- No desconecte el transformador de CA antes de completar el proceso de inicio del reproductor. Se podrían perder los datos.
- Utilice el transformador de CA incluido al recargar el reproductor MP3, de lo contrario éste podría sufrir averías.
- No cargue el reproductor MP3 durante más de 12 horas. La carga y descarga excesivas podrían dañar la vida de la batería.
- Si transfiere archivos durante la recarga, se alargará la recarga.
- Recargue la batería en un sitio a temperatura normal.

USB cable

Este reproductor también será cargado automáticamente al conectarlo al PC mediante el cable USB.

- En la pantalla del reproductor, el estado de carga se mostrará de la manera siguiente: (Tiempo de recarga: Más de 4 horas)

Estado de recarga



Notas

- La batería puede estar completamente descargada al adquirir el producto. Cargue primero la batería.
- El tiempo de recarga varía conforme a los requisitos informáticos o entorno operativo. Si su PC está detenido, el reproductor MP3 no estará siendo recargado.
- No cargue el reproductor MP3 durante más de 12 horas. La carga y descarga excesivas podrían dañar la vida de la batería.
- Una vez comprobado el estado de la batería restante del portátil, conecte el cable USB y recárguelo.
- No lo recargue cuando no haya suficiente batería restante
- Si transfiere archivos durante la recarga, se alargará la recarga.
- Recargue la batería en un sitio a temperatura normal.


Funcionamiento básico

Encendido/apagado de la alimentación

Encienda el equipo


Empuje el interruptor de encendido/apagado en dirección de  hasta encender el reproductor.

- La descarga de archivos en el modo MSC puede tardar en reconstruirse en función del número de archivos.



Apague el equipo

Empuje el interruptor de encendido/apagado en dirección de  hasta apagar el reproductor.



Función de bloqueo

Esta función bloqueará el reproductor para evitar su funcionamiento al presionar accidentalmente uno de sus botones.

- 1 Empuje el interruptor de encendido/apagado en dirección de  para bloquear el reproductor.
 - Una vez en estado de bloqueo,  aparecerá en la pantalla LCD. Al presionar cada botón, aparecerá  durante dos segundos y después desaparecerá.
- 2 Empuje el interruptor de encendido/apagado en dirección opuesta al botón  para desbloquear el dispositivo.

Función de restauración

Esta función sirve para reiniciar el reproductor si no funciona con normalidad.

- 1 Pinche el orificio con un objeto afilado si el reproductor MP3 no funciona correctamente.




Botón REINICIAR

- 2 Una vez apagado el equipo, empuje el interruptor de encendido/apagado en dirección de . A continuación, se desactivará la alimentación.
 - Cuando el reproductor MP3 está conectado al PC mediante el cable USB, este se encenderá automáticamente.
 - La función de restauración inicializa los ajustes de configuración.


Pantalla de reproducción de cada modo

Pantalla de música



- 1 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 2 Tiempo de reproducción
- 3 Visualización de marcadores
- 4 Mostrar modo de reproducción
- 5 Barra de tiempo de reproducción
- 6 Tiempo restante
- 7 Visualización de información musical (Álbum, Intérprete, Título)
- 8 Imágenes/Letras
- 9 Se desplaza al menú EZ.
- 10 Se desplaza a la caja de control. (Reproducir/ Pausa/ Volumen/Omitir/ Repetir A-B)
- 11 Estado de la batería


Pantalla de película



- 1 Se desplaza al menú EZ.
- 2 Se desplaza a la caja de control. (Play/ Pause/ Volume/ Omitir)
- 3 Estado de la batería
- 4 Título del archivo de vídeo
- 5 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 6 Visualización de marcadores
- 7 Tiempo de reproducción
- 8 Barra de tiempo de reproducción
- 9 Tiempo restante
- 10 Pantalla de reproducción


Pantalla de reproducción de cada modo

Pantalla de fotografía



- 1 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 2 Aumentar/Reducir la fotografía
- 3 Pantalla de Música/Radio
- 4 Nombre de archivo
- 5 Pantalla de fotografía
- 6 Se desplaza al menú EZ.
- 7 Se desplaza a la caja de control. .
(Presentación en diapositivas / Volume/ Omitir)
- 8 Estado de la batería


Pantalla de radio FM (Opcionales según modelo)



- 1 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 2 Modo No presintonizado/presintonizado.
- 3 Frecuencia de radio FM
- 4 Se desplaza al menú EZ.
- 5 Se desplaza a la caja de control.
(Play/ Silencio/ Volume/ Modo)
- 6 Estado de la batería


Pantalla de reproducción de cada modo

Pantalla de texto



- 1 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 2 Visualización de marcadores
- 3 Página actual/página total
- 4 Pantalla de Música/Radio
- 5 Pantalla de texto
- 6 Título del archivo de texto
- 7 Se desplaza al menú EZ.
- 8 Se desplaza a la caja de control. (Auto página / Volume/ Omitir)
- 9 Estado de la batería

Pantalla de grabación




- 1 Se desplaza al menú anterior o de inicio.
- 2 Pantalla de grabación (Inicio/Pausa/Continuar)
- 3 Título del archivo de grabación
- 4 Grabación en espera/Tiempo de grabación
- 5 Fin de la grabación
- 6 Se desplaza al menú EZ.
- 7 Estado de la batería

Ajuste inicial del menú Inicio

Pantalla de menú Inicio

Es posible activar varias funciones mediante el menú Inicio.

* La pantalla del menú inicio varía en función del modelo del producto. (La recepción de radio FM es opcional.)



La sección marcada con una línea roja se especificará como la "parte media" en este manual.

- 1 Música : Se desplaza al modo de música.
- 2 Película : Se desplaza al modo de vídeo.
- 3 Foto : Se desplaza al modo de imágenes.
- 4 Radio : Recibe y graba la emisión de FM.
(La recepción de radio FM es opcional.)
- 5 Texto : Se desplaza al modo de texto.
- 6 Todos los archivos : Muestra la lista total reproducible.
- 7 Juego : se desplaza al modo de juegos.
- 8 Ajustes : Configura el entorno de funcionamiento del reproductor.

Operaciones generales del menú Inicio

- 1 Encienda el reproductor MP3.
- El menú de Inicio aparece en la LCD.
- 2 Presione el icono del menú deseado.



- 3 Presione el icono del menú seleccionado.



- 4 Presione el menú deseado para desplazar el segundo nivel, y después presione el menú seleccionado para ejecutar el menú.



Notas

- Presione el icono para volver al menú anterior durante la operación.
- Pulse y desplace a la derecha, hacia abajo, para volver al menú de inicio durante el funcionamiento.
- Pulse y desplace a la izquierda, hacia abajo, para volver al menú anterior del menú de inicio.

Menú de música



Último archivo reproducido

Reproduce el último archivo de música reproducido.

Reproducir todos aleatoriamente

Reproduce archivos de música aleatoriamente.

- Al establecer [Reproducir todos aleatoriamente] durante la operación, el modo de reproducción pasará a [Reproducir todas aleatoriamente].

Lista de reproducción

• Mi lista de reproducción

Puede seleccionar y gestionar su propia lista de reproducción.

| | | |
|--------|----------------|---|
| Editar | Eliminar todo | Elimina todos los archivos de la lista de reproducción. |
| | Agregar música | Agrega el archivo deseado a mi lista de reproducción. |

• Lista de reproducción del PC :

La lista de reproducción creada en WMP (Windows Media Player 10 ó superior) o en LG Media Center puede visualizarse automáticamente en el reproductor MP3 a través del modo Sincr. autom.

Cuando la lista de reproducción y los archivos correspondientes no estén seleccionados en el modo Auto Sync, la música será eliminada del reproductor MP3. Se recomienda mantener siempre seleccionados todos los archivos de música.

• Toda la música

Muestra toda la música.

• Artista

Muestra la música por intérprete.

• Álbum

Muestra la música por álbum.

• Género

Muestra la música por género.

• Archivo grabado

Reproduce archivos de grabaciones de radio (Opcional según modelo) o voz.




Nota

El archivo seleccionado se reproducirá al seleccionar el archivo deseado.


Reproducir el archivo de música

1 Seleccione el icono  del menú de inicio.




2 Seleccione el menú deseado y, a continuación, presione el archivo de música que desea reproducir.

- Si selecciona el menú [Último archivo reproducido] inmediatamente se reproducirá este último archivo.




Pausa

1 Presione la parte media de la LCD durante la reproducción.



2 Presione de nuevo la parte media de la LCD para reanudar la reproducción.




Uso de la caja de control

1 Presione  durante la reproducción.

- La caja de control aparece en la LCD.

- Si la caja de control no aparece en la LCD, ajuste la caja de control, [Menú EZ] => [Casilla de control] => [Activado] (Página 27)



2 Presione  para pausar.

- El  aparece en la LCD.

3 Presione  para reanudar la reproducción.

4 Presione  u otro espacio para extraer la caja de control.

Para reproducir el archivo anterior o siguiente


Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la reproducción.



- Si arrastra la LCD de derecha a izquierda después de los cinco primeros segundos del tiempo de reproducción, el archivo actual se reproducirá desde el principio.
- Si arrastra la LCD de derecha a izquierda en los primeros cinco segundos del tiempo de reproducción, el archivo anterior se reproducirá desde el principio.

Uso de la caja de control

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.




- 2 Presione el botón / para reproducir el archivo anterior, o el siguiente.


- Si presiona el botón después de los cinco primeros segundos del tiempo de reproducción, la pista de música actual se reproducirá desde el principio.
- Si presiona el botón en los primeros cinco segundos del tiempo de reproducción, la pista de música anterior se reproducirá desde el principio.

Búsqueda rápida

Arrastre la LCD durante la reproducción y después manténgala presionada.




Suelte en el punto que quiera.



Suelte en el punto que quiera.

Uso de la caja de control


- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Mantenga presionado el botón o durante dos segundos durante la reproducción. A continuación, suéltela en el punto deseado.

Para reproducir desde un punto específico

- 1 Presione la barra de tiempo de reproducción para reproducir a partir de un punto específico durante la propia reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.




- 2 Presione / / / .

- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 1 minuto antes. Si el tiempo de reproducción es inferior a 1 minuto, el archivo actual se desplazará al punto de inicio.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 5 segundos antes.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 5 segundos después.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 1 minuto después. Si el tiempo restante es inferior a 1 minuto, el archivo actual se desplazará al punto de inicio del siguiente archivo de música.

Repetición de la sección A-B

La función repetición A-B sólo está disponible en el título actual.

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Para establecer el punto de inicio durante reproducción, pulse el botón de brevemente.
 - El icono "A" aparecerá en la LCD.

- 3 Para seleccionar el punto de finalización durante la reproducción, vuelva a pulsar brevemente el botón . A continuación, la función de repetición estará configurada.
 - El icono "B" aparecerá en la LCD.

- 4 Para cancelar la función de Repetición, vuelva a pulsar el botón .
 - Los iconos "A" y "B" desaparecen en la pantalla LCD.


Control de volumen

Manténgalo presionado y gire hasta el punto presionando en la LCD en sentido horario/antihorario durante la reproducción.

Subir volumen




Bajar volumen



Uso de la caja de control

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Presione el botón o para controlar el volumen.

Menú EZ de Música

Puede configurar la función deseada o cambiar a otro modo mediante el menú EZ.

Presione para seleccionar el menú EZ durante la reproducción.



Marcador

Puede iniciar la reproducción desde un punto concreto memorizado.

- **Configurar** : establece el marcador.
- **Mover** : ejecuta el marcador.
- **Cancelar** : cancela el marcador.

Vista simultánea

- **Foto** : Es posible ver fotos mientras escucha música simultáneamente.
 - [Foto] ⇒ [] [Se desliza al menú EZ de la foto] ⇒ [Música] ⇒ [Cancelar]/[Reproducir anterior]/[Reproducir siguiente]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la reproducción de música.
 - [Reproducir anterior] : Reproduce la pista anterior.
 - [Reproducir siguiente] : Reproduce la siguiente pista.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de música.
- **Texto** : Es posible ver texto mientras escucha música simultáneamente.
 - [Texto] ⇒ [] [Se desliza al menú EZ del texto] ⇒ [Música] ⇒ [Cancelar]/[Reproducir anterior]/[Reproducir siguiente]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la reproducción de música.
 - [Reproducir anterior] : Reproduce la pista anterior.
 - [Reproducir siguiente] : Reproduce la siguiente pista.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de música.

Crear mi lista de reproducción/ Eliminar mi lista de reproducción

Crea o elimina los archivos de Mi lista de reproducción.

Modo de reproducción

- **Repetir una**
reproduce repetidamente el archivo actual.
- **Reproducir todo**
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, en orden.
- **Repetir todo**
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, repetidamente.
- **Reproducir todas aleatoriamente**
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, aleatoriamente.
- **Repetir todas aleatoriamente**
Repite toda la música dentro de la carpeta seleccionada, aleatoriamente.

EQ

Puede configurar el efecto de sonido.

- **AUTOEQ, NORMAL, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE, USER EQ**

3D Sound

Podrá disfrutar de fantásticos efectos de sonido en 3D.

- **Desactivado, 3D EXPANDER, STADIUM, CONCERT HALL, CLUB, ROOM, BASS BOOST, X-LIVE**

Letras

Puede ver la letra si el archivo de música admite esta función.

- **Activado** : establece la vista de letras.
- **Desactivado** : cancela el establecimiento de la vista de letras.

Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9. El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Ajuste de fondo

Puede seleccionar un archivo de fotos como fondo para la música.

- **Imagen del disco**
Muestra la carátula del álbum durante la reproducción.
- **Imagen del usuario**
Muestra la foto del usuario durante la reproducción.
- **Imagen predeterminada**
Muestra la foto básica durante la reproducción.

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- **Activado** : Muestra la caja de control.
- **Desactivado** : Cancela la visualización de la caja de control.

Eliminar archivo

- **Sí** : Elimina el archivo en reproducción.
- **No** : Cancela la eliminación del archivo en reproducción.


Ver información

Muestra información acerca del archivo en reproducción. (Tasa de bits, Tamaño de archivo, Muestreo, Códec, Configuración)

Para reproducir el archivo de vídeo


El reproductor MP3 sólo puede reproducir archivos de vídeo descargados con LG Media Center. Para obtener detalles sobre la descarga, consulte [Conversión de archivo de vídeo] en el menú Ayuda de LG Media Center.

- 1 Seleccione el icono  del menú de inicio.




- 2 Seleccione el archivo deseado.

- La lista se muestra en la LCD.
- Si no existe ninguna lista, "Ningún archivo" aparecerá en la LCD.



- 3 Presione el archivo deseado.

- Se reproducirá el archivo de película.
- El archivo de película se mostrará en la pantalla horizontal.



Pausa

- 1 Presione dos veces la parte media de la LCD durante la reproducción.



- 2 Presione de nuevo dos veces la parte media de la LCD para reanudar la reproducción.



Uso de la caja de control

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.

- 2 Presione .

- La caja de control aparece en la LCD.
- Si la caja de control no aparece en la LCD, ajuste la caja de control. [Menú EZ] ⇔ [Casilla de control] ⇔ [Activado] (Página 31)



- 3 Presione  para pausar.


- El  aparece en la LCD.

- 4 Presione  para reanudar la reproducción.

- 5 Presione  u otro espacio para extraer la caja de control.

Para reproducir el archivo anterior o siguiente

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.
- 2 Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la reproducción



- Si arrastra la LCD de derecha a izquierda después de los cinco primeros segundos del tiempo de reproducción, el archivo actual se reproducirá desde el principio.
- Si arrastra la LCD de derecha a izquierda en los primeros cinco segundos del tiempo de reproducción, el archivo anterior se reproducirá desde el principio.

Uso de la caja de control

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.
- 2 Presione **⏮**.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 3 Presione el botón **⏮** / **⏭** para reproducir el archivo anterior, o el siguiente.
 - Si presiona el botón **⏮** después de los cinco primeros segundos del tiempo de reproducción, la pista de música actual se reproducirá desde el principio.
 - Si presiona el botón **⏮** en los primeros cinco segundos del tiempo de reproducción, la pista de música anterior se reproducirá desde el principio.

Búsqueda rápida

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.
- 2 Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la reproducción y, a continuación, mantenga presionada la LCD.



Uso de la caja de control


- 1 Presione **⏮** durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Mantenga presionado el botón **⏮** / **⏭** durante dos segundos durante la reproducción. A continuación, suéltela en el punto deseado.

Para reproducir desde un punto específico

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.
- 2 . Presione la barra de tiempo de reproducción para reproducir a partir de un punto específico durante la propia reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



3 Presione / / / .


- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 1 minuto antes. Si el tiempo de reproducción es inferior a 1 minuto, el archivo actual se desplazará al punto de inicio.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 5 segundos antes.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 5 segundos después.
- : Se desplaza al punto del tiempo de reproducción 1 minuto después. Si el tiempo restante es inferior a 1 minuto, el archivo actual se desplazará al punto de inicio del siguiente archivo de música.

Control de volumen

Manténgalo presionado y gire hasta el punto presionando en la LCD en sentido horario/antihorario durante la reproducción.

Subir volumen

Bajar volumen



Uso de la caja de control

- 1 Presione la LCD durante la reproducción.
- 2 Presione .
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 3 Presione el botón o para controlar el volumen.

Menú EZ de la Película

Puede configurar la función deseada o cambiar a otro modo mediante el menú EZ.

Presione  para seleccionar el menú EZ durante la reproducción.



Marcador

Usted puede desplazarse hasta el punto establecido en la reproducción del vídeo.

- **Configurar**
Establece el marcador.
- **Mover**
Ejecuta el marcador.
- **Cancelar**
Cancela el marcador.

Velocidad de búsqueda

Puede establecer la velocidad de reproducción de los archivos de películas.

- **1 vez**
Reproduce a la velocidad original.
- **2 veces**
Reproduce a una velocidad doble.
- **3 veces**
Reproduce a una velocidad triple.

Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9. El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- **Activado** : Muestra la caja de control.
- **Desactivado** : Cancela la visualización de la caja de control.

Eliminar archivo


- **Sí** : Elimina el archivo en reproducción.
- **No** : Cancela la eliminación del archivo en reproducción.

Ver información

Muestra información acerca del archivo en reproducción. (Nombre de archivo, Tiempo total, Tamaño de archivo, Configuración)


Visualización de archivos de fotos

1 Seleccione el icono  del menú de inicio.




2 Presione el archivo deseado.

- La lista se muestra en la LCD.
- Si no existe ninguna lista, "Ningún archivo" aparecerá en la LCD.



3 Presione el archivo deseado.

- El archivo de fotografía aparece en la LCD.




Nota


El reproductor puede no reproducir fotos en blanco y negro o archivos demasiado grandes.

Establecer la presentación de diapositivas

1 Presione la parte media de la LCD cuando se muestre un archivo de fotografía.




2 Presione de nuevo la parte media de la LCD para pausar.



Uso de la caja de control

1 Presione  durante la reproducción.

- La caja de control aparece en la LCD.
- Si la caja de control no aparece en la LCD, ajuste la caja de control. [Menú EZ] => [Casilla de control] => [Activado] (Página 34)



2 Presione  para establecer la presentación de diapositivas.

- El  aparece en la LCD.


3 Presione  para pausar.

- El  aparece en la LCD.

4 Presione  u otro espacio para extraer la caja de control.


Visualizar el archivo anterior o siguiente

Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la reproducción.



Uso de la caja de control

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.




- 2 Presione el botón / para visualizar el archivo anterior, o el siguiente.

Control de volumen


Al escuchar música o la radio mientras visualiza el archivo de fotos, controle el volumen. (La recepción de radio FM es opcional.)

Manténgalo presionado y gire hasta el punto presionando en la LCD en sentido horario/antihorario durante la reproducción.

Subir volumen




Bajar volumen



Uso de la caja de control

- 1 Al escuchar música o la radio mientras visualiza el archivo de fotos, presione .
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Presione el botón o para controlar el volumen.

Visualización de archivos de fotos

Menú EZ de Fotografía

Puede configurar la función deseada o cambiar a otro modo mediante el menú EZ.

Presione  para seleccionar el menú EZ durante la visualización de la fotografía.



DUAL

Puede escuchar música o la radio mientras visualiza el archivo de fotos. (La recepción de radio FM es opcional.)

- **Música** : Puede escuchar música mientras visualiza el archivo de fotos.

[Música] ⇒  [Se desliza al menú EZ de la foto] ⇒ [Música] ⇒ [Cancelar]/[Reproducir anterior]/[Reproducir siguiente]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la reproducción de música.
 - [Reproducir anterior] : Reproduce la pista anterior.

- [Reproducir siguiente] : Reproduce la siguiente pista.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de música.

- **Radio** : Puede escuchar la radio mientras visualiza el archivo de fotos.

[Radio] ⇒  [Se desliza al menú EZ del texto] ⇒ [Música] ⇒ [Cancelar]/[Canal anterior]/[Next Channel]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la recepción de radio.
 - [Canal anterior] : Recibe el canal anterior.
 - [Canal siguiente] : Recibe el siguiente canal.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de radio.

Presentación de diapositivas

Puede Activar/Desactivar la presentación de diapositivas.


- **Activado**
Activa la presentación de diapositivas.
- **Desactivado**
desactiva la presentación de diapositivas.

Intervalo de diapositivas

Puede establecer el intervalo de la presentación de diapositivas en [2 seg.], [3 seg.], [4 seg.], ó [5 seg.].

Ver diapositiva 4

Puede mostrar 4 diapositivas en una pantalla.



Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9. El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Ajuste de fondo

• Fondo de Música

Es posible seleccionar el archivo de fotos conforme a la música de fondo en modo Fotografía.

• Fondo de Radio

Es posible seleccionar el archivo de fotos conforme a la música de fondo en modo Radio.

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- **Activado** : Muestra la caja de control.
- **Desactivado** : Cancela la visualización de la caja de control.

Eliminar archivo


- **Si** : Elimina el archivo en reproducción.
- **No** : Cancela la eliminación del archivo en reproducción.

Ver información

Muestra información acerca del archivo en reproducción. (Nombre de archivo, Clase de archivo, Tamaño de archivo, Configuración)

Para preestablecer la radio FM

1 Seleccione el icono del menú de inicio.



2 Si desea almacenar el canal presione [Sí], de lo contrario, presione [No].

- El usuario puede guardar un máximo de 20 canales y se eliminarán los canales existentes.
- En un área con una recepción débil, el número de canales detectados puede ser inferior a 20.



3 Se recibe la emisión de radio FM.


Para escuchar la radio FM

1 Seleccione el icono del menú de inicio.

- La lista de canales guardados se muestra en la LCD.

2 Seleccione el canal que desee de la lista de canales.

- Puede escuchar la radio FM.



Menú Inicio

Lista de canales

Modo
presintonizado




Nota

Pulse y desplace a la derecha, hacia abajo, para volver al menú de inicio durante el modo de preajuste.

Suprimir el sonido

1 Presione la parte media de la LCD mientras escucha la radio.



2 Presione de nuevo la parte media de la LCD para escuchar la radio.



Uso de la caja de control

1 Presione mientras escucha la radio.

- La caja de control aparece en la LCD.
- Si la caja de control no aparece en la LCD, ajuste la caja de control. [Menú EZ] ⇒ [Casilla de control] ⇒ [Activado] (Página 38)

2 Presione para suprimir el sonido.

- El aparece en la LCD.

3 Presione para escuchar la radio.

4 Presione u otro espacio para extraer la caja de control.


Búsqueda de emisoras de radio FM

Búsqueda manual

Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha mientras escucha la radio.


Modo No presintonizado

(Reduce/aumenta paso a paso)



Modo presintonizado

(Reduce/aumenta canal a canal)




Uso de la caja de control


1 Presione mientras escucha la radio.

- La caja de control aparece en la LCD.
- Presione en la LCD hasta que y aparezca en el modo No presintonizado.
- Presione en la LCD hasta que y aparezca en el modo Presintonizado.

Modo no presintonías




Modo de presintonía




Búsqueda automática

Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la recepción y, a continuación, mantenga presionada la LCD.



Presione la LCD durante aprox. 2 segundos.




Presione la LCD durante aprox. 2 segundos.

Uso de la caja de control

1 Presione en el modo No presintonizado.

- La caja de control aparece en la LCD.
- Presione en la LCD hasta que y aparezca en la LCD.




2 Presione , .

- Si presiona durante la búsqueda automática, ésta será cancelada.
- La recepción puede ser débil en algunas áreas.
- Como los auriculares funcionan como antenas, sólo los auriculares de LG Electronics garantizan la calidad de la recepción.


Control de volumen

Manténgalo presionado y gire hasta el punto presionando en la LCD en sentido horario/antihorario mientras escucha la radio.

Subir volumen




Bajar volumen



Uso de la caja de control

- 1 Presione mientras escucha la radio.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Presione el botón o para controlar el volumen.

Grabación de emisión de radio FM

- 1 Para grabar mientras escucha la radio, presione el botón REC durante más de 1 segundo.
 - Se visualizará el tiempo de grabación y comenzará la grabación.



- 2 Presione [Pausa] para pausar.
- 3 Presione [Fin] para finalizar la grabación.
 - Seleccione [Continuar] para reanudar la grabación.
 - Los archivos grabados se almacenarán dentro de la carpeta de Grabación con el nombre F061205_xxxx (Año Mes Día_Orden)
- 4 Consulte [Archivo grabado] en la página 23, para la reproducción de archivos pre-grabados.

Nota

Si el espacio restante en memoria es inferior a 4 MB, el reproductor podría no grabar.

Menú EZ de Radio

Puede configurar la función deseada o cambiar a otro modo mediante el menú EZ.

Presione  para seleccionar el menú EZ mientras escucha la radio.



Vista simultánea

• **Foto** : Es posible ver fotos mientras escucha la radio simultáneamente.

[Foto] ⇒  [Se desplaza al menú EZ de la foto] ⇒ [Radio] ⇒ [Cancelar]/[Canal anterior]/[Canal siguiente]/[Recuperar]

- [Cancelar] : Detiene la recepción de radio.
- [Canal anterior] : Recibe el canal anterior.
- [Canal siguiente] : Recibe el siguiente canal.
- [Recuperar] : Se desplaza al modo de radio.

• **Texto** : Es posible ver texto mientras escucha la radio simultáneamente.

[Texto] ⇒  [Se desplaza al menú EZ del texto] ⇒ [Radio] ⇒ [Cancelar]/[Canal anterior]/[Canal siguiente]/[Recuperar]

- [Cancelar] : Detiene la recepción de radio.
- [Canal anterior] : Recibe el canal anterior.
- [Canal siguiente] : Recibe el siguiente canal.
- [Recuperar] : Se desplaza al modo de radio.

Eliminar canal/Guardar canal

Elimina o guarda una emisora de radio.

Búsqueda de canales

Puede almacenar automáticamente los canales de radio FM.

- Se eliminará el canal memorizador con anterioridad.
- Presione [Cancel] para detener la búsqueda de canales.

Modo de Radio

Podrá seleccionar el modo de canal o frecuencia.

• Modo de presintonía

Puede establecer la emisión de radio FM en modo canal.

• Modo no presintonías

Puede establecer la emisión de radio FM en modo frecuencia.

Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9.

El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Ajuste de fondo

Es posible seleccionar el archivo de fotografía como fondo mientras escucha la radio.

• Imagen del usuario

Muestra la foto del usuario durante la reproducción.

• Imagen predeterminada

Muestra la foto básica durante la reproducción.

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- **Activado** : Muestra la caja de control.
- **Desactivado** : Cancela la visualización de la caja de control.


Ver información

Muestra información acerca de la frecuencia de radio recibida. (Frecuencia, Intervalo de GRAB. reservado, Tiempo de GRAB. reservado, Frecuencia reservada, Configuración)

Visualizar texto


Para ver el archivo de texto

1 Seleccione el icono  del menú de inicio.




2 Seleccione la lista deseada.

- La lista se muestra en la LCD.
- Si no existe ninguna lista, "Ningún archivo" aparecerá en la LCD.



3 Presione el archivo deseado.

- El archivo de texto aparece en la LCD.



Nota

El reproductor admite un máximo de 99 999 páginas.

Omitir la página automáticamente.

1 Presione la parte media de la LCD cuando se muestre un archivo de texto.



2 Presione de nuevo la parte media de la LCD para pausar.



Uso de la caja de control

1 Presione  mientras visualiza texto.

- La caja de control aparece en la LCD.

- Si la caja de control no aparece en la LCD, ajuste la caja de control. [Menú EZ] => [Casilla de control] => [Activado] (Página 41)



2 Presione  mientras visualiza texto.

- El  aparece en la LCD.


3 Presione  para pausar.

- El  aparece en la LCD.

4 Presione  u otro espacio para extraer la caja de control.


Visualizar la página anterior o siguiente

Arrastre la parte media de la LCD hacia izquierda/derecha durante la reproducción




Búsqueda rápida

Arrastre la LCD durante la reproducción y después manténgala presionada.




Suelte en el punto que quiera.



Suelte en el punto que quiera.

Uso de la caja de control

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.



- 2 Presione el botón / para visualizar la página anterior, o la siguiente.

Uso de la caja de control

- 1 Presione durante la reproducción.
 - La caja de control aparece en la LCD.
- 2 Mantenga presionado el botón o durante dos segundos durante la reproducción. A continuación, suéltela en el punto deseado.

Menú EZ del Texto

Puede configurar la función deseada o cambiar a otro modo mediante el menú EZ.

Presione  para seleccionar el menú EZ durante la visualización del texto.



DUAL

- **Música** : Puede escuchar música mientras visualiza texto simultáneamente.
 - [Música] ⇒  [Se desliza al menú EZ del texto] ⇒ [Música] ⇒ [Cancelar]/[Reproducir anterior]/[Reproducir siguiente]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la reproducción de música.
 - [Reproducir anterior] : Reproduce la pista anterior.
 - [Reproducir siguiente] : Reproduce la siguiente pista.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de música.
- **Radio** : Puede escuchar la radio mientras visualiza texto simultáneamente.
 - [Radio] ⇒  ([Se desliza al menú EZ del texto]) ⇒ [Radio] ⇒ [Cancelar]/[Canal anterior]/[Canal siguiente]/[Recuperar]
 - [Cancelar] : Detiene la recepción de radio.
 - [Canal anterior] : Recibe el canal anterior.
 - [Canal siguiente] : Recibe el siguiente canal.
 - [Recuperar] : Se desliza al modo de radio.

Marcador

Usted puede desplazarse hasta el punto establecido en la reproducción del video.

- **Configurar**
Establece el marcador.
- **Mover**
Ejecuta el marcador.
- **Cancelar**
Cancela el marcador.


Ignorar automáticamente

Establece un intervalo para la omisión automática de texto.

Puede seleccionar [Desactivado], [3 seg.], [5 seg.], ó [10 seg.].

Encontrar página

Puede desplazarse a la página deseada.



Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9. El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- **Activado** : Muestra la caja de control.
- **Desactivado** : Cancela la visualización de la caja de control.

Eliminar archivo


- **Si** : Elimina el archivo en reproducción.
- **No** : Cancela la eliminación del archivo en reproducción.

Ver información


Muestra información acerca del archivo en reproducción. (Nombre de archivo, Tamaño de archivo, Página, Configuración)

Todos los archivos

1 Seleccione el icono  del menú de inicio.



2 Puede confirmar y reproducir la lista reproducible en cada modo.



SYSTEM

Muestra los archivos conectados con el sistema.

RECORD


Muestra los archivos pregrabados.

CONFIG

Muestra los archivos conectados con configuración.

Juego

1 Seleccione el icono  del menú de inicio.



Juego [Dynamic HEADING]

Heading for both side of balls that mission will be succeed.


No apile más de 5 bolas en el tiempo dado. Aparecerán muchos elementos distintos.

Juego [PIKKO]


Vea la cola del viento y pon a PIKKO en la cesta. Sólo tiene cinco oportunidades. Puede recuperar una oportunidad perdida por cada cinco victorias. La puntuación más alta corresponde al número de victorias.

2 Presione el archivo de juegos deseado.

- Para obtener más detalles, consulte el menú [HELP].



Ajustes



Música

Modo de reproducción

- Repetir una
reproduce repetidamente el archivo actual.
- Reproducir todo
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, en orden.
- Repetir todo
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, repetidamente.
- Reproducir todas aleatoriamente
Reproduce toda la música dentro de la carpeta seleccionada, aleatoriamente.
- Repetir todas aleatoriamente
Repite toda la música dentro de la carpeta seleccionada, aleatoriamente.

Velocidad de música

El usuario puede definir la velocidad de reproducción de los archivos MP3.

- Puede seleccionar [0.3 veces], [0.5 veces], [1 vez], [1.5 veces], y [2 veces].
- El valor predeterminado es [1 vez].
- Los archivos MP3 de muestreo inferior a 32kHz son compatibles sólo con [1 vez].

Efectos de sonido

- EQ: El usuario puede configurar el efecto de sonido. (AUTO EQ, NORMAL, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/ RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE, USER EQ)
- 3D Sound: El usuario puede disfrutar de efectos de sonido 3D. (Desactivado, 3D EXPANDER, STADIUM, CONCERT HALL, CLUB, ROOM, BASS BOOST, X-LIVE)

Aparición gradual de la imagen

El usuario puede incrementar gradualmente el volumen para proteger los oídos.

- El usuario puede seleccionar [Activado] o [Desactivado].

Velocidad de desplazamiento

Establece la velocidad del nombre del archivo y la información de la etiqueta ID3 en el modo de reproducción de música.

- El usuario puede seleccionar [Desactivado], [0.5 veces], [1 vez], [2 veces], y [3 veces].

Intervalo de búsqueda

El usuario puede configurar/ cancelar la presentación.

- El usuario puede seleccionar [3 seg.], [5 seg.], [10 seg.], y [30 seg.].

Letras

Puede ver la letra si el archivo de música admite esta función.

- Activado : establece la vista de letras.
- Desactivado : cancela el establecimiento de la vista de letras.

Ajuste de fondo

Puede seleccionar un archivo de fotos como fondo para la música.

- Imagen del disco
Muestra la carátula del álbum durante la reproducción.
- Imagen del usuario
Muestra la foto del usuario durante la reproducción.
- Imagen predeterminada
Muestra la foto básica durante la reproducción.

Película

Velocidad de búsqueda

Puede establecer la velocidad de reproducción de los archivos de películas.

- 1 vez : Reproduce a la velocidad original.
- 2 veces : Reproduce a una velocidad doble.
- 3 veces : Reproduce a una velocidad triple.

Efecto de motor MXD

Puede mostrar una imagen de alta definición o archivos de películas.

- El usuario puede seleccionar [Activado]/[Desactivado].

Foto

Presentación de diapositivas

Puede Activar/Desactivar la presentación de diapositivas.

- Activado : Activa la presentación de diapositivas.
- Desactivado : desactiva la presentación de diapositivas.

Intervalo de diapositivas

Puede establecer el intervalo de la presentación de diapositivas en [2 seg.], [3 seg.], [4 seg.], ó [5 seg.].

Texto

Color de fuente

El usuario puede configurar el color de los caracteres en el modo de texto.

- El usuario puede seleccionar [Blanco], [Gris], [Verde], [Azul], [Amarillo], y [Rojo].

Ignorar automáticamente

Establece un intervalo para la omisión automática de texto.

- Puede seleccionar [Desactivado], [3 seg.], [5 seg.], ó [10 seg.].

Ajustes

Radio

Mode

El usuario puede configurar el modo de recepción.

- El usuario puede seleccionar [Automático], [Estéreo] o [Mono].

Ajuste de sensibilidad

Cuanto más bajos sean los niveles, más canales de frecuencia.

- El usuario puede seleccionar [Frecuencia Alta], [Frecuencia Normal], o [Frecuencia baja].

Config. de región

El usuario puede configurar el área de recepción.

- El usuario puede seleccionar [Corea], [Japón] o [Otros].

Grabación reservada

El usuario puede reservar la grabación de radio FM.

- El usuario puede configurar la frecuencia para la grabación reservada.
- La función de grabación reservada se activa únicamente cuando se apaga el reproductor.
- El usuario puede configurar sólo una grabación reservada.
- La grabación puede realizarse durante un máximo de 23 horas y 59 minutos.

Ajuste de fondo

Es posible seleccionar el archivo de fotografía como fondo mientras escucha la radio.

- Imagen del usuario
Muestra la foto del usuario durante la reproducción.
- Imagen predeterminada
Muestra la foto básica durante la reproducción.

Grabación

Calidad de grabación

El usuario puede configurar la calidad del archivo de grabación.

- El usuario puede configurar [96kbps], [128kbps], o [192kbps].

VAD

En el caso de una grabación de voz, la grabación se detendrá automáticamente cuando se detecte silencio y se reanudará cuando se reciba una señal de voz.

- El usuario puede seleccionar [Activado] o [Desactivado].

Tiempo

Reserva de apagado

Tras un tiempo determinado, el reproductor se apagará automáticamente.

- El usuario puede seleccionar [Desactivado], [10 min.], [30 min.], [1 hr.], o [2 hr.].
- Si el usuario configura la hora reservada de apagado, el reproductor almacenará los archivos automáticamente y se apagará a la hora reservada.
- Después de que se apague el reproductor a la hora reservada, se cancelará automáticamente la hora reservada de apagado.

Sistema horario

Puede establecer la hora actual en un sistema horario de 12/24.

Ajuste horario

Puede establecer la hora actual.

- El usuario puede configurar años entre 2001 y 2099.
- Al descargar archivos en modo MTP, la configuración horaria del reproductor estará sincronizada con la del PC.

Ajuste de visualización

Brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de 0 a 9.

El ajuste predeterminado de brillo es 5.

Ajuste de tema

Establece el tipo de menú.

- Puede seleccionar el [Tipo de icono] o el [Tipo de lista].

Color del menú

Puede establecer el color del menú de inicio en [Rojo]/[Azul].

General

Casilla de control

Puede seleccionar la caja de control.

- Activado : Muestra la caja de control.
- Desactivado : Cancela la visualización de la caja de control.

Reconstruir

El usuario puede buscar los archivos descargados y actualizar la lista.

- El usuario puede seleccionar [Sí] o [No].
- Si el usuario selecciona [Sí], se actualizará la lista. Si el usuario selecciona [No], el reproductor volverá a la pantalla de ajustes generales.
- Ya que la actualización de la lista puede tardar, le recomendamos que compruebe anteriormente el estado de la batería.

Inicializar ajustes

El usuario puede inicializar la configuración del reproductor.

- El usuario puede seleccionar [Sí] o [No].
- Si selecciona [Sí], el reproductor se apagará automáticamente tras su inicialización.
- Si selecciona [No], el reproductor volverá al menú anterior.

Ajustes

Información del sistema

El usuario puede comprobar la información del producto.

- Se mostrará el espacio total de la memoria, el espacio utilizado, el espacio restante, el nombre del modelo y la versión del firmware.

Language

El usuario puede seleccionar el idioma.

- Coreano, inglés, portugués, ruso, danés, alemán, holandés, francés, húngaro, italiano, noruego, polaco, español, sueco, tailandés, chino (tradicional), ucraniano, finés

Gestión de energía

- Auto apagado del display

Si no se pulsa ningún botón durante el tiempo especificado, la pantalla LCD se apagará automáticamente.

- El usuario puede seleccionar [Desactivado], [5 s], [10 s], [30 s], o [60 s].

- Auto apagado

Si no se pulsa ningún botón en modo en espera para la reproducción, se apagará automáticamente el protector de pantalla.

- El usuario puede seleccionar [Desactivado], [30 s], [1 min], [5 min] o [10 min].

Ajuste de conexión al PC

- Dispositivo de medios (MTP)

- MTP aplica la última tecnología de Microsoft para ofrecer compatibilidad con los dispositivos multimedia. Se reconoce como un dispositivo móvil compatible con el Reproductor de Windows Media 10.

- Disco extraíble (MSC)

- El reproductor funcionará como una unidad de almacenamiento extraíble general en este modo.

Formato

El usuario puede eliminar todos los datos de la memoria e inicializarla.

- El usuario puede seleccionar [Sí] o [No].

- Si el usuario selecciona [Sí], se realizará un formato. Si el usuario selecciona [No], el reproductor volverá a la pantalla de ajustes generales.

- Realice una copia de seguridad de los datos almacenados antes de inicializar la memoria.
- Los datos eliminados no pueden recuperarse.

Calibración

Puede ajustar el enfoque en la LCD.

- Presione repetidamente el botón "+".

Grabación de voz

- 1 Presione el botón GRAB.(REC) durante más de 1 segundo y, a continuación, presione [Inicio].



- Se iniciará la grabación.
- 2 Presione [Pausa] para pausar.
 - 3 Presione [Fin] para finalizar la grabación.
 - Seleccione [Continuar] para reanudar la grabación.
 - Los archivos grabados se almacenarán dentro de la carpeta de Grabación con el nombre V061205_xxxx (Año Mes Día_Orden)
 - 4 Consulte [Archivo grabado] en la página 23, para la reproducción de archivos pre-grabados.

Nota

Si el espacio restante en memoria es inferior a 4 MB, el reproductor podría no grabar.

Resolución de problemas

Q : El reproductor no se enciende.

- A : Compruebe que la batería tenga carga.
- A : Conecte el adaptador de ca/cc y cargue la batería.

Q : La pantalla está borrosa.

- A : Evite los rayos solares directos y ajuste el brillo.
- A : Compruebe el brillo de la pantalla LCD.

Q : El botón no funciona.

- A : Compruebe si la función de Bloqueo está activa.

Q : Los caracteres en la pantalla parecen rotos.

- A : Descargue el archivo de fuentes desde el sitio Web, cópielo en la carpeta Config.
- A : La carpeta Config es visible sólo en el modo MSC. Cambie a modo MSC. (En caso de estar en modo MTP, copie el archivo de fuentes en la carpeta de datos)

Q : Mientras se escucha la radio el ruido es muy grande y la recepción es pobre. (La recepción de radio FM es opcional.)

- A : El auricular funciona como una antena. Asegúrese de manejarlo con cuidado.
- A : Cambie ligeramente la orientación del reproductor y de los auriculares.

Q : Después de que los archivos han sido descargados, la lista de reproducción no los muestra.

- A : Actualiza la lista en el menu Setup.
- A : Formatea tu reproductor, y vuelve descargar el archivo.
- Si formatea el reproductor, sufrirá la pérdida de todos los datos contenidos.

Q : Tras la descarga de los archivos, la lista de reproducción no se visualizará correctamente.

- A : Reinicie el producto. (consulte la página 18)
- A : Realice una copia de seguridad de los datos y formatee el reproductor.
- Si formatea el reproductor, sufrirá la pérdida de todos los datos contenidos.

Q : A veces, los archivos no se descargan.

- A : Compruebe la Conf. de conexión del PC en el reproductor.(Consulte las páginas 12 - páginas 14.)

Q : Los archivos no se descargan.

- A : Compruebe la Conf. de conexión del PC. Puede descargar varios archivos, dependiendo de la Conf. de conexión del PC. Es posible descargar todos los archivos en modo MSC.

Q : El PC no puede reconocer un reproductor MP3.

- A : Compruebe la Conf. de conexión del PC. En el caso de Windows 98 SE/ME, la Conf. de conexión del PC debe establecerse en MSC en el menú de Configuración.

- A : Compruebe si está instalado el controlador USB del CD facilitado.

Q : Los archivos en formatos AVI/WMA no se reproducirán.

- A : Sólo es posible reproducir los archivos de vídeo a través de LG Media Center. Asegúrese de que los archivos que va a reproducir se convierten con LG Media Center. Consulte la [Ayuda] de LG Media Center para obtener información acerca de cómo codificar sus archivos.

Q : Los caracteres de los archivos de texto no se muestran correctamente.

- A : Si el archivo de texto está codificado en un formato que su visor de texto no comprende, puede que los datos del texto aparezcan con caracteres basura o dañados.
- A : Debe convertir el archivo de texto a Unicode en un equipo compatible con el idioma de su elección y descargarlo.
- A : Establezca los caracteres en los idiomas correspondientes en [Ajustes] ⇒ [General] ⇒ [Language].

Q : Las ETIQUETAS de ID3 de la música están rotas o no se muestran:

- A : Establezca las ETIQUETAS de ID3 en los idiomas correspondientes en [Ajustes] ⇒ [General] ⇒ [Language].

| Tipo | Artículo | Especificaciones |
|---|---|--|
| Memoria | capacidad | 1 GB / 2 GB / 4 GB |
| | Sistema de archivos | FAT32 |
| PC | Sistema operativo para el dispositivo reproductor MP3 | Win98SE/ME/2 000/XP |
| | SO para LG Media Center | Win2 000 / XP |
| | Interfaz | USB 2.0 |
| Especificaciones generales | Dimensiones | 51,5 (AN) X 90 (AL) X 9.9 (P) mm |
| | Peso | 63 g (2,22 onzas) (con batería)/Depende del modelo del producto. |
| | Temperatura de funcionamiento | 0 °C + 40 °C |
| Audio | Intervalo de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| | Relación señal-ruido | 90 dB |
| | Respuesta de canal | 40 dB (1kHz) |
| | Salida máxima | 18 mW+18 mW |
| Radio FM (Opcional en función del modelo) | Intervalo de frecuencia | 87,5 -108 MHz |
| | Relación señal-ruido | 38 dB |
| | Respuesta de canal | 22 dB(1kHz) |
| | Antena | Antena de auriculares |
| Tiempo de reproducción | Vídeo | cerca de 3 horas |
| | Audio | cerca de 20 horas (para 128kb/s / 44,1 kHz EQ normal) |
| Alimentación | Adaptador de ca/cc | Entrada:100 - 240 V ~ 50/60 Hz 300 mA, Salida: 5 Vcc 1 A |
| | Batería (integrada) | Batería recargable de 600 mAh de ion de litio, 3,7 Vcc |
| Archivos | Audio | MP3, OGG, WMA, WAV (ADPCM), ASF |
| | video | LG AVI (30 cuadros), LG WMV (30 cuadros) |
| | Visor de imagen | JPG |
| | Visor de texto | TXT |
| Pantalla | TFT LCD | 2.4" / 260,000 colores |



Nota

Ciertas partes del espacio de almacenamiento del reproductor MP3 se utilizan normalmente para almacenar la información gestionada internamente. Por lo tanto, la capacidad de almacenaje que realmente puede ser utilizado puede ser ligeramente inferior a la especificada en el manual. (El tamaño del espacio de almacenamiento para la información gestionada internamente puede ser modificado mediante una actualización del producto sin previo aviso a los usuarios finales.)

<http://www.lge.com>

La información relacionada con el producto está disponible en este sitio Web.

- Actualizando el firmware, el usuario puede mejorar el rendimiento del producto.

Especificación de archivo compatible

Decodificador MP3

- La decodificación MP3 es compatible con especificaciones, que incluyan la tasa de bit variable (VBR)

| Tasa de bits | Mpeg1 | | |
|--------------|-------|---------|-------|
| | 32KHz | 44.1KHz | 48KHz |
| 32 | OK | OK | OK |
| 40 | OK | OK | OK |
| 48 | OK | OK | OK |
| 56 | OK | OK | OK |
| 64 | OK | OK | OK |
| 80 | OK | OK | OK |
| 96 | OK | OK | OK |
| 112 | OK | OK | OK |
| 128 | OK | OK | OK |
| 144 | OK | OK | OK |
| 160 | OK | OK | OK |
| 192 | OK | OK | OK |
| 224 | OK | OK | OK |
| 256 | OK | OK | OK |
| 320 | OK | OK | OK |

Codificador MP3

- 44,1 kHz (96 kb/s 128 kb/s 192 kb/s) Especificaciones

Decodificador WMA

- Compatible con decodificación WMA (sólo audio ASF)

| Version 7 & Version 8 & Version 9 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| Kbps | 48 | 44.1 | 32 | 22.05 | 16 | 11.025 | 8 |
| 384 | | | O (S) | | | | |
| 320 | O (S) | O (S) | | | | | |
| 256 | O (S) | O (S) | | | | | |
| 192 | O (S) | O (S) | | | | | |
| 160 | O (S) | O (S) | | | | | |
| 128 | O (S) | | | | | | |
| 96 | O (S) | | | | | | |
| 80 | O (S) | | | | | | |
| 64 | O (S) | | | | | | |
| 48 | O (S) | O (S,M) | | | | | |
| 40 | | | O (S) | | | | |
| 32 | O (M) | | O (S) | O (S) | | | O (M) |
| 22 | | | O (S) | | | | |
| 20 | | | O (M) | O (S,M) | O (S) | | |
| 16 | | O (M) | O (M) | O (S,M) | O (M) | | |
| 12 | | | | | O (M) | | O (S) |
| 10 | | | | | O (M) | O (M) | |
| 8 | | | | | | O (M) | O (M) |
| 6 | | | | | | | O (M) |
| 5 | | | | | | | O (M) |

- (S): Estéreo (M): Mono

Decodificador OGG

- Compatible con Q(-1) - Q(9)

Decodificador ADPCM

- Decodificación de formato de archivo WAV (MSAD-PCM)



LG Electronics México S.A. de C.V

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555

Col. San Lorenzo

Tlalnepantla, Estado de México Cp 54033

Tel. (55) 5321-1919 Fax. 01 (800) 347 1296

Lada sin costo 01 (800) 347 1919